

HOMCOM

Popular Products for Home

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 800-152V90CW



Μίνι Ηλεκτρικός Φούρνος 20L με Αερισμό 1400W, Ζεστό Αέρα και Αξεσουάρ, Κρέμα

800-152V70 / 800-152V90

Ονομαστική τάση: 220–240 V~, 50–60 Hz
Ισχύς: 1400 W

Εγχειρίδιο Χρήσης

Σημαντικό: Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Διαβάστε το προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Χρήση από παιδιά

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας **8 ετών και άνω**, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.
- Διατηρείτε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

Προειδοποιήσεις

- Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ανεξάρτητου συστήματος τηλεχειρισμού.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν επιβλέπεται, καθώς και πριν από τη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση ή τον καθαρισμό.
- Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε την από την πρίζα πριν αντικαταστήσετε εξαρτήματα ή πλησιάσετε κινούμενα μέρη.
- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τον χειρισμό θερμών επιφανειών και εξαρτημάτων μετά το μαγείρεμα.

Προβλεπόμενη χρήση

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

- κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους επαγγελματικούς χώρους,
- αγροικίες,
- ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους χώρους φιλοξενίας,
- ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλύματα τύπου Bed & Breakfast.

Προσοχή – Θερμές επιφάνειες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θερμή επιφάνεια

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει πλήρως.
- Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε πάντα τις λαβές ή τους διακόπτες.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το καλώδιο ή το φισ σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη στη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται **αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς οικιακούς χώρους**.

- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη τραπεζιών ή πάγκων και μην το φέρνετε σε επαφή με θερμές επιφάνειες.

Αποφύγετε τα παρακάτω

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εστίες αερίου, ηλεκτρικές εστίες, θερμαινόμενους φούρνους ή άλλες πηγές θερμότητας.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.
- Αν χρησιμοποιείτε δοχεία που **δεν είναι μεταλλικά ή γυάλινα**, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.
- Η πόρτα και οι εξωτερικές επιφάνειες θερμαίνονται σημαντικά κατά τη λειτουργία. Χρησιμοποιείτε πάντα θερμομονωτικά γάντια όταν αφαιρείτε τρόφιμα ή απομακρύνετε καυτό λίπος.
- Μην αποθηκεύετε αντικείμενα μέσα στον φούρνο όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Μην τοποθετείτε μέσα στη συσκευή χαρτί, χαρτόνι, πλαστικό ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Μην καλύπτετε τον δίσκο συλλογής ψίχουλων ή άλλα μέρη της συσκευής με αλουμινόχαρτο, καθώς μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση.

Περιγραφή Προϊόντος

Ο φούρνος αέρος διαθέτει τα παρακάτω βασικά εξαρτήματα:

- Σώμα συσκευής
- Πόρτα με γυάλινο παράθυρο
- Λαβή πόρτας
- Πίνακας χειρισμού
- Επάνω θερμαντικά στοιχεία
- Κάτω θερμαντικά στοιχεία
- Εσωτερικές θέσεις τοποθέτησης δίσκων
- Δίσκος συλλογής ψίχουλων
- Σχάρα ψησίματος
- Ταψί ψησίματος
- Καλάθι αερόθερμου (Air Fry Basket)
- Λαβή αφαίρεσης εξαρτημάτων.

Πίνακας Χειρισμού

Ο πίνακας ελέγχου αποτελείται από:

- Οθόνη LED.
- Διακόπτη επιλογής λειτουργίας.

- Ρυθμιστή θερμοκρασίας.
 - Ρυθμιστή χρόνου.
 - Πλήκτρο έναρξης / διακοπής.
 - Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας.
-

Διαθέσιμες Λειτουργίες

Air Fry (Τηγάνισμα με θερμό αέρα)

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την παρασκευή τραγανών τροφίμων με ελάχιστο ή καθόλου λάδι.

Είναι κατάλληλη για:

- πατάτες,
 - κοτομπουκιές,
 - φτερούγες κοτόπουλου, • κατεψυγμένα σνακ, • λαχανικά.
-

Bake (Ψήσιμο)

Χρησιμοποιείται για:

- κέικ,
- μπισκότα,
- πίτες,
- ψωμί,
- φαγητά φούρνου.

Η θερμότητα κατανέμεται ομοιόμορφα για σταθερό αποτέλεσμα ψησίματος.

Toast (Φρυγάνισμα)

Ιδανική λειτουργία για:

- ψωμί,
- τوست,
- κουλούρια (bagels),
- μικρά αρτοσκευάσματα.

Επιλέξτε τον επιθυμητό βαθμό φρυγανίσματος ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Broil (Γκριλ)

Κατάλληλη για:

- ψήσιμο κρέατος,
- λουκάνικα,
- ψάρια,
- λαχανικά,
- δημιουργία τραγανής κρούστας.

Συνιστάται η χρήση του ταψιού συλλογής λίπους κατά τη λειτουργία αυτή.

Warm (Διατήρηση Θερμοκρασίας)

Η λειτουργία **Warm** διατηρεί τα έτοιμα φαγητά ζεστά χωρίς να συνεχίζει το ψήσιμο.

Είναι ιδανική όταν το φαγητό πρόκειται να σερβιριστεί λίγο αργότερα.

Ρύθμιση Θερμοκρασίας

1. Επιλέξτε τη λειτουργία μαγειρέματος.
 2. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία με τον επιλογέα θερμοκρασίας.
 3. Προθερμάνετε τον φούρνο, εφόσον απαιτείται από τη συνταγή.
 4. Τοποθετήστε το φαγητό και κλείστε την πόρτα.
-

Ρύθμιση Χρόνου

- Ρυθμίστε τον χρόνο μαγειρέματος με τον χρονοδιακόπτη.
 - Με τη λήξη του προκαθορισμένου χρόνου, η συσκευή διακόπτει αυτόματα τη λειτουργία της και εκπέμπει ηχητική ειδοποίηση (ανάλογα με το μοντέλο).
-

Πριν από την Πρώτη Χρήση

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
2. Πλύνετε τα αφαιρούμενα εξαρτήματα με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.

3. Στεγνώστε τα καλά πριν τα επανατοποθετήσετε.
4. Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς τρόφιμα για λίγα λεπτά, ώστε να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα από τη διαδικασία κατασκευής. Κατά την πρώτη χρήση ενδέχεται να εμφανιστεί ελαφριά οσμή ή μικρή ποσότητα καπνού, κάτι που είναι φυσιολογικό.

Πίνακας Προτεινόμενων Προγραμμάτων Μαγειρέματος

Ο φούρνος διαθέτει προκαθορισμένες λειτουργίες για διαφορετικούς τύπους τροφίμων. Για κάθε πρόγραμμα επιλέγονται αυτόματα οι κατάλληλες ρυθμίσεις χρόνου και θερμοκρασίας, οι οποίες μπορούν να τροποποιηθούν ανάλογα με την ποσότητα και τον τύπο των τροφίμων.

Λειτουργία	Ενδεικτική χρήση
Air Fry	Πατάτες, κοτόπουλο, κατεψυγμένα σνακ
Bake	Κέικ, ψωμί, πίτες, γλυκά
Toast	Ψωμί, τοστ, bagels
Broil	Κρέας, ψάρια, λαχανικά, γκρατινάρισμα
Warm	Διατήρηση του φαγητού ζεστού

Σημείωση: Οι χρόνοι και οι θερμοκρασίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος, την ποσότητα και τη θερμοκρασία των τροφίμων.

Συμβουλές Μαγειρέματος

- Προθερμαίνετε τον φούρνο όταν το απαιτεί η συνταγή.
- Τοποθετείτε τα τρόφιμα σε μία στρώση για καλύτερη κυκλοφορία του θερμού αέρα.
- Αναποδογυρίζετε ή ανακατεύετε τα τρόφιμα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος για πιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα.
- Μην υπερφορτώνετε το καλάθι ή το ταψί, καθώς μειώνεται η απόδοση του ψησίματος.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τα κατάλληλα εξαρτήματα για κάθε λειτουργία.

Καθαρισμός και Συντήρηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Πριν από οποιονδήποτε καθαρισμό:

- Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα.
- Αφήστε τη να κρυώσει εντελώς.

Καθαρισμός των εξαρτημάτων

- Πλύνετε το καλάθι, τη σχάρα, το ταψί και τον δίσκο συλλογής ψίχουλων με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
- Στεγνώστε καλά όλα τα εξαρτήματα πριν τα επανατοποθετήσετε.

Καθαρισμός του εσωτερικού

- Σκουπίστε το εσωτερικό με μαλακό, υγρό πανί ή μη λειαντικό σφουγγάρι.
- Απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα λίπους μετά από κάθε χρήση.

Καθαρισμός του εξωτερικού

- Καθαρίζετε μόνο με μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί.

Μην χρησιμοποιείτε:

- λειαντικά καθαριστικά,
- συρμάτινα σφουγγάρια,
- διαλυτικά,
- χλωρίνη ή άλλα ισχυρά χημικά.

Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή, το καλώδιο ή το φισ σε νερό ή άλλο υγρό.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί	Το φισ δεν είναι σωστά συνδεδεμένο Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος	Ελέγξτε τη σύνδεση στην πρίζα Ελέγξτε την ασφάλεια ή άλλη πρίζα

Τα τρόφιμα δεν ψήνονται σωστά	Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή	Αυξήστε τη θερμοκρασία
Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
	Ο χρόνος ψήσιματος είναι ανεπαρκής	Αυξήστε τον χρόνο
Υπερβολική ποσότητα Τα τρόφιμα	Μειώστε την ποσότητα και ψήστε τροφίμων σε δόσεις	
ψήνονται	Αναποδογυρίστηκαν	Αναποδογυρίστε ή ανακατέψτε τα
ανομοιόμορφα	Δεν αναποδογυρίστηκαν κατά το ψήσιμο	τρόφιμα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος
Εμφανίζεται καπνός	Υπολείμματα λίπους στο εσωτερικό	Καθαρίστε καλά τη συσκευή πριν από την επόμενη χρήση

Ορθή Απόρριψη (WEEE)

Το προϊόν συμμορφώνεται με την **Οδηγία 2012/19/ΕΕ (WEEE)** για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων σημαίνει ότι η συσκευή **δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα**. Πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	Προδιαγραφή
Μοντέλα	800-152V70 / 800-152V90
Τάση λειτουργίας	220–240 V~
Συχνότητα	50–60 Hz
Ονομαστική ισχύς	1400 W
Χρήση	Οικιακή

