



ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : 800-185V90BK



Αυτοκαθαριζόμενη παγομηχανή με 9 κύβους σε 6-13 λεπτά, σε PP και χαλκό, 22,2x29,4x29 cm, Μαύρο

Οδηγίες Ασφαλείας

Η ασφάλειά σας και η ασφάλεια των άλλων είναι πολύ σημαντικές.

Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Προετοιμασία πριν από τη χρήση

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου:

- πυρκαγιάς,
- ηλεκτροπληξίας,
- τραυματισμού.

Σημαντικές οδηγίες

- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας **8 ετών και άνω**, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες χρήσης.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά.
- Αν το καλώδιο φθαρεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Η παγομηχανή πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε η πρίζα να είναι εύκολα προσβάσιμη.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.
- Μην χρησιμοποιείτε την ίδια πρίζα για άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

- Μην περνάτε το καλώδιο κάτω από χαλιά ή θερμομονωτικά υλικά.
 - Μην καλύπτετε το καλώδιο και μην το βυθίζετε σε νερό.
 - Δεν συνιστάται η χρήση προέκτασης (μπαλαντέζας), καθώς μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.
 - Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πριν από οποιονδήποτε καθαρισμό ή συντήρηση.
 - Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν υπάρχουν παιδιά κοντά.
 - Μη χρησιμοποιείτε την παγομηχανή σε εξωτερικό χώρο.
 - Τοποθετήστε τη μακριά από άμεσο ηλιακό φως και αφήστε τουλάχιστον **10 cm (4 ίντσες)** ελεύθερο χώρο γύρω της για σωστό αερισμό.
 - Μην καθαρίζετε τη συσκευή με εύφλεκτα υγρά.
 - Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή.
 - Αν μεταφερθεί από πολύ κρύο περιβάλλον, αφήστε τη να παραμείνει για μερικές ώρες σε θερμοκρασία δωματίου πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα.
 - Η συσκευή πρέπει να είναι σωστά γειωμένη.
 - Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αεροζόλ ή εκρηκτικές ουσίες κοντά στη συσκευή.
 - Προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως κουζίνες προσωπικού, ξενοδοχεία, ξενώνες και παρόμοιους χώρους.
-

Προειδοποιήσεις

Κίνδυνος πυρκαγιάς – χρησιμοποιείται εύφλεκτο ψυκτικό μέσο (R600a).

- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού.
- Μην προκαλείτε ζημιά στο ψυκτικό κύκλωμα.
- Μη χρησιμοποιείτε μηχανικά μέσα για την επιτάχυνση της απόψυξης ή της συλλογής πάγου.
- Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές μέσα στην παγομηχανή.
- Χρησιμοποιείτε **μόνο πόσιμο νερό**.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πιέζεται ή φθείρεται κατά την εγκατάσταση.
- Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή φορητά τροφοδοτικά πίσω από τη συσκευή.
- Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το νερό και τον πάγο.
- Αν η δεξαμενή νερού δεν χρησιμοποιηθεί για **48 ώρες**, καθαρίστε την πριν την επόμενη χρήση.
- Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

Περιγραφή της Συσκευής

Γενική περιγραφή

- Φτυαράκι πάγου.
- Αισθητήρας γεμάτου κάδου πάγου.
- Καλάθι πάγου.
- Επάνω καπάκι με διαφανές παράθυρο.
- Έξοδος θερμού αέρα.
- Τάπα αποστράγγισης νερού (στο μπροστινό κάτω μέρος της συσκευής).
- Ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού (MAX). Η ένδειξη είναι ορατή αφού αφαιρεθεί το καλάθι πάγου.
- Χειρολαβή μεταφοράς.

Πίνακας Χειρισμού

Ο πίνακας χειρισμού διαθέτει εύχρηστα πλήκτρα αφής και φωτεινές ενδείξεις.

Ενδείξεις και πλήκτρα

A. Ένδειξη μεγέθους πάγου

- S = Μικρά παγάκια
- L = Μεγάλα παγάκια

B. Ένδειξη λειτουργίας (POWER)

Δείχνει ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.

C. Ένδειξη ICE FULL

Ανάβει όταν γεμίσει το καλάθι πάγου.

D. Ένδειξη ADD WATER

Ανάβει όταν απαιτείται προσθήκη νερού.

E. Κουμπί ON/OFF

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την παγομηχανή.

F. Κουμπί SELECT

Επιλέγει το μέγεθος των παγοκύβων (Small ή Large).

Αυτόματο Πρόγραμμα Καθαρισμού

Για να ξεκινήσει η διαδικασία:

1. Συνδέστε τη συσκευή στο ρεύμα.
 2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί **ON/OFF** για περισσότερο από **5 δευτερόλεπτα**.
 3. Ενεργοποιείται το πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού διάρκειας περίπου **30 λεπτών**.
 4. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οι ενδείξεις **S** και **L** αναβοσβήνουν εναλλάξ.
 5. Όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός, αδειάστε το νερό από την εσωτερική δεξαμενή μέσω της τάπας αποστράγγισης στο κάτω μέρος της συσκευής.
-

Εγκατάσταση και Πρώτη Χρήση

Αποσυσκευασία

1. Αφαιρέστε όλα τα εξωτερικά και εσωτερικά υλικά συσκευασίας.
2. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν:
 - ο καλάθι πάγου,
 - ο φτυαράκι πάγου.
3. Αφαιρέστε όλες τις προστατευτικές ταινίες.
4. Καθαρίστε τη δεξαμενή νερού και το καλάθι πάγου.
5. Τοποθετήστε την παγομηχανή:
 - ο σε επίπεδη επιφάνεια,
 - ο μακριά από άμεσο ηλιακό φως,
 - ο μακριά από θερμαντικά σώματα και άλλες πηγές θερμότητας.
6. Αφήστε τουλάχιστον **10 cm (4 ίντσες)** ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή για σωστό αερισμό.
7. Περιμένετε **1 ώρα** πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, ώστε να σταθεροποιηθεί το ψυκτικό υγρό.
8. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα παραμένει εύκολα προσβάσιμη.

Προσοχή: Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά **πόσιμο νερό**.

Τοποθέτηση της Χειρολαβής

- Περιστρέψτε τη χειρολαβή ώστε να ευθυγραμμιστεί με την οπή στερέωσης της συσκευής.
- Εισάγετε τη στη θέση της μέχρι να ασφαλίσει σωστά.

Ηλεκτρική Σύνδεση

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Η λανθασμένη γείωση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- Η συσκευή διαθέτει φως με γείωση.
- Συνδέστε την μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα.
- Μην αφαιρείτε ποτέ τον ακροδέκτη γείωσης από το φως.
- Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την ηλεκτρική εγκατάσταση ή τη γείωση, απευθυνθείτε σε πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.

Καθαρισμός και Συντήρηση

Πριν από την πρώτη χρήση συνιστάται να καθαρίσετε σχολαστικά τη συσκευή.

Βασικός καθαρισμός

- Αφαιρέστε το καλάθι πάγου.
- Καθαρίστε το εσωτερικό με αραιωμένο ήπιο απορρυπαντικό, χλιαρό νερό και μαλακό πανί.
- Ξεπλύνετε το εσωτερικό με καθαρό νερό.
- Αδειάστε το νερό ανοίγοντας την τάπα αποστράγγισης στο κάτω μπροστινό μέρος της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά το εξωτερικό με μαλακό πανί και ήπιο απορρυπαντικό.
- Στεγνώστε καλά το εσωτερικό και το εξωτερικό.
- Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε εντελώς τη δεξαμενή και αφήστε τη να στεγνώσει.

Χρήση της Παγομηχανής

Γέμισμα της δεξαμενής

1. Ανοίξτε το επάνω καπάκι.
 2. Αφαιρέστε το καλάθι πάγου.
 3. Γεμίστε τη δεξαμενή μόνο με **πόσιμο νερό**.
 4. Μην υπερβαίνετε την ένδειξη **MAX**.
-

Εκκίνηση

1. Πατήστε το κουμπί **ON/OFF**.
 2. Η συσκευή ξεκινά αυτόματα την παραγωγή πάγου.
-

Επιλογή μεγέθους παγοκύβων

Πατήστε το κουμπί **SELECT** για να επιλέξετε:

- **S** = Μικρά παγάκια
- **L** = Μεγάλα παγάκια

Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή, συνιστάται η επιλογή **Small (S)** ώστε να μην κολλούν μεταξύ τους οι παγοκύβοι.

Χρόνος παραγωγής

Η παραγωγή πάγου διαρκεί περίπου:

6–13 λεπτά

ανάλογα με:

- το επιλεγμένο μέγεθος,
- τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Η προτεινόμενη θερμοκρασία λειτουργίας είναι περίπου **10°C έως 40°C (50°F–105°F)**.

Έλλειψη νερού

Εάν η αντλία δεν μπορεί να αντλήσει νερό:

- η παγομηχανή σταματά αυτόματα,
- ανάβει η ένδειξη **ADD WATER**.

Διαδικασία:

1. Πατήστε **ON/OFF**.
2. Προσθέστε νερό μέχρι την ένδειξη **MAX**.
3. Πατήστε ξανά **ON/OFF**.

Περιμένετε περίπου **3 λεπτά** πριν από την επανεκκίνηση ώστε να σταθεροποιηθεί το ψυκτικό υγρό.

Γεμάτο καλάθι πάγου

Όταν γεμίσει το καλάθι:

- η παραγωγή σταματά,
- ανάβει η ένδειξη **ICE FULL**.

Σημείωση

Το έντονο ηλιακό φως μπορεί να επηρεάσει τον αισθητήρα υπερύθρων. Αν η συσκευή δεν σταματά παρότι ο κάδος είναι γεμάτος, μετακινήστε την σε σημείο χωρίς άμεσο ηλιακό φως.

Υγιεινή

- Αλλάζετε το νερό της δεξαμενής κάθε **24 ώρες**.
 - Αν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αδειάζετε όλο το νερό και στεγνώνετε τη δεξαμενή.
-

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ανάβει η ένδειξη ADD WATER	Έλλειψη νερού	Προσθέστε νερό και επανεκκινήστε τη συσκευή.
Ανάβει η ένδειξη ICE FULL	Ο κάδος πάγου είναι γεμάτος	Αφαιρέστε τα παγάκια από το καλάθι.
Τα παγάκια κολλούν μεταξύ τους	Ο κύκλος παραγωγής είναι πολύ μεγάλος	Διακόψτε τη λειτουργία, αφήστε τα παγάκια να λιώσουν και επιλέξτε μικρό μέγεθος (S).
Τα παγάκια κολλούν μεταξύ τους	Πολύ χαμηλή θερμοκρασία νερού	Αντικαταστήστε το νερό. Η προτεινόμενη θερμοκρασία είναι 4°C–32°C (40°F–90°F) .
Η συσκευή λειτουργεί αλλά δεν παράγει πάγο	Υψηλή θερμοκρασία νερού ή περιβάλλοντος	Χρησιμοποιήστε πιο δροσερό νερό και λειτουργήστε τη συσκευή σε δροσερό χώρο.
Δεν παράγεται καθόλου πάγος	Διαρροή ή φραγή του ψυκτικού κυκλώματος	Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Μοντέλο	HZB-12/SG
Τάση λειτουργίας	220–240V ~ 50Hz
Κλάση προστασίας	I
Κλιματική κλάση	SN / N / ST / T
Ρεύμα παραγωγής πάγου	0,8 A
Ρεύμα συλλογής πάγου	1,0 A
Ψυκτικό μέσο	R600a / 17 g
Διογκωτικό υλικό μόνωσης	C ₃ H ₁₀
Καθαρό βάρος	6,3 kg
Διαστάσεις	222 × 290 × 294 mm
Υλικό περιβλήματος	Ανοξείδωτο ατσάλι

Ηλεκτρικό Διάγραμμα

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει διάγραμμα της ηλεκτρικής συνδεσμολογίας της παγομηχανής, στο οποίο εμφανίζονται:

- Κεντρική πλακέτα ελέγχου (Main Control PCB)
- Αντλία νερού
- Συμπιεστής
- Ανεμιστήρας DC
- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα
- Κινητήρας φτυαριού πάγου
- Αισθητήρας στάθμης νερού
- Αισθητήρας πλήρους κάδου
- Αισθητήρας θερμοκρασίας
- Τροφοδοσία AC

Το διάγραμμα προορίζεται αποκλειστικά για τεχνική υποστήριξη και επισκευές από εξειδικευμένους τεχνικούς.





