

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Κάμερα εξωτερικού χώρου 1080p WiFi

M: 00014204 (K23)

Εισαγωγείς

ISO TRADE MATEUSZ LASOTA
Ul. Hangarova 15
59-220 Λέγκνιτσα

WEEE-Reg.-Nr. DE 3297

Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας! Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες για τη σωστή χρήση του προϊόντος. Παρακαλούμε τηρήστε αυτές τις οδηγίες για να ακολουθήσετε τις συστάσεις της, καθώς η μη τήρησή τους μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία.

Σημαντικό: ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!

- Διαβάστε το προσεκτικά πριν από τη χρήση και ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν λείπει ή έχει καταστραφεί κάποιο εξάρτημα.
- Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Ανάλυση: 1920 * 1080

Οριζόντια ανάλυση: 1200

Φακός: 3,6 mm

Αποτελεσματική απόσταση: 5 μέτρα

Απόσταση ακτινοβολίας υπέρυθρου φωτός: 20 μέτρα

Βάρος: 380 g

Μέγεθος: 110 * 60 * 195 mm

Τάση τροφοδοσίας: 12 V / 1 A

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΜΕΡΑΣ

1. Συνδέστε την κάμερα IP στο τροφοδοτικό. Ο χρόνος εκκίνησης είναι περίπου 1 λεπτό.
2. Λήψη εφαρμογών και ρυθμίσεις Wi-Fi

2.1 Κατεβάστε την APP, σαρώστε τον κωδικό QR παρακάτω και κατεβάστε την APP.



Android



iOS

Σημείωση: Εάν ο κωδικός QR δεν λειτουργεί, αναζητήστε το "SAP HD" στο Google Play (για συσκευές Android) ή στο App Store (για συσκευές IOS) και κάντε λήψη του.

2.2 Διαμόρφωση Wi-Fi

2.2.1 Ξεκινήστε την εφαρμογή

2.2.2 Κάντε κλικ στο σύμβολο "+" για να προσθέσετε μια νέα συσκευή, επιλέξτε "Χωρίς κατάσταση δικτύου" - "Ρυθμίσεις Wi-Fi", βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο είναι ήδη συνδεδεμένο σε Wi-Fi.

2.2.3 Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει επαναφορά της συσκευής ακούγοντας έναν ήχο ειδοποίησης ή ένα μπλε φως που αναβοσβήνει, μετά κάντε κλικ στο κουμπί και εισαγάγετε τον σωστό κωδικό πρόσβασης Wi-Fi, κάντε κλικ στο "Επόμενο".

2.2.4 Αυξήστε την ένταση του κινητού τηλεφώνου, πλησιάστε τη συσκευή και κάντε κλικ στο PLAY για να ξεκινήσει η εγκατάσταση.

2.2.5 Το UID της συσκευής, το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης θα εμφανιστούν μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης. Ολοκληρώστε τη διαμόρφωση κάνοντας κλικ στο κουμπί "Τέλος". Κάντε κλικ στο κουμπί βίντεο για να δείτε την εικόνα σε πραγματικό χρόνο.

Συμβουλές: Το κινητό τηλέφωνο πρέπει να συνδεθεί στο τοπικό δίκτυο Wi-Fi. (Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι "admin". Για λόγους ασφαλείας, αλλάξτε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης μετά τη ρύθμιση.)

3. Ρυθμίσεις εγγραφής και συναγερμού

3.1 Τοποθετήστε την κάρτα SD πριν την ενεργοποιήσετε

Κάντε κλικ στο κουμπί ρυθμίσεων. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ανίχνευσης κίνησης, ενεργοποιήστε την κίνηση, τις ρυθμίσεις ζώνης συναγερμού και REC

3.2 Επιλέξτε το βίντεο συναγερμού στη γραμμή χρόνου.

Η περιοχή με την κόκκινη μπάρα είναι το βίντεο του συναγερμού. Μετακινήστε τη γραμμή χρόνου στην περιοχή της κόκκινης γραμμής και παρακολουθήστε την αναπαραγωγή του βίντεο του συναγερμού.

4. Πώς να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ζουμ

Κάντε κλικ στο κουμπί για να απενεργοποιήσετε το στοιχείο ελέγχου PTZ, κάντε κλικ επίσης για να εμφανιστεί η προβολή πλήρους οθόνης.

5. Συχνές Ερωτήσεις

5.1 Πληροφορίες για την κάρτα TF (κάρτα Micro SD)

Αυτή η κάμερα δεν συνοδεύεται από κάρτα TF, πρέπει να την αγοράσετε. Αυτή η κάμερα υποστηρίζει τις περισσότερες μάρκες καρτών TF. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια κάρτα SanDisk TF υψηλής ταχύτητας ή μια κάρτα Kingston TF. Διαμορφώστε την κάρτα TF αφού την τοποθετήσετε στην κάμερα.

5.2 Πώς να διαμορφώσετε μια κάρτα TF (κάρτα Micro SD)

1 Τοποθετήστε την κάρτα TF στην υποδοχή

2 Ξεκινήστε την εφαρμογή "SAP HD", βρείτε τις ρυθμίσεις της κάμερας,

3 Κάντε κλικ στο "Format SD Card" και επιβεβαιώστε. Μια κάρτα SD μεγαλύτερης χωρητικότητας ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο.

(Αν δείχνει ότι η χωρητικότητα της κάρτας TF είναι 0 GB, μορφοποιήστε την κάρτα SD χειροκίνητα.) Δείτε τις εικόνες 1 και 2 παρακάτω.

5.3 Πώς να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης της κάμερας

Ξεκινήστε την εφαρμογή "SAP HD", βρείτε τις ρυθμίσεις της κάμερας, κάντε κλικ στο "Αλλαγή κωδικού πρόσβασης κάμερας", θα χρειαστεί να εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης και τον νέο κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "OK" για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

(Εάν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης, μπορείτε να επαναφέρετε την κάμερα πατώντας το κουμπί επαναφοράς για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Μετά την επαναφορά, ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι admin.) Δείτε τις εικόνες 1 και 3 παρακάτω.

5.4 Πώς να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση προσώπου

Ξεκινήστε την εφαρμογή "SAP HD", βρείτε τις ρυθμίσεις της κάμερας, στη συνέχεια βρείτε το PTZ και απενεργοποιήστε το.



