

COSORI

CAF-TF101S-AEUR



Διπλή Φριτέζα Αέρος

Περιεχόμενο συσκευασίας

- 1 × Διπλή φριτέζα αέρος Dobbel-Blaze TwinFry™ 10 λίτρων
- 2 × Δίσκοι τηγανίσματος
- 1 × Καλάθι
- 1 × Μερικά εξαρτήματα
- 1 × Δοχείο σιλικόνης
- 1 × Εγχειρίδιο χρήσης
- 1 × Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Προδιαγραφές

Μοντέλο	CAF-TF101S-AEUR
Τροφοδοσία	AC 220–240V, 50Hz
Ονομαστική ισχύς	2800 W
Χωρητικότητα	10 L
Εύρος θερμοκρασίας	35°–240°C / 95°–465°F
Χρονικό εύρος	1 λεπτό – 48 ώρες
Διαστάσεις (συμπεριλαμβανομένης της λαβής)	33,8Δ × 31,8Π × 31,3Υ cm / 13,3Δ × 20,4Π × 12,3Υ in
Βάρος	9,2 kg / 20 lb
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση αναμονής (Standby)	< 2,0 W
Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία Αναστολής / Απενεργοποίησης	< 1,0 W

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ακολουθήστε τα βασικά μέτρα ασφάλειας κατά τη χρήση της φριτέζας αέρος. Διαβάστε όλες τις οδηγίες.

Σημαντικά σημεία ασφαλείας

- **Μην αγγίζετε ζεστές επιφάνειες.** Χρησιμοποιείτε τη λαβή.
- **Μην εμποδίζετε καμία οπή αερισμού.** Ο ζεστός αέρας εξέρχεται από ανοίγματα. Κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπο μακριά από αυτά.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το ζεστό δοχείο μπορεί να γλιστρήσει όταν το βγάξετε από το καλάθι.

Σημείωση:

- Θέστε τη φριτέζα σε λειτουργία με το καλάθι μέσα για να μειώσετε τον κίνδυνο να πέσει το δοχείο.
- Πάντα τοποθετείτε το δοχείο σε σταθερή επιφάνεια όταν περιέχει ζεστό φαγητό.
- **Πάντα** τοποθετείτε το δοχείο τηγανίσματος σε θερμοανθεκτική επιφάνεια μετά τη μεταφορά του από το καλάθι.

- **Μην** αγγίζετε με μεταλλικά αντικείμενα. Τα μεταλλικά ρινίσματα μπορεί να καταστρέψουν το αντικολλητικό επίστρωμα και να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.
- **Μην** τοποθετείτε τίποτα πάνω στη φριτέζα.
- **Μην** καλύπτετε την είσοδο αέρα της συσκευής.

Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας/γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη χρήση της συσκευής με τρόπο που εξασφαλίζει την ασφάλεια τους.

- Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Η συσκευή μπορεί να λειτουργήσει και με εξωτερικό χρονοδιακόπτη (εφόσον διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης).
- Για οδηγίες καθαρισμού συντήρησης, δείτε το **Κεφάλαιο Συντήρησης** (σελίδα 13).
- Χρησιμοποιήστε τη φριτέζα μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
- **Μόνο για οικιακή χρήση.** Όχι για επαγγελματική χρήση.

Γενική ασφάλεια

- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, **μην βυθίζετε** το καλώδιο ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο όταν κάποιος βρίσκεται κοντά της.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό. Αφήστε τη να κρυώσει πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε εξαρτήματα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί βλάβη, δυσλειτουργεί ή έχει φθαρεί το καλώδιο. Εάν υπάρχει βλάβη στο καλώδιο ή στη συσκευή, επικοινωνήστε με την **Εξυπηρέτηση Πελατών** (σελίδα 18).
- Η χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή αέρια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εστίες ή άλλες θερμές επιφάνειες.

Κατά τη χρήση της φριτέζας αέρος

- Η φριτέζα αέρος χρησιμοποιεί **μόνο ζεστό αέρα**. **Μην** γεμίζετε το καλάθι με λάδι ή λίπος.
- **Μην** λειτουργείτε τη φριτέζα χωρίς το καλάθι.
- **Μην** υπερβαίνετε το μέγιστο όριο τροφίμων ή χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη στο καλάθι.
- **Μην** χρησιμοποιείτε σπρέι λαδιού ή μη κολλητικά σπρέι. Τα κατάλοιπα μπορούν να καταστρέψουν την αντικολητική επίστρωση.
- **Μην** υπερφορτώνετε το καλάθι. Μεγάλες ποσότητες μπορεί να εμποδίσουν τη ροή του ζεστού αέρα και να προκαλέσουν καψίματα.
- **Μην** τραβάτε το καλάθι αμέσως μετά τη χρήση χωρίς να το αφήσετε να κρυώσει.
- **Μην** τοποθετείτε χαρτί, χαρτόνι, πιάτα που αντέχουν σε θερμότητα ή παρόμοια υλικά μέσα στη φριτέζα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ειδικό χαρτί ψησίματος ή αλουμινόχαρτο.
- **Ποτέ** μην τοποθετείτε χαρτί ψησίματος μέσα στη φριτέζα χωρίς φαγητό από πάνω. Η κυκλοφορία του αέρα μπορεί να το σηκώσει και να αγγίξει την αντίσταση, προκαλώντας κίνδυνο φωτιάς.
- **Μην** τοποθετείτε ελαφριά ή μικρά τρόφιμα όπως καλαμπόκι για ποπ κορν. Η κυκλοφορία του αέρα μπορεί να τα πετάξει και να αγγίξουν την αντίσταση.
- **Μην** χρησιμοποιείτε γρήγορα πιατικά ή εύθραυστα υλικά μέσα στη συσκευή.
- Πάντα χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου. Ο ζεστός αέρας μπορεί να σας προκαλέσει εγκαύματα.
- Μην προσπαθείτε να ανοίξετε το καλάθι αν έχει συσσωρευτεί καπνός μέσα στη φριτέζα. Κλείστε τη συσκευή και αφήστε τον καπνό να φύγει. Αν η αιτία είναι καμμένο λίπος, επικοινωνήστε με την **Υποστήριξη Πελατών** (σελίδα 18).
- **Μην** αφήνετε τη φριτέζα χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.

Για να τη θέσετε σε λειτουργία, πατήστε το κουμπί On μία φορά. (Αν δεν μπορείτε να την ενεργοποιήσετε, κάποιο άλλο κουμπί μπορεί να έχει πατηθεί κατά λάθος.)

Για να την απενεργοποιήσετε, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα. **Ποτέ** μην τραβάτε το καλώδιο.

Ρεύμα και Καλώδιο [Εικόνα 2]

- Απενεργοποιήστε τη φριτέζα πριν αφαιρέσετε το βύσμα.
- **Μην** αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από το τραπέζι ή να ακουμπά σε ζεστές επιφάνειες.
- Εάν το καλώδιο ή το φικς έχει καταστραφεί ή υπάρχουν εμφανή σημάδια ζημιάς, επικοινωνήστε με την **Υποστήριξη Πελατών** (σελίδα 18).
- Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα του φικς πριν τη χρήση.
- **Μην** τραβάτε το φικς από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο.
- Η φριτέζα αέρος πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με ρεύμα **220–240V, 50Hz**.
- **Μην** χρησιμοποιείτε τη συσκευή με πολύμπριζα ή αντάπτορες.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικό χώρο.

Σημείωση:

Η φριτέζα αυτή είναι μια συσκευή με μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, χρησιμοποιήστε την μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες. Η συσκευή πρέπει να αξιολογηθεί από εξειδικευμένο τεχνικό σε περίπτωση ανάγκης.

Καλώδια προέκτασης

- Τα καλώδια προέκτασης είναι διαθέσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με προσοχή. Εάν χρησιμοποιηθεί καλώδιο προέκτασης:
 - Η ονομαστική ηλεκτρική ισχύς του καλωδίου προέκτασης πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με την ονομαστική ισχύ της φριτέζας.
 - Το καλώδιο πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να μην κρέμεται από το τραπέζι ή τον πάγκο όπου μπορεί να το τραβήξουν παιδιά ή να σκοντάψει κάποιος πάνω του.
 - Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από την VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. ή άλλον εξειδικευμένο τεχνικό ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Για βοήθεια επικοινωνήστε με την **Υποστήριξη Πελατών** (σελίδα 18).

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Η COSORI Smart Airfryer συμμορφώνεται πλήρως με όλα τα πρότυπα σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF).

Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται σωστά, σύμφωνα με τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου και με βάση τις διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις, η λειτουργία της θεωρείται απολύτως ασφαλής.

Σημείωση: Τα αντικείμενα που φέρουν το παρακάτω σύμβολο μπορεί να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες και πρέπει να χειρίζονται με προσοχή.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ: Ζεστή επιφάνεια.**

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα και πρέπει να μεταφέρεται σε κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση.

Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγείας και των φυσικών πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη και ανακύκλωση του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον τοπικό δήμο, την υπηρεσία απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Το προϊόν αυτό είναι συμβατό με RoHS.

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία 2011/65/EU και τις τροποποιήσεις της, οι οποίες περιορίζουν τη χρήση επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Διαμόρφωση εφαρμογής VeSync

Σημείωση:

- Η εφαρμογή VeSync ενημερώνεται συνεχώς και το περιβάλλον χρήσης μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από τα παραδείγματα αυτού του εγχειριδίου.
 - Απαιτείται συσκευή με ενεργό Wi-Fi.
 - Απαιτείται Android™ 7 ή μεταγενέστερο ή iOS® 12 ή μεταγενέστερο.
 - Η εγγραφή απαιτείται για χρήση της εφαρμογής.
1. Για να κατεβάσετε την εφαρμογή VeSync, σκανάρετε τον κωδικό QR ή αναζητήστε «**VeSync**» στο Apple App Store® ή στο Google Play Store.



Σημείωση: Για χρήστες Android™, επιτρέψτε την επιλογή “Allow” («Να επιτραπεί») για τη χρήση του VeSync.

2. Ανοίξτε την εφαρμογή VeSync.

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό, πατήστε **Log In (Σύνδεση)**.

Για να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό, πατήστε **Sign Up (Εγγραφή)**.

Σημείωση:

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό VeSync και να χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα και τις λειτουργίες της εφαρμογής, απαιτείται μια έγκυρη διεύθυνση email.

Ο λογαριασμός VeSync σας επιτρέπει να ελέγχετε τις συσκευές σας από απόσταση κατά την εγγραφή.

3. Συνδέστε τη φριτέζα αέρος στην πρίζα για να μπει σε λειτουργία σύζευξης.
4. Πατήστε **+** για να προσθέσετε τη συσκευή σας.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να διαμορφώσετε και να συνδέσετε τη φριτέζα αέρος.

Σημείωση:

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα της συσκευής πατώντας το όνομα στο πάνω μέρος της οθόνης και έπειτα πατώντας «✓».

Σύνδεση μέσω Wi-Fi®

- Για να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία σύζευξης Wi-Fi®, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ④ για 15 δευτερόλεπτα μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη Wi-Fi.
- Αυτό θα επαναφέρει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του Wi-Fi και στη συνέχεια μπορείτε να την επανασυνδέσετε μέσω της εφαρμογής VeSync.
- Για να τη συνδέσετε ξανά, ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής VeSync για προσθήκη συσκευής.

Λειτουργίες της εφαρμογής VeSync

Η εφαρμογή VeSync σας δίνει πρόσβαση σε πολλές έξυπνες λειτουργίες της φριτέζας αέρος, συμπεριλαμβανομένης της απομακρυσμένης παρακολούθησης.

Απομακρυσμένος έλεγχος

- Όλες οι έξυπνες λειτουργίες της φριτέζας μπορούν να ελεγχθούν από απόσταση, **εκτός από το ξεκίνημα του ψησίματος** (σύμφωνα με τις οδηγίες UL ασφάλειας).
- Η πρόοδος του ψησίματος μπορεί να παρακολουθείται εξ αποστάσεως.

Συνταγές στην εφαρμογή

- Προεγκατεστημένες συνταγές που έχουν δημιουργηθεί από επαγγελματίες σεφ της COSORI, βελτιστοποιημένες για την έξυπνη φριτέζα αέρος. Αυτές οι συνταγές ρυθμίζουν αυτόματα χρόνο και θερμοκρασία.
- Δυνατότητα δημιουργίας και αποθήκευσης προσαρμοσμένων συνταγών.

Σημείωση: Η εφαρμογή VeSync ενημερώνεται διαρκώς και το περιεχόμενο συνταγών μπορεί να αλλάζει τακτικά.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ ΦΡΙΤΕΖΑ ΑΕΡΟΣ ΣΑΣ

Σημείωση:

- Μην προσπαθείτε να ανοίξετε το επάνω μέρος της φριτέζας. Δεν είναι καπάκι.
- Το καλάθι και το δοχείο τηγανίσματος είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο με αντικολλητική επίστρωση.

Διάγραμμα φριτέζας αέρος [Εικόνα 1.1]

1. Είσοδος αέρα
2. Έξοδος αέρα
3. Λαβή συσκευής
4. Ροή αέρα
5. Αεραγωγοί
6. Πίνακας ελέγχου
7. Δίσκοι τηγανίσματος
8. Καλάθι
9. Λαβή καλαθιού
10. Διαχωριστής
11. Δοχείο σιλικόνης

Διάγραμμα οθόνης [Εικόνα 1.2]

Σημείωση: Όταν πατάτε κάποιο κουμπί λειτουργίας μαγειρέματος, θα ανάβει πορτοκαλί για να δείξει ότι έχει επιλεγεί.

Πίνακας ελέγχου

- A. Αύξηση/Μείωση Θερμοκρασίας
- B. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
- C. Λειτουργίες Μαγειρέματος
- D. Ζώνη 1
- E. Συγχρονισμός
- F. Μεγάλη ζώνη
- G. MATCH
- H. Ζώνη 2
- I. Αύξηση/Μείωση Χρόνου
- J. Έναρξη/Παύση

Οθόνη

- a. Ενεργοποίηση άνω θερμαντικού στοιχείου
- b. Ενεργοποίηση άνω και κάτω θερμαντικών στοιχείων
- c. Κατάσταση μαγειρέματος
- d. Ένδειξη Wi-Fi
- e. Προβολή θερμοκρασίας
- f. Χρονομέτρηση

Σημείωση: Η ένδειξη Wi-Fi σας δείχνει την κατάσταση διαμόρφωσης του VeSync. Δείτε τις οδηγίες στην εφαρμογή VeSync για περισσότερες πληροφορίες.

Μηνύματα οθόνης [Εικόνα 1.3]

- Μαγείρεμα (Matlaging) — [Εικόνα a] & [Εικόνα b]
- Παύση (Pause) — [Εικόνα c] & [Εικόνα d]
- Το καλάθι αφαιρέθηκε (Kurv er fjernet) / Το μαγείρεμα σταμάτησε (Matlaging stanset) — [Εικόνα e]
- Το μαγείρεμα ολοκληρώθηκε (Matlaging ferdig) — [Εικόνα f]
- Ψύξη (Avkjøling) — [Εικόνα g]

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Ρύθμιση

1. Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία από το εσωτερικό και το εξωτερικό της φριτέζας, συμπεριλαμβανομένων προσωρινών αυτοκόλλητων και πλαστικών προστατευτικών.
2. Τοποθετήστε τη φριτέζα σε μια σταθερή, επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Κρατήστε την μακριά από περιοχές που μπορεί να επηρεαστούν από ζεστό αέρα ή ατμό (όπως τοίχοι ή ντουλάπια).

Σημείωση:

- Αφήστε 13 cm / 5 ίντσες ελεύθερο χώρο στο πίσω και επάνω μέρος της φριτέζας. (Εικόνα 3)
 - Αφήστε αρκετό χώρο μπροστά για να αφαιρείτε το καλάθι.
3. Πλύνετε το καλάθι, τον διαχωριστή και τους δίσκους τηγανίσματος σχολαστικά με ζεστό νερό και σαπούνι ή σε πλυντήριο πιάτων. Χρησιμοποιήστε ένα μη λειαντικό σφουγγάρι.
 4. Καθαρίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό πανί. Στεγνώστε με μια πετσέτα.
 5. Τοποθετήστε τους δίσκους τηγανίσματος και τον διαχωριστή μέσα στο καλάθι και έπειτα τοποθετήστε το καλάθι στη φριτέζα.

Εικόνα 5

Σημείωση:

Όταν τοποθετείτε τους δίσκους, γυρίστε τον πρώτο δίσκο ελαφρά προς τα μέσα και πιέστε προς τα κάτω στην άλλη πλευρά. Οι δίσκοι ταιριάζουν μόνο σε μία κατεύθυνση. (Εικόνα 4)

Δοκιμαστική λειτουργία

Η δοκιμή θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με τη φριτέζα και να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά, καθώς και να απομακρύνετε πιθανά υπολείμματα από την κατασκευή.

1. Βεβαιωθείτε ότι το καλάθι είναι άδειο και τοποθετήστε το στη φριτέζα.
2. Πατήστε το κουμπί **On** (🔘).
3. Πατήστε **GRANDZONE (ΜΕΓΑΛΗ ΖΩΝΗ)**. Η οθόνη θα δείξει **200°C** και **20 MIN**.
4. Πατήστε **✓** για να αλλάξετε τον χρόνο σε **10 λεπτά**.
5. Πατήστε το κουμπί **▶ II** για να ξεκινήσει η προθέρμανση. Όταν ολοκληρωθεί η δοκιμή, η φριτέζα θα ηχήσει.
6. Αφαιρέστε το καλάθι και αφήστε το να κρυώσει για 10–30 λεπτά.

Σημειώσεις:

- Κάθε νέα φριτέζα μπορεί να έχει ελαφριά μυρωδιά πλαστικού λόγω της παραγωγικής διαδικασίας. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αν η μυρωδιά δεν μειωθεί μετά τη δοκιμή, επικοινωνήστε με την **Υποστήριξη Πελατών** (σελίδα 18).
- Προσέξτε όταν γυρίζετε το καλάθι με φαγητό μέσα, γιατί οι ζεστοί δίσκοι μπορεί να πέσουν και να δημιουργήσουν κίνδυνο.

Σιλικόνινα Στηρίγματα

- Οι δίσκοι τηγανίσματος περιλαμβάνουν 4 στηρίγματα σιλικόνης από ανθεκτικό υλικό.
Αυτά βοηθούν στη σταθεροποίηση του δίσκου στον πυθμένα του καλάθιού.
- Όταν τοποθετείτε τον δίσκο, γυρίστε τον ώστε να κουμπώσει πρώτα η μία πλευρά και στη συνέχεια πιέστε προς τα κάτω την άλλη. Οι δίσκοι ταιριάζουν μόνο σε μία θέση. (Εικόνα 5)

Σημείωση:

Εξαναγκασμός του δίσκου σε λάθος θέση μπορεί να προκαλέσει ζημιά.

- Βεβαιωθείτε ότι τα μικρά παιδιά δεν παίζουν με τα στηρίγματα σιλικόνης ή δεν τα καταπίνουν.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΦΡΙΤΕΖΑΣ ΑΕΡΟΣ ΣΑΣ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή VeSync για να παρακολουθείτε το μαγείρεμα, να ακολουθείτε συνταγές μέσα στην εφαρμογή και να αποκτάτε πρόσβαση σε επιπλέον λειτουργίες.

Για λίστα των έξυπνων λειτουργιών, δείτε **VeSync-Λειτουργίες** (σελίδα 5).

Airfrying (Τηγάνισμα με αέρα)

Σημείωση:

- **Μην** τοποθετείτε τίποτα πάνω στη φριτέζα. Αυτό μπορεί να εμποδίσει τη ροή αέρα και να οδηγήσει σε κακά αποτελέσματα μαγειρέματος. (Εικόνα 6)
 - Η φριτέζα αέρος **δεν** είναι φριτέζα λαδιού. **Μην** γεμίζετε το καλάθι με λάδι, βούτυρο ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
 - Προσοχή στον ζεστό ατμό όταν αφαιρείτε το καλάθι από τη συσκευή.
-

Πίνακας μαγειρέματος

Τα αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν. Για επιπλέον συνταγές και ιδέες μαγειρέματος, ανατρέξτε στην εφαρμογή VeSync.

Λειτουργία	Θερμοκρασία	Χρόνος	Εύρος θερμοκρασίας	Χρονικό εύρος	Άνω ισχύς	Κάτω ισχύς
AIRFRY	200°C	20 λεπτά	120°–205°C	1–60 λεπτά	●●●●●	●●●●●
ROAST (ΨΗΣΙΜΟ)	190°C	30 λεπτά	120°–205°C	1–240 λεπτά	●●●●●	●●●●●
BAKE (ΨΗΣΙΜΟ)	160°C	25 λεπτά	80°–205°C	1–240 λεπτά	●●●●●	●●●●●
GRILL (ΓΚΡΙΛ)	240°C	10 λεπτά	205°–240°C	1–30 λεπτά	●●●●●	N/A
REHEAT (ΞΑΝΑΖΕΣΤΑΜΑ)	165°C	15 λεπτά	40°–205°C	1–60 λεπτά	●●●	●●●
DRY (ΑΦΥΔΑΤΩΣΗ)	55°C	6 ώρες	35°–95°C	30 λεπτά–48 ώρες	●	●

Σημείωση:

Η άνω και κάτω ισχύς εδώ απεικονίζονται σχηματικά και όχι ως πραγματικές τιμές.

Η πραγματική θερμοκρασία μπορεί να διαφέρει. Το εύρος θερμοκρασίας δείχνει την μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να επιτύχει κάθε θερμαντικό στοιχείο.

Μαγείρεμα στη Μεγάλη Ζώνη (Grandzone – Storsone)

1. Τοποθετήστε τους δίσκους τηγανίσματος μέσα στο καλάθι.
(Εικόνα 7)

Σημείωση:

- Οι δίσκοι μπορεί να στάξουν λάδι στον πάτο του καλάθιού.
 - Όταν τοποθετείτε τον δίσκο, γείρετε τον ώστε να «μπει» πρώτα η μία πλευρά και στη συνέχεια πιέστε την άλλη.
 - Οι δίσκοι μπορεί να χρειάζονται για κάποιες συνταγές όπως muffins ή ψωμί.
2. Πατήστε το κουμπί **On** (🔘).
 3. Επιλέξτε **GRANDZONE**.
 4. Επιλέξτε μία λειτουργία μαγειρέματος.

Σημείωση:

Οι λειτουργίες μαγειρέματος έχουν προκαθορισμένο χρόνο και θερμοκρασία βέλτιστους για κάθε φαγητό. Μπορείτε όμως να τους προσαρμόσετε.

5. Για να ρυθμίσετε χρόνο και θερμοκρασία, πατήστε τα κουμπιά ▲ ή ▼. Μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές οποιαδήποτε στιγμή κατά το μαγείρεμα. Για να επανέλθει η λειτουργία στις εργοστασιακές τιμές αφού αλλάξετε ρυθμίσεις, πατήστε ξανά το κουμπί της λειτουργίας. (Εικόνα 8)
6. Πατήστε το κουμπί ► II για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.
7. Η φριτέζα θα ηχήσει όταν ολοκληρωθεί.
Η οθόνη θα δείξει «End» (Τέλος).
8. Βγάλτε το καλάθι από τη φριτέζα, με προσοχή λόγω του ζεστού ατμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λαβίδα ή ανθεκτικά στη θερμότητα εργαλεία για να αφαιρέσετε το φαγητό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Οι ζεστοί δίσκοι τηγανίσματος μπορεί να πέσουν όταν γυρίζετε το καλάθι.

- a. Προσέξτε να έχετε το καλάθι πάνω από μία επιφάνεια.
- b. Εάν υπάρχει λάδι μέσα στο καλάθι, συγκρατήστε το για να μη χυθεί όταν το γυρίσετε. (Εικόνα 9)
- c. Αφήστε το καλάθι να κρυώσει πριν τον καθαρισμό.

Μαγείρεμα σε Μία Ζώνη

1. Τοποθετήστε τους δίσκους τηγανίσματος και τον διαχωριστή μέσα στο καλάθι.
(Εικόνα 10)

Σημείωση:

- Οι δίσκοι μπορεί να στάξουν λάδι στον πάτο του καλαθιού.
 - Όταν τοποθετείτε τον δίσκο, γείρετε τον ώστε να «μπει» πρώτα η μία πλευρά και στη συνέχεια πιέστε την άλλη.
 - Οι δίσκοι μπορεί να είναι απαραίτητοι για συνταγές όπως muffins ή ψωμί.
2. Πατήστε το κουμπί On (I).
 3. Επιλέξτε το κουμπί της ζώνης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
 4. Επιλέξτε μία λειτουργία μαγειρέματος.

Σημείωση:

Όπως και στη μεγάλη ζώνη, οι λειτουργίες έχουν προκαθορισμένο χρόνο και θερμοκρασία. Μπορείτε να τις ρυθμίσετε.

5. Ρυθμίστε χρόνο και θερμοκρασία με τα κουμπιά ▲ ή ▼.
(Εικόνα 8)
6. Πατήστε ► II για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.
7. Η φριτέζα θα ηχήσει στο τέλος. Η οθόνη θα εμφανίσει «End».
8. Βγάλτε το καλάθι προσεκτικά λόγω ζεστού ατμού.
Χρησιμοποιήστε λαβίδα ή ανθεκτικά στη θερμότητα εργαλεία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Οι ζεστοί δίσκοι τηγανίσματος μπορεί να πέσουν όταν γυρίζετε το καλάθι.

- a. Κρατήστε το καλάθι πάνω από στέρεη επιφάνεια.
- b. Αν υπάρχει λάδι στο καλάθι, κρατήστε το ώστε να μην χυθεί. (Εικόνα 9)
- c. Αφήστε το καλάθι να κρυώσει πριν τον καθαρισμό.

Μαγείρεμα σε διπλές ζώνες

Μαγειρέψτε με δύο ζώνες για να ετοιμάσετε διαφορετικά φαγητά ταυτόχρονα. Η **ΖΩΝΗ 1 (ZONE 1)** και η **ΖΩΝΗ 2 (ZONE 2)** μπορούν να ελεγχθούν ξεχωριστά.

1. Τοποθετήστε τους δίσκους τηγανίσματος και τον διαχωριστή μέσα στο καλάθι.

Σημείωση:

- Οι δίσκοι μπορεί να στάξουν λάδι στον πάτο του καλαθιού.
 - Όταν τοποθετείτε τον δίσκο, γείρετέ τον ώστε να εφαρμόσει πρώτα η μία πλευρά και έπειτα πιέστε προς τα κάτω την άλλη.
 - Οι δίσκοι μπορεί να χρειάζονται σε συνταγές όπως muffins ή ψωμί.
2. Πατήστε το κουμπί **On** (🔘).
 3. Επιλέξτε **ZONE 1**.
 4. Επιλέξτε μία λειτουργία μαγειρέματος.
 5. Για να προσαρμόσετε χρόνο και θερμοκρασία, πατήστε ▲ ή ▼ .
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή.
Για να επαναφέρετε τις αρχικές τιμές της λειτουργίας, πατήστε ξανά το κουμπί της λειτουργίας. (Εικόνα 8)
 6. Επιλέξτε **ZONE 2** και επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5.

Σημείωση:

Αν θέλετε μια ζώνη να σταματήσει όταν η άλλη κάνει παύση, επιλέξτε τη ζώνη και πατήστε ► II.

7. Πατήστε ► II για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.
8. Η φριτέζα θα ηχήσει όταν ολοκληρωθεί. Η οθόνη δείχνει «End».
9. Αφαιρέστε το καλάθι με προσοχή λόγω ζεστού ατμού.
Χρησιμοποιήστε λαβίδα ή εργαλεία ανθεκτικά στη θερμότητα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Οι ζεστοί δίσκοι τηγανίσματος μπορεί να πέσουν όταν γυρίζετε το καλάθι.

- a. Κρατήστε το καλάθι πάνω από επίπεδη επιφάνεια.
- b. Εάν υπάρχει λάδι, κρατήστε το ώστε να μην χυθεί. (Εικόνα 9)
- c. Αφήστε το καλάθι να κρυώσει πριν τον καθαρισμό.

Παύση Μαγειρέματος

Το μαγείρεμα σταματά αυτόματα όταν βγάξετε το καλάθι.

Για να συνεχίσετε, τοποθετήστε το καλάθι πίσω.

Εναλλακτικά, πιέστε ► II για παύση και στις 2 ζώνες.

Πιέστε ξανά ► II για επανεκκίνηση.

Παύση σε μία μόνο ζώνη (όταν χρησιμοποιούνται και οι 2)

1. Επιλέξτε τη ζώνη που θέλετε.
2. Πιέστε ► II για παύση.
3. Για να συνεχίσετε τη συγκεκριμένη ζώνη, πιέστε ξανά ► II.

Τερματισμός μαγειρέματος σε μία ζώνη

Αν θέλετε να τερματιστεί μία ζώνη πριν τελειώσει το πρόγραμμα:

- Πιέστε και κρατήστε το κουμπί επιλογής ζώνης για 3 δευτερόλεπτα.
 -
-

Συγχρονισμένο Μαγείρεμα (SYNC)

Συγχρονίζει τις ζώνες έτσι ώστε να ολοκληρώσουν το μαγείρεμα την ίδια στιγμή, ακόμη κι αν έχουν διαφορετικές ρυθμίσεις.

1. Τοποθετήστε τους δίσκους και τον διαχωριστή στο καλάθι. (Εικόνα 10)
2. Πατήστε το κουμπί **On** (🔘).
3. Επιλέξτε **ZONE 1** και ορίστε λειτουργία, θερμοκρασία και χρόνο.
4. Επιλέξτε **ZONE 2** και ορίστε τις δικές της ρυθμίσεις.
5. Πατήστε **SYNC (ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ)**.
6. Πατήστε ► **II**· η ζώνη με τον μεγαλύτερο χρόνο θα ξεκινήσει πρώτη. Η άλλη ζώνη θα ξεκινήσει αργότερα ώστε να τελειώσουν ταυτόχρονα.
7. Η συσκευή θα ηχήσει στο τέλος. Η οθόνη θα δείξει «End».
8. Αφαιρέστε το καλάθι με προσοχή λόγω ζεστού ατμού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ζεστοί δίσκοι μπορεί να πέσουν όταν γυρίζετε το καλάθι.

- a. Κρατήστε το καλάθι πάνω από επίπεδη επιφάνεια.
- b. Εάν υπάρχει λάδι, συγκρατήστε το για να μη χυθεί. (Εικόνα 9)
- c. Αφήστε το καλάθι να κρυώσει πριν καθαρίσετε.

Match Μαγείρεμα (Αντιγραφή Ρυθμίσεων)

Αντιγράψτε τις ρυθμίσεις της ΖΩΝΗΣ 1 στη ΖΩΝΗ 2 για μαγείρεμα της ίδιας λειτουργίας με τις ίδιες παραμέτρους.

1. Τοποθετήστε τους δίσκους και τον διαχωριστή. (Εικόνα 10)
2. Πατήστε **On** (🔘).
3. Επιλέξτε **ZONE 1** και ρυθμίστε λειτουργία, χρόνο, θερμοκρασία.
4. Πατήστε **MATCH** για αντιγραφή των ρυθμίσεων στη **ZONE 2**.
5. Πατήστε ► **II** για ταυτόχρονη έναρξη.
6. Όταν τελειώσει, ηχεί και εμφανίζει «End».
7. Αφαιρέστε το καλάθι με προσοχή λόγω ζεστού ατμού.
8. Αφήστε το καλάθι να κρυώσει πριν τον καθαρισμό.

Οδηγός Μαγειρέματος

Διαχωριστής Καλαθιού

- Ο διαχωριστής **δεν απομονώνει πλήρως** τη θερμότητα ή τη ροή αέρα. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Υπερφόρτωση

- Μην υπερφορτώνετε το καλάθι — το φαγητό δεν θα ψηθεί ομοιόμορφα.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην συσκευάζετε πολύ σφιχτά το φαγητό. Μεγάλες ποσότητες μπορεί να παρεμποδίσουν τη ροή του αέρα και να προκαλέσουν καψίματα.

Χρήση λαδιού

- Προσθέστε μικρή ποσότητα λαδιού στα τρόφιμα· χρησιμοποιήστε λιγότερο από **30 ml / 2 κουταλιές σούπας**.
- Μην χρησιμοποιείτε σπρέι λαδιού — μπορεί να καταστρέψουν την αντικολλητική επίστρωση.

Συμβουλές Μαγειρέματος

Συμβουλές

- Κουνήστε το καλάθι αρκετές φορές για να ανακατευτεί το φαγητό και να ψηθεί ομοιόμορφα.
- Για ομοιόμορφο αποτέλεσμα, κόψτε τα υλικά σε ίσου μεγέθους κομμάτια.
- Λεπτύτερα τρόφιμα απαιτούν λιγότερο χρόνο από τα παχύτερα.
- Για να παρακολουθείτε καλύτερα το μαγείρεμα, αφαιρέστε το καλάθι ανά τακτά διαστήματα.
- Για καλύτερη γεύση, μπορείτε να αλατίσετε το φαγητό πριν ή μετά το μαγείρεμα.
- Για επιπλέον ιδέες, ανατρέξτε στην εφαρμογή **VeSync**.

Τηγανητές πατάτες

- Τινάζτε το καλάθι μετά από **5–10 λεπτά** για πιο ομοιόμορφο ψήσιμο.
- Για πιο τραγανές πατάτες, ψεκάστε ελαφρώς με λάδι πριν το μαγείρεμα.

Σημείωση:

Ο χρόνος και η υφή μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ποικιλία της πατάτας.

Περισσότερες λειτουργίες

Αλλαγή μονάδων θερμοκρασίας

Μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ **°C** και **°F**:

- Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη αλλά όχι σε λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο **Temp** για 5 δευτερόλεπτα.
- Η οθόνη θα αλλάξει σε °C ή °F.

Ήχος On/Off

- Με τη φριτέζα ενεργοποιημένη αλλά όχι σε λειτουργία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **On/Off** για 5 δευτερόλεπτα.
- Ο ήχος ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

Παύση

- Πατήστε ► **||** για να κάνετε παύση. Η οθόνη δείχνει «Hold» (Παύση).
- Για συνέχιση, πατήστε ξανά ► **||**.

Αν σβήσει η οθόνη ενώ το φαγητό μαγειρεύεται, η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση παύσης. Πατήστε ► **||** για επανεκκίνηση.

Ρυθμίσεις για τις λειτουργίες μαγειρέματος

Αλλαγή λειτουργίας μαγειρέματος

Μπορείτε να αλλάξετε λειτουργία κατά το μαγείρεμα:

1. Πατήστε το κουμπί της επιθυμητής λειτουργίας.
2. Η συσκευή επιστρέφει στις προκαθορισμένες ρυθμίσεις της νέας λειτουργίας.

Σημείωση:

- Αυτό μπορείτε να το κάνετε οποιαδήποτε στιγμή.
 - Δεν μπορείτε να το κάνετε όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση SYNC ή MATCH.
-

Αυτόματη συνέχιση μαγειρέματος

Εάν αφαιρέσετε το καλάθι για να ελέγξετε το φαγητό:

- Το μαγείρεμα σταματά αυτόματα.
- Όταν επανατοποθετήσετε το καλάθι, η συσκευή συνεχίζει αυτόματα το πρόγραμμα.

Αυτόματο κλείσιμο

Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα μετά από **3 λεπτά αδράνειας** όταν δεν χρησιμοποιείται.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σημείωση:

Πριν από οποιονδήποτε καθαρισμό:

- Αφαιρέστε το φιλ από την πρίζα.
- Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς.

Καθαρισμός:

1. Αδειάστε το καλάθι και αφήστε το να κρυώσει.
2. Καθαρίστε το καλάθι, τους δίσκους και τον διαχωριστή με ζεστό νερό και σαπούνι.
 - Μπορούν να μπουν στο πλυντήριο πιάτων.
 - Μην χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες ή λειαντικά σφουγγάρια.
3. Για υπολείμματα κολλημένα στο καλάθι, μουλιάστε το για 10 λεπτά.
4. Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με υγρό πανί.
5. Καθαρίστε εσωτερικά με μη λειαντικό σφουγγάρι και σκουπίστε καλά.
6. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι εντελώς στεγνά πριν τα επανατοποθετήσετε.

Σημείωση:

Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή ή το καλώδιο σε νερό.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Διάφορα εξαρτήματα και ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα για τη φριτέζα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την **Υποστήριξη Πελατών** (σελίδα 18).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις σχετικές οδηγίες και πρότυπα της ΕΕ για ηλεκτρικές συσκευές.

Περαιτέρω λεπτομέρειες παρέχονται στη σελίδα 19 του εγχειριδίου.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Η φριτέζα δεν ενεργοποιείται	Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένη στην πρίζα.
Η θήκη/καλάθι δεν μπαίνει στη συσκευή	1. Επιλέξτε ZONE 1 ή ZONE 2 πριν βάλετε το καλάθι. 2. Ελέγξτε ότι οι δίσκοι και ο διαχωριστής έχουν τοποθετηθεί σωστά. 3. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο ή υπερφόρτωση.
Υπερβολική καπνοποίηση κατά το μαγείρεμα	1. Ο κάδος περιέχει υπερβολικό λίπος ή λάδι — καθαρίστε τον. 2. Οι δίσκοι τηγανίσματος μπορεί να έχουν πολύ λάδι — καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φαγητό. 3. Έχετε προσθέσει λάδι μέσα στο καλάθι (λάθος χρήση).
Το φαγητό δεν ψήνεται ομοιόμορφα	Ανακινήστε/ανακατέψτε το φαγητό στη μέση του μαγειρέματος. Μην υπερφορτώνετε το καλάθι.
Το φαγητό δεν είναι τραγανό	Ψεκάστε ελαφρά τα υλικά με λάδι πριν από το μαγείρεμα.
Το φαγητό παραμένει άψητο	Αυξήστε θερμοκρασία ή χρόνο. Μην υπερφορτώνετε το καλάθι.
Η θήκη/καλάθι δεν μπαίνει όταν η συσκευή είναι ζεστή	Αφήστε τη φριτέζα να κρυώσει για 10–30 λεπτά.
Η φριτέζα μυρίζει πλαστικό	Μια ελαφριά οσμή είναι φυσιολογική για νέα συσκευή. Εάν επιμένει μετά από 1–3 χρήσεις, επικοινωνήστε με Υποστήριξη Πελατών .
Ο ανεμιστήρας κάνει θόρυβο	Ο θόρυβος του ανεμιστήρα είναι φυσιολογικός κατά τη λειτουργία.
Ο καπνός βγαίνει από το πίσω μέρος	Η συσκευή απελευθερώνει θερμό αέρα από τον πίσω αεραγωγό. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Το φαγητό καίγεται εξωτερικά αλλά παραμένει ωμό μέσα	Μειώστε τη θερμοκρασία. Χρησιμοποιήστε μικρότερες μερίδες.
Το φαγητό πετάγεται προς την αντίσταση	Χρησιμοποιήστε μεγαλύτερα κομμάτια ή μειώστε τη ροή αέρα (χαμηλότερη λειτουργία).
Ακατάλληλη οσμή μετά το μαγείρεμα	Καθαρίστε καλά το καλάθι, τους δίσκους και το εσωτερικό.

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Το φαγητό μαγειρεύεται περισσότερο σε μία ζώνη από την άλλη	Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε σωστά ZONE 1 ή ZONE 2 . Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο στη ροή αέρα.
Η οθόνη εμφανίζει “TEMP”	Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Αφήστε τη φριτέζα να κρυώσει για 10–30 λεπτά.
Η οθόνη είναι σκοτεινή ή δεν ανάβει	Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη. Εάν το πρόβλημα συνεχιστεί, επικοινωνήστε με Υποστήριξη Πελατών .
Το Wi-Fi δεν συνδέεται	1. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε δίκτυο 2.4 GHz. 2. Επανεκκινήστε τον router. 3. Κρατήστε πατημένο το κουμπί Wi-Fi για reset και επιχειρήστε ξανά.
Η συσκευή σταματά τυχαία	Η συσκευή μπορεί να υπερθερμάνθηκε. Αφήστε τη να κρυώσει.
Η οθόνη δείχνει σφάλμα E1 / E2 / E3 / E4 / E5 / E6 / E7	Διάφορα τεχνικά σφάλματα. Απενεργοποιήστε, αποσυνδέστε από την πρίζα, περιμένετε 5 λεπτά και δοκιμάστε ξανά. Αν επιμένει, επικοινωνήστε με Υποστήριξη Πελατών .

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Η συσκευή δεν ξεκινά όταν πατήσω ►	Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει ζώνη και λειτουργία.
Η συσκευή κάνει ασυνήθιστο θόρυβο	Αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα από τον ανεμιστήρα ή τον αεραγωγό.
Η συσκευή σβήνει μόνη της	Ενεργοποιείται η προστασία υπερθέρμανσης — αφήστε τη να κρυώσει.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Εάν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με το προϊόν σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα Υποστήριξης Πελατών μας.

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00–11:30 και 12:30–16:00

Τηλέφωνο: +47 23 96 38 32

E-mail: Post@cosori.no

Σημείωση:

Παρακαλούμε έχετε έτοιμο τον αριθμό τιμολογίου και τον αριθμό παραγγελίας σας όταν επικοινωνείτε με την Υποστήριξη Πελατών.

Αναφορές / Πνευματικά Δικαιώματα

Google, Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.

App Store® είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.

Wi-Fi® είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance®.

Το iOS® είναι εμπορικό σήμα ή καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Cisco Systems, Inc. και/ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Το Bluetooth® και τα λογότυπά του είναι καταχωρημένα εμπορικά σήματα που ανήκουν στη Bluetooth SIG, Inc.

Η χρήση τους από τη VESYNC (SINGAPORE) PTE. LTD. γίνεται κατόπιν άδειας.

Άλλα εμπορικά σήματα και ονομασίες προϊόντων ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

ΔΕΙΞΕ ΜΑΣ ΤΙ ΦΤΙΑΧΝΕΙΣ

Ελπίζουμε να απολαύσετε τη νέα σας συσκευή! Ανυπομονούμε να δούμε τα όμορφα και επιτυχημένα αποτελέσματα που θα πετύχετε — και να τα μοιραστούμε με την κοινότητά μας.

Μοιραστείτε τις δημιουργίες σας στην πλατφόρμα που προτιμάτε.

Φωτογραφήστε, κάντε tag και χρησιμοποιήστε το hashtag **#CosoriKokk!**