

AMiD

03838



Κύριος διακόπτης ισχύος 12-48V

1. Επιλογή Θέσης Εγκατάστασης

- **Τοποθεσία:**

Επιλέξτε σημείο που είναι:

- Εύκολα προσβάσιμο
- Ξηρό και προστατευμένο από υγρασία και σκόνη
- Μακριά από κραδασμούς και θερμότητα

- **Διαστάσεις:**

- Διαστάσεις διακόπτη: **70 × 70 × 80 mm**
 - Απόσταση μεταξύ οπών στήριξης: **56 mm**
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος για τη σωστή τοποθέτηση και καλωδίωση.
-

2. Τοποθέτηση Αυτόματου Διακόπτη

Σύνδεση Καλωδίων

- **Τροφοδοσία (Power supply):**

Συνδέστε το **θετικό καλώδιο της τροφοδοσίας** σε έναν από τους **ακροδέκτες** του διακόπτη χρησιμοποιώντας **δακτύλιο M10 (βίδα τύπου eye)**.

- **Κατανάλωση (Load):**

Συνδέστε το **θετικό καλώδιο προς το φορτίο (συσκευή/δέκτη)** στον **δεύτερο ακροδέκτη** του διακόπτη.

- **Γείωση (εάν υπάρχει):**

Αν ο διακόπτης διαθέτει **επιπλέον ακροδέκτη γείωσης**, συνδέστε τον σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Στερέωση Διακόπτη

- Διαμορφώστε τις τρύπες διέλευσης των καλωδίων στο σημείο τοποθέτησης.
 - Στερεώστε τον διακόπτη στο προκαθορισμένο σημείο με **βίδες M5**.
 - Βεβαιωθείτε ότι είναι καλά και σταθερά στερεωμένος.
-

3. Έλεγχος Λειτουργίας

- **Ενεργοποίηση:**

Γυρίστε τη λαβή του διακόπτη στη θέση **“ON”** (ΕΝΕΡΓΟ).

- **Έλεγχος:**

Ελέγξτε ότι η τροφοδοσία έχει αποκατασταθεί και ότι οι συνδεδεμένες συσκευές λειτουργούν σωστά.

- **Απενεργοποίηση:**

Γυρίστε τη λαβή στη θέση **“OFF”** (ΑΠΕΝΕΡΓΟ) και επιβεβαιώστε ότι η παροχή έχει διακοπεί.

 Προφυλάξεις Ασφαλείας

- **Χρήση:**

Χρησιμοποιείτε τον διακόπτη **μόνο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του – 12–48V, μέγιστο ρεύμα 300A.**

- **Συντήρηση:**

Ελέγχετε τακτικά την **κατάσταση του διακόπτη, των ακροδεκτών και των καλωδίων.**

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν:

- Φθορές
- Σκουριά
- Χαλαρές συνδέσεις