

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : JYYSJSBQLJ1K0FA4S001V2



Αυτόματος Παραγωγέας Παγωτού 1 Λίτρου με Ενσωματωμένο Συμπιεστή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό είναι το πρωτότυπο εγχειρίδιο χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου. Η εμφάνιση της συσκευής μπορεί να διαφέρει ελαφρώς από τις εικόνες του εγχειριδίου. Τυχόν τεχνολογικές ή λογισμικές αναβαθμίσεις ενδέχεται να πραγματοποιούνται χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε την παγωτομηχανή, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Προειδοποιήσεις

- Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες ασφαλείας για την αποφυγή:
 - πυρκαγιάς,
 - ηλεκτροπληξίας,
 - τραυματισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί στην ονομαστική τάση της συσκευής και ότι η πρίζα διαθέτει γείωση.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό.
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικό χώρο.
- Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή και μην την γέρνετε περισσότερο από **45°**.
- Μην ρίχνετε νερό πάνω στο καλώδιο, στο φις ή στις γρίλιες εξαερισμού.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα μετά τη χρήση ή πριν από τον καθαρισμό.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που εγκρίνει ο κατασκευαστής.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε:

- φλόγες,
 - εστίες,
 - θερμαντικά σώματα.
11. Διατηρείτε τουλάχιστον **20 cm** ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή για σωστό αερισμό.
 12. Μην ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε συνεχώς τη συσκευή. Μεταξύ δύο εκκινήσεων πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον **5 λεπτά**, ώστε να προστατεύεται ο συμπιεστής.
 13. Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό.
 14. Μην θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς να έχουν τοποθετηθεί ο κάδος και το αναδευτήριο.
 15. Κατά την αφαίρεση του παγωτού μην χτυπάτε τον κάδο ή τα τοιχώματά του.
 16. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να έχουν αρχική θερμοκρασία περίπου **25 ±5°C**.
 17. **Μην προψύχετε** το μείγμα στην κατάψυξη πριν από την παρασκευή, γιατί μπορεί να μπλοκάρει το αναδευτήριο.
 18. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά απορρυπαντικά ή αιχμηρά εργαλεία για τον καθαρισμό.
 19. Πριν από καθαρισμό, συντήρηση ή γέμισμα της συσκευής, αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
-

ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

- Παιδιά κάτω των 8 ετών δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς συνεχή επίβλεψη.
 - Άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες μπορούν να τη χρησιμοποιούν μόνο εφόσον έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες.
 - Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
 - Ο καθαρισμός δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
-

ΧΩΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η παγωτομηχανή είναι κατάλληλη για:

- οικιακή χρήση,
- κουζίνες προσωπικού,
- γραφεία,
- αγροικίες,
- ξενοδοχεία,
- ενοικιαζόμενα δωμάτια και παρόμοιους χώρους.

Δεν προορίζεται για επαγγελματική ή βιομηχανική χρήση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Η συσκευή διαθέτει προστασία εκκίνησης του συμπιεστή.

Μετά την απενεργοποίηση, ο συμπιεστής **δεν ξεκινά αμέσως**. Απαιτείται καθυστέρηση περίπου **3 λεπτών** πριν από την επανεκκίνηση, ώστε να προστατεύεται από φθορά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Μην υπερβαίνετε ποτέ την ένδειξη **MAX** κατά την προσθήκη του μείγματος.
- Όταν το παγωτό έχει ολοκληρωθεί ή η συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία διατήρησης ψύξης, μην προσπαθείτε να επανεκκινήσετε βίαια την ανάδευση.
- Αν ο εσωτερικός κάδος παγώσει και κολλήσει, απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να λιώσει φυσικά ο πάγος πριν τον αφαιρέσετε.

! Η συσκευή φέρει προειδοποίηση για χρήση ψυκτικού μέσου· αποφεύγετε κάθε ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο κύκλωμα ψύξης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Χαρακτηριστικό	Τιμή
Μοντέλο	SU-I04
Τροφοδοσία	120V~60Hz ή 220–240V~50Hz
Χωρητικότητα κάδου	1 λίτρο
Ισχύς	90 W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Η παγωτομηχανή αποτελείται από τα εξής μέρη:

- Μονάδα κινητήρα
- Στόμιο προσθήκης υλικών
- Διαφανές καπάκι
- Αναδευτήρας
- Κάδος παγωτού
- Εσωτερικός θάλαμος της συσκευής
- Κουμπιά απασφάλισης του διαφανούς καπακιού (αριστερά και δεξιά)
- Ψηφιακή οθόνη
- Πίνακας χειρισμού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Ο πίνακας ελέγχου περιλαμβάνει:

1. **Stirring Mode** – Λειτουργία ανάδευσης
 2. **Refrigeration Mode** – Λειτουργία ψύξης
 3. **Ice Cream Mode (C-1 / C-2 / C-3)** – Πρόγραμμα παρασκευής παγωτού
 4. **Power** – Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
 5. **Menu** – Επιλογή λειτουργίας
 6. **+** – Αύξηση χρόνου
 7. **-** – Μείωση χρόνου
 8. **Start / Pause** – Έναρξη / Παύση
-

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Συνδέστε την παγωτομηχανή στην πρίζα.
2. Ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.
3. Ανάβουν η οθόνη και οι ενδείξεις.
4. Μετά από περίπου 1 δευτερόλεπτο η συσκευή περνά σε κατάσταση αναμονής (Standby).

Στην οθόνη εμφανίζεται:

00:00

Πατήστε το κουμπί **Power** για να μείτε στις ρυθμίσεις.

Από προεπιλογή επιλέγεται το πρόγραμμα **Ice Cream** με χρόνο **60 λεπτών**.

Για να επιστρέψει η συσκευή σε κατάσταση αναμονής, κρατήστε πατημένο το κουμπί **Power** για περίπου **2 δευτερόλεπτα**.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πατήστε το κουμπί **Menu** για εναλλαγή μεταξύ των λειτουργιών:

1. Παρασκευή παγωτού (Ice Cream)
2. Ψύξη (Refrigeration)
3. Ανάδευση (Stirring)

Όταν επιλεγεί μία λειτουργία:

- ανάβει η αντίστοιχη ένδειξη,
- εμφανίζεται ο προκαθορισμένος χρόνος λειτουργίας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Μετά την επιλογή λειτουργίας μπορείτε να αλλάξετε τη διάρκεια.

Αύξηση χρόνου

Πατήστε το +.

- Κάθε πάτημα προσθέτει 1 λεπτό.
- Με παρατεταμένο πάτημα ο χρόνος αυξάνεται γρήγορα.
- Μέγιστη διάρκεια: **90 λεπτά**.

Μείωση χρόνου

Πατήστε το −.

- Κάθε πάτημα αφαιρεί 1 λεπτό.
- Με παρατεταμένο πάτημα ο χρόνος μειώνεται γρήγορα.
- Ελάχιστη διάρκεια: **5 λεπτά**.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αφού ρυθμίσετε τον χρόνο:

1. Πατήστε **Start / Pause**.
 2. Η συσκευή ξεκινά τη λειτουργία που επιλέξατε.
 3. Στην οθόνη εμφανίζεται αντίστροφη μέτρηση.
-

ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΑΝ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ Ο ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Κατά τη λειτουργία **Ice Cream** ή **Stirring**:

- Αν αφαιρεθεί η μονάδα κινητήρα, μετά από περίπου **3 δευτερόλεπτα** ακούγονται **3 ηχητικά σήματα**.
- Ο χρόνος στην οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει.
- Η συσκευή τίθεται σε παύση.
- Ο ανεμιστήρας και ο συμπιεστής συνεχίζουν να λειτουργούν.

Αν ο κινητήρας δεν επανατοποθετηθεί μέσα σε **3 λεπτά**, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα και επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής.

Αν επανατοποθετηθεί εγκαίρως, πατήστε ξανά **Start / Pause** για να συνεχίσει το πρόγραμμα από το σημείο που σταμάτησε.

Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, ακούγονται **3 ηχητικά σήματα**, που υποδηλώνουν ότι το παγωτό είναι έτοιμο.

ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΨΥΞΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της παρασκευής, εάν δεν πραγματοποιηθεί κάποια άλλη ενέργεια, η παγωτομηχανή περνά **αυτόματα στη λειτουργία διατήρησης ψύξης (Keep Cold)**, ώστε το παγωτό να παραμένει παγωμένο μέχρι να το σερβίρετε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Η παγωτομηχανή διαθέτει τρεις βασικές λειτουργίες, τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε από το κουμπί **Menu**.

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ (ICE CREAM)

Αυτό είναι το βασικό πρόγραμμα για την παρασκευή παγωτού.

Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις

- Χρόνος λειτουργίας: **60 λεπτά**
- Ταυτόχρονη λειτουργία **συμπιεστή και αναδευτήρα**.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος:

- ο κάδος ψύχεται συνεχώς,
- το μείγμα αναδεύεται συνεχώς,
- το παγωτό αποκτά σταδιακά την κατάλληλη υφή.

Όταν ολοκληρωθεί ο χρόνος:

- ακούγονται **3 ηχητικά σήματα**,
- η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία **διατήρησης ψύξης (Keep Cool)**.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ (REFRIGERATION)

Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται όταν θέλετε μόνο να ψύξετε το περιεχόμενο.

Σε αυτή τη λειτουργία:

- ✓ λειτουργεί μόνο ο συμπιεστής,
- ✓ ο αναδευτήρας παραμένει σταματημένος.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για:

- προψύξη του κάδου,
- διατήρηση χαμηλής θερμοκρασίας,
- ψύξη υγρών μειγμάτων.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ (STIRRING)

Σε αυτή τη λειτουργία:

- ✓ λειτουργεί μόνο ο αναδευτήρας,
- ✓ ο συμπιεστής παραμένει απενεργοποιημένος.

Χρησιμοποιείται για:

- ανάμειξη υλικών,

- ομογενοποίηση του μείγματος,
- ανάδευση χωρίς ψύξη.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
2. Πλύνετε τον κάδο, το καπάκι και τον αναδευτήρα με χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
3. Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα καλά.
4. Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με μαλακό νωπό πανί.

⚠ Μην βυθίζετε ποτέ το κυρίως σώμα της συσκευής σε νερό.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

1. Τοποθετήστε τον εσωτερικό κάδο μέσα στη συσκευή.
2. Τοποθετήστε τον αναδευτήρα στον άξονά του.
3. Τοποθετήστε το διαφανές καπάκι.
4. Κουμπώστε σωστά τα πλαϊνά κλιπ ασφαλείας.
5. Τοποθετήστε τη μονάδα κινητήρα στη σωστή θέση.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα έχουν ασφαλίσει σωστά πριν από την εκκίνηση.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΩΤΟΥ – ΒΗΜΑ ΠΡΟΣ ΒΗΜΑ

Βήμα 1

Ετοιμάστε το μείγμα σύμφωνα με τη συνταγή σας.

Η προτεινόμενη αρχική θερμοκρασία του μείγματος είναι περίπου **20–30°C**.

Βήμα 2

Ρίξτε το μείγμα στον κάδο.

⚠ Μην υπερβαίνετε την ένδειξη **MAX**, καθώς ο όγκος του παγωτού αυξάνεται κατά την παρασκευή.

Βήμα 3

Τοποθετήστε σωστά:

- τον αναδευτήρα,
 - το καπάκι,
 - τη μονάδα κινητήρα.
-

Βήμα 4

Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.

Βήμα 5

Πατήστε **Power**.

Βήμα 6

Επιλέξτε το πρόγραμμα **Ice Cream**.

Βήμα 7

Ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο, εάν χρειάζεται.

Βήμα 8

Πατήστε **Start/Pause**.

Η παρασκευή ξεκινά.

Η οθόνη εμφανίζει την αντίστροφη μέτρηση.

Βήμα 9

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος:

- ακούγονται **3 ηχητικά σήματα**,
- το παγωτό είναι έτοιμο,
- ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία διατήρησης ψύξης.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μπορείτε να προσθέσετε υλικά όπως:

- κομματάκια σοκολάτας,
- ξηρούς καρπούς,
- μπισκότα,
- αποξηραμένα φρούτα.

Προσθέστε τα από το άνοιγμα του καπακιού, χωρίς να σταματήσετε τη λειτουργία της συσκευής.

Παγωτομηχανή

Πλήρης Ελληνική Μετάφραση – Μέρος 4 (Ολοκλήρωση)

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

 Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Αποσυνδέστε την από την πρίζα.
3. Περιμένετε να κρυώσει πλήρως ο κάδος.

Καθαρισμός των εξαρτημάτων

Πλύνετε με χλιαρό νερό και ήπιο απορρυπαντικό:

- Τον εσωτερικό κάδο
- Τον αναδευτήρα
- Το διαφανές καπάκι

Στη συνέχεια:

✓ Ξεπλύνετε καλά.

✓ Στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα πριν τα επανατοποθετήσετε.

Καθαρισμός του κυρίως σώματος

Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με:

- μαλακό νωπό πανί,
- ελαφρώς υγρό σφουγγάρι.

⚠ Μην βυθίζετε ποτέ το σώμα της συσκευής σε νερό ή άλλο υγρό.

⚠ Μην αφήνετε νερό να εισχωρήσει στον κινητήρα ή στα ηλεκτρικά μέρη.

Μην χρησιμοποιείτε

✗ Σκληρά απορρυπαντικά

✗ Διαλυτικά

✗ Λειαντικά καθαριστικά

✗ Μεταλλικά σφουγγάρια

✗ Αιχμηρά αντικείμενα

Τα παραπάνω μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στις επιφάνειες της συσκευής.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για τη σωστή λειτουργία της παγωτομηχανής:

✓ Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή.

✓ Καθαρίζετε όλα τα εξαρτήματα μετά από κάθε χρήση.

✓ Ελέγχετε περιοδικά το καλώδιο τροφοδοσίας.

✓ Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα:

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται

Πιθανές αιτίες

- Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος.
- Το φινιρίσμα δεν έχει συνδεθεί σωστά.

Λύση

- ✓ Ελέγξτε την πρίζα.
- ✓ Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Πρόβλημα:

Ο αναδευτήρας δεν περιστρέφεται

Πιθανές αιτίες

- Το μείγμα έχει γίνει υπερβολικά σκληρό.
- Ο αναδευτήρας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.

Λύση

- ✓ Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση του αναδευτήρα.
- ✓ Μειώστε τον χρόνο ψύξης ή χρησιμοποιήστε μικρότερη ποσότητα μείγματος.

Πρόβλημα:

Το παγωτό δεν πήζει

Πιθανές αιτίες

- Υπερβολική ποσότητα υγρού.
- Μικρός χρόνος λειτουργίας.

- Λανθασμένη αναλογία υλικών.

Λύση

- ✓ Αυξήστε τον χρόνο παρασκευής.
 - ✓ Χρησιμοποιήστε τη σωστή συνταγή.
 - ✓ Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ποσότητα μείγματος.
-

Πρόβλημα:

Ακούγεται ασυνήθιστος θόρυβος

Πιθανές αιτίες

- Η συσκευή δεν βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια.
- Κάποιο εξάρτημα δεν έχει ασφαλίσει σωστά.

Λύση

- ✓ Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
 - ✓ Ελέγξτε ότι ο κάδος, το καπάκι και ο αναδευτήρας έχουν τοποθετηθεί σωστά.
-

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα:

- ✓ Καθαρίστε και στεγνώστε όλα τα εξαρτήματα.
 - ✓ Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
 - ✓ Αποθηκεύστε την σε καθαρό, στεγνό και καλά αεριζόμενο χώρο.
 - ✓ Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευή.
-

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκα υλικά.
- Μην γεμίζετε τον κάδο πάνω από την ένδειξη **MAX**.
- Προσθέστε υλικά όπως σοκολάτα, ξηρούς καρπούς ή μπισκότα προς το τέλος της παρασκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία για την αφαίρεση του παγωτού, ώστε να μην χαράξετε τον κάδο.
- Μετά από κάθε χρήση καθαρίζετε αμέσως τη συσκευή για καλύτερη υγιεινή και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

- ✓ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του εγχειριδίου.
- ✓ Μην επιχειρείτε επισκευές μόνοι σας.
- ✓ Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή πριν από καθαρισμό ή συντήρηση.
- ✓ Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα εξαρτήματα.
- ✓ Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από παιδιά όταν βρίσκεται σε λειτουργία.



