

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PWQBXG12L00000001V0



Ψεκαστήρας Ανοξείδωτος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για τη δική σας ασφάλεια και των άλλων, πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω προφυλάξεις κατά τη χρήση του ψεκαστήρα:

1. Κατά τον ψεκασμό, ο χειριστής πρέπει να φοράει ρούχα σύμφωνα με τους κανονισμούς: μάσκα, γυαλιά, γάντια ή προστατευτικά ρούχα. Όποιος έχει ψυχική ασθένεια, δεν πρέπει να εργάζεται.
2. Απαγορεύεται αυστηρά ο ψεκασμός διαλυμάτων τοξικών φυτοφαρμάκων σε ανθρώπους ή ζώα.
3. Άτομα με μεταδοτικές ασθένειες, σοβαρές παθήσεις, μέθη ή κόπωση δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
4. Ο χειριστής πρέπει να πλένει όλα τα μέρη του σώματος και να αλλάζει τα ρούχα μετά τη χρήση.
5. Όταν χειρίζεστε φυτοφάρμακα, πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά οι οδηγίες ασφαλείας του κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

1. Μη αφήνετε το μηχάνημα και τα εργαλεία σε ακατάλληλους ή υγρούς χώρους.
2. Ο χειριστής δεν πρέπει να ψεκάζει **μπροστά στον άνεμο**, ούτε να παραμένει σε υψηλές θερμοκρασίες για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3. Όταν προσθέτετε υγρό φάρμακο, πρέπει να περνάει από φίλτρο. Αν υπάρχουν ακαθαρσίες, η κανονική λειτουργία του μηχανήματος θα επηρεαστεί.
4. Απαγορεύεται η χρήση χημικών υγρών και ειδικών διαλυμάτων.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	SWZB-4	SWZB-6	SWZ10-8	SWZ13-10	SWZ16
Συνολική Χωρητικότητα (L)	5-4	8	10.4	13	16
Ωφέλιμη Χωρητικότητα (L)	4	6	8	10	12
Πίεση Λειτουργίας (Bar)	1.5-4.0				
Ασφαλής Πίεση (Bar)	≤6.5				

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Πριν από τη χρήση, φορέστε μάσκα και εξοπλισμό προστασίας.
2. Συναρμολογήστε το εξάρτημα ψεκασμού σύμφωνα με το διάγραμμα.
3. Προσθέστε το διάλυμα και σφίξτε καλά το καπάκι.
4. Αντλήστε αέρα με την αντλία μέχρι πίεση 4 bar (μέγιστο).
5. Ψεκασμός:
 - ο Όταν χρειάζεται δυνατός ψεκασμός, ρυθμίστε το ακροφύσιο (jet nozzle) σε θέση **καλής ομίχλης**.
 - ο Όταν χρειάζεται απαλός ψεκασμός, ρυθμίστε το ακροφύσιο σε **λεπτή ομίχλη**.
 - ο Το ακροφύσιο πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο.
 - ο Μετά τη χρήση, αδειάστε το βαρέλι και ξεπλύνετε καλά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Μετά τη χρήση, καθαρίστε το βαρέλι.
2. Αν παρατηρηθεί διαρροή, ελέγξτε τη στεγανοποίηση και αλλάξτε το λάστιχο αν χρειάζεται.
3. Όταν η πίεση δεν ανεβαίνει, αντικαταστήστε το παρέμβυσμα στεγανοποίησης **No. 032**.
4. Αν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε το σε στεγνό χώρο.

ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

A/A	Όνομα	Ποσότητα	A/A	Όνομα	Ποσότητα
1	Ακροφύσιο (Nozzle)	1	26	Σωλήνας αναρρόφησης (Suction pipe)	1
2	Δακτύλιος O 6Φ×1.9 (O Ring)	1	27	Βαλβίδα (Valve)	1
3	Πυρήνας ρύθμισης πίεσης εξόδου	1	28	Αντλία αέρα (Air pump)	1
4	Θέση πιστολιού (Gun seat)	1	29	Παρέμβυσμα 6Φ×8Φ×0.5	1
5	Δακτύλιος O 8Φ×1.9	1	30	Δακτύλιος ασφάλισης (Locknut)	1
6	Δακτύλιος O 6Φ×1.9	1	31	Βαλβίδα	1
7	Χειρολαβή πιστολιού (Gun seat)	1	32	Δακτύλιος O 3Φ×2.5	1
8	Σκανδάλη (Trigger)	1	33	Ελατήριο (Spring)	1
9	Κουμπί ασφάλισης (Lock button)	1	34	Καπάκι πιστονιού (Piston lid)	1
10	Πριτσίνι (Rivet)	2	35	Ελατήριο	1
11	Δακτύλιος O 6Φ×1.9	1	36	Καπάκι αντλίας (Gas lid)	1
12	Σωλήνας	1	37	Ελατήριο	1
13	Παρέμβυσμα 15Φ×6Φ×2.8	1	38	Χερούλι αντλίας (Pump handle)	1
14	Πυρήνας	1	39	Σώμα αντλίας (Barrel body)	1
15	Ελατήριο	1	40	Διάφραγμα (Baffle)	1
16	Δακτύλιος O 10Φ×2.4	1	41	Πώμα ασφαλείας	1
17	Κουμπί κεφαλής	1	42	Σωλήνας αναρρόφησης	1
18	Μεταλλική ράβδος	1	43	Ελατήριο	1
19	Δακτύλιος O 8Φ×1.9	1	44	Σώμα βαλβίδας ασφαλείας	1
20	Ελατήριο (Shrapnel)	1	45	Κουμπί	1
21	Δακτύλιος O 14Φ×1.8	1	46	Σημάδι αποσυμπίεσης (Deflate sign)	1
22	Χειρολαβή πιστολιού	1			
23	Δακτύλιος O 15Φ×1.9	1			
24	Κουμπί	1			
25	Συνδετήρας εξόδου	1			

