

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : JYYSJSBQLJ2KPSVQV001V2



Αυτόματος Κατασκευαστής Παγωτού 2 Λίτρων με Ενσωματωμένο Συμπιεστή Χωρίς Προκατάφυξη

MONTEΛΑ SU-I54 / SU-I84

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτό αποτελεί το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από τις εικόνες του εγχειριδίου και υπερισχύει το προϊόν που παραλάβατε. Τυχόν τεχνολογικές ή λογισμικές αναβαθμίσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

Σημαντική Ειδοποίηση

- Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει να τηρούνται βασικά μέτρα ασφαλείας ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος:
 - πυρκαγιάς,

- ο ηλεκτροπληξίας,
 - ο τραυματισμού.
 - 2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση τροφοδοσίας αντιστοιχεί στην αναγραφόμενη τάση της συσκευής και ότι η πρίζα διαθέτει σωστή γείωση.
 - 3. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο.
 - 4. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για εσωτερική χρήση. Μην τη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
 - 5. Μην αναποδογυρίζετε τη συσκευή και μην την γέρνετε περισσότερο από 45°.
 - 6. Για αποφυγή ηλεκτροπληξίας:
 - ο μην ρίχνετε νερό στα καλώδια,
 - ο μην βρέχετε τα φις,
 - ο μην βρέχετε τις γρίλιες εξαερισμού,
 - ο μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
 - 7. Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα μετά τη χρήση και πριν από τον καθαρισμό.
 - 8. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
 - 9. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε:
 - ο φλόγες,
 - ο εστίες μαγειρέματος,
 - ο θερμαντικές επιφάνειες.
 - 10. Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 20 cm από άλλα αντικείμενα ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής απαγωγή θερμότητας.
 - 11. Μην ενεργοποιείτε και απενεργοποιείτε συχνά τη συσκευή. Μεταξύ δύο εκκινήσεων πρέπει να μεσολαβούν τουλάχιστον 5 λεπτά ώστε να προστατεύεται ο συμπιεστής.
 - 12. Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό της συσκευής.
 - 13. Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή αν δεν έχουν τοποθετηθεί:
 - ο εσωτερικός κάδος,
 - το πτερύγιο ανάδευσης.
 - 14. Κατά την αφαίρεση του παγωτού μην χτυπάτε τον κάδο ή τα τοιχώματά του.
 - 15. Η αρχική θερμοκρασία των υλικών πρέπει να είναι περίπου $25 \pm 5^{\circ}\text{C}$.
 - 16. Μην προψύχετε τα υλικά στην κατάψυξη πριν την παρασκευή, διότι μπορεί να μπλοκάρει το πτερύγιο ανάδευσης.
 - 17. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή μεταλλικά εργαλεία καθαρισμού.
 - 18. Πριν από καθαρισμό, συντήρηση ή γέμισμα της συσκευής, αφαιρείτε πάντοτε το φις από την πρίζα.
-

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών ή από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες μόνο εφόσον επιβλέπονται ή έχουν λάβει κατάλληλες οδηγίες χρήσης και κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Η συσκευή προορίζεται για:

- οικιακή χρήση,
- κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα,
- γραφεία,
- ξενοδοχεία,
- μοτέλ,
- ξενώνες,
- παρόμοια οικιστικά περιβάλλοντα.

Δεν προορίζεται για βαριά βιομηχανική χρήση.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Λόγω των χαρακτηριστικών λειτουργίας του συμπιεστή:

- δεν επιτρέπεται άμεση επανεκκίνηση μετά την απενεργοποίηση,
- απαιτείται αναμονή τουλάχιστον 3 λεπτών πριν από νέα εκκίνηση.

 Προειδοποίηση:

- Μην φράσσετε τις εισόδους και εξόδους αέρα.
- Μην καταστρέφετε το κύκλωμα ψύξης.
- Μην χρησιμοποιείτε μηχανικά μέσα για επιτάχυνση της απόψυξης εκτός εάν εγκρίνονται από τον κατασκευαστή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μοντέλο	Τάση Λειτουργίας	Χωρητικότητα Κάδου	Ονομαστική Ισχύς
SU-I54	120V / 60Hz ή 220-240V / 50Hz	1,5 L	150 W
SU-I84	120V / 60Hz ή 220-240V / 50Hz	2,0 L	150 W

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Η παγωτομηχανή αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:

1. Διαφανές Καπάκι

Επιτρέπει την παρακολούθηση της διαδικασίας παρασκευής χωρίς να απαιτείται άνοιγμα της συσκευής.

2. Θυρίδα Προσθήκης Υλικών

Χρησιμοποιείται για:

- προσθήκη υλικών,
- συμπληρωματικά συστατικά,
- ξηρούς καρπούς,
- κομμάτια φρούτων,
- σιρόπια.

Η προσθήκη μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη λειτουργία της συσκευής.

3. Εσωτερικός Θάλαμος Συσκευής

Το σημείο όπου τοποθετείται ο κάδος παρασκευής.

4. Κάδος Παγωτού

Αποσπώμενος κάδος αλουμινίου όπου πραγματοποιείται η ψύξη και η παραγωγή του παγωτού.

5. Πτερύγιο Ανάδευσης

Αναδεύει συνεχώς το μείγμα κατά τη διάρκεια της ψύξης ώστε να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη υφή.

6. Κυρίως Σώμα Συσκευής

Περιλαμβάνει:

- συμπιεστή,
 - μοτέρ,
 - ηλεκτρονικό έλεγχο,
 - σύστημα ψύξης.
-

7. Ψηφιακή Οθόνη

Εμφανίζει:

- χρόνο λειτουργίας,
 - κατάσταση λειτουργίας,
 - επιλεγμένο πρόγραμμα.
-

8. Πίνακας Ελέγχου

Χρησιμοποιείται για:

- επιλογή προγραμμάτων,
 - ρύθμιση χρόνου,
 - εκκίνηση και παύση λειτουργίας.
-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Ο πίνακας ελέγχου διαθέτει τα παρακάτω πλήκτρα λειτουργίας:

1. Παγωτό (ICE CREAM)

Επιλέγει το πρόγραμμα παρασκευής παγωτού.

2. ΨΥΞΗ (REFRIGERATION)

Επιλέγει το πρόγραμμα ψύξης ή διατήρησης ψυχρού περιβάλλοντος.

3. ΑΝΑΔΕΥΣΗ (STIR)

Θέτει σε λειτουργία μόνο το σύστημα ανάδευσης χωρίς ψύξη.

4. ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΝΟΥ (MENU)

Χρησιμοποιείται για επιλογή προγράμματος λειτουργίας.

5. ΕΝΑΡΞΗ / ΠΑΥΣΗ (START / PAUSE)

Εκκίνηση ή προσωρινή διακοπή λειτουργίας.

6. ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ (+)

Κάθε πάτημα αυξάνει τον χρόνο κατά 1 λεπτό.

Παρατεταμένο πάτημα προκαλεί ταχεία αύξηση.

7. ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΟΝΟΥ (-)

Κάθε πάτημα μειώνει τον χρόνο κατά 1 λεπτό.

Παρατεταμένο πάτημα προκαλεί ταχεία μείωση.

8. ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

Χρησιμοποιείται για τις επιλογές και τη ρύθμιση των λειτουργιών της συσκευής.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Βήμα 1

Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος σύμφωνα με τα στοιχεία της πινακίδας χαρακτηριστικών.

Βήμα 2

Με τη σύνδεση:

- ακούγεται ένα ηχητικό σήμα,
- ανάβουν όλες οι ενδείξεις,
- ενεργοποιείται η οθόνη.

Μετά από περίπου 1 δευτερόλεπτο η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής.

Η οθόνη εμφανίζει:

00:00

Βήμα 3

Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης.

Η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία:

ΠΑΓΩΤΟ

με προκαθορισμένο χρόνο:

60 λεπτά (60:00)

Βήμα 4

Για επιστροφή σε κατάσταση αναμονής:

κρατήστε πατημένο το πλήκτρο λειτουργίας για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πρόγραμμα Παγωτού

Πιέστε το πλήκτρο:

ICE CREAM

Η προεπιλεγμένη διάρκεια είναι:

60 λεπτά

Πρόγραμμα Smoothie

Πιέστε το αντίστοιχο πλήκτρο.

Προεπιλεγμένος χρόνος:

50 λεπτά

Πρόγραμμα Ψύξης

Πιέστε το πλήκτρο:

REFRIGERATION

Προεπιλεγμένος χρόνος:

30 λεπτά

Πρόγραμμα Ανάδευσης

Πιέστε το πλήκτρο:

STIR

Προεπιλεγμένος χρόνος:

10 λεπτά

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ

Μετά την επιλογή προγράμματος:

Αύξηση χρόνου

Πατήστε:

+

- αύξηση 1 λεπτού ανά πάτημα,
 - μέγιστος χρόνος 90 λεπτά.
-

Μείωση χρόνου

Πατήστε:

-

- μείωση 1 λεπτού ανά πάτημα,
- ελάχιστος χρόνος 5 λεπτά.

Όταν επιτευχθεί το όριο των 5 λεπτών δεν είναι δυνατή περαιτέρω μείωση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΩΤΟΥ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά:

1. Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.
2. Καθαρίστε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
3. Στεγνώστε πλήρως όλα τα μέρη πριν από τη συναρμολόγηση.
4. Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.

⚠ Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή μεταλλικά σφουγγάρια.

⚠ Μην βυθίζετε το κυρίως σώμα της συσκευής σε νερό.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Βήμα 1 – Τοποθέτηση Κάδου

Ανοίξτε το καπάκι της συσκευής.

Τοποθετήστε τον αποσπώμενο κάδο μέσα στον θάλαμο ψύξης.

Βεβαιωθείτε ότι:

- εδράζεται σωστά,
 - βρίσκεται στο κέντρο του θαλάμου,
 - δεν παρουσιάζει κλίση.
-

Βήμα 2 – Τοποθέτηση Πτερυγίου Ανάδευσης

Τοποθετήστε το πτερύγιο ανάδευσης μέσα στον κάδο.

Βεβαιωθείτε ότι έχει εφαρμόσει σωστά στον άξονα μετάδοσης κίνησης.

Η λανθασμένη τοποθέτηση μπορεί να εμποδίσει τη λειτουργία της ανάδευσης.

Βήμα 3 – Τοποθέτηση Καπακιού

Τοποθετήστε το διαφανές καπάκι.

Ελέγξτε ότι:

- εφαρμόζει σωστά,
- έχει ασφαλίσει πλήρως,
- η θυρίδα προσθήκης υλικών παραμένει προσβάσιμη.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ

Για καλύτερα αποτελέσματα:

- χρησιμοποιείτε φρέσκα υλικά,
- αναμειγνύετε πλήρως το μείγμα πριν την εισαγωγή,
- αποφεύγετε σβόλους ή στερεά συστατικά μεγάλου μεγέθους.

Η προτεινόμενη θερμοκρασία των υλικών είναι:

25°C ± 5°C

⚠ Μην τοποθετείτε παγωμένα ή κατεψυγμένα υλικά απευθείας μέσα στον κάδο.

Η υπερβολικά χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να δυσκολέψει τη λειτουργία του αναδευτήρα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΩΤΟΥ

Βήμα 1

Ρίξτε το έτοιμο μείγμα μέσα στον κάδο.

⚠ Μην υπερβαίνετε τα 2/3 της χωρητικότητας του κάδου.

Κατά την παραγωγή, το μείγμα αυξάνει τον όγκο του.

Βήμα 2

Επιλέξτε:

ICE CREAM

Η συσκευή προτείνει αυτόματα χρόνο:

60 λεπτών

Βήμα 3

Εάν απαιτείται:

- αυξήστε τον χρόνο,
- μειώστε τον χρόνο,

χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα (+) και (-).

Βήμα 4

Πατήστε:

START

Η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα:

1. την ψύξη,
2. την ανάδευση.

Η διαδικασία εκτελείται πλήρως αυτόματα.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κατά τη διάρκεια της παρασκευής μπορείτε να προσθέσετε:

- ξηρούς καρπούς,
- σταγόνες σοκολάτας,
- κομμάτια μπισκότου,

- φρούτα,
- σιρόπια.

Χρησιμοποιήστε τη θυρίδα προσθήκης υλικών χωρίς να ανοίξετε το κύριο καπάκι.

 Προσθέστε τα στερεά συστατικά προς το τέλος της διαδικασίας για καλύτερο αποτέλεσμα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κατά τη λειτουργία η οθόνη εμφανίζει:

- τον υπολειπόμενο χρόνο,
- την κατάσταση λειτουργίας,
- το ενεργό πρόγραμμα.

Το περύγιο ανάδευσης λειτουργεί συνεχώς ώστε:

- να αποτρέπεται ο σχηματισμός κρυστάλλων πάγου,
- να επιτυγχάνεται ομοιόμορφη υφή,
- να δημιουργείται κρεμώδες αποτέλεσμα.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Όταν ολοκληρωθεί ο προκαθορισμένος χρόνος:

- ακούγεται ηχητικό σήμα,
- η παρασκευή παγωτού ολοκληρώνεται.

Ανοίξτε το καπάκι και ελέγξτε την υφή του προϊόντος.

Εάν απαιτείται πιο σφιχτή υφή:

- επαναλάβετε το πρόγραμμα,
 - προσθέστε επιπλέον χρόνο ψύξης.
-

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΨΥΞΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της παρασκευής, η συσκευή μπορεί να ενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία διατήρησης ψύξης.

Η λειτουργία αυτή:

- διατηρεί το παγωτό σε χαμηλή θερμοκρασία,
- αποτρέπει την άμεση τήξη,
- διατηρεί τη σύσταση του προϊόντος.

Ο συμπιεστής ενεργοποιείται και απενεργοποιείται περιοδικά ώστε να διατηρείται η κατάλληλη θερμοκρασία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΞΗΣ (REFRIGERATION)

Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται όταν απαιτείται μόνο ψύξη.

Χρήσεις

- προψύξη υλικών,
- διατήρηση θερμοκρασίας,
- συμπληρωματική ψύξη τελικού προϊόντος.

Προεπιλεγμένος χρόνος:

30 λεπτά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ (STIR)

Η λειτουργία STIR ενεργοποιεί μόνο το μοτέρ ανάδευσης.

Δεν ενεργοποιείται ο συμπιεστής.

Χρησιμοποιείται για:

- ανάμειξη υλικών,
- ομογενοποίηση συνταγών,
- προετοιμασία μείγματος πριν από την ψύξη.

Προεπιλεγμένος χρόνος:

10 λεπτά

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

⚠ Πριν από οποιαδήποτε εργασία καθαρισμού:

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
 2. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
 3. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη.
 4. Αφήστε τη συσκευή να επανέλθει σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
-

Καθαρισμός Κάδου

Αφαιρέστε τον κάδο από τη συσκευή.

Πλύνετε τον με:

- χλιαρό νερό,
- ήπιο απορρυπαντικό.

Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε πλήρως πριν από την επόμενη χρήση.

Καθαρισμός Πτερυγίου Ανάδευσης

Το πτερύγιο ανάδευσης πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε κύκλο παραγωγής.

Αφαιρέστε:

- υπολείμματα γάλακτος,
- σάκχαρα,
- σοκολάτα,
- λιπαρές ουσίες.

Η συσσώρευση υπολειμμάτων μπορεί να επηρεάσει την απόδοση ανάδευσης.

Καθαρισμός Καπακιού

Καθαρίστε:

- το διαφανές καπάκι,
- τη θυρίδα προσθήκης υλικών.

Χρησιμοποιήστε μόνο μαλακό πανί ή σφουγγάρι.

Καθαρισμός Κυρίως Σώματος

Καθαρίστε το εξωτερικό μέρος της συσκευής με:

- ελαφρώς νωπό πανί,
- μαλακό ύφασμα.

⚠ Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό.

⚠ Μην ψεκάζετε νερό στις γρίλιες εξαερισμού.

⚠ Μην καθαρίζετε το σώμα της συσκευής κάτω από τρεχούμενο νερό.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή δεν απαιτεί ιδιαίτερη τεχνική συντήρηση.

Συνιστάται:

Μετά από κάθε χρήση

- ✓ Καθαρισμός κάδου
 - ✓ Καθαρισμός αναδευτήρα
 - ✓ Καθαρισμός καπακιού
 - ✓ Έλεγχος στεγανότητας
-

Περιοδικά

- ✓ Έλεγχος καλωδίου τροφοδοσίας
 - ✓ Έλεγχος φις
 - ✓ Καθαρισμός αεραγωγών
 - ✓ Έλεγχος σωστής λειτουργίας συμπιεστή
-

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα:

- Καθαρίστε όλα τα εξαρτήματα.
 - Στεγνώστε πλήρως όλα τα μέρη.
 - Αποθηκεύστε τη συσκευή σε:
 - ξηρό χώρο,
 - καλά αεριζόμενο σημείο,
 - περιβάλλον χωρίς υγρασία.
 - Καλύψτε τη συσκευή για προστασία από τη σκόνη.
-

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα: Η συσκευή δεν ενεργοποιείται

Πιθανές αιτίες

- Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος.
- Το φις δεν έχει συνδεθεί σωστά.
- Ελαττωματική πρίζα.

Λύσεις

- ✓ Ελέγξτε την παροχή ρεύματος.
 - ✓ Ελέγξτε το φις.
 - ✓ Δοκιμάστε άλλη πρίζα.
-

Πρόβλημα: Δεν ξεκινά η ανάδευση

Πιθανές αιτίες

- Δεν έχει τοποθετηθεί σωστά το πτερύγιο.
- Το πτερύγιο έχει μπλοκάρει.
- Υπερβολικά παχύρρευστο μείγμα.

Λύσεις

- ✓ Ελέγξτε την τοποθέτηση.
 - ✓ Αφαιρέστε το εμπόδιο.
 - ✓ Μειώστε την πυκνότητα του μείγματος.
-

Πρόβλημα: Δεν ψύχει επαρκώς

Πιθανές αιτίες

- Ανεπαρκής αερισμός.
- Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Πολύ συχνές επανεκκινήσεις.
- Βλάβη συστήματος ψύξης.

Λύσεις

- ✓ Αφήστε ελεύθερο χώρο γύρω από τη συσκευή.
 - ✓ Διατηρήστε θερμοκρασία περιβάλλοντος εντός προδιαγραφών.
 - ✓ Περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν από επανεκκίνηση.
 - ✓ Επικοινωνήστε με τεχνικό υποστήριξης.
-

Πρόβλημα: Υπερβολικός θόρυβος

Πιθανές αιτίες

- Ανώμαλη επιφάνεια στήριξης.
- Χαλαρά εξαρτήματα.
- Εμπλοκή αναδευτήρα.

Λύσεις

- ✓ Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια.
- ✓ Ελέγξτε τα εξαρτήματα.
- ✓ Ελέγξτε τον αναδευτήρα.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας η οθόνη ενδέχεται να εμφανίσει κωδικό σφάλματος.

E1

Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας.

Ενέργεια

Αποσυνδέστε τη συσκευή και επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

E2

Πρόβλημα λειτουργίας συστήματος ψύξης.

Ενέργεια

Διακόψτε τη λειτουργία και επικοινωνήστε με τεχνική υποστήριξη.

E3

Προστασία κινητήρα ανάδευσης.

Ενέργεια

Απενεργοποιήστε τη συσκευή.

Αφήστε την να κρυώσει και επανεκκινήστε.

Εάν το σφάλμα παραμένει, απαιτείται τεχνικός έλεγχος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ

- Μην υπερπληρώνετε τον κάδο.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεψυγμένα υλικά ως πρώτη ύλη.
- Μην καλύπτετε τους αεραγωγούς.
- Μην επανεκκινείτε άμεσα τον συμπιεστή.
- Διατηρείτε τη συσκευή καθαρή μετά από κάθε χρήση.

Η σωστή χρήση και συντήρηση εξασφαλίζουν:

- ✓ Μέγιστη απόδοση παραγωγής
- ✓ Ομοιόμορφη υφή παγωτού
- ✓ Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του συμπιεστή
- ✓ Ασφαλή λειτουργία της συσκευής



