

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SSLTQ185190KGN6RJV0



Τηλεσκοπική Σκάλα Αλουμινίου

Πριν τη Χρήση

1. Βεβαιωθείτε ότι είστε σε καλή φυσική κατάσταση για να χρησιμοποιήσετε τη σκάλα. Ορισμένες παθήσεις, φάρμακα, αλκοόλ ή χρήση ναρκωτικών ουσιών μπορεί να κάνουν τη χρήση της σκάλας επικίνδυνη.
2. Η μέγιστη αντοχή βάρους είναι 420 lbs (περίπου 190 kg).
3. Κατά τη μεταφορά σκάλας σε οροφή οχήματος, βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά στερεωμένη.
4. Επιθεωρήστε τη σκάλα κατά την παραλαβή και πριν από κάθε χρήση για να βεβαιωθείτε ότι είναι σε καλή κατάσταση.
5. Χρησιμοποιείτε μόνο σκάλα που δεν είναι κατεστραμμένη.
6. Βεβαιωθείτε ότι η σκάλα είναι κατάλληλη για την εργασία.
7. Αφαιρέστε τυχόν μόλυνση από τη σκάλα (π.χ. χρώμα, λάδι, λάσπη, χιόνι).
8. Πριν από τη χρήση, πρέπει να διενεργείται αξιολόγηση κινδύνου σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας χρήσης.

Τοποθέτηση και Ανέγερση της Σκάλας

1. Η γωνία κλίσης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 75°.
 2. Η σκάλα πρέπει να τοποθετείται σε σταθερή, επίπεδη και μη ολισθηρή επιφάνεια.
 3. Οι σκάλες στήριξης πρέπει να στηρίζονται σε σταθερή επιφάνεια και να ασφαλίζονται πριν τη χρήση (π.χ. με γάντζους ή κατάλληλη συσκευή σταθεροποίησης).
 4. Κατά την τοποθέτηση της σκάλας, λάβετε υπόψη τον κίνδυνο πρόσκρουσης με οχήματα ή πεζούς.
 5. Αναγνωρίστε τυχόν επικίνδυνες περιοχές όπου χρησιμοποιείται η σκάλα, όπως καλώδια ρεύματος ή κοντινός ηλεκτρικός εξοπλισμός.
 6. Η σκάλα πρέπει να στηρίζεται στα πόδια της και όχι στα σκαλοπάτια.
 7. Η σκάλα δεν πρέπει να τοποθετείται σε ολισθηρές επιφάνειες (π.χ. γυαλισμένα δάπεδα, κερωμένες επιφάνειες, βρεγμένα ή βρώμικα δάπεδα), εκτός αν ληφθούν μέτρα για αποτροπή ολίσθησης.
-

Χρήση της Σκάλας

1. Μην υπερβαίνετε το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο (420 lbs / 190 kg).
2. Μην υπερτείνεστε. Χρησιμοποιείτε πάντα και τα δύο πόδια στην ίδια πλευρά της σκάλας.
3. Μην ανεβαίνετε σε σκάλα μεγαλύτερου ύψους χωρίς πρόσθετη στήριξη ή σταθεροποίηση.
4. Μην χρησιμοποιείτε τις σκάλες σαν γέφυρες ή για πρόσβαση σε άλλο επίπεδο.
5. Μην στέκεστε στα τρία τελευταία σκαλοπάτια της κορυφής.
6. Μην χρησιμοποιείτε τη σκάλα σε ισχυρούς ανέμους ή κακές καιρικές συνθήκες.
7. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με παιδιά κοντά στη σκάλα.
8. Ανεβαίνετε και κατέβαινε πάντα αντικρίζοντας τη σκάλα.
9. Μην μεταφέρετε βαριά αντικείμενα ανεβαίνοντας ή κατεβαίνοντας.
10. Φοράτε κατάλληλα υποδήματα που δεν γλιστρούν.
11. Διατηρείτε το σώμα σας στο κέντρο της σκάλας.
12. Μην κλειδώνετε πόρτες ή παράθυρα όταν χρησιμοποιείτε σκάλα κοντά τους, εκτός αν υπάρχουν εναλλακτικές έξοδοι.
13. Σκάλες που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση σε μεγαλύτερο ύψος πρέπει να προεξέχουν τουλάχιστον 1 m από το σημείο πρόσβασης.
14. Αν μεταφέρετε εργαλεία, πρέπει να είναι ελαφριά και εύκολα στον χειρισμό.

Άνοιγμα της Σκάλας

Σημείωση: Ο πραγματικός αριθμός σκαλοπατιών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Η σκάλα διαθέτει αυτόματο μηχανισμό κλειδώματος: Κάθε σκαλοπάτι έχει 2 πείρους ασφάλισης που μπαίνουν αυτόματα στις εγκοπές όταν η σκάλα ανοίγει.

- **Ξεκλειδωτή θέση:** Οι μαύροι διακόπτες είναι εμφανώς έξω από το πόδι (υπάρχει κενό).
- **Κλειδωμένη θέση:** Οι διακόπτες είναι τοποθετημένοι μέσα στο πόδι της σκάλας.

Πλήρης Ανάπτυξη της Σκάλας

1. Τοποθετήστε τη σκάλα σε επίπεδο έδαφος.
 2. Πατήστε με το πόδι το χαμηλότερο σκαλοπάτι.
 3. Αναπτύξτε το επάνω σκαλοπάτι και ελέγξτε αν οι ασφάλειες έχουν κλειδώσει.
 4. Επαναλάβετε με τα επόμενα σκαλοπάτια μέχρι να ανοίξει πλήρως η σκάλα.
 5. Βεβαιωθείτε πάντα ότι όλες οι ασφάλειες έχουν ασφαλίσει πριν ανεβείτε.
-

Μερική Ανάπτυξη της Σκάλας

- 1. Τοποθετήστε τη σκάλα σε επίπεδο έδαφος.
- 2. Πατήστε με το πόδι το χαμηλότερο σκαλοπάτι.
- 3. Αναπτύξτε το επόμενο σκαλοπάτι και ελέγξτε αν έχει ασφαλίσει.
- 4. Επαναλάβετε με τα επόμενα σκαλοπάτια μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό ύψος.
- 5. Ελέγξτε προσεκτικά ότι όλα τα σκαλοπάτια έχουν ασφαλίσει πριν τη χρήση.

Σμίκρυνση (Μάζεμα) της Σκάλας

- 1. Τοποθετήστε τη σκάλα σε επίπεδο έδαφος.
- 2. Κλείστε τη σκάλα από το υψηλότερο σκαλοπάτι προς τα κάτω.
- 3. Χρησιμοποιήστε τα δύο κλειδιά απασφάλισης για να ξεκλειδώσετε (βλ. Εικόνα 5).

Οδηγίες Αντιμετώπισης Προβλημάτων

Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με τη τηλεσκοπική σκάλα κατά τη χρήση, παρακαλούμε ελέγξτε τον παρακάτω πίνακα πριν καλέσετε το τμήμα εξυπηρέτησης.

Φαινόμενο Βλάβης	Αιτία	Λύση
Η πίσω πλευρά της σκάλας δεν ανοίγει σωστά (γέρνει αριστερά-δεξιά).	Το τμήμα της σκάλας δεν ανοίγει σωστά.	Ελέγξτε ξανά τη σκάλα και δείτε αν κάποιο τμήμα έχει κολλήσει ή έχει συρρικνωθεί. Ανοίξτε ξανά και βεβαιωθείτε ότι κάθε τμήμα έχει ασφαλίσει (υπάρχουν κλειδαριές και στις δύο πλευρές του σκαλοπατιού).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος

Όνομα Προϊόντος: Τηλεσκοπική Σκάλα

Μοντέλο	ML-1047Z	ML-1055Z
Μέγιστο Ύψος	15ft	18.5ft
Αριθμός Σταδίων	12	14
Μέγιστο Φορτίο	420lbs (190kg)	420lbs (190kg)
Διαστάσεις (Μ×Π×Υ)	965×470×93mm	1115×480×100mm

Λίστα Ανταλλακτικών

Όνομα	Ποσότητα
Γάντζος (ø27.7mm) για ML-1047Z/ML-1055Z	2

Οδηγίες Καθαρισμού

- Αποθηκεύετε τη σκάλα σε κλειστή θέση.
- Στηρίζετε σωστά και ασφαλίζετε τη σκάλα κατά τη μεταφορά.
- Κρατήστε τη σκάλα καθαρή και μακριά από σκόνη και άλλα επιβλαβή υλικά.

Απορρίψη:

Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας (χαρτί, χαρτόκουτα, πλαστικά) σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς ανακύκλωσης. Στο τέλος της διάρκειας ζωής της σκάλας, απορρίψτε τη σε εξουσιοδοτημένο κέντρο ανακύκλωσης.