

VEVOR

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ : SYKFT30CUPSWUUJ56002V2



Επαγγελματική Καφετιέρα Urn 30 Κούπες 4,5L 1190W με Αντισταγόμενο Βρυσάκι και Αυτόματο Έλεγχο Θερμοκρασίας

Μοντέλα:

KG31-030-CE / KG31-042-CE

Εγχειρίδιο Χρήσης

Το παρόν αποτελεί το πρωτότυπο εγχειρίδιο οδηγιών. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

Η VEVOR διατηρεί το δικαίωμα τελικής ερμηνείας του παρόντος εγχειριδίου. Η εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από τη συσκευή που παραλάβατε. Η εταιρεία διατηρεί επίσης το δικαίωμα να πραγματοποιεί τεχνολογικές ή λογισμικές αναβαθμίσεις χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Προειδοποιήσεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού, διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.

Ορθή Απόρριψη

Το προϊόν συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ (WEEE).

Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα εξαρτήματά του δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα,

αλλά να παραδίδονται σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

- Κρατάτε τα παιδιά μακριά από τη συσκευή.
 - Οι εξωτερικές επιφάνειες αναπτύσσουν υψηλή θερμοκρασία κατά τη λειτουργία και υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
-

Σημαντικές Οδηγίες Ασφαλείας

Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών πρέπει πάντοτε να τηρούνται οι βασικοί κανόνες ασφαλείας, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού.

1. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση.
2. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό.
3. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε θερμές εστίες αερίου, ηλεκτρικές εστίες ή μέσα σε θερμαινόμενο φούρνο.
4. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν παρουσιάζει δυσλειτουργία ή οποιαδήποτε ζημιά.
5. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα ή αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
6. Μην επιχειρείτε να επισκεύασετε μόνοι σας τη συσκευή.
7. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή:
 - επάνω σε εστία,
 - κάτω από γκριλ,
 - μέσα σε φούρνο,
 - μέσα σε ψυγείο ή καταψύκτη.
8. Μην αγγίζετε τις θερμές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε πάντοτε τις λαβές και τα χερούλια. Για τη μεταφορά χρησιμοποιείτε γάντια φούρνου ή θερμομονωτικά πανιά.
9. Μετακινείτε τη συσκευή με ιδιαίτερη προσοχή όταν περιέχει ζεστό καφέ ή άλλο θερμό υγρό.
10. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι:
 - το καπάκι,
 - το καλάθι φίλτρου,
 - ο κεντρικός σωλήνας (stem)

είναι σωστά τοποθετημένα.

Μην αφαιρείτε κανένα από τα εξαρτήματα κατά τη διάρκεια της παρασκευής, γιατί υπάρχει κίνδυνος σοβαρού εγκαύματος.

11. Μην ανοίγετε το καπάκι κατά τη διάρκεια της παρασκευής.
12. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μη βυθίζετε ποτέ:

- το καλώδιο,
- το φις,
- ή οποιοδήποτε ηλεκτρικό μέρος

σε νερό ή άλλο υγρό.

13. Μη χρησιμοποιείτε συσκευή με φθαρμένο καλώδιο ή φις.
14. Η συσκευή προορίζεται μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
15. Συνδέετε πρώτα το καλώδιο στη συσκευή και έπειτα στην πρίζα.

Για αποσύνδεση:

- θέστε τον διακόπτη στη θέση **OFF**,
- αφαιρέστε στη συνέχεια το φις από την πρίζα.

16. Πριν από τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση **OFF**.

Εάν η συσκευή δεν διαθέτει διακόπτη, πρέπει να περιέχει νερό ή έτοιμο καφέ πριν συνδεθεί στην παροχή ρεύματος.

Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη όταν δεν χρησιμοποιείται.

17. Αποσυνδέετε πάντοτε τη συσκευή από το ρεύμα:

- μετά τη χρήση,
- πριν από τον καθαρισμό.

Αφήνετέ τη να κρυώσει πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε εξαρτήματα.

18. Η συσκευή διαθέτει κοντό καλώδιο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος εμπλοκής ή σκοντάμματος.
19. Εάν χρησιμοποιηθεί καλώδιο επέκτασης:

- πρέπει να έχει ηλεκτρικές προδιαγραφές ίσες ή μεγαλύτερες από αυτές της συσκευής,
- εάν η συσκευή διαθέτει γείωση, πρέπει να χρησιμοποιείται τρίκλωνη γειωμένη προέκταση,
- το καλώδιο πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να μην κρέμεται από τραπέζια ή πάγκους και να μην μπορεί να τραβηχτεί από παιδιά.

20. Μη χρησιμοποιείτε πρίζα ή προέκταση εάν:

- το φις εφαρμόζει χαλαρά,
- η πρίζα ή η προέκταση υπερθερμαίνεται.

21. Διατηρείτε το καλώδιο μακριά από θερμές επιφάνειες.
22. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
23. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από τον πάγκο ή να ακουμπά σε θερμές επιφάνειες.
24. Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.

Βύσμα VDE (Ευρωπαϊκά Μοντέλα)

Οι ευρωπαϊκές εκδόσεις της συσκευής είναι εξοπλισμένες με **βύσμα προδιαγραφών VDE**, το οποίο συμμορφώνεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ηλεκτρικής ασφάλειας.

Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, το βύσμα έχει σχεδιαστεί ώστε να εφαρμόζει μόνο σε συμβατές ευρωπαϊκές πρίζες.

- Εάν το φισ δεν εφαρμόζει σωστά στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι συμβατή με το πρότυπο VDE.
- Μην πιέζετε το φισ με δύναμη.
- Μην τροποποιείτε το φισ με οποιονδήποτε τρόπο.
- Εάν εξακολουθεί να μην εφαρμόζει σωστά ή η πρίζα θερμαίνεται κατά τη χρήση, διακόψτε αμέσως τη λειτουργία και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Οδηγίες για το Καλώδιο Τροφοδοσίας

Η συσκευή διαθέτει κοντό καλώδιο τροφοδοσίας ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος εμπλοκής ή σκοντάμματος.

Εάν απαιτείται η χρήση προέκτασης:

1. Η ονομαστική ισχύς της προέκτασης πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από αυτή της συσκευής.
2. Εάν η συσκευή διαθέτει γείωση, πρέπει να χρησιμοποιείται τρίκλωνη γειωμένη προέκταση.
3. Το καλώδιο πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε:
 - να μην κρέμεται από πάγκους ή τραπέζια,
 - να μην μπορεί να τραβηχτεί από παιδιά,
 - να μην αποτελεί κίνδυνο σκοντάμματος.

Μην τραβάτε, μην στρίβετε και μην καταπονείτε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Οδηγίες Παρασκευής Καφέ

1. Πριν από την πρώτη χρήση

Καθαρίστε σχολαστικά την καφετιέρα πριν από την πρώτη λειτουργία.

Ανατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός της Καφετιέρας».

2. Τοποθέτηση

Τοποθετήστε την καφετιέρα:

- σε στεγνή επιφάνεια,
 - σε επίπεδο σημείο,
 - πάνω σε ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια,
 - μακριά από την άκρη του πάγκου.
-

3. Γέμισμα με Νερό

Αφαιρέστε το καλάθι φίλτρου και τον κεντρικό σωλήνα (stem).

Γεμίστε το δοχείο με **κρύο νερό** μέχρι λίγο επάνω από τη βρύση εκροής.

Ελέγξτε για διαρροές.

Εάν υπάρχει διαρροή:

- μεταξύ της βρύσης και του σώματος της καφετιέρας, σφίξτε το παξιμάδι στο εσωτερικό της συσκευής.
- από το στόμιο της βρύσης, σφίξτε το καπάκι της βρύσης.

Εφόσον δεν υπάρχουν διαρροές, γεμίστε την καφετιέρα μέχρι την επιθυμητή ένδειξη.

Οι ενδείξεις στο εσωτερικό του δοχείου υποδεικνύουν τον αριθμό των φλιτζανιών.

Μην υπερβαίνετε ποτέ τη μέγιστη στάθμη πλήρωσης.

4. Τοποθέτηση Καλαθιού και Καφέ

Τοποθετήστε τον κεντρικό σωλήνα (stem) και το καλάθι φίλτρου μέσα στην καφετιέρα.

Για μοντέλα με πλαστικό καλάθι:

- τοποθετήστε πρώτα τον σωλήνα μέσα στο καλάθι,
- πιέστε ελαφρά το επάνω μέρος ώστε να ασφαλίσει.

Τοποθετήστε τον σωλήνα στην υποδοχή θέρμανσης στον πυθμένα της συσκευής.

Τοποθετήστε το καλάθι επάνω στον σωλήνα.

Τοποθετήστε τον δοσομετρητή πάνω στον σωλήνα και προσθέστε τον απαιτούμενο καφέ σύμφωνα με τον πίνακα δοσολογίας.

Απλώστε ομοιόμορφα τον αλεσμένο καφέ.

Χρησιμοποιείτε μόνο κανονικές δοσομετρικές κούπες.

Μην αφήνετε καφέ να πέσει μέσα στον κεντρικό σωλήνα.

Σημαντικό

- Μη χρησιμοποιείτε καφέ φίλτρου (drip coffee).
- Μη χρησιμοποιείτε πολύ λεπτοαλεσμένο καφέ.

Υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισης του καλαθιού.

Η προτεινόμενη ποσότητα παράγει καφέ μέτριας έντασης και μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

5. Τοποθέτηση Καπακιού

Τοποθετήστε το καπάκι στην καφετιέρα.

Περιστρέψτε το μέχρι να ασφαλίσει στις εγκοπές των λαβών.

Ακολουθήστε τα βέλη που υπάρχουν επάνω στο καπάκι.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος διαρροής καφέ κατά τη μεταφορά, βεβαιωθείτε ότι το καπάκι έχει περιστραφεί πλήρως δεξιόστροφα μέχρι να ασφαλίσει.

Σημείωση

Η μεταφορά καφετιέρας που περιέχει ζεστό καφέ δεν συνιστάται. Εάν είναι απαραίτητο, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς το ασφαλισμένο καπάκι μειώνει αλλά δεν εξαλείφει τον κίνδυνο διαρροής σε περίπτωση ανατροπής.

6. Σύνδεση στο Ρεύμα

Συνδέστε τη συσκευή **μόνο** σε γειωμένη πρίζα **220–240 V AC**.

Εφόσον υπάρχει διακόπτης λειτουργίας, θέστε τον στη θέση **ON**.

7. Παρασκευή Καφέ

Η καφετιέρα ολοκληρώνει αυτόματα τον κύκλο παρασκευής.

Ο απαιτούμενος χρόνος είναι περίπου **1 λεπτό ανά φλιτζάνι**.

Όταν ανάψει η ενδεικτική λυχνία στη βάση:

- ο καφές είναι έτοιμος,
- η συσκευή διατηρεί τον καφέ ζεστό όσο παραμένει συνδεδεμένη στο ρεύμα.

Πριν από το σερβίρισμα:

1. Αφαιρέστε το καπάκι.
2. Αφαιρέστε το καλάθι και τον κεντρικό σωλήνα χρησιμοποιώντας γάντι ή θερμομονωτικό πανί.

Εάν το καλάθι παραμείνει μέσα στην καφετιέρα, τα πικρά έλαια από τον καφέ θα συνεχίσουν να στάζουν μέσα στο ρόφημα και θα αλλοιώσουν τη γεύση του.

Τοποθετήστε ξανά το καπάκι και ασφαλίστε το πλήρως πριν από το σερβίρισμα.

8. Σερβίρισμα Καφέ

Η καφετιέρα διαθέτει βρύση σερβιρίσματος για εύκολη διανομή του καφέ.

- Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από τη βρύση.
- Πιέστε ή τραβήξτε τη λαβή της βρύσης (ανάλογα με το μοντέλο) για να ξεκινήσει η ροή.
- Αφήστε τη λαβή όταν γεμίσει το φλιτζάνι, ώστε να διακοπεί η παροχή.

Η συσκευή διατηρεί τον καφέ ζεστό όσο παραμένει συνδεδεμένη στο ρεύμα.

9. Θέρμανση Νερού

Η καφετιέρα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση νερού, για την παρασκευή:

- τσαγιού,
- στιγμιαίου καφέ,
- ζεστής σοκολάτας,
- στιγμιαίων ροφημάτων.

Διαδικασία

1. Γεμίστε τη συσκευή μόνο με την απαιτούμενη ποσότητα νερού.
2. Μην προσθέσετε καφέ στο καλάθι φίλτρου.
3. Τοποθετήστε σωστά το καπάκι.
4. Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία.

Θερμάνετε το νερό μέχρι να ολοκληρωθεί ο κύκλος θέρμανσης και να ανάψει η ενδεικτική λυχνία στη βάση.

Στη συνέχεια:

- αφαιρέστε το καπάκι,
- αφαιρέστε το καλάθι και τον κεντρικό σωλήνα χρησιμοποιώντας θερμομονωτικό γάντι ή πανί,
- τοποθετήστε ξανά το καπάκι και ασφαλίστε το πριν από το σερβίρισμα.

Σημείωση

Το εσωτερικό της καφετιέρας ενδέχεται να σκουρύνει μετά από επαναλαμβανόμενη θέρμανση νερού. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει τη λειτουργία ή την ποιότητα του νερού.

Σημαντικές Σημειώσεις

- Μη χρησιμοποιείτε την καφετιέρα για τη θέρμανση οποιουδήποτε άλλου υγρού εκτός από νερό ή για την παρασκευή καφέ.
- Όταν χρησιμοποιείται μόνο για θέρμανση νερού, η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται σχολαστικά μετά από κάθε χρήση.
- Συνιστάται ειδικός καθαρισμός με **λευκό αποσταγμένο ξίδι** κάθε δύο εβδομάδες για την απομάκρυνση αλάτων.
- Η συσσώρευση αλάτων μπορεί να προκαλέσει διάβρωση του μεταλλικού δοχείου και να μειώσει την απόδοση της συσκευής.
- Η ανεπαρκής συντήρηση, ιδιαίτερα της αντίστασης θέρμανσης, μπορεί να οδηγήσει σε χλιαρό καφέ, ασθενή εκχύλιση ή ακόμη και σε διακοπή της λειτουργίας της καφετιέρας.

Χρήσιμες Συμβουλές

- Μην παρασκευάζετε ποτέ λιγότερη από την ελάχιστη ή περισσότερη από τη μέγιστη ποσότητα καφέ.
- Αποφύγετε τη χρήση πολύ μαλακού νερού, καθώς μπορεί να προκληθεί υπερχειλίση του καλαθιού.
- Χρησιμοποιείτε καφέ κατάλληλο για ηλεκτρικές καφετιέρες φίλτρου ή περκολάτορες.
- Μην χρησιμοποιείτε καφέ φίλτρου (drip coffee) ή πολύ λεπτοαλεσμένο καφέ, γιατί μπορεί να προκληθεί υπερχειλίση.
- Εάν αλέθετε μόνοι σας τους κόκκους, επιλέξτε **μεσαίο βαθμό άλεσης**.
- Μην χρησιμοποιείτε χάρτινα φίλτρα στο καλάθι.
- Αφαιρείτε το καλάθι με τον χρησιμοποιημένο καφέ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παρασκευής, ώστε να διατηρείται το άρωμα και η γεύση του καφέ.
- Εάν παρουσιαστεί διαρροή από τη βρύση, σφίξτε το παξιμάδι στο εσωτερικό της συσκευής ή το καπάκι της βρύσης. Αν η διαρροή συνεχιστεί, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
- Το υγρό πρέπει να καλύπτει πάντοτε τον πυθμένα του δοχείου. Λειτουργία κάτω από την ελάχιστη στάθμη μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα.
- Μικρή ποσότητα καπνού ή οσμής κατά την πρώτη χρήση είναι φυσιολογική και οφείλεται στα κατάλοιπα της διαδικασίας κατασκευής.
- Ήπιοι ήχοι διαστολής και συστολής κατά τη θέρμανση ή την ψύξη είναι φυσιολογικοί.
- Μην αφήνετε αλεσμένο καφέ να πέσει μέσα στον κεντρικό σωλήνα.
- Εάν επιθυμείτε να παρασκευάσετε νέο καφέ αμέσως μετά τον προηγούμενο κύκλο, γεμίστε πρώτα με λίγο κρύο νερό για να επανέλθει ο θερμοστάτης, αδειάστε το νερό και επαναλάβετε τη διαδικασία παρασκευής.

Καθαρισμός της Καφετιέρας

Καθημερινός Καθαρισμός

1. Αποσυνδέστε την καφετιέρα από την παροχή ρεύματος και αφήστε τη να κρυώσει εντελώς.
2. Αδειάστε τυχόν υπολείμματα καφέ από το δοχείο.
3. Πλύνετε με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό:
 - το καλάθι φίλτρου,
 - τον κεντρικό σωλήνα (Stem),
 - το καπάκι.

Χρησιμοποιήστε μαλακό σφουγγάρι ή πανί.

4. Ξεπλύνετε καλά όλα τα εξαρτήματα και στεγνώστε τα πλήρως.
5. Οι λεκέδες καφέ από τα μεταλλικά μέρη μπορούν να αφαιρεθούν με μαλακό σύρμα καθαρισμού (scouring pad).
6. Τα πλαστικά εξαρτήματα μπορούν να πλυθούν στο επάνω ράφι του πλυντηρίου πιάτων.

Σημείωση

Η πλύση εξαρτημάτων αλουμινίου στο πλυντήριο πιάτων μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό. Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία της συσκευής.

Καθαρισμός Εξωτερικών Επιφανειών

- Καθαρίζετε το εξωτερικό σώμα μόνο με μαλακό, ελαφρώς νωπό πανί.
- Στεγνώνετε αμέσως μετά τον καθαρισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε:
 - ο λειαντικά καθαριστικά,
 - ο μεταλλικά σφουγγάρια,
 - ο ισχυρά χημικά ή διαλυτικά,
 - ο λευκαντικά.

Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.

Ειδικός Καθαρισμός (κάθε δύο εβδομάδες)

Για να διατηρείται η μέγιστη απόδοση της καφετιέρας, απαιτείται τακτική αφαίρεση αλάτων.

Διαδικασία

1. Γεμίστε το δοχείο με διάλυμα:
 - $\frac{1}{2}$ λευκό αποσταγμένο ξίδι
 - $\frac{1}{2}$ νερό
2. Τοποθετήστε:
 - τον κεντρικό σωλήνα,
 - το καλάθι φίλτρου,
 - το καπάκι.

Μην προσθέσετε καφέ.

3. Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία και αφήστε την να ολοκληρώσει έναν πλήρη κύκλο.
4. Απορρίψτε το διάλυμα.
5. Επαναλάβετε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας μόνο καθαρό νερό δύο ή τρεις φορές ώστε να απομακρυνθούν πλήρως τα υπολείμματα του ξιδιού.

Αφαίρεση Αλάτων

Η συσσώρευση αλάτων εξαρτάται από:

- τη σκληρότητα του νερού,
- τη συχνότητα χρήσης.

Η παρουσία αλάτων μπορεί να προκαλέσει:

- μεγαλύτερο χρόνο παρασκευής,
- χαμηλότερη θερμοκρασία καφέ,
- μειωμένη απόδοση,
- πρόωρη φθορά της αντίστασης.

Ο τακτικός καθαρισμός συμβάλλει στη διατήρηση της απόδοσης και στην παράταση της διάρκειας ζωής της συσκευής.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Ο καφές είναι αδύναμος	Πολύ λίγος καφές ή πολύ χονδρή άλεση	Αυξήστε την ποσότητα καφέ ή χρησιμοποιήστε κατάλληλη άλεση
Ο καφές είναι γκριαρός	Άλατα στην αντίσταση	Εκτελέστε ειδικό καθαρισμό με λευκό αποσταγμένο ξίδι
Υπερχείλιση του καλαθιού	Πολύ λεπτοαλεσμένος καφές ή χρήση καφέ φίλτρου (drip)	Χρησιμοποιήστε καφέ για περκολάτορα ή μέτρια άλεση
Διαρροή από τη βρύση	Χαλαρό παξιμάδι ή καπάκι βρύσης	Σφίξτε τα εξαρτήματα. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Η καφετιέρα δεν ξεκινά	Δεν υπάρχει τροφοδοσία ρεύματος	Ελέγξτε την πρίζα και το φως
Η συσκευή σταμάτησε να λειτουργεί	Υπερθέρμανση λόγω λειτουργίας χωρίς επαρκές νερό ή έντονη συσσώρευση αλάτων	Αφήστε τη να κρυώσει και πραγματοποιήστε πλήρη καθαρισμό και αφαίρεση αλάτων

Αποθήκευση

Εάν η καφετιέρα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα:

- Αποσυνδέστε τη από την παροχή ρεύματος.
- Καθαρίστε και στεγνώστε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα.
- Φυλάξτε τη σε καθαρό και στεγνό χώρο.
- Μην τυλίγετε σφιχτά το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, ώστε να μην καταπονηθεί.

