



**SSFMJGLS36YCE0AT4V2 / SSFMJGLS60YCNI4WQV2
/SSFMJGLS48YC00SCAV2**



Επαγγελματική Αεροκουρτίνα Εσωτερικού Χώρου

1. Πάντα αποσυνδέετε, κλειδώνετε και επισημαίνετε την πηγή τροφοδοσίας πριν από την εγκατάσταση ή τη συντήρηση του προϊόντος. Η αποτυχία αποσύνδεσης της πηγής τροφοδοσίας μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή σοβαρό τραυματισμό.
2. Οι ηλεκτρικές εργασίες και η καλωδίωση πρέπει να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό, σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κώδικες και πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων πυρασφάλειας.
3. Κατά την κοπή ή το τρύπημα σε τοίχο ή οροφή, να αποφεύγετε την πρόκληση ζημιάς σε ηλεκτρικές καλωδιώσεις και άλλες κρυφές εγκαταστάσεις.
4. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ανεμιστήρα με κανένα σύστημα ελέγχου ταχύτητας τύπου ημιαγωγού.
5. Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης μπορούν να εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.
6. Βεβαιωθείτε και επαληθεύστε ότι η ονομαστική τάση και συχνότητα (ανατρέξτε στην ετικέτα χαρακτηριστικών) του αεροκουρτίνας είναι συμβατή με την κύρια παροχή ρεύματος.
Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ

Οι αεροκουρτίνες μπορούν να εμποδίσουν αποτελεσματικά τη μεταφορά αέρα μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Μπορούν να μειώσουν τη διείσδυση εξωτερικής σκόνης, εντόμων και μη κλιματιζόμενου αέρα, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα του εσωτερικού αέρα και διατηρώντας τη θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου.

Οι αεροκουρτίνες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εμπορικούς χώρους, όπως εμπορικά κέντρα, σουπερμάρκετ, θέατρα, εστιατόρια, αποθήκες, καταστήματα, αρτοποιεία, κουζίνες, σπίτια και άλλους εσωτερικούς χώρους.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

- Εγκαταστήστε τη μονάδα σε σταθερό τοίχο για να εξασφαλίσετε ασφάλεια.
- Χρησιμοποιήστε περισσότερες από μία μονάδες αεροκουρτίνας για να καλύψετε το άνοιγμα της πόρτας, αφήνοντας κενά 20-40 mm μεταξύ των μονάδων.
- Μην εκθέτετε τη μονάδα σε νερό ή βροχή, καθώς αυτό μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Εγκαταστήστε τη μονάδα στο εσωτερικό του δωματίου.

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ τη μονάδα σε περιοχές με κίνδυνο πυρκαγιάς ή έκρηξης. Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία ή να μειώσουν τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Α. Εγκατάσταση σε τσιμεντένιο τοίχο:

Βήμα 1: Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι τουλάχιστον 10 cm μακριά από την οροφή.

Βήμα 2: Ξεπακετάρετε τη μονάδα και ελέγξτε για τυχόν ζημιές.

Βήμα 3: Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης και αφαιρέστε την πλάκα στήριξης από το πίσω μέρος της αεροκουρτίνας.

(Πίσω όψη της μονάδας αεροκουρτίνας)

Βήμα 4: Προσδιορίστε τη θέση εγκατάστασης με την πλάκα στήριξης.

Στερεώστε τους διαστολικούς πείρους στη θέση τους.

Βήμα 5: Σφίξτε τα παξιμάδια για να ασφαλίσετε την πλάκα στήριξης στον τοίχο μετά την πήξη του τσιμέντου.

Βήμα 6: Κρεμάστε το κύριο σώμα της μονάδας πάνω στην πλάκα εγκατάστασης και στη συνέχεια σφίξτε τις κάτω βίδες στερέωσης.

Β. Άλλες μέθοδοι εγκατάστασης:

Εγκατάσταση σε ξύλινο τοίχο

Ανατρέξτε στο Βήμα 1 και καθορίστε τη θέση εγκατάστασης με την πλάκα στήριξης. Στερεώστε τις ξυλόβιδες στη θέση τους.

Εγκατάσταση σε μεταλλικό πλαίσιο

Ανατρέξτε στο Βήμα 1 και καθορίστε τη θέση εγκατάστασης με την πλάκα στήριξης. Στερεώστε τα μπουλόνια στη θέση τους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Συνδέστε την παροχή ρεύματος στη μονάδα.
2. Πατήστε τον διακόπτη στη μονάδα για να ρυθμίσετε την ταχύτητα σε OFF (Κλειστό), LOW (Χαμηλή) και HIGH (Υψηλή).
3. Ρυθμίστε τους οδηγούς αέρα στις επιθυμητές θέσεις.

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ (LIMIT SWITCHES)

Κάθε αεροκουρτίνα είναι εξοπλισμένη με δύο τύπους τερματικών διακοπών, TZ-6003 και TZ-8108, που επιτρέπουν στην αεροκουρτίνα να λειτουργεί στην επιλεγμένη ταχύτητα όταν η πόρτα είναι ανοιχτή και να είναι ανενεργή όταν η πόρτα είναι κλειστή.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Σημείωση:

Έχουμε συνδέσει τον διακόπτη TZ-6003 σε κάθε αεροκουρτίνα για τους πελάτες. Οι πελάτες επιλέγουν τον τύπο του διακόπτη ανάλογα με την πραγματική κατάσταση της πόρτας. Εάν ο πελάτης χρειάζεται να χρησιμοποιήσει τον TZ-8108, πρέπει να αποσυνδέσει τον TZ-6003 και να συνδέσει τα καλώδια στον TZ-8108.

Η παρακάτω λίστα δείχνει τη συνιστώμενη μέθοδο εγκατάστασης ανάλογα με τον τύπο της πόρτας:

Τύπος Πόρτας	Διάγραμμα Εγκατάστασης	Μοντέλα Διακοπών	Μέθοδος Εγκατάστασης
Πόρτα με φαρδύ πλαίσιο		TZ-6003 / TZ-8108	Τοποθετήστε τον διακόπτη στο πλάι του πλαισίου της πόρτας.
Πόρτα με στενό πλαίσιο		TZ-6003	Βήμα 1: Τοποθετήστε τον διακόπτη στο πλάι του πλαισίου της πόρτας.
Βήμα 2: Χρησιμοποιήστε τα στηρίγματα (περιλαμβάνονται) για να βοηθήσετε στο άνοιγμα του διακόπτη.			

Πόρτα συρόμενη με άκρο στο πλάι

Βήμα 1: Τοποθετήστε τον τερματικό διακόπτη στον τοίχο δίπλα στο πλαίσιο της πόρτας.

Βήμα 2: Χρησιμοποιήστε τα στηρίγματα (περιλαμβάνονται) για να διευκολύνετε το άνοιγμα του διακόπτη.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Μοντέλο Δύο Ταχυτήτων

Μοντέλο Τριών Ταχυτήτων

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν από τη συντήρηση.
2. Η τακτική συντήρηση πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο.
3. Χρησιμοποιήστε μια καθαρή βούρτσα λάκας για να αφαιρέσετε τη σκόνη από τους ανεμιστήρες και τον ηλεκτροκινητήρα.
4. Οι επιφάνειες πρέπει να καθαρίζονται με απορρυπαντικό, ξυλένιο, διαλυτικά, αλκοόλη ή οποιεσδήποτε άλλες ουσίες που δεν επιτρέπονται.
5. Εάν κάποιο μέρος της μονάδας είναι κατεστραμμένο, μην το χρησιμοποιείτε με βία.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

Αριθμός Μοντέλου	Μήκος (L)	Πλάτος (W)	Υψος (H)
LFM120-900-U	900	220	240
LFM120-900-E	900	220	240
LFM120-900-A	900	220	240
LFM120-1200-U	1200	220	240
LFM120-1200-E	1200	220	240
LFM120-1200-A	1200	220	240
LFM120-1500-U	1500	225	230
LFM120-1500-E	1500	225	230
LFM120-1500-A	1500	225	230
FM150-900-U	900	230	240

Η.Π.Α.

Μοντέλο	LFM120-900-U	LFM120-1200-U	LFM120-1500-U
Τάση (V)	AC120	AC120	AC120
Συχνότητα (Hz)	60	60	60
Υψηλή Ταχύτητα			
Ροή Αέρα (m ³ /h)	1899	2666	3407
Ταχύτητα Αέρα (m/s)	16.5	16.8	17
Κατανάλωση Ισχύος (W)	308	422	520
Χαμηλή Ταχύτητα			
Ροή Αέρα (m ³ /h)	1738	2365	3086
Ταχύτητα Αέρα (m/s)	15.1	14.9	15.4
Κατανάλωση Ισχύος (W)	268	349	520

Μοντέλο	FM150-900-U	FM150-1050-U	FM150-1200-U	FM150-1500-U
Τάση (V)	AC120	AC120	AC120	AC120
Συχνότητα (Hz)	60	60	60	60
Υψηλή Ταχύτητα				
Ροή Αέρα (m ³ /h)	2356	2713	3284	4147
Ταχύτητα Αέρα (m/s)	12.3	12.1	12.2	12.6
Κατανάλωση Ισχύος (W)	243	276	361	479
Χαμηλή Ταχύτητα				
Ροή Αέρα (m ³ /h)	2011	2422	2745	3633
Ταχύτητα Αέρα (m/s)	10.5	10.8	10.2	10.6
Κατανάλωση Ισχύος (W)	186	211	292	390

Ευρώπη / Αυστραλία

Μοντέλο	LFM120-900-E / LFM120-900-A	LFM120-1200-E / LFM120-1200-A	LFM120-1500-E / LFM120-1500-A
Τάση (V)	AC220-240	AC220-240	AC220-240
Συχνότητα (Hz)	50	50	50
Υψηλή Ταχύτητα			
Ροή Αέρα (m ³ /h)	1634	2618	2946
Ταχύτητα Αέρα (m/s)	14.2	16.5	14.7
Κατανάλωση Ισχύος (W)	284	333	447
Χαμηλή Ταχύτητα			
Ροή Αέρα (m ³ /h)	1450	2269	2625
Ταχύτητα Αέρα (m/s)	12.6	14.3	13.1
Κατανάλωση Ισχύος (W)	252	292	398

Μοντέλο	FM150-90-E / FM150-90-A	FM150-1050-E / FM150-1050-A	FM150-1200-E / FM150-1200-A	FM150-1500-E / FM150-1500-A
Τάση (V)	AC220-240	AC220-240	AC220-240	AC220-240
Συχνότητα (Hz)	50	50	50	50
Υψηλή Ταχύτητα				
Ροή Αέρα (m ³ /h)	2375	2825	3337	4178
Ταχύτητα Αέρα (m/s)	12.4	12.6	12.4	12.8
Κατανάλωση Ισχύος (W)	235	243	320	428
Χαμηλή Ταχύτητα				
Ροή Αέρα (m ³ /h)	2011	2422	2745	3633
Ταχύτητα Αέρα (m/s)	10.5	10.8	10.2	10.6
Κατανάλωση Ισχύος (W)	186	211	292	390

Χαμηλή Ταχύτητα (Low Speed)

Ροή Αέρα (m ³ /h)	Ταχύτητα Αέρα (m/s)	Κατανάλωση Ισχύος (W)
2241	11.7	203
2579	11.5	219
3068	11.4	276
3873	11.3	349

Μοντέλο	FM125-900	FM125-1200	FM125-1500
Τάση (V)	AC220-240	AC220-240	AC220-240
Συχνότητα (Hz)	50	50	50
Υψηλή Ταχύτητα (High Speed)			
Ροή Αέρα (m ³ /h)	1846	2332	2949
Ταχύτητα Αέρα (m/s)	10.8	10.0	9.7
Κατανάλωση Ισχύος (W)	170	227	243
Μεσαία Ταχύτητα (Medium Speed)			
Ροή Αέρα (m ³ /h)	1761	2262	2766
Ταχύτητα Αέρα (m/s)	10.3	9.7	9.1
Κατανάλωση Ισχύος (W)	130	178	195
Χαμηλή Ταχύτητα (Low Speed)			
Ροή Αέρα (m ³ /h)	1693	2192	2554
Ταχύτητα Αέρα (m/s)	9.9	9.4	8.4
Κατανάλωση Ισχύος (W)	113	146	162

ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ (PART LIST)

Αρ.	Συστατικά (Components)	Ποσότητα (Qty)
1	Τερματικός Διακόπτης (Limit Switch)	1 τεμ
2	Βίδα (M4×28)	2 τεμ
3	Βίδα (M4×18)	2 τεμ
4	Παξιμάδι (Nut)	6 τεμ
5	Βίδα Phillips (M4×45)	2 τεμ
6	Δακτύλιος "O" (O-ring)	4 τεμ
7	Βίδες Ξύλου (M4×20)	2 τεμ
8	Βίδες Ξύλου (M4×36)	2 τεμ
9	Βίδα με στρογγυλή κεφαλή (M6×16)	4 τεμ
10	Ροδέλα (Flat Washer)	4 τεμ
11	Βάση Στήριξης (Install Bracket Board)	3 τεμ

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support