

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

QMFJ680W2D3M1ADWMV2



Φυσητήρας Φουσκωτού 0.8&1HP 750W

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, **μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ανεμιστήρα με οποιαδήποτε συσκευή ελέγχου ταχύτητας στερεάς κατάστασης.**

- Αποτρέψτε την είσοδο αιχμηρών ή σκληρών αντικειμένων και την εισροή υγρών στο εσωτερικό της συσκευής.
- Μην πλένετε το air-blower με υγρά. Πρώτα αποσυνδέστε το από την πρίζα και μετά καθαρίστε με υγρό πανί.
- Μην τραβάτε ή πιέζετε τα καλώδια ή τον κινητήρα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε θερμοκρασίες κάτω από -18°C ή πάνω από 50°C.
- Αν εκτεθεί σε υψηλή θερμοκρασία, τα καλώδια και ο κινητήρας μπορεί να φθαρούν ή να μειώσουν τη διάρκεια ζωής τους.

Κρατήστε Παιδιά Μακριά:

Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με ή γύρω από τη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ:

Λανθασμένη εγκατάσταση της γείωσης μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. Εάν απαιτείται επισκευή ή αντικατάσταση καλωδίου, μην συνδέετε τη γείωση με πλακέ ακροδέκτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Να χρησιμοποιείται μόνο σε **κύκλωμα 10A**. Μην το χρησιμοποιείτε στο ίδιο κύκλωμα με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.
- Να έχει τη δική του πρίζα. Μην τροποποιείτε το φις.
- Αν δεν ταιριάζει στην πρίζα, να το εγκαταστήσει εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος.
- Το φις πρέπει να είναι πάντα προσβάσιμο.
- Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Προστατέψτε το Καλώδιο:

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο – υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.

Το καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί με παρόμοιο τύπο και ισχύ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο	Ισχύς (W)	Τάση & Συχνότητα
SH-U4 MULTI	450W	AC 120V 60Hz
SH-U7 MULTI	750W	AC 120V 60Hz
SH-E7 MULTI	750W	AC 220–240V 50Hz
SH-U9 MULTI	950W	AC 120V 60Hz
S-E9 MULTI	950W	AC 220–240V 50Hz

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοποθετήστε τη συσκευή σε **σταθερή και επίπεδη επιφάνεια**, μακριά από παιδιά.

Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένη σε πρίζα **με την κατάλληλη τάση και ισχύ**, συμβατή με το φιλ.

ΓΕΙΩΣΗ

Κρατήστε τη Συσκευή Γειωμένη:

Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Σε περίπτωση ηλεκτρικού βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε πρίζα με σωστά εγκατεστημένο βύσμα γείωσης, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Κατά τη μεταφορά του αεροσυμπιεστή (air-blower):

- Αποφύγετε συγκρούσεις και έντονο ταρακούνημα.
- Προστατέψτε από βροχή, λάδι, νερό και κρατήστε τον **ελαφρώς υγρό** (όχι στεγνό).

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύστε σε ξηρό, αεριζόμενο χώρο, μακριά από όξινους, αλκαλικούς ή διαβρωτικούς ατμούς.

Μετά από εξωτερική χρήση, αποθηκεύστε τον σε εσωτερικό, ξηρό χώρο. **Μην αφήνετε να εισέλθει νερό** στον αεροσυμπιεστή.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

 **ΚΙΝΔΥΝΟΣ!** Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας **πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης**.

Μετά από περίπου **μισό χρόνο χρήσης**, είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται καθαρισμός:

- Αφαιρέστε σκόνη και βρωμιές από την είσοδο αέρα, την πτερωτή και το περίβλημα.
- Κατά τη συντήρηση, η παροχή ρεύματος **πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένη**.

Καθαρισμός Μοτέρ:

Προσθέστε λιπαντικό λάδι στα ρουλμάν σε τακτική βάση.

Αν φθαρεί, το ρουλμάν μπορεί να αντικατασταθεί.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ
Ο κινητήρας δεν ξεκινά	1. Ο διακόπτης δεν είναι ενεργοποιημένος.

markdown

ΑντιγραφήΕπεξεργασία

- 2. Κακή επαφή ή διακοπή κυκλώματος.
- 3. Βλάβη στην ηλεκτρική χωρητικότητα.
- 4. Απόφραξη από σκληρό αντικείμενο. |

| Ο κινητήρας λειτουργεί, αλλά ο τροχός τρίβεται | 1. Οι βίδες της πτερωτής έχουν χαλαρώσει.

2. Ξένα σώματα στο εσωτερικό της συσκευής. |

| Ο κινητήρας δεν λειτουργεί κανονικά | 1. Ασταθής τάση.

2. Υγρασία στον κινητήρα.

3. Βλάβη στο πυκνωτή.

4. Χαλαρή πτερωτή. |



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ:

- ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ — |
- ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ — Ο
- ΥΨΗΛΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ — | |

