

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BX-YSSCZBXSH-CF55V2



Φορητό Ψυγείο Αυτοκινήτου 55L

Γενικές Οδηγίες

- **Παροχή Ρεύματος:** Συνδέστε σε DC 12V/24V ή AC 100–240V (με χρήση ειδικού αντάπτορα) ή **ηλιακή παροχή (12–50V)** – διαθέσιμο σε ορισμένα μοντέλα.
- **Ο αντάπτορας και το καλώδιο τροφοδοσίας** ενδέχεται να διαφέρουν ανά μοντέλο.
- **Ενσωματωμένος τύπος μπαταρίας:**
 - Εικονίδιο  με "+" = ενεργοποιημένο (ON)
 - Εικονίδιο  με "-" = απενεργοποιημένο (OFF)

Παράδειγμα Μεθόδων Φόρτισης

- Πρίζα (AC adapter)
- Αναπτήρας αυτοκινήτου
- Ηλιακό πάνελ (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)

Σημείωση:

Οι γενικές οδηγίες ισχύουν για τα περισσότερα μοντέλα. Για συγκεκριμένα, ανατρέξτε στις ανάλογες οδηγίες.

Λειτουργίες:

- **Ξεκλείδωμα λειτουργίας:** Για μοντέλα με κλείδωμα  στο πάνελ, κρατήστε πατημένο το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για ξεκλείδωμα.
- **ON/OFF Λειτουργία:** Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε.
 - Για μοντέλα με οθόνη αφής, πατήστε σύντομα για ενεργοποίηση ή κρατήστε πατημένο για OFF (π.χ. B22/C22/G22/FC15/Mini9/X series/MK series/TW/TWW/TA/WTTS/WTW/TDW).

Ρύθμιση Θερμοκρασίας:

Πατήστε + ή – για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

(Σειρές ARC & C10/BF με δύο διαμερίσματα – το δεξί είναι αυτό που ρυθμίζεται, το αριστερό μένει σταθερό).

Ρυθμίσεις Ψύξης (Cooling Mode):

Κατά τη λειτουργία:

- Πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για επιλογή:
 - **MAX (γρήγορη ψύξη)**
 - **ECO (οικονομική λειτουργία)**
- Για Mini 9: η ένδειξη HIGH/MID/LOW αναφέρεται στην ένταση ψύξης.
- *Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι MAX*
 - Δεν ισχύει για μοντέλα: ARC series, C10

Παράδειγμα Οθόνης:

- (-20): Τρέχουσα Θερμοκρασία
- (°C/°F): Μονάδα Θερμοκρασίας
- (H/M/L): Λειτουργία Προστασίας Μπαταρίας
- (13.5V): Τρέχουσα Τάση
- MAX / ECO: Επιλεγμένη λειτουργία ψύξης
- : Κατάσταση Μπαταρίας

Λειτουργία Προστασίας Μπαταρίας:

Κατά τη χρήση, κρατήστε πατημένο το κουμπί ρυθμίσεων έως ότου η οθόνη αναβοσβήσει.

Έπειτα πιέστε ξανά για να επιλέξετε:

- **H (Υψηλή)**
- **M (Μεσαία)**
- **L (Χαμηλή)**

Αναφορά Τάσης Λειτουργίας

Τρόπος Λειτουργίας	DC 12V (Απενεργοποίηση / Επανενεργοποίηση)	DC 24V (Απενεργοποίηση / Επανενεργοποίηση)
Low (Χαμηλή)	8.5V / 10.9V	21.3V / 22.7V
Medium (Μεσαία)	10.1V / 11.4V	22.3V / 23.7V
High (Υψηλή)	11.1V / 12.4V	24.3V / 25.7V

Οι τιμές είναι θεωρητικές. Μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις ανάλογα με τις συνθήκες.

- **Ρύθμιση M ή H:** Χρησιμοποιείται όταν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο σε **τροφοδοσία αυτοκινήτου**.
- **Ρύθμιση L:** Προτείνεται για **φορητές μπαταρίες ή άλλες βοηθητικές παροχές ρεύματος**.

Ρύθμιση Μονάδας Θερμοκρασίας (°C/°F):

1. Απενεργοποιήστε το ψυγείο.
2. Κρατήστε πατημένο το κουμπί ρυθμίσεων μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη **E1**.
3. Πατήστε το πλήκτρο **▲** ή **▼** για εναλλαγή μεταξύ **Celsius (°C)** και **Fahrenheit (°F)**.

Ισχύει για μοντέλα:

B22/C22/FC15/Mini9/X series/MK series/ARC series, BD/BCD/CL

Εξαίρεση: Η ένδειξη **E5** είναι μόνο για εργοστασιακή συντήρηση.

Πίνακας & Λειτουργίες ανά Μοντέλο (Ενδεικτικές Φωτογραφίες)

Τα μοντέλα διαφέρουν ελαφρώς στη διάταξη των κουμπιών:

Παράδειγμα 1 – Κλασικό πάνελ:

- A25/A30/A40/A50/A75
- C9/C12
- B15/C15/G15/Y16/Y16E/B20/C20/G20
- C25/C30/C40/C50/C75
- CX30/CX40/C50EX/CX30EX/C40EX/C50EX
- ΝΚΑ και CF σειρές

Παράδειγμα 2 – Πάνελ με λίγη διαφορά (χωρίς USB):

- B22/C22/G22/K18/K25/MK18/MK25/MK35/FC15

Το FC15 χωρίς USB έχει ελαφρώς διαφορετικό πάνελ.

Λειτουργίες για ARC22 / ARC35:

- **Ρύθμιση θερμοκρασίας Ψυγείου/Καταψύκτη:**
 - Κατά τη λειτουργία, πατήστε ▼ και ▲ ταυτόχρονα για εναλλαγή ρύθμισης.
 - Ψυγείο: 0~~8~~⁸°C (32~~46~~⁴⁶°F),
 - Καταψύκτης: -12~-20°C (10~-4°F).
- **Ρύθμιση Λειτουργίας Προστασίας Μπαταρίας:**
 - Πατήστε παρατεταμένα το ▼ μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη.
 - Πατήστε ξανά ▼ για να επιλέξετε **High/Medium/Low**.
 - Εμφανίζεται στην ένδειξη E1 για επιβεβαίωση.
- **Ρύθμιση Μονάδας Θερμοκρασίας:**
 - Πατήστε παρατεταμένα ▼ και ▲ ταυτόχρονα για εναλλαγή μεταξύ °C και °F.

Εικονίδιο φωτισμού:

▲ = Αριστερό διαμέρισμα (L-Box)

▼ = Δεξί διαμέρισμα (R-Box)

Ρυθμίσεις λειτουργιών ανά μοντέλο:

[4] Μοντέλα με R-Box/L-Box:

- Πατήστε + ή – στο **L-Box** ή **R-Box** για ρύθμιση θερμοκρασίας.
 - **Λειτουργία ψύξης:** Πατήστε το κουμπί **Compressor Speed** για εναλλαγή μεταξύ:
 - **MAX** (γρήγορη ψύξη)
 - **ECO** (οικονομική λειτουργία)
 - **Λειτουργία προστασίας μπαταρίας:** Πατήστε το κουμπί **Battery Protection** για εναλλαγή μεταξύ **High/Medium/Low**.
 - **Μονάδα θερμοκρασίας:** Απενεργοποιήστε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο ρυθμίσεων μέχρι να εμφανιστεί **E1**, πατήστε το **E5** για εναλλαγή °C/°F.
 - **Σημείωση:** Η οθόνη LCD διαφέρει στα μοντέλα BD/BCD από άλλα μοντέλα.
-

[5] C10 Series

- **Λειτουργία Ψύξης/Θέρμανσης:** Πατήστε **Cool/Stop** για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.
 - Ψύξη: Πατήστε + ή – για ρύθμιση (εύρος: -20°C έως +20°C).
 - Θέρμανση: Πατήστε το κουμπί **Hot/Stop** (το + ή – δεν λειτουργεί στη θέρμανση).
- **Battery protection mode:** Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε παρατεταμένα + και – για 5 δευτ. μέχρι να αναβοσβήσει η οθόνη, στη συνέχεια πατήστε + ή – για εναλλαγή μεταξύ **Low / Medium / High**.

[6] C15T/C25T έως X50 μοντέλα

- **Λειτουργία Ψύξης:** Κατά τη χρήση, πατήστε **Eco/HH**:
 - **Eco/Max Light (πράσινο):** Εξοικονόμηση ενέργειας
 - **HH/Max Light (κόκκινο):** Γρήγορη ψύξη
-  Εικονίδιο: Εάν αναβοσβήνει → διακοπή ή καθυστέρηση λειτουργίας (π.χ. υπερθέρμανση)

[7] CF35 / CF45 / CF55 / NCF35 / NCF45 / NCF55

- **Battery protection mode:** Κατά τη χρήση, πατήστε το κουμπί μέχρι να αναβοσβήσει 1 φορά και αλλάξετε H3 (Υψηλή), H2 (Μέση), H1 (Χαμηλή) πατώντας ξανά.

[8] Mini9

- Λειτουργεί με εικονίδια + / – και τρία κουμπιά λειτουργίας (ψύξη/ρυθμίσεις/ισχύς).

[9] E60 και E75 / E95 / AL42 / TW series

- Ισχύει για μοντέλα:
 - **TS40 έως TS120, TV80 έως TVW105, TA35 έως TA75, TWW95/TWW115/TWW115M/TWW95M, TD80 έως TD120D, TW40 έως TW120D**
- **Διαμέρισμα Αριστερό/Δεξί (Left/Right):**
Κατά τη χρήση, πατήστε παρατεταμένα + και Q ταυτόχρονα για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση κάθε διαμερίσματος.

[9] Διπλό Διαμέρισμα (E75/E95/AL42/TW)

- **Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση διαμερισμάτων:**
 - ο Πατήστε παρατεταμένα το **+** και το **Q** για 3 δευτερόλεπτα:
 - Για το **αριστερό διαμέρισμα**: 1η φορά
 - Για το **δεξί διαμέρισμα**: 2η φορά
 - ο Δεν απενεργοποιούνται και τα δύο ταυτόχρονα.
- **Ρύθμιση θερμοκρασίας:**
 - ο Όταν είναι ενεργά και τα δύο διαμερίσματα:
 - Πατήστε **+** ή **-** για ρύθμιση αριστερού.
 - Πατήστε το κουμπί ρυθμίσεων για να αλλάξετε στο δεξί και επαναλάβετε.
 - ο Όταν εμφανιστεί το **flash** στην οθόνη, πατήστε **+** ή **-** για ρύθμιση.
- **Μοντέλα TD/TDW με αποσπώμενο διαχωριστικό:**
 - ο Πατήστε **+** και **Q** ταυτόχρονα για 3 δευτ. για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση αριστερού διαμερίσματος.
 - ο Επαναλάβετε για το δεξί.
 - ο Όταν **αφαιρεθεί ο διαχωριστής**, η οθόνη δείχνει μόνο ένα διαμέρισμα, και λειτουργεί με βάση τις γενικές ρυθμίσεις.

[10] Αποσπώμενη Μπαταρία (Detachable Battery)

- Συμβατά μοντέλα:
FSAK-002 / 003 / 004, CF15/EC15/EC20/P8/P15/EXC/ENX/NXA42/TW series, TSW/TS series, E60/E75/E95 κ.ά.
- **ON/OFF Μπαταρίας:**
Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας  της μπαταρίας.
- **Φόρτιση Μπαταρίας:**
 - ο Συνδέστε το ψυγείο σε **ρεύμα AC/DC** ή **ηλιακό πάνελ**.
 - ο Η μπαταρία φορτίζει **μόνο όταν το ψυγείο είναι εκτός λειτουργίας** – αν λειτουργεί, η ενέργεια χρησιμοποιείται για τον συμπίεστή.
 - ο Για γρήγορη φόρτιση, **απενεργοποιήστε το ψυγείο**.
 - ο Η φόρτιση μέσω ηλιακής ενέργειας λειτουργεί μόνο αν υπάρχει αποσπώμενη μπαταρία.

 **Προειδοποίηση:** Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για ξεχωριστή φόρτιση της μπαταρίας. Απορρίψτε με ασφάλεια την παλιά.

[11] Μοντέλα T36/T50/T60

- **Περιορισμός θερμοκρασίας:**
 - ο Η θερμοκρασία του αριστερού διαμερίσματος δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από του δεξιού.
 - ο Το **δεξί διαμέρισμα** δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί ξεχωριστά.
- **Διπλή Οθόνη (Dual Screen):**
 - ο Με εγκατεστημένο το διαχωριστικό, πατήστε **+** και **Q** για 3 δευτ. για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αριστερού διαμερίσματος.
 - ο Το δεξί παραμένει ενεργό.
- **Μονή Οθόνη (Single Screen):**

- Πατήστε **+** και **Q για 3 δευτ.** για είσοδο σε ρύθμιση.
- Πατήστε ρυθμίσεις για εναλλαγή διαμερίσματος.
- Πατήστε **+** ή **-** για ρύθμιση θερμοκρασίας.

Οθόνες:

- **Dual Screen:** Δείχνει και τα δύο διαμερίσματα.
- **Single Screen:** Δείχνει μόνο ένα διαμέρισμα — λειτουργία ανάλογα με τη ρύθμιση διαχωριστικού.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία / Προτάσεις
Το ψυγείο δεν λειτουργεί	• Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένος ο διακόπτης. • Ελέγξτε αν η πρίζα και το φις είναι σωστά συνδεδεμένα. • Ελέγξτε αν έχει καεί η ασφάλεια. • Ελέγξτε αν υπάρχει πρόβλημα με την τροφοδοσία ρεύματος. • Η εναλλαγή On/Off μπορεί να προκαλέσει καθυστέρηση στην εκκίνηση λόγω λειτουργίας του συμπιεστή. • Η πόρτα ανοίγει συχνά. • Μόλις τοποθετήθηκε μεγάλη ποσότητα ζεστού φαγητού. • Το ψυγείο έχει παραμείνει αποσυνδεδεμένο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Οι θάλαμοι είναι πολύ ζεστοί	• Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλά.
Το φαγητό παγώνει	• Φυσιολογικό φαινόμενο — προκύπτει από τη ροή του ψυκτικού υγρού.
Ακούγεται ήχος “νερού” από το εσωτερικό	• Φυσιολογικό φαινόμενο — η υγρασία συμπυκνώνεται όταν έρθει σε επαφή με ψυχρή επιφάνεια.
Σχηματίζονται σταγόνες νερού στο περίβλημα ή στην πόρτα	• Φυσιολογικό — ο θόρυβος θα μειωθεί μόλις ο συμπιεστής σταθεροποιηθεί.
Ο συμπιεστής κάνει θόρυβο κατά την εκκίνηση	

Κωδικοί Σφαλμάτων (Error Codes)

Κωδικός Αιτία / Ενέργειες

F1	• Χαμηλή τάση ρεύματος. • Αλλάξτε τη ρύθμιση προστασίας μπαταρίας από High σε Medium ή από Medium σε Low.
F2	• Ο ανεμιστήρας του συμπυκνωτή υπερφορτώθηκε. • Αποσυνδέστε το ψυγείο για 5 λεπτά και επανεκκινήστε. • Αν επανεμφανιστεί, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
F3	• Ο συμπιεστής ξεκινά πολύ συχνά. • Αποσυνδέστε για 5 λεπτά και επανεκκινήστε. • Αν επανεμφανιστεί, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Κωδικός Αιτία / Ενέργειες

- Ο συμπιεστής δεν ενεργοποιείται.
- F4**
- Αποσυνδέστε για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.
 - Αν επανεμφανιστεί, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Κωδικός Αιτία / Ενέργειες

- Πιθανή υπερθέρμανση του συμπιεστή ή των ηλεκτρονικών.
- F5**
- Αποσυνδέστε για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.
 - Αν εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
- Ο ελεγκτής δεν ανιχνεύει καμία παράμετρο.
- F6**
- Αποσυνδέστε για 5 λεπτά και επανεκκινήστε.
 - Αν εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.
- Πιθανή βλάβη στον αισθητήρα θερμοκρασίας.
- F7 ή F8**
- Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή.

Για μοντέλα με αποσπώμενη μπαταρία FSAK-002:

Αν εμφανιστεί ο κωδικός **F1**, αποσυνδέστε ή απενεργοποιήστε τη μπαταρία, ή συνδέστε τροφοδοσία **DC12/24V** ή **AC100–240V** (μέσω **αντάπτορα**) για να ενεργοποιηθεί ο συμπιεστής και να αποφευχθεί αργή αποφόρτιση της μπαταρίας.



Οδηγίες Ασφαλείας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή** αν φαίνεται φθαρμένη.
 - Μην μπλοκάρτε τις γρίλιες εξαερισμού (π.χ. με καλώδια ή αντικείμενα).
 - Μην εκθέτετε σε **βροχή** ή νερό — **μην βυθίζετε** σε υγρά.
 - Μην τοποθετείτε κοντά σε **γυμνές φλόγες ή πηγές θερμότητας** (όπως σόμπες, ήλιος, φούρνοι κ.λπ.).
 - Μην αποθηκεύετε **εύφλεκτα αέρια** ή σπρέι κοντά στη μονάδα.
 - Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι **στεγνή και μη φθαρμένη**.
 - Μην τοποθετείτε πολλαπλές πρίζες ή παροχές ενέργειας στο ίδιο σημείο.
 - Ελέγξτε ότι η **τάση** στην πλάκα της συσκευής **αντιστοιχεί με την παροχή ρεύματος**.
 - Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται **μόνο με την παρεχόμενη παροχή ενέργειας**.
 - Χρησιμοποιείτε **μόνο συμβατές ψυκτικές συσκευές** στο χώρο αποθήκευσης τροφίμων.
 - Αφού αφαιρεθεί η συσκευασία, η μονάδα πρέπει να τοποθετηθεί **σε επίπεδη επιφάνεια για τουλάχιστον 4 ώρες** πριν από τη χρήση.
 - Η γωνία κλίσης κατά τη χρήση **δεν πρέπει να ξεπερνά τις 45°**.
 - **Μην τοποθετείτε ανάποδα** ή σε ανώμαλο έδαφος.
 - **Διατηρείτε καλό εξαερισμό** γύρω από το περίβλημα.
-

ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Οι επισκευές πρέπει να γίνονται **μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό**.
- Μη σωστή επισκευή μπορεί να προκαλέσει **κίνδυνο**.
- Η **λάμπα και το καλώδιο** πρέπει να αντικαθίστανται **μόνο από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό**.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η εγκατάσταση **ρεύματος DC σε σκάφη** πρέπει να γίνεται **μόνο από εξειδικευμένους ηλεκτρολόγους**.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιεί **μόνο τις ειδικές επαναφορτιζόμενες μπαταρίες** του κατασκευαστή. **Απαγορεύονται οι μη επαναφορτιζόμενες**, καθώς υπάρχει **κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης**. Οι μπαταρίες φορτίζονται **μόνο με τον παρεχόμενο φορτιστή**.
- Αν κατά τη χρήση παρουσιαστεί διαρροή, παραμόρφωση ή υπερθέρμανση της μπαταρίας, **σταματήστε αμέσως τη χρήση**.
- Οι **παλιές ή χαλασμένες μπαταρίες** πρέπει να απομακρύνονται και να αποθηκεύονται με ασφάλεια – **μακριά από παιδιά και νερό**.
- **Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη**. Καθαρισμός και συντήρηση επιτρέπεται **μόνο σε ενήλικες**.
- Παιδιά **8 ετών και άνω**, ή άτομα με **γνωστικά/κινητικά προβλήματα**, μπορούν να τη χρησιμοποιούν **μόνο αν έχουν εκπαιδευτεί και γνωρίζουν τους κινδύνους**.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- **Αποσυνδέετε την παροχή ρεύματος** πριν από κάθε καθαρισμό ή συντήρηση.
- **Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα** για απόψυξη. Υπάρχει κίνδυνος βλάβης στο ψυκτικό κύκλωμα.
- Κίνδυνος **παγίδευσης σε παλιά ψυγεία**: Πριν πετάξετε ψυγείο ή καταψύκτη, **αφαιρέστε τις πόρτες ή τις ασφάλειες** για να μη μπορεί να κλείσει κάποιος μέσα.
- Ελέγξτε ότι η **ψυκτική ικανότητα** είναι κατάλληλη για τα τρόφιμα που αποθηκεύετε.
- **Τα τρόφιμα πρέπει να αποθηκεύονται σε κατάλληλα δοχεία**.
- Αν το ψυγείο **παραμείνει άδειο για μεγάλο διάστημα**, **καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή** για να αποφύγετε μούχλα.
- Η συσκευή **προορίζεται για οικιακή χρήση ή μικρής κλίμακας επαγγελματική χρήση**, όπως:
 - Κουζίνες προσωπικού, γραφεία, επαγγελματικοί χώροι
 - Κάμπινγκ, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ
 - Bed & Breakfast
 - Μονάδες catering και παρόμοιες μη λιανικές εφαρμογές

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

 Παρακαλούμε ακολουθήστε τους **τοπικούς κανονισμούς** για την **απόρριψη της συσκευής**, λόγω **εύφλεκτου ψυκτικού υγρού και αερίου**