

cecotec

Φούρνος Μικροκυμάτων με Γκριλ 25 Lt 900 W



CEC-01597

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση
- η συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες.
- Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πάντα να λαμβάνετε βασικές προφυλάξεις για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου ταιριάζει με την απαίτηση τάσης που καθορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές της συσκευής.
- Συνιστούμε το δωμάτιο στο οποίο πρόκειται να χρησιμοποιήσετε η συσκευή είναι εξοπλισμένη με απαγωγέα καπνού ή να αερίζεται
- Χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή για τους σκοπούς που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο, δεν συνιστάται οποιαδήποτε άλλη χρήση από την Cecotec και θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ωφέλιμη ζωή της συσκευής ή/και τη ζωή του χρήστη.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν τη μετακινήσετε, καθαρίστε το ή όταν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε.
- Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικό χώρο.
- Επιθεωρείτε τακτικά το καλώδιο ρεύματος και κοιτάξτε για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να επισκευαστεί από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής βοήθειας της Cecotec για αποφυγή κάθε είδους κινδύνου.
- Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε ή καταστρέφετε το καλώδιο ρεύματος. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην επιτρέψετε το καλώδιο να αγγίζει ζεστές επιφάνειες. Μην αφήσετε το καλώδιο προεξέχει πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή τον πάγκο εργασίας.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης, εκτός εάν συνιστάται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Η χρήση λανθασμένου τύπου καλωδίου επέκτασης μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό του χρήστη.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο, το βύσμα ή η δομή του η συσκευή είναι κατεστραμμένη ή δεν λειτουργεί σωστά, έχει υπέρταση ή έχει υποστεί ζημιά.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε δυνητικά επικίνδυνα μέρη, όπως εύφλεκτα, εκρηκτικά περιβάλλοντα, με την παρουσία του χημικών υγρών.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.
- Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με χρονόμετρα ή εξωτερικά συστήματα τηλεχειρισμού.
- Μην εισάγετε και μην αφήνετε τα δάχτυλά σας ή άλλα σε ανοίγματα εξαερισμού ή εξαγωγής, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα και μην αφαιρείται από τη συσκευή νερό ή άλλα υγρά. Μην εκθέτετε ηλεκτρικές συνδέσεις με νερό.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά από 0 έως 8 ετών εκτός και εάν εποπτεύονται. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη πείρας και γνώσης μόνο εάν εποπτεύονται ή έχουν λάβει οδηγίες

Αυτό το σύμβολο σημαίνει: προσοχή, ζεστή επιφάνεια.

Οι προσβάσιμες επιφάνειες του προϊόντος θα μπορούσαν

φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της

λειτουργίας. Προσέξτε να μην καείτε.



Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε γάντια ή οποιοδήποτε άλλο είδος προστασίας.

Τεχνική εξυπηρέτηση και επισκευές που περιλαμβάνουν αφαιρέσεις καλυμμάτων ή η έκθεση σε καλώδια πρέπει πάντα να πραγματοποιείται από ικανό, επαγγελματία και καταρτισμένο άτομο.

Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών εάν είναι υπό συνεχή επίβλεψη.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης, εκτός εάν έχουν επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους, και κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Η στενή επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

- Το ιδανικό υλικό για ένα σκεύος μικροκυμάτων είναι διαφανές στο φούρνο μικροκυμάτων. Αυτό επιτρέπει τη θέρμανση των τροφίμων καθώς περνά η ενέργεια διαμέσου αυτού.
- Τα μικροκύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν το μέταλλο, επομένως τα μεταλλικά σκεύη ή δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται πιάτα με μεταλλική επένδυση. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα ανακυκλωμένου χαρτιού κατά το μαγείρεμα στο φούρνο μικροκυμάτων, καθώς μπορεί να περιέχουν μικρά μεταλλικά θραύσματα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες και/ή πυρκαγιές.
- Στρογγυλά ή οβάλ πιάτα και όχι τετράγωνα ή επιμήκη είναι συνιστάται, καθώς τα τρόφιμα στις γωνίες τείνουν να παραψηθούν.
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν στενές λωρίδες αλουμινόχαρτου για την πρόληψη υπερβολικού μαγείρεμα εκτεθειμένων περιοχών. Σε αυτή την περίπτωση, προσέξτε να μην χρησιμοποιήσετε πάρα πολύ και κρατήστε απόσταση 2,54 εκ. μεταξύ φύλλου και κοιλότητας

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Υλικό δοχείου	Μικροκύματα	Γκριλ	Μεταγωγή
Αντιθερμικό γυαλί	ναι	ναι	ναι
Μη αντιθερμικό γυαλί	όχι	όχι	όχι
Αντιθερμικά κεραμικά	ναι	ναι	ναι
Πλαστικό κατάλληλο για φούρνο μικροκυμάτων	ναι	όχι	όχι
Χαρτί κουζίνας	ναι	όχι	όχι
Μεταλλικός δίσκος	όχι	ναι	ναι
Αλουμινόχαρτο	όχι	ναι	ναι

Ανοίξτε την πόρτα ή πατήστε Stop/Cancel, τοποθετήστε το δοχείο με τα τρόφιμα στο κέντρο του γυάλινου δίσκου.

Περιστρέψτε το κουμπί Μενού/Ωρα για να εισαγάγετε το χρόνο μαγειρέματος. Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος είναι 95 λεπτά.

Πατήστε το κουμπί Start/QuickStart για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.

Σημείωση:

Ο μέγιστος χρόνος προθέρμανσης είναι 30 λεπτά.

Ο χρόνος προθέρμανσης δεν μπορεί να ρυθμιστεί.

Όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία προθέρμανσης, η συσκευή θα ηχεί κάθε 5 δευτερόλεπτα και η

Η οθόνη θα εμφανίσει αυτόματα "Τέλος" εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία λειτουργία εντός 30 λεπτών.

Για να μαγειρέψετε με συναγωγή

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Convection για να επιλέξετε τη θερμοκρασία.

Περιστρέψτε το κουμπί Μενού/Ωρα για να εισαγάγετε το χρόνο μαγειρέματος. Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος είναι 95 λεπτά.

Πατήστε το κουμπί Start/QuickStart για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα θερμοκρασία πατώντας το κουμπί Convection.

Φούρνος μικροκυμάτων & συναγωγή

Αυτός ο φούρνος μικροκυμάτων έχει 4 προκαθορισμένες ρυθμίσεις για να μαγειρεύει αυτόματα με θερμότητα μεταφοράς και

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ.

Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Microwave & convection για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μεταφοράς

(200°

C/170°

C/140°

C/110°

NTO).

Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Microwave & convection για να επιλέξετε θερμοκρασία.

Περιστρέψτε το κουμπί Μενού/Ωρα για να εισαγάγετε το χρόνο μαγειρέματος. Ο μέγιστος χρόνος μαγειρέματος είναι 95

λεπτά.

Πατήστε το κουμπί Start/QuickStart για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, μπορείτε να ελέγξετε το επίπεδο ισχύος συνδυασμού πατώντας το φούρνο μικροκυμάτων & κουμπί μεταφοράς

Ξεπάγωμα

Σε κατάσταση αναμονής, περιστρέψτε το κουμπί Μενού/Χρόνου αριστερόστροφα για να επιλέξετε "09".

Πατήστε το κουμπί Βάρος/Ρολόι μία φορά.

Περιστρέψτε το κουμπί Μενού/Ωρα για να εισαγάγετε τον χρόνο απόψυξης. Ο μέγιστος χρόνος απόψυξης είναι 95 λεπτά.

Πατήστε το κουμπί Start/QuickStart για επιβεβαίωση.

Σημείωση: Η συσκευή θα σταματήσει να λειτουργεί στα μισά της διαδικασίας για να υπενθυμίσει στον χρήστη να στρίψει

το φαγητό πέρασε. Μετά, πατήστε Start/QuickStart για να συνεχίσετε.

Μαγείρεμα πολλαπλών σειρών

Μπορούν να ρυθμιστούν το πολύ 3 σειρές για μια διαδικασία μαγειρέματος.

Σημείωση: Μόνο τα προγράμματα μικροκυμάτων και γκριλ μπορούν να προγραμματιστούν σε αυτήν τη λειτουργία.

- Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε το φαγητό μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων. Κλείσε την πόρτα.
- Ρυθμίστε το πρόγραμμα μαγειρέματος στο φούρνο μικροκυμάτων. Μην πατάτε το κουμπί Start/QuickStart.
- Μπείτε στο πρόγραμμα μαγειρέματος γκριλ.
- Πατήστε Start/QuickStart για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα.
- Σημείωση: Ο χρόνος απόψυξης μπορεί να ρυθμιστεί μόνο στο πρώτο στάδιο. Προγράμματα μαγειρέματος QuickStart, convection
- Τα μενού με προθέρμανση και αυτόματο μαγείρεμα δεν μπορούν να ρυθμιστούν στο πρόγραμμα μαγειρέματος πολλαπλών ακολουθιών

Κλείδωμα για παιδιά

- Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για να εμποδίζει τα μικρά παιδιά να χειρίζονται τη συσκευή. Η παιδική κλειδαριά
- Η ένδειξη θα ανάψει στην οθόνη και ο φούρνος θα κλειδώσει.
- Όταν η συσκευή δεν λειτουργεί για 1 λεπτό με την πόρτα ανοιχτή και σε κατάσταση αναμονής, αυτό η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί αυτόματα. Όλα τα κουμπιά θα είναι ανενεργά. Ενδεικτική λυχνία κλειδώματος θα ανάψει.
- Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, ανοίξτε ή κλείστε την πόρτα. Η ενδεικτική λυχνία κλειδώματος θα σβήσει

Σημειώσεις

Ο χρήστης πρέπει να ορίσει το βάρος και στη συνέχεια η συσκευή θα ρυθμίσει αυτόματα την ώρα/Για το κοτόπουλο, η συσκευή σταματάει και ηχεί κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος για να σας υπενθυμίσει να αναποδογυρίσετε το φαγητό ομοιόμορφο μαγείρεμα. Πατήστε το κουμπί Start/QuickStart για να συνεχίσετε.

Το αποτέλεσμα των προκαθορισμένων μενού μαγειρέματος εξαρτάται από παράγοντες όπως η διακύμανση της τάσης, η

το σχήμα και το μέγεθος του φαγητού, η προσωπική σας προτίμηση ως προς την ετοιμότητα ορισμένων τροφίμων και

ακόμα και πόσο καλά τυχαίνει να τοποθετείτε το φαγητό στο φούρνο. Αν βρείτε το αποτέλεσμα σε κάθε περίπτωση όχι ακριβώς

ικανοποιητικό, προσαρμόστε ανάλογα τον χρόνο μαγειρέματος.

Προκαθορισμένα Προγράμματα Μαγειρέματος

- Αυτά τα προγράμματα έχουν προεπιλεγμένα επίπεδα ισχύος μαγειρέματος και χρόνους. Όταν αυτά τα προγράμματα χρησιμοποιούνται, μόνο ο τύπος και το βάρος του φαγητού πρέπει να ρυθμιστούν.
- Ανοίξτε την πόρτα και τοποθετήστε το φαγητό μέσα στο φούρνο μικροκυμάτων. Κλείσε την πόρτα.
- Σε κατάσταση αναμονής, γυρίστε το κουμπί Μενού/Χρόνου αριστερόστροφα και μετά δεξιόστροφα για να επιλέξετε φαγητό
- κωδικός για να καθορίσετε το φαγητό που θα μαγειρέψετε.
- Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί Βάρους/Ρολόι για να ορίσετε το επιθυμητό βάρος ή τον αριθμό των μερίδων.
- Πατήστε το κουμπί Start/QuickStart

Κωδικός	Φαγητό
1	ψητές πατάτες 230γρ.
2	καφές 200ml(1- 3 κούπες)
3	Ποπ-κορν 99 γρ.
4	αυτόματη αναθέρμανση 200-800γρ.
5	μακαρόνια 100- 300 γρ.
6	πίτσα 150,300,450 γρ.
7	κοτόπουλο 800- 1400 γρ.
8	κεικ 475 γρ.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ

Όταν η συσκευή φτάσει σε εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία, εισέρχεται αυτόματα στη κατάσταση προστασίας από υπερθέρμανση. Στην οθόνη θα εμφανιστεί "E01" και η συσκευή θα ηχήσει. Πάτα το Κουμπί Stop/Cancel μία φορά για επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.

Προστασία χαμηλής θερμοκρασίας

Όταν η συσκευή φτάσει σε εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία, εισέρχεται αυτόματα στη χαμηλή κατάσταση προστασίας θερμοκρασίας. Στην οθόνη θα εμφανιστεί "E02" και η συσκευή θα ηχήσει. το κουμπί Διακοπή/Ακύρωση μία φορά για να επιστρέψετε σε κατάσταση αναμονής. Προστασία δυσλειτουργίας αισθητήρα Όταν ο αισθητήρας συστήματος βραχυκυκλώνεται, η συσκευή εισέρχεται αυτόματα σε λειτουργία προστασίας. Στην οθόνη θα εμφανιστεί "E03" και η συσκευή θα ηχήσει. Πατήστε το κουμπί Διακοπή/Ακύρωση μία φορά για επιστροφή σε κατάσταση αναμονής.

Τακτοποίηση φαγητού

- Τοποθετήστε τα πιο χοντρά μέρη φαγητού προς την άκρη του γυάλινου δίσκου. Εάν είναι δυνατόν, μην επικαλύπτετε τα τρόφιμα.
- Παρακολουθήστε το χρόνο μαγειρέματος: Αρχικά μαγειρέψτε για το μικρότερο χρονικό διάστημα και προσθέστε περισσότερα λεπτά περίπτωση είναι απαραίτητο. Το υπερβολικό μαγείρεμα μπορεί να προκαλέσει καπνό και εγκαύματα
- .Καλύψτε το φαγητό κατά το μαγείρεμα: Το σκέπασμα του φαγητού που πρόκειται να μαγειρέψετε αποφεύγει το πιτσίσισμα και επιτρέπει πιο ομοιόμορφο μαγείρεμα. Γυρίστε ή ανακατέψτε το φαγητό μία φορά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μαγειρέματος.
- Σεβαστείτε το χρόνο προθέρμανσης: Ο χρόνος προθέρμανσης που καθορίζεται στην ετικέτα του φαγητού δεν πρέπει να υπερβαίνει.
- Τα αυγά με το τσόφλι τους και τα ολόκληρα βραστά αυγά δεν πρέπει να ζεσταίνονται σε φούρνους μικροκυμάτων αφού μπορεί να εκραγούν ακόμη και μετά το τέλος της θέρμανσης στο φούρνο μικροκυμάτων.
- Τρυπήστε τρόφιμα με βαριά φλούδα όπως πατάτες, ολόκληρα κολοκυθάκια, μήλα και κάστανα πριν το μαγείρεμα

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Η συσκευή, καθώς και τα στηρίγματα τροφίμων, πρέπει να καθαρίζονται και να αφαιρούνται τακτικά.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο από την παροχή ρεύματος πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό. Μην βυθίζετε το
- προϊόν σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό κατά τον καθαρισμό.
- Η έλλειψη συντήρησης και καθαρισμού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει αλλοίωση στην επιφάνειά του
- και επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής του. Διατηρήστε το εσωτερικό του φούρνου καθαρό.
- Όταν πιτσίσματα τροφίμων ή χυμένα υγρά κολλήσουν στα τοιχώματα του φούρνου, σκουπίστε με ένα υγρό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά, λειαντικά σε σκόνη ή μεταλλικές βούρτσες για να καθαρίσετε τη συσκευή.

Μην αφήνετε τον πίνακα ελέγχου να βραχεί.

Μην αφαιρείτε τον κυματοδηγό.

- Εάν συσσωρευτεί ατμός μέσα ή γύρω από το εξωτερικό της πόρτας του φούρνου, σκουπίστε με ένα μαλακό πανί. Αυτό
- μπορεί να συμβεί όταν ο φούρνος μικροκυμάτων λειτουργεί υπό συνθήκες υψηλής υγρασίας.
- Ο δακτύλιος του κυλίνδρου και το δάπεδο του φούρνου πρέπει να καθαρίζονται τακτικά για να αποφευχθεί ο υπερβολικός θόρυβος. Απλά
- σκουπίστε την κάτω επιφάνεια του φούρνου με ήπιο απορρυπαντικό.
- Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο μαλακό πανί για να καθαρίσετε τα περιβλήματα, τις πόρτες, τους εσωτερικούς τοίχους και το γυάλινο δίσκο.
- Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να προκύψουν έντονες μυρωδιές από το εσωτερικό.
- Για να απαλλαγείτε από αυτά, ακολουθήστε ένα από τα παρακάτω βήματα:
- Τοποθετούμε πολλές φέτες λεμονιού σε ένα φλιτζάνι και τις ζεσταίνουμε σε υψηλή ισχύ για 2 ή 3 λεπτά.
- Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κόκκινο τσάι μέσα στους φούρνους μικροκυμάτων και ζεστάνετε το σε υψηλή ισχύ για 2 ή 3 λεπτά.
- Τοποθετήστε φλούδες πορτοκαλιού μέσα στους φούρνους μικροκυμάτων και ζεστάνετε σε υψηλή ισχύ για 1 λεπτό

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

- Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής, θα πρέπει να πετάξετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις πάρετε σε σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος

