

energio®

CME-122933



Καφετιέρα Φίλτρου 1.25 Lt

CE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν από τη χρήση, φροντίστε να διαβάσετε όλες τις παρακάτω οδηγίες ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς ή ζημιές και να πετύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές σημείο. Αν δώσετε ή μεταβιβάσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο, φροντίστε να παραδώσετε και το παρόν εγχειρίδιο.

Σε περίπτωση ζημιάς που προκύπτει από μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του εγχειριδίου, η εγγύηση παύει να ισχύει. Ο κατασκευαστής/εισαγωγέας δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από μη τήρηση των οδηγιών, αμέλεια ή μη ενδεδειγμένη χρήση.

1. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά άνω των 8 ετών **υπό επίβλεψη ή καθοδήγηση**, και μόνο αν κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
2. Ο καθαρισμός και η συντήρηση **δεν επιτρέπεται να γίνονται από παιδιά**, εκτός αν είναι άνω των 8 ετών και τελούν υπό επίβλεψη.
3. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της **μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών**.
4. Άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή χωρίς εμπειρία, μπορούν να τη χρησιμοποιούν **μόνο υπό επίβλεψη ή καθοδήγηση** και αν κατανοούν τους κινδύνους.
5. **Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν** με τη συσκευή.
6. Αν το καλώδιο υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικαθίσταται **από τον κατασκευαστή ή εξειδικευμένο τεχνικό**.
7. Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακά περιβάλλοντα ή παρόμοια, όπως:
 - ο κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κλπ.
8. Για οδηγίες καθαρισμού των μερών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ανατρέξτε στην ενότητα "**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**".
9. **Προειδοποίηση:** Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από ακατάλληλη χρήση.
10. Η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου παραμένει ζεστή και μετά τη χρήση.
11. **Μη τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε ντουλάπι** όσο λειτουργεί.
12. Πριν συνδέσετε το καλώδιο στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η **τάση και συχνότητα συμφωνούν** με την ετικέτα της συσκευής.
13. Συνδέετε πάντα τη συσκευή σε **γείωση**.
14. Αν χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα, βεβαιωθείτε ότι **αντέχει την κατανάλωση ισχύος** της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης ή και τραυματισμού από σκοντάψιμο.
15. Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δε χρησιμοποιείται ή πριν από καθαρισμό.
16. **Μην αφήνετε το καλώδιο να ακουμπά σε αιχμηρά ή θερμά αντικείμενα**.
17. **Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο σε νερό ή άλλα υγρά – κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**
18. Όταν αφαιρείτε το καλώδιο από την πρίζα, **τραβήξτε το φικς – όχι το καλώδιο**.

19. Αν η συσκευή πέσει σε νερό, αποσυνδέστε την αμέσως και απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο σέρβις.
20. **Μην αγγίζετε το φιν με βρεγμένα χέρια.**
21. **Μην προσπαθείτε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας** – κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
22. **Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.**
23. Η συσκευή **δεν προορίζεται για επαγγελματική χρήση.**
24. Μην τη χρησιμοποιείτε για **άλλους σκοπούς από αυτούς που προορίζεται.**
25. **Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή και μην το λυγίζετε.**
26. Γεμίζετε το δοχείο **μόνο με νερό** – όχι με άλλα υγρά. Μην λειτουργείτε χωρίς νερό.
27. Αν θέλετε να παρασκευάσετε διαδοχικά καφέ, **αφήστε τη συσκευή να "ξεκουραστεί" για 5 λεπτά** πριν την επαναλειτουργία.
28. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή **πάνω σε επίπεδη, στεγνή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια.**
29. **Υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος** αν αφαιρέσετε το καπάκι κατά τη διάρκεια της παρασκευής. Μην εκτεθείτε στον ατμό.
30. Βεβαιωθείτε ότι η **κανάτα είναι σωστά τοποθετημένη στη θερμαινόμενη βάση** κατά την παρασκευή.
31. Η κανάτα έχει σχεδιαστεί **μόνο για χρήση με αυτήν τη συσκευή** – μην τη χρησιμοποιείτε σε εστίες.
32. Μην καθαρίζετε την κανάτα με λειαντικά ή σύρματα καθαρισμού.
33. Μερικά μέρη της συσκευής **καίνε κατά τη λειτουργία.** Χρησιμοποιείτε μόνο τις λαβές και κουμπιά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ

1. Επάνω καπάκι
2. Δίσκος/βάση
3. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
4. Δοχείο νερού με ένδειξη στάθμης
5. Κανάτα
6. Θάλαμος εκχύλισης
7. Καλάθι φίλτρου
8. Επαναχρησιμοποιούμενο φίλτρο με πλέγμα
9. Καπάκι κανάτας
10. Λειτουργία κατά της σταγόνας (anti-drip)



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Πριν από την πρώτη χρήση:

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, **ξεπλύνετε όλα τα αφαιρούμενα μέρη** με ζεστό νερό.
- Γεμίστε το δοχείο νερού με κρύο νερό μέχρι τη μέγιστη ένδειξη στάθμης.
- Εκτελέστε **δύο κύκλους εκχύλισης μόνο με νερό, χωρίς καφέ**, ώστε να καθαρίσει το εσωτερικό της συσκευής.

Για την παρασκευή καφέ:

1. Γεμίστε το δοχείο με **κρύο νερό**.
2. Ανοίξτε το επάνω καπάκι και γεμίστε το δοχείο μέχρι την επιθυμητή στάθμη.
 - Η **μέγιστη χωρητικότητα** είναι **1,25 λίτρα** (περίπου **10 φλιτζάνια**).
3. Τοποθετήστε το **επαναχρησιμοποιούμενο φίλτρο** στο καλάθι φίλτρου και στη συνέχεια τοποθετήστε το καλάθι στον θάλαμο εκχύλισης.
4. Με τη δοσομετρική κουταλιά, προσθέστε τη **σωστή ποσότητα καφέ** ανάλογα με τον αριθμό των φλιτζανιών που θέλετε να φτιάξετε.
5. Κλείστε το επάνω καπάκι.

4. Τοποθετήστε την κανάτα στη βάση της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι της κανάτας είναι **κλειστό**, ώστε να ενεργοποιηθεί η **λειτουργία anti-drip** (αντι-στάξιμο).

Σημείωση: Η συσκευή διαθέτει λειτουργία anti-drip. Μπορείτε να αφαιρέσετε προσωρινά την κανάτα κατά τη διάρκεια παρασκευής και να σερβίρετε καφέ — η συσκευή **δεν θα στάξει** για έως και **30 δευτερόλεπτα**.

5. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε κατάλληλη πρίζα. Πατήστε τον διακόπτη **On/Off** για να ξεκινήσει η παρασκευή καφέ.
6. Όταν ολοκληρωθεί η παρασκευή (περίπου **1 λεπτό μετά το τέλος της εκροής**), αφαιρέστε την κανάτα και σερβίρετε.
7. Αν αφήσετε τη συσκευή σε λειτουργία, η θερμαινόμενη πλάκα θα διατηρήσει τον καφέ **ζεστό για 40 λεπτά**. Μετά από 40 λεπτά, η συσκευή **θα απενεργοποιηθεί αυτόματα**.
 - Μπορείτε να την ενεργοποιήσετε ξανά χειροκίνητα πατώντας το διακόπτη.
8. **Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή** και να την αποσυνδέετε από την πρίζα όταν δε χρησιμοποιείται.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Κατά το σερβίρισμα, να ρίχνετε τον καφέ **αργά και προσεκτικά**. Μην γέρνετε απότομα την κανάτα για να μην ξεχειλίσει καυτός καφές από το καπάκι και προκαλέσει εγκαύματα.

Μην τοποθετείτε άδεια κανάτα πάνω στη θερμαινόμενη πλάκα.

Αφαλάτωση

- Η καφετιέρα πρέπει να αφαλατώνεται τακτικά. Η συχνότητα εξαρτάται από τη **σκληρότητα του νερού** και τη **συχνότητα χρήσης**. Σε περιοχές με μέση σκληρότητα, συνιστάται **αφαλάτωση κάθε 3-4 μήνες**. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο εμπορικό υγρό αφαλάτωσης.

Διαδικασία:

1. Γεμίστε το δοχείο με **400 ml νερού**.
 2. Προσθέστε την **κατάλληλη ποσότητα υγρού αφαλάτωσης**, σύμφωνα με τις οδηγίες του προϊόντος.
 3. Αφήστε το διάλυμα να **παραμείνει μέσα στη συσκευή για περίπου 1 ώρα**.
 4. Μετά από 1 ώρα, **ενεργοποιήστε τη συσκευή** και αφήστε το νερό να περάσει από το σύστημα.
 5. Στη συνέχεια, εκτελέστε **πολλαπλές κύκλους μόνο με καθαρό νερό** και ξεπλύνετε καλά όλα τα αφαιρούμενα μέρη για να απομακρυνθούν τα υπολείμματα.
-

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Πριν καθαρίσετε τη συσκευή, **αφαιρέστε το φιλτράκι από την πρίζα** και αφήστε τη να **κρυώσει εντελώς**.
- **Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό**. Χρησιμοποιήστε ένα **ελαφρώς νωπό πανί** για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες.
- Αποφύγετε τη χρήση διαβρωτικών ή λειαντικών καθαριστικών.
- Όταν έχει κρυώσει και καθαριστεί, φυλάξτε τη συσκευή **σε ξηρό σημείο, μακριά από παιδιά**.
- **Μην τυλίγετε το καλώδιο** γύρω από τη συσκευή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Τάση λειτουργίας:** 220–240V ~ 50–60Hz
- **Ισχύς:** 1000 W

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Όλες οι συσκευές μας ελέγχονται αυστηρά πριν την αποστολή. Αν, παρά την προσοχή μας, παραλάβετε προϊόν με ζημιά κατά την παραγωγή ή μεταφορά, παρακαλούμε επιστρέψτε το στο κατάστημα αγοράς.

Η συσκευή καλύπτεται από **2 χρόνια εγγύηση**, από την ημερομηνία αγοράς. Σε περίπτωση βλάβης, απευθυνθείτε **απευθείας στο κατάστημα αγοράς**.

Η εγγύηση ΔΕΝ καλύπτει:

- Βλάβες από κακή χρήση ή κακή μεταχείριση
- Επεμβάσεις τρίτων ή χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών
- Βλάβες λόγω μη συμμόρφωσης με το εγχειρίδιο
- Αντικατάσταση εξαρτημάτων που φθείρονται φυσιολογικά (αναλώσιμα)
- Καθαρισμό ή συντήρηση εξαρτημάτων
- Σπασμένα γυάλινα ή πλαστικά μέρη (υπόκεινται σε χρέωση)

Σημαντικό: Κρατήστε την απόδειξη αγοράς. Χωρίς αυτήν, **δεν ισχύει η εγγύηση**.