

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

JYTDGYBWFSKZJ2NKYV0



Σκαλοπάτι Αναδιπλούμενο 1 Βήματος 150KG

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

1. **Επιθεωρήστε κατά την παραλαβή και πριν από κάθε χρήση.** Ποτέ μην ανεβαίνετε σε κατεστραμμένο, λυγισμένο ή σπασμένο σκαμπό. Όλα τα μέρη πρέπει να είναι σε καλή λειτουργική κατάσταση.
2. Βεβαιωθείτε ότι **όλα τα μέρη είναι σταθερά** και ότι οι συνδέσεις/μηχανισμοί λειτουργούν σωστά.
3. Διατηρείτε το σκαμπό **καθαρό, χωρίς γράσο, λάδι, λάσπη, χιόνι, βρεγμένη μپوγιά ή άλλα ολισθηρά υλικά.** Επίσης, **κρατάτε τα παπούτσια σας καθαρά.**
4. Ποτέ μην κάνετε **προσωρινές επισκευές** σε κατεστραμμένα ή ελλείποντα μέρη.
5. **Καταστρέψτε το σκαμπό** αν είναι σπασμένο, φθαρμένο ή αν έχει εκτεθεί σε φωτιά ή χημική διάβρωση.
6. **Δοκιμές εργαστηρίου** δείχνουν ότι μπορεί να υποστηρίξει βάρος έως **150 κιλά (330 λίβρες).** Η ακριβής αντοχή εξαρτάται από το συγκεκριμένο προϊόν.
7. **Συνιστάται** να προσθέσετε λίγο λάδι στα σημεία συγκόλλησης μετά από μακροχρόνια χρήση, για να διατηρηθεί **ευέλικτο** με την πάροδο του χρόνου.

ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΚΑΜΠΟ:

► Πιέστε το **(A)** και ανοίξτε το πόδι μέχρι να **κουμπώσει το κουμπί (B)** στη θέση του.



2. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΣΚΑΜΠΟ

1. Γυρίστε ανάποδα το σκαμπό.
2. Πιέστε το **(A)** και σπρώξτε το πόδι **προς τα μέσα** μέχρι να κουμπώσει το **(B)** στη θέση του.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα πόδια πρέπει να έχουν ωθηθεί **στην ελάχιστη** (χαμηλότερη) θέση, αλλιώς **δεν θα διπλωθούν σωστά**.



3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΣΚΑΜΠΟ

► Πιέστε τα κουμπιά **(C1)** και **(C2)** ταυτόχρονα, και στη συνέχεια **σπρώξτε ή τραβήξτε** το πόδι **προς τα κάτω ή προς τα πάνω**, μέχρι τα δύο κουμπιά **(C1 & C2)** να **κουμπώσουν** στις αντίστοιχες οπές.



Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Αρ. Μοντέλου WK2501C-2 WK3501M

Υψος 1ης θέσης 6.7 ίντσες 8.8 ίντσες

Υψος 2ης θέσης 7.4 ίντσες 9.4 ίντσες

Υψος 3ης θέσης 8.5 ίντσες 9.9 ίντσες

Υψος 4ης θέσης — 10.4 ίντσες