

emerio®

PBL-108642



Μπλέντερ 1500 W

CE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Γενικές Πληροφορίες

1. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες και φυλάξτε τις σε ασφαλές μέρος.
 2. Υπάρχει πιθανός κίνδυνος τραυματισμών από κακή χρήση.
 3. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα αν μείνει χωρίς επίβλεψη και πριν από τη συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση ή καθαρισμό.
 4. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά.
 5. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, μόνο εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για ασφαλή χρήση και κατανοούν τους κινδύνους.
 6. Αν το καλώδιο υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το σέρβις ή εξειδικευμένο τεχνικό ώστε να αποφευχθεί κίνδυνος.
 7. Να αποσυνδέετε τη συσκευή πριν αντικαταστήσετε εξαρτήματα ή προσαρμογείς που μπορεί να κινούνται.
 8. Πρέπει να δίνεται προσοχή κατά το χειρισμό αιχμηρών εξαρτημάτων, το καθαρίσμα των λεπίδων, το άδειασμα του δοχείου και τον καθαρισμό.
 9. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές όπως: κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία, αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και περιβάλλοντα τύπου bed & breakfast.
 10. Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
 11. Σε περίπτωση ζημιάς που προκύπτει από μη τήρηση των οδηγιών, η εγγύηση καθίσταται άκυρη. Ο κατασκευαστής/εισαγωγέας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν βλάβες που προκύπτουν λόγω αμέλειας, εσφαλμένης χρήσης ή παράλειψης.
-

Ηλεκτρική Ασφάλεια & Θερμότητα

12. Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι η τάση της συσκευής αντιστοιχεί σε αυτήν της πρίζας.
13. Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο και αφήστε τη συσκευή να κρυώσει:
 - Πριν τη μετακινήσετε
 - Πριν την αποσυναρμολόγηση ή εργασία συντήρησης
 - Μετά τη χρήση
14. Η επισκευή πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο τεχνικό.
15. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το φις ή το καλώδιο είναι φθαρμένα, αν έχει υποστεί βλάβη από πτώση ή αν δε λειτουργεί σωστά. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να επισκευάζεται από εξουσιοδοτημένο σέρβις.
16. Να τραβάτε το φις και όχι το καλώδιο για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.
17. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
18. Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
19. Η συσκευή δεν πρέπει να λειτουργεί μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή απομακρυσμένου συστήματος ελέγχου.
20. Αν παρουσιαστεί βλάβη ή η συσκευή πέσει στο νερό, απενεργοποιήστε την αμέσως και επικοινωνήστε με το σέρβις.
21. Μην βυθίζετε το φις ή τη συσκευή σε νερό.
22. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ζεστές επιφάνειες όπως φούρνο ή μάτι κουζίνας.

Χρήση της Συσκευής

1. Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
 2. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε εσωτερικό χώρο και σε στεγνό περιβάλλον.
 3. Μην βυθίζετε τη συσκευή ή το φις σε νερό ή άλλα υγρά. **Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**
 4. Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή σε βρεγμένες επιφάνειες.
 5. Κλείστε το κάλυμμα εάν είναι απαραίτητο για τη χρήση της συσκευής κοντά σε παιδιά.
 6. Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.
 7. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα ή όταν πλησιάζετε κινούμενα μέρη κατά τη διάρκεια λειτουργίας.
 8. **Μην επιτρέπετε τη χρήση του μπλέντερ χωρίς επίβλεψη.**
 9. Η συσκευή προορίζεται για **οικιακή χρήση μόνο**.
 10. Για καθαρισμό επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, δείτε την παράγραφο **“Καθαρισμός και Συντήρηση”**.
 11. Για οδηγίες σχετικά με την ταχύτητα και τη χρήση εξαρτημάτων, ανατρέξτε στην παράγραφο **“Ταχύτητες & Εξαρτήματα”**.
 12.  **Προειδοποίηση:** Μην τοποθετείτε τη μονάδα λεπίδων στη βάση αν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στο δοχείο.
 13.  **Προσοχή:** Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς το καπάκι.
-

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

-  Χρησιμοποιείτε πρίζα 10Α ή παραπάνω για τη συσκευή.
✗ Μην χρησιμοποιείτε την ίδια πρίζα με άλλες συσκευές – **κίνδυνος υπερθέρμανσης & πυρκαγιάς.**
-  Μην αγγίζετε κινούμενα εξαρτήματα (π.χ. λεπίδες) κατά τη λειτουργία. Προσέχετε κατά τον καθαρισμό / αντικατάσταση των λεπίδων.
- ✗ Μην πλένετε τη συσκευή με τρεχούμενο νερό.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει **βραχυκύκλωμα.**
- ✗ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε φωτιά ή σε περιβάλλον υψηλής θερμοκρασίας.
- ✗ Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς τρόφιμα ή υγρό μέσα.
Οι λεπίδες θα καταστραφούν και η διάρκεια ζωής της συσκευής θα μειωθεί.
- ✗ Μην αποσυναρμολογείτε το σώμα της συσκευής.
Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με το δοχείο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ✗ Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρία να χρησιμοποιούν τη συσκευή.
- ✗ Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε μαλακές επιφάνειες όπως χαλιά ή τραπεζομάντιλα κατά τη χρήση.
-  Όταν τοποθετείτε υλικά στο δοχείο, **μην υπερβαίνετε τη μέγιστη ένδειξη (MAX).**
Βεβαιωθείτε ότι **το καπάκι είναι κλειστό σωστά.**
-  Πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία, **βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι καλά προσαρτημένο στη βάση.**
✗ Μην ανοίγετε το καπάκι κατά τη λειτουργία.
-  Αν χρησιμοποιείτε ράβδο ανάδευσης (stir rod), τοποθετήστε την **μόνο από το άνοιγμα του καπακιού** (όχι με ανοιχτό καπάκι).
- ✗ Μην ρίχνετε νερό ή άλλα υγρά στο κάτω μέρος του δοχείου.
Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβες ή να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

-  Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον **20 εκ.** ανάμεσα στη συσκευή και τους ανθρώπους κατά τη χρήση.
Απομακρύνετε αντικείμενα και καθαρίστε τον χώρο γύρω από τη συσκευή.
-  Η συσκευή διαθέτει **προστασία υπερφόρτωσης ρεύματος.**
Αν το φαγητό είναι πολύ σκληρό ή μπλοκαριστεί, το σύστημα θα διακόψει τη λειτουργία για ασφάλεια.
Σε αυτή την περίπτωση, **πατήστε το κουμπί επαναφοράς (reset)** που βρίσκεται **στη βάση της συσκευής** (πίσω αριστερά) για να την ενεργοποιήσετε ξανά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1. Ράβδος ανάδευσης
2. Καπάκι (Top cap)
3. Καπάκι δοχείου
4. Δοχείο (Jug)
5. Βάση μοτέρ
6. Διακόπτης On/Off
7. Διακόπτης Pulse
8. Ρυθμιστής ταχύτητας (Speed adjustor)



ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης **είναι στο "OFF"** και ο ρυθμιστής ταχύτητας στη θέση **"MIN"**.

1. Τοποθετήστε το δοχείο στη βάση του μοτέρ. Το δοχείο πρέπει να είναι στη σωστή θέση όπως φαίνεται στην εικόνα.
 2. Βάλτε τα υλικά στο δοχείο **μετά** την τοποθέτηση του δοχείου, προσέχοντας να μην υπερβείτε τη μέγιστη στάθμη.
 3. Τοποθετήστε το καπάκι στο δοχείο και έπειτα το καπάκι κορυφής (Top cap).
 4. Αν θέλετε, εισάγετε τη ράβδο ανάδευσης από το καπάκι.
 5. Γυρίστε τον διακόπτη στο "ON" και ρυθμίστε την ταχύτητα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τη λειτουργία Pulse για μέγιστη ισχύ.
 6. Όταν τελειώσετε, κλείστε τον διακόπτη και βγάλτε το φιλ.
 7. **Η συσκευή διαθέτει διακόπτη ασφαλείας. Δεν λειτουργεί αν το δοχείο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.**
-

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Αν το δοχείο περιέχει υγρό, ρυθμίστε τη συσκευή στην **χαμηλότερη ταχύτητα** για να αποφύγετε διαρροή.
- Αν θέλετε να προσθέσετε υλικά κατά τη διάρκεια, ανοίξτε μόνο το μικρό καπάκι (top cap).
- Αν το φαγητό δεν κινείται καλά ή έχει μπλοκαριστεί, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **Pulse 2-3 φορές** για να βοηθήσετε το ανακάτεμα.

ΣΥΝΤΑΓΕΣ



Smoothie με Μήλο & Σπανάκι

- 1 μπανάνα (χωρίς φλούδα)
- 2 χούφτες baby σπανάκι
- 1/2 μήλο
- 2 πράσινα μήλα
- 4 φύλλα κόλιανδρου
- 500 ml νερό

Καθαρίστε το μήλο και τη μπανάνα, κόψτε τα σε τέταρτα, αφαιρέστε τα κουκούτσια και τον ανθό. Ρίξτε όλα τα υλικά στο δοχείο και προσθέστε νερό. Ξεκινήστε από χαμηλή ταχύτητα και αυξήστε σταδιακά. Αφήστε να χτυπηθούν τουλάχιστον 1 λεπτό στη μέγιστη ταχύτητα για να σπάσουν οι ίνες.



Smoothie με Κεράσι & Μάνγκο

- 1 μάνγκο
- 14 κεράσια
- 1/2 λεμόνι
- 2-3 φύλλα μαρουλιού
- 1/2 μπανάνα
- 500 ml νερό

Καθαρίστε το μάνγκο, τα κεράσια και το λεμόνι. Πλύνετε καλά το μαρούλι. Προσθέστε όλα τα υλικά στο δοχείο και προσθέστε νερό. Ξεκινήστε από χαμηλή ταχύτητα και αυξήστε σταδιακά. Αφήστε το smoothie να χτυπηθεί τουλάχιστον 1 λεπτό στη μέγιστη ταχύτητα για να σπάσουν οι ίνες.

🍅 Ντοματοπολτός με Βασιλικό (Tomato Sauce)

Υλικά:

- 7 μέτριες ντομάτες
- 2 μικρά κρεμμυδάκια
- 8 φύλλα βασιλικού
- 1 κουταλιά της σούπας πελτέ
- 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο
- Λίγο μαϊντανό, τσίλι
- Αλάτι και πιπέρι

Οδηγίες:

Βάλτε όλα τα υλικά στο δοχείο ανάμειξης και ξεκινήστε σε υψηλή ταχύτητα. Σταματήστε τη λειτουργία μόλις επιτευχθεί η επιθυμητή υφή. Διορθώστε τη γεύση με αλάτι και πιπέρι. Καλή απόλαυση!

🍅 Σάλτσα Ντομάτας (Tomato Soup)

Υλικά:

- 500 γρ. ντομάτες
- 1 κόκκινη πιπεριά
- 1 μικρό πορτοκάλι
- 30 γρ. κάσιους
- 7 φύλλα βασιλικού
- Αλάτι & μαύρο πιπέρι

Οδηγίες:

Βάλτε όλα τα υλικά στο δοχείο ανάμειξης και αναμείξτε σε υψηλή ταχύτητα. Σταματήστε όταν επιτευχθεί η επιθυμητή υφή. Διορθώστε τη γεύση με αλάτι και πιπέρι. Καλή απόλαυση!

🥜 Φυστικοβούτυρο από Κάσιους (Cashew Butter)

Υλικά:

- 250 γρ. κάσιους
- Περίπου 4 κουταλιές της σούπας λάδι (ηλιέλαιο ή λάδι από γαϊδουράγκαθο)

Οδηγίες:

Βάλτε τα κάσιους στο δοχείο, προσθέστε το λάδι και ξεκινήστε σε λειτουργία **Pulse** μέχρι να ομογενοποιηθεί. Στη συνέχεια, χτυπήστε σε **υψηλή ταχύτητα** μέχρι να παραχθεί απαλό παχύρρευστο μείγμα (πάστα). Αυτό μπορεί να πάρει λίγο χρόνο. Έτοιμο!



Λεμονάτη Κρέμα από Κάσιους (Lemon Cashew)

Υλικά:

- 250 γρ. κάσιους
- Ξύσμα από 1 λεμόνι
- Χυμός από 1 λεμόνι
- 100 ml φρέσκο νερό
- 5 κ.γ. αγαύη

Οδηγίες:

Κόψτε τα κάσιους σε λειτουργία pulse. Προσθέστε τα υπόλοιπα υλικά και αναμείξτε ξεκινώντας από χαμηλή ταχύτητα.

Αυξήστε σταδιακά στη μέγιστη για περίπου 60 δευτερόλεπτα. Αφήστε το μείγμα να κρυώσει στο ψυγείο πριν το σερβίρισμα. Καλή απόλαυση!



Ντρέσινγκ Ντομάτας (Tomato Dressing)

Υλικά:

- 3 βερίκοκα
- 2 ντομάτες
- 1 φρέσκο κρεμμυδάκι
- 2 κ.σ. χυμό λεμονιού
- 1 κ.γ. μουστάρδα
- 1 κ.γ. ζάχαρη

Οδηγίες:

Αφαιρέστε τα κουκούτσια από τα βερίκοκα. Βάλτε όλα τα υλικά στο δοχείο και ξεκινήστε σε χαμηλή ταχύτητα. Αυξήστε σταδιακά στην υψηλή για 40–60 δευτερόλεπτα.

Ρυθμίστε τη γεύση με λίγο αλάτι. Καλή απόλαυση!



Φρουτοχυμός (Fruit Smoothie)

Υλικά:

- 1/2 μάνγκο (χωρίς φλούδα)
- 1/2 γκρέιπφρουτ
- 1/2 πορτοκάλι
- 1 μήλο
- 1/2 ρόδι
- 500 ml φρέσκο νερό

Οδηγίες:

Αφαιρέστε τα κουκούτσια από το ρόδι. Ξεφλουδίστε το πορτοκάλι με αποφλοιωτή. Ξεκινήστε από χαμηλή ταχύτητα και αυξήστε σταδιακά μέχρι τη μέγιστη. Χτυπήστε μέχρι να έχετε απαλή υφή.



Smoothie Pina Colada

Υλικά:

- 200 γρ. ανανά
- 200 γρ. βούτυρο καρύδας
- 100 ml φρέσκο νερό

Οδηγίες:

Ξεφλουδίστε τον ανανά και βάλτε όλα τα υλικά στο δοχείο. Ξεκινήστε από χαμηλή ταχύτητα και αυξήστε σταδιακά στη μέγιστη. Χτυπήστε μέχρι να έχετε απαλή υφή.



Smoothie Ψυχρής Σοκολάτας (Cold Chocolate Smoothie)

Υλικά:

- 3 μπανάνες
- 500 ml γάλα
- 5 κ.γ. σιρόπι αγαύης
- 5 κ.σ. κακάο
- 2 κ.γ. λάδι καρύδας
- 1 κ.γ. βανίλια ή bourbon

Οδηγίες:

Καθαρίστε και κόψτε τις μπανάνες σε φέτες. Βάλτε όλα τα υλικά στο δοχείο και ξεκινήστε από χαμηλή ταχύτητα. Αυξήστε σταδιακά μέχρι τη μέγιστη και χτυπήστε μέχρι να επιτευχθεί κρεμώδης υφή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν τον καθαρισμό. Μην βυθίζετε το μοτέρ σε νερό. Μπορείτε να το καθαρίσετε με νωπό πανί. **Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά.**
2. Αφαιρέστε τα υπόλοιπα μέρη και πλύνετε τα με ζεστό σαπουνόνερο. Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε.
Τα αποσπώμενα μέρη μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πρώτα αφαιρέστε το φιλ από την πρίζα. **Μην βυθίζετε τη βάση του μοτέρ σε νερό.** Μπορείτε να την καθαρίσετε με νωπό πανί.
 Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά.
 2. Τα υπόλοιπα μέρη μπορούν να πλένονται στο χέρι με σαπούνι και ζεστό νερό. Ξεπλύνετε καλά και στεγνώστε.
 Τα αποσπώμενα μέρη μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.
-

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (TROUBLE SHOOTING)

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Δεν λειτουργεί	Το φις δεν είναι συνδεδεμένο.	Συνδέστε το φις.
	Ο διακόπτης ασφαλείας έχει απενεργοποιηθεί.	Πατήστε το κουμπί επαναφοράς στο κάτω μέρος της συσκευής.
	Η βάση δεν είναι σταθερή.	Τοποθετήστε τη συσκευή σε σταθερή, οριζόντια επιφάνεια.
Δυνατοί κραδασμοί	Το δοχείο δεν είναι τοποθετημένο σωστά.	Σταματήστε και τοποθετήστε σωστά το δοχείο.
	Υπερβολικά πολλά υλικά.	Σταματήστε, αφαιρέστε μέρος των υλικών και δοκιμάστε ξανά.
Υπερχείλιση	Τα υλικά ξεπερνούν το μέγιστο επίπεδο.	Αφαιρέστε επιπλέον υλικά.
	Το καπάκι δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Σφίξτε καλά το καπάκι και τη βάση.

 **Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά και δεν ισχύει κάποιος από τους παραπάνω λόγους, μην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας.**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Τάση:** 220–240V~ 50/60Hz
- **Ισχύς:** 1500W

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Πριν από την αποστολή, οι συσκευές μας υποβάλλονται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Αν υπάρξει ζημιά κατά τη μεταφορά ή παραγωγή, επιστρέψτε τη συσκευή στον πωλητή.

Παρέχεται **εγγύηση 2 ετών** από την ημερομηνία αγοράς. Αν η συσκευή παρουσιάσει πρόβλημα, επιστρέψτε την στο σημείο αγοράς.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- ζημιές από λανθασμένη χρήση ή τροποποιήσεις,
- φθορά από φυσιολογική χρήση,
- εξαρτήματα όπως λεπίδες ή πλαστικά μέρη.

 **Φυλάξτε την απόδειξη αγοράς**, καθώς χωρίς αυτή δεν ισχύει η εγγύηση. Σε περίπτωση ανάγκης, απευθυνθείτε στο σέρβις του κατασκευαστή και **μην επιχειρήσετε επισκευή μόνοι σας.**

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Αυτή η συσκευή **δεν πρέπει να απορρίπτεται στα κοινά οικιακά απορρίμματα**. Το σήμα του διαγραμμένου κάδου δείχνει ότι πρόκειται για ηλεκτρονική συσκευή που πρέπει να ανακυκλωθεί σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ.

 Παραδώστε την παλιά συσκευή σε **εγκεκριμένο σημείο συλλογής ή στον πωλητή** κατά την αγορά νέας. Αυτό συμβάλλει στην **προστασία του περιβάλλοντος** και της **δημόσιας υγείας**.

Στοιχεία Κατασκευαστή

Emerio Holland B.V.

Zonnewijzer 14

2031 BJ Haarlem

Ολλανδία

 E-mail: info@emerio.eu

 Τηλ.: +31(0)23 3034369