

Γενικές συνθήκες ασφαλείας

Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν εποπτεύονται ή έχουν εκπαιδευτεί στη χρήση της συσκευής από άτομα υπεύθυνα την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Το προϊόν προορίζεται για στεγνή λειτουργία. Απαγορεύεται η συλλογή νερού, υγρής τέφρας ή άλλων υγρών αποβλήτων. Μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, το οποίο μπορεί να αποτελέσει απειλή για την υγεία και τη ζωή του χρήστη και των παρευρισκομένων. Ο διαχωριστής έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε κλειστά δωμάτια και δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό, συμπεριλαμβανομένης της καθίζησης. Πριν συνδέσετε το βύσμα καλωδίου τροφοδοσίας στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι του δικτύου τροφοδοσίας αντιστοιχούν στις παραμέτρους που εμφανίζονται στην πινακίδα βαθμολογίας της συσκευής. Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης του καλωδίου τροφοδοσίας και του φις. Εάν παρατηρήσετε τυχόν σφάλματα, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Τα κατεστραμμένα καλώδια και οι εύκαμπτοι σωλήνες πρέπει να αντικατασταθούν από καινούργια σε ένα εξειδικευμένο εργοστάσιο. Πριν πραγματοποιήσετε συντήρηση στη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα. Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, ειδικά παιδιά. Επίσης κατά τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή φυλάσσεται μακριά από μη εξουσιοδοτημένα άτομα, ειδικά παιδιά. Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να μεταφέρετε τη συσκευή, μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.

Παράμετροι συσκευής

ΜΟΝΤΕΛΟ	PM-ESP-2000
ΙΣΧΥΣ	230V / 50Hz
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ	1650W
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥ	2000W
ΙΣΧΥΣ ΑΝΑΠΡΟΦΗΣΗΣ	≥16kPa
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ	20L
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ	3,7m
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ	3kg

Περιγραφή συσκευής

	
1. Το κάλυμμα με το μοτέρ 2. Φίλτρο HEPA (προστατεύει τον κινητήρα από τη σκόνη και τη βρωμιά) 3. Φίλτρο καμβά / τακανίνης (παρατείνει τη διάρκεια ζωής του μοτέρ)	4. Δεξαμενή με τροχούς μεταφοράς 5. Ακροφύσιο αναρρόφησης αλουμινίου (στρογγυλό) 6. Άκρο αναρρόφησης αλουμινίου (επίπεδο) 7. Ανθεκτικός στη θερμότητα σωλήνας αναρρόφησης
	

Λειτουργία συσκευής

Προετοιμασία για λειτουργία

1. Ελέγξτε τη δεξαμενή και αδειάστε τυχόν απόβλητα εάν είναι απαραίτητο.
2. Ελέγξτε την κατάσταση της φλάντζας κάτω από το κάλυμμα της δεξαμενής (η φλάντζα είναι το εξωτερικό μέρος του φίλτρου υφάσματος), εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τη με ένα μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί.
 - Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες για να καθαρίσετε τη φλάντζα.

- Μια καλά καθαρισμένη φλάντζα εξασφαλίζει στενή σύνδεση μεταξύ του καλύμματος και του ρεζερβουάρ, και συνεπώς πιο αποτελεσματική λειτουργία του διαχωριστή.
3. Ελέγξτε την κατάσταση των φίλτρων, εάν είναι βρώμικα, καθαρίστε με μια ροή πεπιεσμένου αέρα σε πίεση όχι μεγαλύτερη από 0,3 MPa.
 - Εάν η βρωμιά δεν μπορεί να αφαιρεθεί από το φίλτρο, αντικαταστήστε την με καινούργιο.
 4. ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Απαγορεύεται η εργασία με το διαχωριστικό χωρίς σωστά εγκατεστημένο φίλτρο αέρα. Μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή και επίσης να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.
 5. Το φίλτρο του υφάσματος πρέπει να στερεωθεί πρώτα, τοποθετώντας το έτσι ώστε το πλαστικό παρέμβυσμα να είναι ομοιόμορφα πάνω στο χείλος της δεξαμενής.
 6. Συνδέστε το φίλτρο HEPA στην κάτω πλευρά του καλύμματος, έτσι ώστε να ξεπλένει.
 - Το φίλτρο HEPA συγκρατείται στη θέση του από τα μάνταλα στο κάλυμμα. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μάνταλα "πιάσουν" το φίλτρο.
 7. Χρησιμοποιήστε τα μάνδαλα για να τοποθετήσετε το κάλυμμα στη δεξαμενή. Σημειώστε ότι το κάλυμμα έχει δύο εσοχές για να εξασφαλίσει την καλύτερη στεγανότητα της σύνδεσης.
 8. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο άνοιγμα εισόδου.
 9. Συνδέστε το ακροφύσιο αναρρόφησης στο ελεύθερο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα.

Εργασία με το διαχωριστικό

1. ΠΡΟΣΟΧΗ! Απαγορεύεται η εργασία με τη συσκευή με καυτή τέφρα. Η θερμοκρασία των απορριμμάτων που εισέρχονται μέσω του διαχωριστή δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 60 βαθμούς C.
2. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα προπαρασκευαστικά βήματα έχουν πραγματοποιηθεί σωστά.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της συσκευής βρίσκεται στη θέση απενεργοποίησης "Ο".
4. Τοποθετήστε το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας σε μια πρίζα και, στη συνέχεια, γυρίστε το διακόπτη στη θέση "Ι".
5. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, απενεργοποιήστε το διαχωριστικό με το διακόπτη και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το φις καλωδίου τροφοδοσίας από την πρίζα.
6. Συνεχίστε με τις δραστηριότητες συντήρησης.

Καθαρισμός και συντήρηση

1. Μετά από κάθε χρήση του διαχωριστή, ελέγξτε τη δεξαμενή, το κάλυμμα φλάντζας και το φίλτρο αέρα όπως περιγράφεται στο σημείο: "Προετοιμασία για λειτουργία".
2. Καθαρίστε τη συσκευή από έξω με ροή πεπιεσμένου αέρα πίεσης όχι μεγαλύτερη από 0,3 MPa.
3. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην ευκρίνεια των οπών εξαερισμού, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε με ροή πεπιεσμένου αέρα σε πίεση όχι μεγαλύτερη από 0,3 MPa.
4. Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα για να καθαρίσετε τους αεραγωγούς.
5. Αφαιρέστε τη τραχιά βρωμιά από το περίβλημα με ένα μαλακό πανί.