

energio®

PO-116124.1 / PO-115848.1



Φουρνάκι για Πίτσα 1500 W

CE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν από τη χρήση, διαβάστε προσεκτικά όλες τις παρακάτω οδηγίες, ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς ή ζημιές και να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος. Αν δώσετε ή μεταβιβάσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο, φροντίστε να συμπεριλάβετε και αυτό το εγχειρίδιο.

Σε περίπτωση ζημιάς που οφείλεται στη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες, η εγγύηση ακυρώνεται. Ο κατασκευαστής/εισαγωγέας δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από αμέλεια ή μη ενδεδειγμένη χρήση εκτός των προδιαγραφών του παρόντος εγχειριδίου.

1. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας/γνώσεων, **μόνο αν τελούν υπό επίβλεψη ή έχουν εκπαιδευτεί** στη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους.
2. **Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν** με τη συσκευή.
3. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και υπό επίβλεψη.
4. Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιό της **μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών**.
5. Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικαθίσταται **μόνο από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή εξίσου εξειδικευμένο προσωπικό**, για αποφυγή κινδύνου.
6. Για τον καθαρισμό των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**" του εγχειριδίου.
7. Αυτή η συσκευή **δεν προορίζεται για χρήση με εξωτερικό χρονοδιακόπτη** ή απομακρυσμένο σύστημα ελέγχου.
8. Πριν εισάγετε το φικ στην πρίζα, ελέγξτε ότι η τάση και η συχνότητα συμβαδίζουν με τις προδιαγραφές της πινακίδας σήμανσης.
9. Συνδέετε πάντα τη συσκευή σε **γείωση**.
10. Αποσυνδέετε το φικ από την πρίζα όταν η συσκευή **δεν χρησιμοποιείται** και πριν από κάθε καθαρισμό.
11. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος **δεν ακουμπά αιχμηρές άκρες**, θερμές επιφάνειες ή γυμνή φλόγα.
12. **Μην βυθίζετε** τη συσκευή ή το καλώδιο ρεύματος σε νερό ή άλλα υγρά – υπάρχει **κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!**
13. Για να αποσυνδέσετε το φικ από την πρίζα, **τραβήξτε το βύσμα – όχι το καλώδιο**.
14. Αν η συσκευή πέσει στο νερό, **μην την αγγίζετε**. Αποσυνδέστε την από την πρίζα και απευθυνθείτε σε **εξουσιοδοτημένο σέρβις**.
15. Μην συνδέετε/αποσυνδέετε τη συσκευή με **βρεγμένα χέρια**.
16. **Μην προσπαθείτε να ανοίξετε ή να επισκευάσετε** τη συσκευή μόνοι σας – υπάρχει **κίνδυνος ηλεκτροπληξίας**.
17. **Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη** κατά τη χρήση.
18. Η συσκευή **δεν είναι κατάλληλη για επαγγελματική χρήση** ή χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

19. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλο σκοπό από αυτόν για τον οποίο έχει σχεδιαστεί.
20. **Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή και μην το λυγίζετε.**
21. Τοποθετήστε τη συσκευή σε **σταθερή, επίπεδη επιφάνεια**, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης.
22. **⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Ζεστή επιφάνεια!**
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίζετε την επιφάνεια κατά τη λειτουργία. Οι επιφάνειες της συσκευής **μπορεί να είναι πολύ ζεστές.**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡΩΝ

1. Καπάκι
2. Πλάκα ψησίματος
3. Βάση
4. Λυχνία ένδειξης λειτουργίας
5. Σπάτουλες (6 τεμάχια)
6. Κόπτης ζύμης
7. Καλώδιο ρεύματος και φικ



ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Καθαρίστε το καπάκι, την πλάκα ψησίματος και τις σπάτουλες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά (βλ. ενότητα "**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**").

Κατά την πρώτη χρήση, η συσκευή μπορεί να εκπέμψει **ελαφρύ καπνό ή χαρακτηριστική οσμή** — αυτό είναι φυσιολογικό και θα εξαφανιστεί σύντομα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε **επίπεδη, σταθερή, ανθεκτική στη θερμότητα και προστατευμένη από πιτσιλιές επιφάνεια**, από όπου δεν μπορεί να πέσει.
2. Καθαρίστε την επιφάνεια θέρμανσης πριν τη σύνδεση στο ρεύμα.
3. Συνδέστε το καλώδιο σε κατάλληλη πρίζα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
4. Η **λυχνία λειτουργίας** ανάβει όταν η συσκευή συνδεθεί στο ρεύμα. Η θέρμανση ξεκινά άμεσα.
5. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την **επιφάνεια του καπακιού για να διατηρείτε το φαγητό ζεστό**.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Προθερμάνετε τη συσκευή για **15 λεπτά** πριν από τη χρήση.

Πώς να ψήσετε πίτσες:

1. **Ψεκάστε ή αλείψτε τις σπάτουλες** με αντικολητικό σπρέι ή λίγο λάδι πριν την πρώτη πίτσα.
Τοποθετήστε τοποθετήστε τη ζύμη, τη σάλτσα και όλα τα υλικά σε μικρά μπολ γύρω από τη συσκευή Pizzarette®.
Η πίτσα μπορεί να ψηθεί είτε πάνω στη σπάτουλα είτε **απευθείας πάνω στην πλάκα ψησίματος**.
2. Ρίξτε λίγο αλεύρι στο κάτω μέρος της ζύμης για να μην κολλήσει και τοποθετήστε τη στη σπάτουλα.
(Μην ετοιμάζετε την πίτσα στο πιάτο σας και προσπαθείτε να τη μεταφέρετε στη σπάτουλα.)
Απλώστε σάλτσα ντομάτας, αφήνοντας γύρω στις **5 χιλιοστά περιθώριο από την άκρη**.
Προσθέστε τα υλικά της επιλογής σας και εισάγετε την πίτσα στην εσοχή της πλάκας ψησίματος.

 Αν προσθέσετε **υπερβολικά πολλά υλικά**, ο χρόνος ψησίματος θα αυξηθεί και υπάρχει κίνδυνος **τα υλικά να καούν** πάνω στην πλάκα. Χρησιμοποιήστε **μέτρια ποσότητα υλικών!**

Σημείωση: Αν θέλετε τη ζύμη πιο τραγανή, μπορείτε να την **προψήσετε πάνω στο καπάκι** για 2–3 λεπτά **χωρίς υλικά**, και μετά να την ψήσετε κανονικά στην πλάκα.

Αυτό βοηθά και στην ευκολότερη τοποθέτηση υλικών, καθώς η ζύμη δεν είναι κολλώδης.

3. Ο χρόνος ψησίματος εξαρτάται από:
 - Τον τύπο της ζύμης
 - Τα υλικά που χρησιμοποιείτε
 - Τον αριθμό των πίτσας που ψήνονται ταυτόχρονα

Συνθήκες περιβάλλοντος

Η απόδοση της συσκευής επηρεάζεται από τις **περιβαλλοντικές συνθήκες**, όπως:

- Θερμοκρασία περιβάλλοντος
- Απουσία ρευμάτων αέρα

4. Ψήσιμο πίτσας

Υπό **κανονικές συνθήκες**, η πίτσα είναι έτοιμη σε **8 λεπτά**.

Χρησιμοποιήστε τη σπάτουλα για να αφαιρέσετε την πίτσα από τη συσκευή.

 **Προσοχή!** Η σπάτουλα ζεσταίνεται πολύ. Τοποθετήστε την πάνω σε **ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια** μέχρι να κρυώσει.

5. Μετά τη χρήση

Απενεργοποιήστε τη συσκευή **αφαιρώντας το φιν από την πρίζα** και αφήστε τη να **κρυώσει τουλάχιστον 30 λεπτά** πριν τον καθαρισμό και την αποθήκευση.

ΣΥΝΤΑΓΗ ΠΙΤΣΑΣ

Ζύμη για πίτσα (για 4 άτομα)

- 500 γρ. λευκό αλεύρι
- 1 κ.γ. αλάτι
- 4 κ.γ. ελαιόλαδο
- 20 γρ. φρέσκια μαγιά ή 1 φακελάκι ξηρή
- 250 ml χλιαρό νερό

Οδηγίες:

Ανακατέψτε αλεύρι, αλάτι και λάδι σε μπολ. Αν χρησιμοποιείτε φρέσκια μαγιά, διαλύστε τη στο νερό και προσθέστε στο μείγμα. Αν χρησιμοποιείτε ξηρή, αναμείξτε την κατευθείαν με το αλεύρι πριν προσθέσετε τα υγρά.

Ζυμώστε καλά με τα χέρια ή με μίξερ με γάντζο για ζύμες. Πλάστε μια μπάλα, σκεπάστε και αφήστε σε ζεστό μέρος για 45 λεπτά μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.

Ανοίξτε τη ζύμη σε πάχος 3 χιλ. Γυρίστε την μερικές φορές και πασπαλίστε με αλεύρι για να μην κολλάει. Κόψτε μικρούς δίσκους με τον κόπτη και τοποθετήστε τους σε αντικολλητικό χαρτί με αρκετό αλεύρι ανάμεσά τους για να μην κολλήσουν.

Σάλτσα ντομάτας:

- 1 κονσέρβα αποφλοιωμένες ντομάτες
- 1 μικρή κονσέρβα συμπυκνωμένος χυμός ντομάτας
- Αλάτι, πιπέρι, ρίγανη
- 2 κ.σ. ελαιόλαδο
- 2 σκελίδες σκόρδο (λιωμένες)

Ψιλοκόψτε τις ντομάτες και ανακατέψτε με τα υπόλοιπα υλικά.

Προτεινόμενα υλικά:

- Μοτσαρέλα, παρμεζάνα, γκούντα
- Βασιλικός, ρόκα, ελιές, μανιτάρια
- Αντζούγιες, κάπαρη, ανανάς
- Καρδιές αγκινάρας, πιπεριές, κρεμμύδια, ντομάτα
- Ζαμπόν, σαλάμι, καπνιστός σολομός
- Γαρίδες, τόνος κονσέρβας



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Αφήστε τη συσκευή να **κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά** πριν τον καθαρισμό ή την αποθήκευση.
2. Πλύνετε το **καπάκι, την πλάκα ψησίματος και τις σπάτουλες** με χλιαρό νερό και μαλακό πανί.
 - Η πλάκα μπορεί να καθαριστεί **και στο πλυντήριο πιάτων**.
 - **Μην τοποθετείτε άλλα μέρη** στο πλυντήριο πιάτων.
3. **Μην βυθίζετε ποτέ τη βάση** σε νερό. Καθαρίστε την με **ελαφρώς νωπό πανί**.
4. Φυλάξτε τη συσκευή **στο αρχικό της κουτί** μαζί με τα εξαρτήματα, για αποφυγή ζημιών.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- **Τάση λειτουργίας:** 220–240 V ~ 50/60 Hz
- **Κατανάλωση ισχύος:** 1200–1500 W

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Πριν από την αποστολή, οι συσκευές μας υποβάλλονται σε αυστηρό ποιοτικό έλεγχο. Εάν, παρ' όλη την προσοχή, η συσκευή υποστεί ζημιά κατά την παραγωγή ή τη μεταφορά, παρακαλούμε επιστρέψτε τη στο κατάστημα από όπου την αγοράσατε.

Για τη συσκευή που αγοράσατε, παρέχουμε **2 χρόνια εγγύηση**, η οποία ξεκινά από την **ημερομηνία αγοράς**.

Εάν το προϊόν εμφανίσει ελάττωμα, μπορείτε να απευθυνθείτε **απευθείας στο κατάστημα αγοράς**.

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Βλάβες που προκλήθηκαν από **κακή χρήση** της συσκευής
- Βλάβες που οφείλονται σε **επεμβάσεις ή επισκευές από τρίτους** ή χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών
- **Ζημιές από μη τήρηση του εγχειριδίου χρήσης**, οι οποίες ακυρώνουν την εγγύηση
- **Συνέπειες αυτών των ζημιών** — ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη
- **Τραυματισμούς ή υλικές ζημιές** που προκαλούνται από μη ενδεδειγμένη χρήση της συσκευής
- Ζημιές σε εξαρτήματα — δεν συνεπάγονται **δωρεάν αντικατάσταση ολόκληρης της συσκευής**
- **Σπασμένα γυάλινα ή πλαστικά μέρη**, τα οποία **χρεώνονται**
- Φθορές σε αναλώσιμα ή φθαρτά μέρη, καθώς και **ο καθαρισμός ή αντικατάστασή τους**, δεν καλύπτονται από την εγγύηση και επιβαρύνουν τον χρήστη

! Πάντα να κρατάτε την απόδειξη αγοράς. Χωρίς αυτήν **δεν ισχύει η εγγύηση**.

Οδηγία Απόρριψης (2012/19/ΕΕ)

Αυτό το προϊόν φέρει το σύμβολο του **διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων**, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία **2012/19/ΕΕ**, που υποδεικνύει ότι **δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα κοινά οικιακά απορρίμματα**.

Λόγω της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών ή εξαρτημάτων, οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές που δεν ανακυκλώνονται σωστά **μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία**.

Επικοινωνήστε με τον δήμο σας ή με κατάλληλο φορέα ανακύκλωσης για τη σωστή απόρριψη ή επιστροφή της συσκευής.

Στοιχεία Επικοινωνίας – Emerio B.V.

Διεύθυνση:

Oudeweg 115
2031 CC Haarlem
Ολλανδία

Τηλέφωνα Εξυπηρέτησης Πελατών:

- Ελλάδα / Ολλανδία: +31 (0) 23 3034369
- Γερμανία: +49 (0) 3222 1097 600

 **Ιστοσελίδα Υποστήριξης:**
www.emerio.eu/service

 **Αναζητάτε ανταλλακτικά;**

- GB <https://spareparts.emerio.eu>
- DE <https://ersatzteile.emerio.eu>
- NL <https://onderdelen.emerio.eu>