

Techwood®

POSITIVE TECHNOLOGY

TFC-740



Συσκευή για Φοντού Σοκολάτας 0.5 Lt 70 W

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- ☒ Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από εσάς χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή.
- ☒ Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
- ☒ Ελέγξτε ότι η τάση της ηλεκτρικής εγκατάστασης αντιστοιχεί σε αυτό που υποδεικνύεται στη συσκευή.
- ☒ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση και παρόμοιες χρήσεις όπως:
 - Κουζίνες προσωπικού, σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας.
 - Επισκέπτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και κάθε άλλου τύπου οικιστικό περιβάλλον.
 - Ένα περιβάλλον όπως:
 - Αγροτικές κατοικίες • Διαμονή με πρωινό.
- ☒ Χρησιμοποιήστε το ακολουθώντας τις οδηγίες στις οδηγίες.
- ☒ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νεροχύτες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- ☒ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή κοντά σε προεξοχές από νερό.
- ☒ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αυτή τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ή υγρασία.
- ☒ Εάν η συσκευή βραχεί κατά λάθος, αφαιρέστε συνδέστε το αμέσως στην πρίζα.
- ☒ Συμβουλευέστε τους πιθανούς χρήστες σχετικά με αυτές τις οδηγίες.
- ☒ Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν τη χρησιμοποιείτε κατά τη χρήση.
- ☒ Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται για τον προορισμό της. Καμία ευθύνη δεν μπορεί να αναληφθεί για κανένα ζημιά, που πιθανώς προκλήθηκε από λανθασμένη χρήση ή ακατάλληλο χειρισμό.
- ☒ Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 έτη, εφόσον επωφελούνται από εποπτεία ή ότι αυτοί έχουν λάβει οδηγίες για τη χρήση της συσκευής σε με ασφάλεια και ότι κατανοούν τους κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται πραγματοποιούνται από παιδιά, εκτός αν είναι τουλάχιστον τουλάχιστον 8 ετών και υπό την επίβλεψη ενήλικα. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- ☒ Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα των οποίων σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες μειώνονται ή των οποίων η εμπειρία ή η γνώση δεν επαρκούν, υπό την προϋπόθεση ότι επωφελούνται από εποπτεία ή έχουν έλαβε οδηγίες για τον τρόπο ασφαλούς χρήσης της συσκευής ασφάλεια και στο βαθμό που κατανοούν την πιθανούς κινδύνους.
- ☒ Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι.
- ☒ Για να προστατεύσετε τα παιδιά, μην τα αφήνετε ξαπλωμένα συσκευασία (πλαστική σακούλα, χαρτόνι, πολυστυρένιο κ.λπ.) και όχι Μην τους αφήνετε ποτέ να παίζουν με πλαστικές μεμβράνες:

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΝΙΓΜΟΥ.

- ☒ Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο τροφοδοσίας αναζητούν πιθανές ζημιές.
- ☒ Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό, για οποιοδήποτε λόγο.
- ☒ Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σε πλυντήριο πιάτων.
- ☒ Μην εγκαθιστάτε ποτέ τη συσκευή κοντά σε ζεστές επιφάνειες.
- ☒ Μη χρησιμοποιείτε συσκευή με καλώδιο ή βύσμα έχει υποστεί ζημιά ή αφού παρουσιάσει δυσλειτουργία ή έχουν υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο.
- ☒ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να είναι κατεστραμμένο να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το σέρβις μετά την πώληση ή άτομα με παρόμοια προσόντα για την αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου.
- ☒ Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο τροφοδοσίας από το δίκτυο ηλεκτρικό εάν αφηθεί χωρίς επίβλεψη και πριν από οποιαδήποτε λειτουργία καθαρισμού, συντήρησης και συναρμολόγησης των αξεσουάρ.
- ☒ Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος πριν αλλάξετε εξαρτήματα ή πλησιάσετε εξαρτήματα που είναι κινητά κατά τη λειτουργία.
- ☒ Εγκαθιστάτε αυτή τη συσκευή πάντα σε στεγνό περιβάλλον. Γεννημένος Μην χρησιμοποιείτε ή αφήνετε αυτή τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο όταν βρέχει.
- ☒ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ που δεν συνιστώνται από την κατασκευαστή. Αυτά μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για του χρήστη και μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
- ☒ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρικό καλώδιο ή άλλο βύσμα από αυτό που παρέχεται με τη συσκευή.
- ☒ Μην μετακινείτε ποτέ τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο τροφοδοσία ρεύματος και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο το τροφοδοτικό δεν μπορεί να μπλοκαριστεί με κανέναν τρόπο όπως είναι.
- ☒ Μην τυλίγεται το καλώδιο ρεύματος τη συσκευή και μην τη λυγίζετε.
- ☒ Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έρχεται σε επαφή με μην έρθετε ποτέ σε επαφή με τα θερμά μέρη αυτής της συσκευής.
- ☒ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει πριν την καθαρίσετε και την πετάξετε. τακτοποιημένος.
- ☒ Μην αγγίζετε ποτέ οποιοδήποτε μέρος αυτής της συσκευής που θα μπορούσε ζεσταίνεται πολύ κατά τη χρήση, Κίνδυνος εγκαυμάτων.
- ☒ Προσέξτε να μην εισέλθουν τα θερμά μέρη της συσκευής ποτέ σε επαφή με εύφλεκτα υλικά, όπως π.χ κουρτίνες, υφάσματα κ.λπ. ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, γιατί α μπορεί να ξεσπάσει φωτιά.
- ☒ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση με α εξωτερικό χρονόμετρο ή σύστημα τηλεχειρισμού.
- ☒ Εξασφάλιση όλων ημέρες Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια και σταθερός.
- ☒ Προσέξτε να μην καλύψετε τη συσκευή ή να μην τοποθετήσετε οτιδήποτε πάνω της.
- ☒ Βγάζετε πάντα το φιν από την πρίζα εάν η συσκευή δεν είναι δεν χρησιμοποιείται.
- ☒ Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, βεβαιωθείτε πάντα ότι το

Το καλώδιο ξετυλίγεται εντελώς από το καρούλι.

☒ Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης εγκεκριμένα CE. Εκεί η αποδεκτή ισχύς πρέπει να είναι τουλάχιστον 16A, 250V, 3000W.

☒ Μπορεί να υπάρχει δυσλειτουργία και λανθασμένη χρήση ζημιά στη συσκευή και τραυματισμό του χρήστη.

☒ Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα τρέχοντα πρότυπα που αφορούν αυτού του τύπου προϊόντος.

☒ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει πέσει ή, εάν έχει πέσει παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς ή έχει διαρροή.

☒ Όσον αφορά τις οδηγίες καθαρισμού της συσκευής, ανατρέξτε στην ακόλουθη παράγραφο των οδηγιών.

☒ Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση οικιακός.

☒ Μέγιστη ποσότητα ζάχαρης: 10γρ

☒ Περιμένετε 5 λεπτά για προθέρμανση πριν τη χρήση.

☒ Μέγιστος χρόνος συνεχούς χρήσης 10-15 λεπτά. (δηλαδή, 5 Μαλλί της γριάς.)

(*) Ειδικευμένο αρμόδιο πρόσωπο: τεχνικός εξυπηρέτησης μετά την πώληση του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ή οποιοδήποτε πρόσωπο ειδικευμένο, εξουσιοδοτημένο και ικανό για την εκτέλεση αυτού του τύπου επισκευή.

Όσο για τις λεπτομέρειες για τον τρόπο καθαρισμού του

επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ανατρέξτε στην παρακάτω παράγραφο

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»

της προκήρυξης.

☒ Προειδοποίηση: υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού σε περίπτωση κακή χρήση.

☒ Η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου παρουσιάζει θερμότητα υπολείμματα μετά τη χρήση.

☒ Προειδοποίηση: αποφύγετε τυχόν υπερχειλίση στο βύσμα.

☒ Μέγιστος χρόνος συνεχούς χρήσης 10-15 λεπτά.

(*) Αρμόδιο ειδικευμένο άτομο: εξυπηρέτηση μετά την πώληση παραγωγός ή εισαγωγέας ή οποιοδήποτε ειδικευμένο πρόσωπο, εγκεκριμένο και ικανό για την εκτέλεση αυτού του τύπου επισκευής.

ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ

1. Βίδα ατέρμονα
2. Κρήνη
3. Βάση
4. Επιλογέας λειτουργίας
5. Μπολ για σοκολάτα

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή και όλα τα αξεσουάρ.

Καθαρίστε τη συσκευή ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα «Καθαρισμός και συνέντευξη". Ή,

Καθαρίστε όλα τα αξεσουάρ και τα μπολ με σαπουνόνερο, ξεπλύνετε και στεγνώστε διεξοδικά.

Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής με ένα υγρό πανί και στεγνώστε καλά.



ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν από την πρώτη χρήση, αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή και όλα τα αξεσουάρ. Καθαρίστε τη συσκευή ακολουθώντας τις οδηγίες στην ενότητα «Καθαρισμός και συνέντευξη". Ή,

Καθαρίστε όλα τα αξεσουάρ και τα μπολ με σαπουνόνερο, ξεπλύνετε και στεγνώστε διεξοδικά.

Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της συσκευής με ένα υγρό πανί και στεγνώστε καλά.

ΧΡΗΣΗ

Σημείωση: Συνιστάται η χρήση ειδικής σοκολάτας σιντριβάνι.

Ρίξτε ή σπάστε τη σοκολάτα στο μπολ, μην υπερβείτε τα 5 χιλιοστά από κάτω από την άκρη.

Ενεργοποιήστε τη θέρμανση τοποθετώντας τον επιλογέα λειτουργία στη ΘΕΡΜΑΝΣΗ.

Όταν λιώσει η σοκολάτα, τοποθετήστε τον επιλογέα η θέση ΘΕΡΜΑΝΣΗ + ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ.

Σημείωση: Η σοκολάτα πρέπει να έχει κατάλληλη πυκνότητα.

Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή γεύση, πρέπει απενεργοποιείτε τη συσκευή κάθε 60 λεπτά και ανακατεύετε τη σοκολάτα στο μπολ της συσκευής.

Στο τέλος της χρήσης, τοποθετήστε τον επιλογέα αναμμένο «0» και αποσυνδέστε τη συσκευή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα και να την αφήνετε να κρυώσει πριν την καθαρίσετε.
- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα σφουγγάρι ή ένα ελαφρύ πανί. υγρός.
- Μέρη (αφαιρούμενα) που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα όπως: πιάτο μαγειρέματος

Μπολ Μαγειρικής, Πιρούνι, Σπάτουλα κ.λπ. καθώς και τα συντριβάνια, τα Ο κοχλίας και το μπολ μπορούν να πλυθούν, να καθαριστούν μέσα ζεστό νερό με σφουγγάρι και υγρό πιάτων ή πλυμένο στο πλυντήριο πιάτων.

- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό!
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά προϊόντα, μεταλλικές βούρτσες ή άλλα αντικείμενα τομή.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει κρυώσει και στεγνώσει τελείως.
- Μην τυλίγετε το ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από τη συσκευή, καθώς αυτό μπορεί να συμβεί βλάβη στο.
- Φυλάξτε τη συσκευή σε δροσερό, ξηρό μέρος, μακριά από παιδιά.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Πριν από την παράδοση, όλα τα προϊόντα μας υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο.

Αυτή η συσκευή είναι εγγυημένη για 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς.

Τα έγγραφα της εγγύησης είναι:

- το τιμολόγιο και • το πιστοποιητικό εγγύησης (βρίσκεται στο πλάι ή στο κάτω μέρος του κουτιού)

σφραγισμένο και συμπληρωμένο.

Χωρίς αυτά τα δικαιολογητικά, καμία δωρεάν αντικατάσταση ή δωρεάν επισκευή, δεν μπορεί να εκτελεστεί.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, καλύπτουμε, δωρεάν, το ελαττώματα της συσκευής ή των εξαρτημάτων, που οφείλονται σε ελάττωμα υλικών ή κατασκευή με επισκευή ή αντικατάσταση.

Οι υπηρεσίες στο πλαίσιο της εγγύησης δεν συνεπάγονται καμία επέκταση της περιόδου εγγύησης και δεν δίνει δικαίωμα νέας εγγύησης!

Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης, επιστρέψτε ολόκληρη τη συσκευή στο κατάστημα λιανικής σας,

στην αρχική του συσκευασία, συνοδευόμενη από απόδειξη αγοράς.

Το σπάσιμο γυαλιού ή πλαστικών μερών είναι, σε κάθε περίπτωση, δική σας ευθύνη.

Ελαττώματα σε αξεσουάρ ή εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται (για παράδειγμα: βούρτσες άνθρακα

κινητήρες, γάντζοι, μάντες μετάδοσης κίνησης, ανταλλακτικό τηλεχειριστήριο, ανταλλακτικές οδοντόβουρτσες, λεπίδες πριονιού κ.λπ.) καθώς και καθαρισμός,

Η συντήρηση ή η αντικατάσταση των εξαρτημάτων που φθείρονται δεν είναι εγγυημένη και είναι πληρώνοντας λοιπόν!

Σε περίπτωση ξένης επέμβασης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη.

Μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης, μπορούν να γίνουν επισκευές

διενεργείται επί πληρωμή από το εξειδικευμένο εμπόριο ή υπηρεσία

επισκευή. Σε περίπτωση ξένης επέμβασης, η εγγύηση καθίσταται άκυρη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τροφοδοτικό 220-240V~ 50-60Hz

Ισχύς 70W

Τάξη I Πρότυπο

Κατασκευασμένο σε P.R.C.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

ΓΕΙΩΣΗ

Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισμένη με γειωμένη πρίζα. Αυτός πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε μια σωστά εγκατεστημένη πρίζα εξοπλισμένη με α βγαλμένο από το έδαφος.

Σημειώσεις: Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη γείωση ή τη σύνδεση ηλεκτρικά, συμβουλευτείτε εξειδικευμένο προσωπικό.

Σε περίπτωση βραχυκυκλώματος, η γείωση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας επιτρέποντας τη μεταφορά ρεύματος μέσω του καλωδίου γείωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση βλάβης, μην ανοίξετε το κουτί, αλλά καλέστε έναν ειδικό εξειδικευμένο τεχνικό για επισκευές.

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις οδηγίες CE, έχει ελεγχθεί σύμφωνα με όλους Ευρωπαϊκές οδηγίες, ισχύουσες, ισχύουσες, όπως: συμβατότητα ηλεκτρομαγνητική (EMC) και χαμηλής τάσης (LVD).

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανονισμούς και τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας.