

MTJZBXWG700WGEDLDV2



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η συσκευή δεν προορίζεται για εμπορική χρήση· το μοντέλο **FLO700** προορίζεται αποκλειστικά για **χρήση σε εσωτερικούς χώρους**. Το σύστημα αντλίας μακερατέρ της συσκευής είναι ενσωματωμένο με ειδικό τρόπο, που την καθιστά **κατάλληλη μόνο για λεκάνες με οριζόντια έξοδο** (τύπου P-trap).

Η αντλία ενεργοποιείται **αυτόματα μόλις φτάσει το νερό σε συγκεκριμένο επίπεδο**. Για τη σωστή λειτουργία του τεμαχιστή, είναι απαραίτητο να ακολουθούνται οι οδηγίες **εγκατάστασης και συντήρησης** του παρόντος εγχειριδίου.

Όταν εγκατασταθεί και συντηρηθεί σωστά, η συσκευή είναι **ιδιαίτερα ισχυρή, ασφαλής και αξιόπιστη**.

Το FLO700 μπορεί να συνδεθεί με:

- Λεκάνη WC
- Καμπίνα ντους
- Νιπτήρα
- Πλυντήριο ρούχων
- Μπιντέ
- Ουρητήριο



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παράμετρος	Τιμή
Ονομαστική Ισχύς	700W
Τάση Λειτουργίας	220-240V, 50Hz
Ροή Νερού	160 λίτρα/λεπτό
Μέγιστη Κατακόρυφη Άντληση	10 μέτρα
Μέγιστη Θερμοκρασία	90°C
Επίπεδο Θορύβου	45 dBA
Μέγιστη Οριζόντια Άντληση	100 μέτρα
Βαθμός Προστασίας	IPX4

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ)

- Διατομές σωληνώσεων εξόδου: Ø 28 / 32 / 40 mm
- Διατομή εισόδου ντουζιέρας: Ø 40 mm
- Διατομή εισόδου από λεκάνη: Ø 40 mm
- Διατομή εισόδου από νιπτήρα: Ø 40 mm
- Μέγιστο ύψος εξόδου: 3 μέτρα
- Κλίση σωληνών: Τουλάχιστον 3° για ομαλή ροή



ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Κωδικός	Περιγραφή
A-B	Γωνιακό εξάρτημα σύνδεσης
C x4	Δακτύλιοι προσαρμογής Ø 32–50 mm
D	Ρακόρ σύνδεσης
E x3	Προσαρμογέας
F	Φίλτρο
G	Σφιγκτήρας Ø 90–110 mm
H	Σφιγκτήρας Ø 110–120 mm
J	Πώμα / Καπάκι
K	Εξάρτημα τοποθετημένο επάνω στην αντλία

A-B 	C X4  32-50mm	D 	E X3 
F 	G  90-110mm	H  110-120mm	J 
K 	The accessory "K" is mounted on the pump		

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

(5-1). Τοποθετήστε το λαστιχένιο μανίκι (D) επάνω στην αντλία και ασφαλίστε το με τον σφιγκτήρα σωλήνα Ø 90-110 mm (G).

⚠ Προσοχή: Μην εγκαταστήσετε ανάποδα το λαστιχένιο μανίκι.

(5-2). Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει το εξάρτημα A-B και να ελέγξει ότι ο σφιγκτήρας του εξαρτήματος είναι κλειδωμένος πριν την εγκατάσταση.

Στη συνέχεια, ο πελάτης επιλέγει τη διάμετρο του σωλήνα αποστράγγισης, που διατίθεται στις εξής διαστάσεις:

- 1 ίντσα (28mm)
- 1 1/4" (32mm)
- 1 1/2" (40mm)

Οι διαστάσεις είναι σημειωμένες επάνω στο εξάρτημα και ο πελάτης μπορεί να επιλέξει αυτή που χρειάζεται.

Στο παράδειγμα, χρησιμοποιείται σωλήνας αποστράγγισης 1 1/4" (32mm). Κόψτε το επιπλέον υλικό με μαχαίρι, αν χρειάζεται.

Σημείωση: Όσο μικρότερη η διάμετρος του σωλήνα, τόσο μεγαλύτερη η δυνατή ανύψωση.

(5-3). Κατά την εγκατάσταση της γωνίας σωλήνα PVC, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε σύνδεσμο με δύο καμπύλες 45 μοιρών (όχι μία 90° μοίρες), ώστε να μην επηρεάζεται το ύψος ανύψωσης απότομης γωνίας.

(5-4)

Παρακαλώ εγκαταστήστε μια **βαλβίδα αντεπιστροφής (μπίλιας)** (δεν περιλαμβάνεται) κοντά στην έξοδο νερού για να αποφευχθεί η επιστροφή λυμάτων όταν η αντλία αποσυναρμολογηθεί.

(5-5)

Κατά τη σύνδεση με τον κύριο σωλήνα αποχέτευσης, ο σωλήνας εξόδου **πρέπει να εισέρχεται από επάνω**, ώστε να αποφεύγεται η επιστροφή λυμάτων. Δείτε την εικόνα:



Λανθασμένη εγκατάσταση → Επιστροφή λυμάτων



Σωστή εγκατάσταση → Είσοδος από επάνω με βαλβίδα αντεπιστροφής

(5-6)

Για καλύτερη απόδοση, η αποστράγγιση πρέπει να γίνεται **ανοδικά αρχικά** και μετά να συνδέεται στον κύριο σωλήνα με **κλίση 2–3%**. Διαφορετικά, τα λύματα θα επιστρέψουν.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΑ ΣΤΟ ΝΤΟΥΖ

(6-1)

Εγκαταστήστε τον πλαστικό σύνδεσμο (E) και ασφαλίστε τον με τον σφιγκτήρα σωλήνα (C). Υπάρχουν δύο οπές αριστερά και δεξιά της αντλίας:

- Χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση με το ντουζ και το νιπτήρα.
 - Αν κάποια δεν χρησιμοποιείται, μπορεί να φραχτεί με το **εξάρτημα K**.
-

(6-2)

Κατά την εγκατάσταση της καμπίνας ντουζ, μπορείτε να φτιάξετε ένα ξύλινο ή μεταλλικό υπερυψωμένο δάπεδο για να δημιουργήσετε την απαραίτητη κλίση για αποστράγγιση.

- Η ελάχιστη **κλίση του σωλήνα** πρέπει να είναι **τουλάχιστον 3% (0,4 ίντσες ανά πόδι)**, ώστε τα λύματα να ρέουν σωστά.
 - Το ύψος εγκατάστασης εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ του ντουζ και της αντλίας.
 - Συνιστάται **ελάχιστο ύψος 6 ιντσών (15 cm)** για το δάπεδο του ντουζ.
-

8.1

Συνδέστε τελικά τη λεκάνη τουαλέτας και στερεώστε την με σφιγκτήρα 110–120 mm (H). Η **θέση εγκατάστασης** της αντλίας πολτοποίησης πρέπει να είναι **παράλληλη προς τη λεκάνη**.

8.2

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μην απορρίπτετε **οξέα, αλκαλικά διαλύματα, διαλύτες, μπογιές, αφαιρετικά βαφής, απορρίμματα τροφών, σακούλες πλαστικές, μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. καρφιά, κλιπ), μαλλιά, τρίχες, προϊόντα υγιεινής, γάζες** ή άλλα σωματίδια που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην αντλία.

👉 Αν δεν ακολουθηθούν αυτές οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή και η εγγύηση θα ακυρωθεί.

⚠️ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

(1) Ηλεκτρική εγκατάσταση:

- Η σύνδεση πρέπει να γίνει από **εξειδικευμένο τεχνικό**, σύμφωνα με τους κανόνες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (NEN 1010).
- Αν υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος, πρέπει να **αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο τεχνικό**, για την αποφυγή κινδύνου.
- Η συσκευή είναι **Κατηγορίας I** → Συνδέεται με πρίζα που διαθέτει **γείωση**.

(2) Θερμική Προστασία:

- Η συσκευή διαθέτει **θερμική προστασία**, που τη διακόπτει αυτόματα σε περίπτωση υπερθέρμανσης.
- Όταν η θερμοκρασία επανέλθει στο φυσιολογικό, **επαναλειτουργεί αυτόματα**.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία αν **λείπετε για μεγάλο χρονικό διάστημα** (π.χ. διακοπές).
- **Μην την εκθέτετε σε θερμοκρασίες κάτω των 0°C ή πάνω από 50°C.**

(3) Αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες, μπορεί να υπάρξουν σοβαροί κίνδυνοι ασφαλείας.

(4) Λανθασμένη χρήση:

- Η χρήση για **ακατάλληλους σκοπούς** δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
- **Απαγορεύονται:**
 - Χρήση σε χώρους με εύφλεκτα υγρά
 - Απόρριψη απορριμμάτων όπως:
 - Χαρτομάντηλα, προφυλακτικά, σερβιέτες, μαντηλάκια, μαλλιά
 - Υγρά απορρυπαντικά με χλώριο, σαπούνια, καυστικά χημικά

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ορισμένες δυσλειτουργίες του τεμαχιστή δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρές. Μπορείτε να τις διορθώσετε μόνοι σας. Για να διαγνώσετε και να βρείτε λύση στο πρόβλημα, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα. Για άλλα προβλήματα, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή εξειδικευμένο τεχνικό.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή λειτουργεί περιστασιακά	Οι σωληνώσεις δεν είναι σωστά συνδεδεμένες	Ελέγξτε την εγκατάσταση μπροστά από τη συσκευή
	Η βαλβίδα ελέγχου παρουσιάζει διαρροή	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη βαλβίδα
Η συσκευή λειτουργεί, αλλά το νερό δεν φεύγει	Ο αναδευτήρας έχει μπλοκάρει	Καθαρίστε τον αναδευτήρα
Ο κινητήρας λειτουργεί συνέχεια, χωρίς να σταματάει	Η έξοδος αποχέτευσης είναι πολύ ψηλή ή το λάστιχο πολύ μακρύ	Ελέγξτε την εγκατάσταση
	Η αντλία έχει μπλοκάρει	Σβήστε τη συσκευή, καθαρίστε ή αντικαταστήστε την αντλία
Η συσκευή δεν ενεργοποιείται	Δεν υπάρχει ρεύμα	Ελέγξτε τον διακόπτη ή την πρίζα
	Το φις δεν είναι σωστά τοποθετημένο	Επανατοποθετήστε το φις
Ο κινητήρας κάνει θόρυβο αλλά δεν λειτουργεί	Ο αναδευτήρας έχει μπλοκάρει από ξένο αντικείμενο	Αφαιρέστε το αντικείμενο και καθαρίστε
Ο κινητήρας βουίζει και δεν περιστρέφεται	Ο συμπυκνωτής έχει καταστραφεί	Αντικαταστήστε τον
	Έχει παγιδευτεί ξένο αντικείμενο στο μοτέρ	Επικοινωνήστε με εξειδικευμένο τεχνικό ή αφαιρέστε το αντικείμενο