

cosori

CAF-TF101S-AEUR / CAF-TF101S-WEUR



Διπλή Φριτέζα Αέρος Dual Blaze TwinFry

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Ακολουθήστε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας κατά τη χρήση της φριτέζας αέρος.

Βασικές οδηγίες ασφαλείας

- Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες.
- Χρησιμοποιείτε τη λαβή.
- Αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν τον καθαρισμό. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν αφαιρέσετε ή τοποθετήσετε εξαρτήματα.
- Πιάστε τη λαβή για να αφαιρέσετε το καλάθι και το τραγανό πιάτο.
- Μην μπλοκάρτε κανένα άνοιγμα εξαερισμού. Ο ζεστός αέρας απελευθερώνεται από τα ανοίγματα. Κρατήστε τα ανοίγματα καθαρά από εμπόδια.
- Να είστε πάντα προσεκτικοί με ζεστό φαγητό.

Γενική ασφάλεια

- Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη φριτέζα αέρος, το καλώδιο ή το φικ σε νερό ή άλλα υγρά.
- Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.
- Αποσυνδέστε όταν δεν χρησιμοποιείται και πριν τον καθαρισμό. Αφήστε να κρυώσει πριν αφαιρέσετε εξαρτήματα.
- Μη λειτουργείτε συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή φικ ή μετά από δυσλειτουργία. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών.
- Μη χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε εστία αερίου ή ηλεκτρική, ή σε θερμαινόμενο φούρνο.
- Να χρησιμοποιείται μόνο για τον προοριζόμενο σκοπό.
- Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
- Η φριτέζα αέρος προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.
- Να τοποθετείται σε επίπεδη, ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, μακριά από εύφλεκτα υλικά.

Κατά τη χρήση

- Φριτέζα αέρος λειτουργεί με ζεστό αέρα. Μην γεμίζετε το καλάθι με λάδι ή λίπος.
- Μην χρησιμοποιείτε χωρίς το καλάθι στη θέση του.
- Μην καλύπτετε τις εισόδους ή εξόδους αέρα.
- Μην τοποθετείτε μεταλλικά σκεύη ή μεγάλα σκεύη μέσα στο καλάθι, καθώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην υπερφορτώνετε το καλάθι με τρόφιμα.
- Μην αγγίζετε τα αξεσουάρ κατά ή αμέσως μετά τη χρήση — είναι ζεστά.
- Μην τοποθετείτε χαρτί, χαρτόνι ή πλαστικό μέσα στη φριτέζα.
- Ποτέ μην τοποθετείτε χαρτί ψησίματος ή αλουμινόχαρτο που να καλύπτει πλήρως τον πάτο του καλαθιού.
- Εάν χρησιμοποιείτε αλουμινόχαρτο, βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζει τη ροή του αέρα.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έρχεται σε επαφή με θερμαντικά στοιχεία, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Οι φριτέζες αέρος λειτουργούν με ζεστό αέρα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση δοχείων από άλλα υλικά εκτός από μέταλλο ή γυαλί. Τοποθετείτε πάντα τη φριτέζα σε επίπεδη, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια, μακριά από πηγές θερμότητας ή νερό.
- Τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά το μαγείρεμα πρέπει να αντέχουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Ο ζεστός αέρας που εξέρχεται μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αφαιρείτε τρόφιμα ή το καλάθι, καθώς ο ατμός μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
- Για να αποσυνδέσετε τη φριτέζα αέρος, πιάνετε πάντα το φικ και όχι το καλώδιο. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του πάγκου ή του τραπεζιού και μην το αφήνετε να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
- Μην καλύπτετε τα ανοίγματα εξαερισμού και μην τοποθετείτε αντικείμενα επάνω στη συσκευή κατά τη λειτουργία της.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από ντουλάπια ή ράφια κατά τη χρήση. Να υπάρχει πάντα επαρκής χώρος εξαερισμού.
- Να συνδέετε πάντα τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις, εκτός αν πληρούν τις προδιαγραφές.
- Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε παροχή ρεύματος **220–240V, 50/60Hz**. Μην τη συνδέετε σε άλλη παροχή.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή ειδικευμένο τεχνικό. Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών.
- Μακριά καλώδια προέκτασης μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αλλά απαιτείται προσοχή στη χρήση τους.

Εάν χρησιμοποιείται καλώδιο προέκτασης:

- Η ηλεκτρική ονομαστική τιμή του καλωδίου πρέπει να είναι ίση ή μεγαλύτερη από εκείνη της συσκευής.
- Το καλώδιο πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να μην κρέμεται από πάγκους ή τραπέζια.
- Αν η συσκευή είναι γειωμένη, το καλώδιο προέκτασης πρέπει επίσης να είναι γειωμένο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Μην επιχειρείτε επισκευές μόνοι σας.

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)

Η φριτέζα αέρος συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Εφόσον χρησιμοποιείται σωστά, είναι ασφαλής σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ζεστή επιφάνεια

Η συσκευή μπορεί να παραμείνει ζεστή μετά τη χρήση.

Απόρριψη

Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας.

Συμμόρφωση

Το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία **RoHS** και την οδηγία **2011/65/EE** σχετικά με τον περιορισμό επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Ρύθμιση εφαρμογής VeSync

Σημείωση:

Η εφαρμογή VeSync ενημερώνεται συχνά και μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Αν υπάρχουν διαφορές, ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής.

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

- Η φριτέζα αέρος είναι **συνδεδεμένη σε ρεύμα**.
- Το τηλέφωνο έχει **ενεργοποιημένο Wi-Fi (2.4GHz)**.
- Το τηλέφωνο διαθέτει **Bluetooth® 4.0 ή νεότερο**.
- Έχετε κατεβάσει την εφαρμογή **VeSync** από το App Store® ή το Google Play®.

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε δίκτυο Wi-Fi 5GHz.

Βήματα σύνδεσης

1. Ανοίξτε την εφαρμογή VeSync.
2. Δημιουργήστε λογαριασμό ή συνδεθείτε.
3. Πατήστε + για να προσθέσετε συσκευή.
4. Επιλέξτε **Smart Air Fryer**.
5. Ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση.

Σημείωση: Μην αλλάζετε το όνομα της συσκευής αν χρησιμοποιείτε φωνητικό έλεγχο.



Αποσύνδεση από Wi-Fi

- Για αποσύνδεση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **On/Off** για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη επαναφοράς.
- Η συσκευή θα επιστρέψει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και θα αφαιρεθεί από την εφαρμογή.
- Για επανασύνδεση, ακολουθήστε ξανά τα βήματα της εφαρμογής VeSync.

Χαρακτηριστικά εφαρμογής VeSync

Η εφαρμογή VeSync σας επιτρέπει να έχετε **απομακρυσμένο έλεγχο** της συσκευής και πρόσβαση σε έξυπνες λειτουργίες.

Απομακρυσμένος έλεγχος

- Έναρξη και παύση λειτουργίας.
- Έλεγχος χρόνου και θερμοκρασίας (εκτός από λόγους ασφαλείας).
- Παρακολούθηση της προόδου μαγειρέματος.

Συνταγές εντός εφαρμογής

- Πρόσβαση σε **επιλεγμένες συνταγές** από σεφ του COSORI®.
- Αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας και χρόνου.
- Δημιουργία και αποθήκευση προσαρμοσμένων συνταγών.

Σημείωση: Οι λειτουργίες VeSync ενημερώνονται και βελτιώνονται συνεχώς.

Γνωρίστε τη Smart Air Fryer σας

Σημείωση:

- Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Το καλάθι και το πιάτο πρέπει να είναι σωστά τοποθετημένα πριν τη χρήση.

Διάγραμμα φριτέζας (Εικ. 1.1)

1. Είσοδος αέρα
2. Έξοδος αέρα
3. Λαβή καλαθιού
4. Καλώδιο ρεύματος
5. Καλάθι
6. Πιάτο
7. Κεντρικό πάνελ
8. Υποδοχή καλαθιού
9. Διαχωριστικό καλαθιού
10. Υποδοχή διαχωριστικού
11. Οθόνη αφής

Διάγραμμα οθόνης (Εικ. 1.2)

Όταν ενεργοποιείται η συσκευή, εμφανίζονται τα εξής:

Πίνακας ελέγχου

- A. Αύξηση / Μείωση θερμοκρασίας
- B. Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση
- C. Λειτουργίες μαγειρέματος
- D. ZONE 1
- E. SYNC
- F. GRANZONE
- G. MATCH
- H. ZONE 2
- I. Αύξηση / Μείωση χρόνου
- J. Έναρξη / Παύση

Σημείωση: Αν κάποιο στοιχείο δεν εμφανίζεται, δεν υποστηρίζεται από το συγκεκριμένο μοντέλο.

Ενδείξεις οθόνης (Εικ. 1.3)

- Cooking (Μαγείρεμα)
- Cooking Finished (Τέλος μαγειρέματος)
- Paused (Παύση)
- Basket Removed (Καλάθι αφαιρέθηκε)
- Preheating (Προθέρμανση)

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Προετοιμασία

1. Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία από τη φριτέζα αέρος, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκόλλητων και των προστατευτικών.
2. Τοποθετήστε τη φριτέζα σε επίπεδη, σταθερή και ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από τη συσκευή για σωστό εξαερισμό.
3. Πλύνετε καλά το καλάθι και το τραγανό πιάτο με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό.
4. Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό της συσκευής με μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί.
5. Στεγνώστε όλα τα μέρη καλά πριν τη χρήση. Τοποθετήστε ξανά το τραγανό πιάτο μέσα στο καλάθι και εισάγετε το καλάθι στη φριτέζα.

Σημείωση: Μην γεμίζετε το καλάθι με λάδι ή λίπος. Η φριτέζα αέρος λειτουργεί με κυκλοφορία ζεστού αέρα.

Δοκιμαστική λειτουργία (Test Run)

Η δοκιμαστική λειτουργία βοηθά να εξοικειωθείτε με τη συσκευή και να απομακρυνθούν πιθανά υπολείμματα από την παραγωγή.

1. Βεβαιωθείτε ότι το τραγανό πιάτο είναι σωστά τοποθετημένο στο καλάθι.
2. Πατήστε το κουμπί **On/Off** για να ενεργοποιήσετε τη φριτέζα.
3. Πατήστε **GRANZONE**. Η οθόνη θα δείξει **200°C** και **20 λεπτά**.
4. Πατήστε **Start** για να ξεκινήσει η θέρμανση.
5. Αφήστε τη φριτέζα να λειτουργήσει για περίπου **5 λεπτά** χωρίς τρόφιμα. Ενδέχεται να υπάρξει ελαφριά οσμή — αυτό είναι φυσιολογικό.
6. Αφού ολοκληρωθεί, αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε κανονικά.

Σημείωση: Η ελαφριά μυρωδιά είναι φυσιολογική κατά την πρώτη χρήση και θα εξαφανιστεί.

Στοπ σιλικόνης

Το τραγανό πιάτο περιλαμβάνει **στοπ από σιλικόνη**, τα οποία προστατεύουν το καλάθι από γρατζουνιές.

- Όταν καθαρίζετε το τραγανό πιάτο, πιέστε τα στοπ προς τα κάτω για να τα αφαιρέσετε.
- Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε τα ξανά σωστά.

Σημείωση: Να είστε προσεκτικοί ώστε να μη χαθούν τα στοπ σιλικόνης.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ SMART AIR FRYER

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή VeSync για να παρακολουθείτε το μαγείρεμα, να ακολουθείτε συνταγές και να έχετε πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες.

Λειτουργία Air Frying

- Μην τοποθετείτε χαρτί ψησίματος ή αλουμινόχαρτο που καλύπτει πλήρως τον πάτο του καλαθιού.
- Μην υπερφορτώνετε το καλάθι, ώστε να επιτρέπεται η σωστή κυκλοφορία του αέρα.
- Πάντα να χρησιμοποιείτε το τραγανό πιάτο.

Πίνακας μαγειρέματος (Cooking Chart)

Λειτουργία	Θερμοκρασία	Χρόνος	Εύρος Θερμοκρασίας	Εύρος Χρόνου
AIR FRY	200°C	20 λεπτά	120–205°C	1–60 λεπτά
ROAST	190°C	30 λεπτά	120–205°C	1–60 λεπτά
BAKE	180°C	25 λεπτά	120–205°C	1–60 λεπτά
GRILL	205°C	10 λεπτά	205°C	1–10 λεπτά
REHEAT	155°C	5 λεπτά	80–205°C	1–20 λεπτά
DEHYDRATE	55°C	8 ώρες	35–90°C	1–48 ώρες

Σημείωση: Οι ενδείξεις είναι ενδεικτικές. Ο χρόνος και η θερμοκρασία μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το είδος και την ποσότητα του φαγητού

Μαγείρεμα σε GRANZONE

1. Τοποθετήστε το πιάτο μέσα στο καλάθι. (Εικ. 7)

Σημείωση:

- Το πιάτο επιτρέπει στο λάδι να στραγγίζει από το φαγητό.
 - Όταν το πιάτο είναι τοποθετημένο στο καλάθι, ο ζεστός αέρας μπορεί να κυκλοφορεί πιο αποτελεσματικά.
 - Το πιάτο μπορεί να μην χρειάζεται για ορισμένες συνταγές, όπως μάφιν και ψωμιά.
2. Πατήστε **On/Off**.
 3. Επιλέξτε **COOKING FUNCTION**.
 4. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία και τον χρόνο.

Σημείωση: Οι λειτουργίες μαγειρέματος είναι προρυθμισμένες με ιδανικές θερμοκρασίες και χρόνους. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ανάλογα με τη συνταγή.

5. Για να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία ή τον χρόνο, πατήστε **+ / -**.
6. Για να επαναφέρετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί της λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα.
7. Πατήστε **Start** για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.
8. Όταν ολοκληρωθεί, η συσκευή θα ηχήσει και η οθόνη θα δείξει **End**.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Το πιάτο και το καλάθι είναι ζεστά μετά τη χρήση.

9. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τον καθαρισμό.

Μαγείρεμα σε Μονή Ζώνη

1. Τοποθετήστε το πιάτο και το διαχωριστικό στο καλάθι.

Σημείωση:

- Το πιάτο επιτρέπει στο λάδι να στραγγίζει από το φαγητό.
 - Όταν το πιάτο είναι τοποθετημένο, ο ζεστός αέρας κυκλοφορεί καλύτερα.
 - Το πιάτο μπορεί να μην χρειάζεται για ορισμένες συνταγές.
2. Πατήστε **On/Off**.
 3. Επιλέξτε **ZONE 1** ή **ZONE 2**.
 4. Επιλέξτε λειτουργία μαγειρέματος.
 5. Ρυθμίστε θερμοκρασία και χρόνο.

Σημείωση: Αν επιλέξετε διαφορετικές ρυθμίσεις σε κάθε ζώνη, η συσκευή θα λειτουργήσει με βάση τις ρυθμίσεις της επιλεγμένης ζώνης.

6. Πατήστε **Start** για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.
7. Όταν ολοκληρωθεί, η συσκευή θα ηχήσει και θα εμφανιστεί **End**.



ΠΡΟΣΟΧΗ: Το καλάθι και τα εξαρτήματα είναι ζεστά.

8. Αφήστε να κρυώσει πριν τον καθαρισμό.

Παύση Μαγειρέματος

Το μαγείρεμα θα **παγώσει αυτόματα** όταν αφαιρέσετε το καλάθι.

Για να συνεχίσετε, επανατοποθετήστε το καλάθι και πατήστε **Start**.

Χειροκίνητη παύση

1. Επιλέξτε τη ζώνη που θέλετε να παύσετε.
2. Πατήστε **Start / Pause**.
3. Για επανεκκίνηση, πατήστε ξανά **Start**.

Σημείωση: Μπορείτε να παύσετε το μαγείρεμα οποιαδήποτε στιγμή.

Τερματισμός Μαγειρέματος σε Μία Ζώνη (ενώ χρησιμοποιούνται και οι δύο)

Αν θέλετε να σταματήσετε το μαγείρεμα μόνο σε μία ζώνη:

1. Επιλέξτε τη ζώνη.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **On/Off** για να διακόψετε τη λειτουργία της συγκεκριμένης ζώνης.

Λειτουργία SYNC (Συγχρονισμός)

Η λειτουργία **SYNC** συγχρονίζει τις ζώνες ώστε το μαγείρεμα να ολοκληρώνεται ταυτόχρονα, ακόμα κι αν οι ρυθμίσεις είναι διαφορετικές.

1. Τοποθετήστε το πιάτο και το διαχωριστικό στο καλάθι.

Σημείωση:

- Το πιάτο επιτρέπει καλύτερη κυκλοφορία του αέρα.
 - Μπορεί να μην απαιτείται σε όλες τις συνταγές.
2. Πατήστε **On/Off**.
 3. Επιλέξτε **SYNC**.
 4. Ρυθμίστε θερμοκρασία και χρόνο για κάθε ζώνη.
 5. Πατήστε **Start** για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

Λειτουργία MATCH (Ταίριασμα Μαγειρέματος)

Η λειτουργία **MATCH** αντιγράφει τις ρυθμίσεις της **ZONE 1** στη **ZONE 2**, ώστε και οι δύο ζώνες να μαγειρεύουν με τις ίδιες ρυθμίσεις.

1. Τοποθετήστε το πιάτο και το διαχωριστικό στο καλάθι. (Εικ. 11)
2. Πατήστε **On/Off**.
3. Επιλέξτε **ZONE 1** και ρυθμίστε λειτουργία, θερμοκρασία και χρόνο.
4. Πατήστε **MATCH**. Οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν αυτόματα και στη **ZONE 2**.
5. Πατήστε **Start** για να ξεκινήσει το μαγείρεμα.

-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το καλάθι και τα εξαρτήματα είναι ζεστά κατά και μετά τη χρήση.
6. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει πριν τον καθαρισμό.

Οδηγός Μαγειρέματος

Διαχωριστικό

- Το διαχωριστικό δεν κλειδώνει πλήρως στο καλάθι.
- Αποτρέπει την ανάμιξη των τροφίμων, αλλά επιτρέπει τη ροή του αέρα.

Υπερπλήρωση

- Αν το καλάθι είναι υπερφορτωμένο, το φαγητό δεν θα μαγειρευτεί σωστά.
-  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην γεμίζετε υπερβολικά το καλάθι, καθώς μπορεί να προκαλέσει ανομοιόμορφο μαγείρεμα ή κίνδυνο.

Χρήση λαδιού

- Προσθέστε μικρή ποσότητα λαδιού για καλύτερη υφή (έως **30 ml / 2 κουταλιές της σούπας**).
- Η υπερβολική ποσότητα λαδιού μπορεί να προκαλέσει καπνό.

Ανακάτεμα & Αναστροφή Φαγητού

- Το φαγητό μπορεί να ανακινηθεί ή να αναστραφεί κατά το μαγείρεμα.
- Για καλύτερα αποτελέσματα, ανακινήστε το καλάθι ή γυρίστε το φαγητό στη μέση του χρόνου.
-  Προσοχή στον ζεστό αέρα και τον ατμό.

Οδηγίες Τροφίμων

- Τηγανητές πατάτες και μικρά κομμάτια απαιτούν ανακίνηση.
- Μεγαλύτερα ή πιο παχιά τρόφιμα χρειάζονται γύρισμα.
- Τα υγρά πανάκια και οι μαρινάδες πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ.

Προθέρμανση

- Προθερμάνετε στους **205°C** για **5 λεπτά** αν το φαγητό απαιτεί έντονη θερμότητα.
- Προθερμαίνετε μόνο όταν χρειάζεται.

Σημείωση: Μπορείτε να ελέγξετε την εφαρμογή VeSync για περισσότερες συνταγές και οδηγίες.

Περισσότερες Λειτουργίες

Αλλαγή Θερμοκρασίας ή Χρόνου

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο **Temperature +/-** ή **Time +/-** για γρήγορη ρύθμιση.
- Οι αλλαγές εφαρμόζονται άμεσα.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Ήχου

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Start** για 3 δευτερόλεπτα για απενεργοποίηση ήχου.
- Επαναλάβετε για ενεργοποίηση.

Αυτόματη Παύση

- Όταν αφαιρείται το καλάθι, το μαγείρεμα παγώνει αυτόματα.
- Επανατοποθετήστε το καλάθι και πατήστε **Start** για συνέχεια.

Αυτόματη Απενεργοποίηση

- Αν αφαιρεθεί το καλάθι και δεν επανατοποθετηθεί εντός λίγων λεπτών, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα.
- Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί μετά την ολοκλήρωση του μαγειρέματος, η συσκευή σβήνει αυτόματα για λόγους ασφαλείας.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Σημείωση:

Να καθαρίζετε πάντα το καλάθι και το τραγανό πιάτο της φριτέζας αέρος μετά από κάθε χρήση.

1. Αποσυνδέστε τη φριτέζα από την πρίζα. Αφήστε τη να κρυώσει πλήρως πριν τον καθαρισμό.
2. Σκουπίστε το εξωτερικό της συσκευής με μαλακό, ελαφρώς υγρό πανί.
3. Το καλάθι και το τραγανό πιάτο πλένονται με ζεστό νερό και ήπιο υγρό πιάτων. Μπορούν επίσης να πλυθούν στο πλυντήριο πιάτων.
4. Για επίμονους λεκέδες λίπους:
 - Αναμείξτε **30 g (2 κ.σ.) μαγειρική σόδα** με **15 ml (1 κ.σ.) νερό** για να δημιουργήσετε πάστα.
 - Απλώστε την πάστα στην επιφάνεια και αφήστε τη να δράσει για **15 λεπτά**.
 - Τρίψτε με μαλακό σφουγγάρι και ξεπλύνετε.
5. Στεγνώστε όλα τα μέρη καλά πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε ή τα αποθηκεύσετε.
6. Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη είναι εντελώς στεγνά πριν ξαναχρησιμοποιήσετε τη φριτέζα.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

Διατίθενται επιπλέον και ανταλλακτικά αξεσουάρ για τη φριτέζα αέρος. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την **Υποστήριξη Πελατών** (σελίδα 19).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η **VESYNC SINGAPORE PTE. LTD.** δηλώνει ότι το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας **2014/53/ΕΕ**. Η πλήρης δήλωση συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος. Ο εξοπλισμός αυτός έχει δοκιμαστεί και συμμορφώνεται με τα όρια για ψηφιακές συσκευές, σύμφωνα με το Μέρος 15 των Κανονισμών FCC. Δεν πρέπει να τοποθετείται ή να λειτουργεί κοντά σε άλλη κεραία ή πομπό.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Η φριτέζα δεν ενεργοποιείται	Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένη στην πρίζα.
Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τις ζώνες ξεχωριστά	Πατήστε ZONE 1 ή ZONE 2 για παύση της άλλης ζώνης.
Πώς να διακόψω μία ζώνη	Πατήστε On/Off για τη συγκεκριμένη ζώνη για 3 δευτερόλεπτα.
Το καλάθι ζεσταίνεται πολύ	Να είστε προσεκτικοί όταν το πιάνετε. Χρησιμοποιήστε γάντια φούρνου αν χρειάζεται.
Το φαγητό δεν μαγειρεύεται σωστά	Μειώστε την ποσότητα φαγητού και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σωστή κυκλοφορία αέρα.
Το φαγητό δεν είναι τραγανό	Προσθέστε μικρή ποσότητα λαδιού και αυξήστε ελαφρώς τη θερμοκρασία.
Υπάρχει έντονη μυρωδιά	Καθαρίστε το καλάθι και το εσωτερικό. Τα υπολείμματα λίπους μπορεί να καπνίζουν.
Λευκός καπνός βγαίνει από τη συσκευή	Υπάρχει υπερβολικό λίπος. Καθαρίστε το καλάθι και μειώστε την ποσότητα λαδιού.
Μαύρος καπνός βγαίνει από τη συσκευή	Σταματήστε αμέσως τη χρήση και αποσυνδέστε τη συσκευή.
Το καλάθι δεν μπαίνει σωστά	Μην το υπερφορτώνετε. Αφαιρέστε μέρος του φαγητού.
Οι λειτουργίες Match / Sync δεν λειτουργούν	Ελέγξτε ότι οι ζώνες είναι σωστά ρυθμισμένες και το καλάθι έχει τοποθετηθεί σωστά.

Πώς ρυθμίζω τη θερμοκρασία ή τον χρόνο ενώ χρησιμοποιείται μία ζώνη;	Πατήστε ZONE 1 ή ZONE 2 και στη συνέχεια ρυθμίστε Temperature / Time .
Δεν ξεκινά η συσκευή	Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά συνδεδεμένη στην πρίζα.
Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τις ζώνες ξεχωριστά	Πατήστε ZONE 1 ή ZONE 2 για παύση της άλλης ζώνης.
Δεν ξεκινά το μαγείρεμα	Βεβαιωθείτε ότι το καλάθι είναι σωστά τοποθετημένο.
Εμφανίζεται κωδικός σφάλματος στην οθόνη	Δείτε τους παρακάτω κωδικούς σφάλματος.

Κωδικοί Σφαλμάτων Οθόνης

- **E1:** Πρόβλημα με τον αισθητήρα θερμοκρασίας της **ZONE 1**.
→ Απενεργοποιήστε τη συσκευή και επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών (σελ. 19).
- **E2:** Πρόβλημα με τον αισθητήρα θερμοκρασίας της **ZONE 2**.
→ Απενεργοποιήστε τη συσκευή και επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών.
- **E3:** Πρόβλημα με τον αισθητήρα υπερθέρμανσης.
→ Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε τη να κρυώσει.
- **E4:** Υπέρβαση μέγιστης θερμοκρασίας.
→ Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει και δοκιμάστε ξανά.
- **E5:** Θερμοκρασία πολύ χαμηλή στη **ZONE 1**.
→ Ελέγξτε τη λειτουργία και τις ρυθμίσεις.
- **E6:** Θερμοκρασία πολύ χαμηλή στη **ZONE 2**.
→ Ελέγξτε τη λειτουργία και τις ρυθμίσεις.
- **E7:** Πρόβλημα κυκλώματος θερμοκρασίας.
→ Απενεργοποιήστε τη συσκευή και επικοινωνήστε με την Υποστήριξη Πελατών.

Αν το πρόβλημα δεν αναφέρεται παραπάνω, επικοινωνήστε με την **Υποστήριξη Πελατών** (σελ. 19).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Πληροφορίες Εγγύησης

Όνομα προϊόντος: Dual Blaze TwinFry™

Μοντέλο: CAF-101-EU

Ημερομηνία αγοράς: (Συμπληρώνεται από τον πελάτη)

Αριθμός παραγγελίας: (Συμπληρώνεται από τον πελάτη)

Εγγύηση Προϊόντος Cosori

Η Cosori εγγυάται ότι το προϊόν δεν παρουσιάζει ελαττώματα υλικών ή κατασκευής υπό κανονική οικιακή χρήση για **2 έτη** από την ημερομηνία αγοράς.

Τι Καλύπτει η Εγγύηση

- Ελαττώματα υλικών ή κατασκευής.
- Κανονική οικιακή χρήση.
- Προϊόντα αγορασμένα από εξουσιοδοτημένους πωλητές.

Τι ΔΕΝ Καλύπτει η Εγγύηση

- Ζημιές από κακή χρήση, αμέλεια ή ατύχημα.
- Μη εξουσιοδοτημένες επισκευές ή τροποποιήσεις.
- Εμπορική χρήση.
- Φυσιολογική φθορά.
- Ζημιές από λανθασμένη τάση ή μη τήρηση οδηγιών.

Πώς να Ζητήσετε Service

- Επικοινωνήστε με την **Υποστήριξη Πελατών** της Cosori.
- Να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς και τα στοιχεία του προϊόντος.

Περιορισμοί Ευθύνης

Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει **έμμεσες, τυχαίες, ειδικές ή επακόλουθες ζημιές**, συμπεριλαμβανομένων – χωρίς περιορισμό – ζημιών από απώλεια χρήσης, απώλεια δεδομένων ή απώλεια κερδών, ανεξαρτήτως αν προκύπτουν από σύμβαση, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης αμέλειας) ή άλλη νομική βάση, ακόμη και αν η Cosori έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Ορισμένες χώρες ή πολιτείες δεν επιτρέπουν τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό ευθύνης για επακόλουθες ή τυχαίες ζημιές, επομένως οι παραπάνω περιορισμοί ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς.

Άλλες Ισχύουσες Νομοθεσίες

Η παρούσα εγγύηση σας παρέχει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Μπορεί να έχετε και άλλα δικαιώματα που διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα ή την περιοχή. Τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται από την παρούσα εγγύηση.

Αλλαγές στην Πολιτική

Η Cosori διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ενημερώνει τους όρους της εγγύησης οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι αλλαγές ισχύουν από την ημερομηνία δημοσίευσής τους.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Αν έχετε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με το νέο σας προϊόν, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Ομάδα Υποστήριξης Πελατών.

Email:

support.europe@cosori.com

Παρακαλούμε να έχετε διαθέσιμη την απόδειξη αγοράς και τον αριθμό παραγγελίας πριν επικοινωνήσετε με την Υποστήριξη Πελατών.

Αναφορές (Attributions)

- Google, Android και Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.
- Το App Store® είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.
- Το Wi-Fi® είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Wi-Fi Alliance®.
- Το iOS είναι καταχωρημένο εμπορικό σήμα της Cisco Systems, Inc. και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας.
- Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

ΔΕΙΞΤΕ ΜΑΣ ΤΙ ΜΑΓΕΙΡΕΥΕΤΕ

Θα χαρούμε να δούμε τα αποτελέσματά σας! Μοιραστείτε μαζί μας τις δημιουργίες σας και εμπνεύστε την κοινότητά μας.

Ανεβάστε φωτογραφίες και tagάρετε **@CosoriCooks**

@CosoriCooks



@Cosori

