

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SG24L5000W12LIEZIV2



Ηλεκτρική Διπλή Φριτέζα Λαδιού 2 x 8.6 Lt 5000 W

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Σας ευχαριστούμε που χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Για να διασφαλίσετε τη **σωστή και ασφαλή λειτουργία** της συσκευής, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες **πριν από τη χρήση** και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.

Διαβάστε αυτή τη σελίδα με **προειδοποιήσεις και κανόνες ασφαλείας** για την ασφαλή χρήση της συσκευής σας.

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει προειδοποιήσεις, προφυλάξεις, οδηγίες λειτουργίας, συντήρησης και καθαρισμού.

 Οι οδηγίες και οι προειδοποιήσεις δεν μπορούν να καλύψουν **όλες τις πιθανές καταστάσεις** και χρήσεις.

Η **προσοχή και η κοινή λογική** είναι απαραίτητα για ασφαλή χρήση.

Συμβουλευτείτε γιατρό πριν ξεκινήσετε πρόγραμμα άσκησης ή έντονη φυσική δραστηριότητα με τη συσκευή.

Διαβάστε **ΟΛΕΣ** τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

1. Βεβαιωθείτε ότι η **τάση στην πρίζα αντιστοιχεί** στην τάση που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής.
2. **Μην επιτρέπετε σε παιδιά, ανηλίκους ή κατοικίδια** να πλησιάζουν ή να αγγίζουν τη συσκευή.
3. **Μην αγγίζετε θερμές επιφάνειες με τα χέρια σας.** Χρησιμοποιείτε πάντα τις **λαβές ή τα κουμπιά**.
4. Για την αποφυγή **ηλεκτροπληξίας, μη βυθίζετε** το καλώδιο ή το φις σε νερό ή άλλα υγρά.
5. **Μη βυθίζετε** τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε υγρό.
6. **Αποσυνδέετε** τη συσκευή από την πρίζα όταν **δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν τον καθαρισμό.**
Αφήστε τη να **κρυώσει πριν τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα** ή την καθαρίσετε.
7. Αφήστε να **κρυώσουν τα θερμά μέρη** πριν από κάθε χειρισμό ή καθαρισμό.
8. **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή** εάν το καλώδιο ή το φις είναι φθαρμένα, αν υπάρχει βλάβη ή μηχανικό πρόβλημα.
Απευθυνθείτε σε **εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις – μόνο τεχνικός** πρέπει να ανοίξει τη συσκευή.
9. Η χρήση **εξαρτημάτων που δεν παρέχονται ή δεν συνιστώνται** από τον κατασκευαστή **μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.**
10. Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, **αποσυνδέστε την, καθαρίστε την, καλύψτε την και φυλάξτε την** σε στεγνό και ασφαλές σημείο.
 - **Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται** από την άκρη τραπεζιού ή πάγκου, ούτε να έρχεται σε επαφή με θερμές επιφάνειες.
 - **Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε πηγές θερμότητας**, όπως καυστήρες, θερμάστρες ή ηλεκτρικά μάτια.

11. Πάντα **απενεργοποιείτε την παροχή ρεύματος** πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε τη συσκευή.
Κρατάτε το **φίς από το σώμα του, όχι τραβώντας το καλώδιο.**
12. **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλους σκοπούς** πέρα από την ενδεικνυόμενη χρήση.
Δεν προορίζεται για εξωτερική χρήση.
13. **ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.**
Ποτέ μην την αφήνετε **χωρίς επίβλεψη** κατά τη λειτουργία.
 - **ΜΗΝ την καθαρίζετε με λειαντικά υλικά.**
14. Πάντα να βεβαιώνετε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε **γειωμένη πρίζα** με κατάλληλη ηλεκτρική παροχή.
Αν δεν είναι, πρέπει να εγκατασταθεί γειωμένη πρίζα από **πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.**
15. Βεβαιωθείτε ότι η **πρίζα, το φίς και το καλώδιο είναι σε καλή κατάσταση.**
Τυχόν φθορές πρέπει να επισκευάζονται **μόνο από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.**
Ακόμα κι αν το καλώδιο λειτουργεί σωστά, **κρατήστε το μακριά από νερό, χαλιά και θερμαντικά σώματα.**
 - **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε χώρους με εύφλεκτα υγρά, αέρια, σκόνες ή εκρηκτικές ουσίες.**
 - **Μην μετακινείτε τη συσκευή όσο είναι ζεστή ή κατά τη διάρκεια θέρμανσης.**
16.  **Μην τη χρησιμοποιείτε μέσα σε ντουλάπι κουζίνας ή κάτω από ερμάριο τοίχου.**
Πάντα να την **αποσυνδέετε από την πρίζα πριν την αποθηκεύσετε** σε τέτοιο χώρο, καθώς **υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς** αν αγγίζει τοίχο ή πόρτα.
 - **Τύπος Υ σύνδεσης:** Αν το καλώδιο παροχής καταστραφεί, **πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή εξίσου καταρτισμένο άτομο.**
17. **Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.**
Ο καθαρισμός και η συντήρηση **δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.**

Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από **παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω**, καθώς και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας/γνώσεων, **μόνο υπό επίβλεψη** ή αφού έχουν λάβει τις κατάλληλες οδηγίες.

Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Τα κατοικίδια πρέπει να κρατούνται μακριά από τη συσκευή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Μοντέλο	Περιοχή	Ισχύς	Τροφοδοσία	Τύπος Βύσματος
SC-82	American	1500W + 1500W	AC 110-120V 60Hz	Αμερικανικό βύσμα
	European	2500W + 2500W	AC 220-240V 50Hz	Ευρωπαϊκό βύσμα
SC-83	American	1500W + 1500W	AC 110-120V 60Hz	Αμερικανικό βύσμα
	European	2500W + 2500W	AC 220-240V 50Hz	Ευρωπαϊκό βύσμα
SC-101V	American	1500W	AC 110-120V 60Hz	Αμερικανικό βύσμα
	European	3000W	AC 220-240V 50Hz	Ευρωπαϊκό βύσμα
SC-102V	American	1500W + 1500W	AC 110-120V 60Hz	Αμερικανικό βύσμα
	European	3000W + 3000W	AC 220-240V 50Hz	Ευρωπαϊκό βύσμα

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η τάση που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να **αντιστοιχεί σε αυτήν της παροχής ρεύματος**.

Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται **κοντά στον διακόπτη και την ασφάλεια ρεύματος**.

Ο ακροδέκτης γείωσης πρέπει να συνδέεται με **καλώδιο χαλκού $\geq 2,5 \text{ mm}^2$** , σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας και γείωσης.

Αν η συσκευή δεν ενεργοποιείται, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και **περιμένετε να κρυώσει, πριν ελέγξετε το κουμπί προστασίας επαναφοράς (Reset)**.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά:

- Αφαιρέστε **όλα τα διαφημιστικά και υλικά συσκευασίας**.
- Ελέγξτε αν οι **πλάκες μαγειρέματος είναι καθαρές** και χωρίς σκόνη. Αν χρειάζεται, σκουπίστε τις με **νωπό πανί**.
- Περάστε τις με **απορροφητικό χαρτί κουζίνας** με λίγο λάδι και **αφαιρέστε το περίσσειμα**.

 Κατά την πρώτη θέρμανση της συσκευής, **ενδέχεται να βγάλει λίγη μυρωδιά ή καπνό**, κάτι που είναι φυσιολογικό για συσκευές θέρμανσης και **δεν επηρεάζει την ασφάλεια**.

 **Απορρίψτε προσεκτικά τις πλαστικές σακούλες και κρατήστε τις μακριά από παιδιά και κατοικίδια.**

Βήματα Χρήσης:

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε **καθαρή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια**, κοντά σε πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο **στην πρίζα**.
3. Ο χρήστης πρέπει να **γεμίζει το δοχείο λαδιού μέχρι τη μέση** πριν τη χρήση.
4. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη ρεύματος (το **μοντέλο SC-82 δεν διαθέτει διακόπτη**)
 - Ανάβει η **πράσινη λυχνία**: η συσκευή έχει ρεύμα.
 - Γυρίστε το **κουμπί θερμοκρασίας δεξιόστροφα** για να ορίσετε τη θερμοκρασία.
 - Ανάβει η **κόκκινη λυχνία**: η αντίσταση θερμαίνεται και το λάδι αρχίζει να ανεβάζει θερμοκρασία.
5. Όταν η θερμοκρασία φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο:
 - Ο **θερμοστάτης διακόπτει** την ισχύ, η **κόκκινη λυχνία σβήνει** και η αντίσταση σταματά τη θέρμανση.
6. Όταν η θερμοκρασία πέσει λίγο:
 - Ο θερμοστάτης **ενεργοποιείται αυτόματα ξανά**, ανάβουν **κόκκινη και πράσινη λυχνία**, και η αντίσταση επαναλειτουργεί για να ανεβάσει θερμοκρασία.
7. Όταν τελειώσετε, για λόγους ασφάλειας:
 - **Γυρίστε το κουμπί θερμοκρασίας αριστερόστροφα** μέχρι την τελική (μηδενική) θέση.
 - **Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα**.

 **Σημείωση:** Η συσκευή λειτουργεί **κυκλικά** (ανοίγει/κλείνει) για να διατηρεί τη θερμοκρασία **εντός σταθερού εύρους**.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ & ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

1. Το **καπάκι** είναι σχεδιασμένο για **διατήρηση της θερμοκρασίας και προστασία από ρύπους**. Όταν τοποθετείτε το καπάκι, βεβαιωθείτε ότι **δεν υπάρχει νερό** πάνω του, για να **αποφύγετε πιτσιλιές** από καυτό λάδι.
2. Το **ειδικό καλάθι** προορίζεται για **τηγάνισμα μικρών κομματιών τροφίμων**.
 - ο Διαθέτει **λαβή και γάντζο**.
 - ο Τοποθετήστε το μέσα στο λάδι κατά τη χρήση και, όταν τελειώσετε, **κρεμάστε το** για να **στραγγίσει το επιπλέον λάδι**.
3. Η **πίσω πλάκα** προστατεύει τις **ηλεκτρικές αντιστάσεις**.
 - ο ΠΡΕΠΕΙ να τοποθετείται **μέσα στη λεκάνη λαδιού** κατά τη χρήση.
4. Κατά τη χρήση, το **λάδι πρέπει να ξεπερνά το μισό** της λεκάνης, **αλλά να μην υπερβαίνει τη μέγιστη ένδειξη**.
5. **ΠΡΟΣΟΧΗ** στις **πιτσιλιές** από καυτό λάδι κατά τη λειτουργία.
6. Το **βαλβιδάκι αποστράγγισης** μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την **εκροή του κρύου λαδιού**, αλλά **πρέπει να είναι κλειστό** όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία.
(Ισχύει μόνο για το μοντέλο SC-102V)



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Κάθε φριτέζα με εύρος θερμοκρασίας **50–200°C (122–392°F)** διαθέτει **κουμπί προστασίας υπερθέρμανσης**.

Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει την καθορισμένη τιμή, ενεργοποιείται η προστασία και **σταματά η λειτουργία**.

Για επαναφορά: **πατήστε το κουμπί προστασίας** και συνεχίστε κανονικά.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Μετά τη χρήση, **αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα**. Αφήστε το καπάκι ανοιχτό και **περιμένετε να κρυώσουν πλήρως οι αντιστάσεις** πριν τον καθαρισμό.
 2. Αν θέλετε να **αδειάσετε το λάδι**:
 - ο Περιμένετε να **πέσει η θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα**.
 - ο **Αφαιρέστε πρώτα το καλάθι και την πίσω πλάκα**.
 - ο **Απενεργοποιήστε το ρεύμα** και γείρετε ή αφαιρέστε το **κουτί ελέγχου**, ώστε να μπορείτε να αφαιρέσετε το δοχείο λαδιού και να το καθαρίσετε.
 3. **Καθαρίζετε τα υπολείμματα και τη βρωμιά** από το λάδι και τις αντιστάσεις **τακτικά**.
 4. Για το εξωτερικό μέρος: **σκουπίστε με μαλακό, στεγνό πανί**.
 - ο **Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή σκληρά σφουγγάρια**.
 5. Για οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης, **επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό**.
-

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Μην βυθίζετε ποτέ το καλώδιο, το φις ή τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
2. Για την αποφυγή ακούσιας επαναφοράς της ασφάλειας θερμοκρασίας, **μη συνδέετε τη συσκευή μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή κυκλώματος που ενεργοποιείται/απενεργοποιείται περιοδικά.**

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

1. Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα πριν την αποθηκεύσετε.
2. Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή είναι καθαρή, κρύα και στεγνή πριν την αποθηκεύσετε.