

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SYBLSHFBJZYBC5B6EV2 / SYBLSHFBJDPFYJ29AV2 / SYBLSHFBJDPF0EHRRV2 /
SYQPHFBJDP1PGYHUZV2 / SYBLSHFBJDP1VHULYV2 / SYYXHFBJDP6PO3RL6V2
/ XXSYTTQJ155028US3V2



Διπλή Στρογγυλή Βαφλιέρα 2460W

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν. Για να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε σωστά και με ασφάλεια, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν τη λειτουργία και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Παρακαλούμε ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες και προφυλάξεις που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο σχετικά με **την ασφάλεια, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τον καθαρισμό**.

Οι προειδοποιήσεις και οδηγίες που περιλαμβάνονται εδώ δεν καλύπτουν όλες τις πιθανές καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν. Η **προσοχή και η κοινή λογική** είναι απαραίτητες για την ασφαλή χρήση του προϊόντος.

Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε γιατρό πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε **πρόγραμμα προπόνησης** ή έντονη δραστηριότητα αντοχής στη συσκευή.

Παρακαλούμε διαβάστε **ΟΛΕΣ** τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

1. Βεβαιωθείτε ότι η τάση στο ρεύμα σας είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.
 2. Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας ούτε αγγίζετε το φικ με βρεγμένα χέρια.
 3. Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από το ρεύμα. Πάντα να κρατάτε τη συσκευή από το **βύσμα** και όχι από το καλώδιο.
 4. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
 5. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.
 6. Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας ή απευθείας έκθεση στον ήλιο.
 7. Αφήστε τα εξαρτήματα να **κρυώσουν** πριν τα καθαρίσετε ή αποθηκεύσετε.
 8. Εάν το καλώδιο ή το φικ είναι **φθαρμένα**, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή. Επικοινωνήστε με **εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις** για έλεγχο και επισκευή.
 9. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν παρέχονται ή δεν εγκρίνονται από τον κατασκευαστή.
 10. Αν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα, **καθαρίστε** την, **στεγνώστε** την και αποθηκεύστε την σε **ξηρό και ασφαλές μέρος**.
 11. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή να έρχεται σε επαφή με **θερμές επιφάνειες**.
 12. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε **φούρνους, εστίες ή θερμαντικά σώματα**.
 13. Πάντα αποσυνδέετε τη συσκευή πριν την αποσυνδέσετε από το εξάρτημα.
 14. **Μην χρησιμοποιείτε** τη συσκευή για διαφορετικό σκοπό από αυτόν που προορίζεται.
 15. **ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ**. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν λειτουργεί.
 16. **ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ Ή ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ**.
-

17. Πάντα να βεβαιώνετε ότι η συσκευή είναι **συνδεδεμένη σε γειωμένη πρίζα**. Αν δεν υπάρχει, πρέπει να εγκατασταθεί κατάλληλη γείωση από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τα τοπικά πρότυπα.
18. Ελέγχετε τακτικά την **πρίζα, το φιν και το καλώδιο** για φθορές.
19. Αν το καλώδιο ή οποιοδήποτε εξάρτημα είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικαθίσταται **από εξειδικευμένο τεχνικό**.
20. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε **εύφλεκτα υλικά** (όπως γυαλί, χαρτί ή κουρτίνες).
21. Μην την τοποθετείτε κοντά σε **εστίες ή θερμαντικά σώματα**.
22. Μην τη λειτουργείτε σε χώρους με **υψηλή θερμοκρασία ή υγρασία** (π.χ. κοντά σε τοίχους, ντους, ή μπάνιο).
23. Αν η συσκευή πέσει ή χτυπήσει, ελέγξτε την πριν από τη χρήση από **εξουσιοδοτημένο τεχνικό**.
24. Αν υπάρχει ζημιά ή δυσλειτουργία, **μην προσπαθείτε να την επισκευάσετε μόνοι σας**. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις.
25. **ΜΗΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΜΕ ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ**.
26. Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.
27. Μην αφήνετε παιδιά να τη χρησιμοποιούν ή να παίζουν κοντά της.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Αυτή η συσκευή **δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες ικανότητες**, εκτός εάν επιβλέπονται από υπεύθυνο άτομο που να διασφαλίζει ότι μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με ασφάλεια.

Τα μικρά παιδιά πρέπει να βρίσκονται **υπό επίβλεψη** ώστε να μην παίζουν με το προϊόν.

Τα **κατοικίδια ζώα** πρέπει να παραμένουν **μακριά από τη συσκευή**.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Μοντέλο	Περιοχή	Τάση	Ισχύς	Τύπος φιν
HT-2006B	Βόρεια Αμερική	AC120V 60Hz	1750W	Αμερικανικό φιν
	Ευρώπη	AC220-240V 50Hz	1750W	Ευρωπαϊκό φιν
	Αυστραλία	AC220-240V 50Hz	1750W	Αυστραλιανό φιν
HT-1	Βόρεια Αμερική	AC120V 60Hz	1230W	Αμερικανικό φιν
	Ευρώπη	AC220-240V 50Hz	1230W	Ευρωπαϊκό φιν
	Αυστραλία	AC220-240V 50Hz	1230W	Αυστραλιανό φιν
HT-2	Βόρεια Αμερική	AC120V 60Hz	2460W	Αμερικανικό φιν
	Ευρώπη	AC220-240V 50Hz	2460W	Ευρωπαϊκό φιν
	Αυστραλία	AC220-240V 50Hz	2460W	Αυστραλιανό φιν
HT-10	Βόρεια Αμερική	AC120V 60Hz	1550W	Αμερικανικό φιν
	Ευρώπη	AC220-240V 50Hz	1550W	Ευρωπαϊκό φιν
	Αυστραλία	AC220-240V 50Hz	1550W	Αυστραλιανό φιν
HT-21Q	Βόρεια Αμερική	AC120V 60Hz	2000W	Αμερικανικό φιν

Μοντέλο	Περιοχή	Τάση	Ισχύς	Τύπος φης
	Ευρώπη	AC220-240V 50Hz	2000W	Ευρωπαϊκό φης
	Αυστραλία	AC220-240V 50Hz	2000W	Αυστραλιανό φης
HT-1A	Βόρεια Αμερική	AC120V 60Hz	1230W	Αμερικανικό φης
	Ευρώπη	AC220-240V 50Hz	1230W	Ευρωπαϊκό φης
	Αυστραλία	AC220-240V 50Hz	1230W	Αυστραλιανό φης
HT-119	Βόρεια Αμερική	AC120V 60Hz	1740W	Αμερικανικό φης
	Ευρώπη	AC220-240V 50Hz	1740W	Ευρωπαϊκό φης
	Αυστραλία	AC220-240V 50Hz	1740W	Αυστραλιανό φης

Προσοχή:

- Χρησιμοποιείτε **κατάλληλη εξωτερική παροχή ρεύματος** σύμφωνα με την ονομαστική τάση του προϊόντος.
- Μην υπερβαίνετε το **μέγιστο φορτίο** που καθορίζεται στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Μετά τη χρήση, **στρέψτε τον διακόπτη θερμοκρασίας** στη χαμηλότερη θέση, **αποσυνδέστε** τη συσκευή από το ρεύμα και αφήστε τη να **κρυώσει πλήρως**.
- Καθαρίστε το εξωτερικό και το εσωτερικό της συσκευής με **μαλακό, στεγνό ή ελαφρώς νωπό πανί**. Μην χρησιμοποιείτε **καθαριστικά με λειαντικά ή χημικά**.
- Καθαρίστε σχολαστικά τα υπολείμματα τροφών.
- Μην χρησιμοποιείτε **αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα** για τον καθαρισμό, ώστε να μην καταστραφεί η **αντικολλητική επίστρωση**.
- Πριν την αποθήκευση, **στεγνώστε πλήρως** τη συσκευή.
- Μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά. Αν χρειάζεται καθαρισμός, χρησιμοποιήστε **ελαφρώς υγρό πανί**.
- Εάν εισέλθει νερό ή υγρασία στα εσωτερικά μέρη, αφήστε τη συσκευή να στεγνώσει τελείως πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά, για να αποφύγετε **ζημιά στα ηλεκτρικά μέρη**.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Πάντα **αποσυνδέετε τη συσκευή** από το ρεύμα πριν την αποθηκεύσετε.
- Πριν την αποθήκευση, βεβαιωθείτε ότι είναι **καθαρή, στεγνή και δροσερή**.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε **καθαρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια**, κοντά σε πρίζα.
2. Ρυθμίστε τον διακόπτη θερμοκρασίας στη χαμηλότερη θέση, ελέγξτε ότι το προϊόν και το καλώδιο δεν είναι φθαρμένα, και συνδέστε το φικ στην πρίζα.
3. Ελέγξτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο επιθυμητό επίπεδο (συνιστάται **180–200°C**).
4. Περιμένετε να ανάψει η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης.
5. Όταν η συσκευή φτάσει στη σωστή θερμοκρασία, η λυχνία θα σβήσει.
6. Προσθέστε περίπου **1 φλιτζάνι μείγμα βάφλας** στη βάση της συσκευής.
7. Απλώστε ομοιόμορφα το μείγμα και κλείστε το καπάκι.
8. Ψήστε στους **180–200°C για περίπου 5 λεπτά** ή μέχρι να ακουστεί το σήμα.
9. Αφαιρέστε τη βάφλα προσεκτικά με **λαβίδες** — ποτέ με τα χέρια.
10. Επαναλάβετε τα βήματα για να φτιάξετε περισσότερες βάφλες.
11. Μετά το τέλος, **στρέψτε τον διακόπτη θερμοκρασίας** στη χαμηλότερη θέση και αποσυνδέστε τη συσκευή.

Σημείωση:

Η θέρμανση λειτουργεί **κυκλικά**, ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία εντός ενός εύρους. Η ενδεικτική λυχνία ανάβει και σβήνει επαναλαμβανόμενα κατά τη διάρκεια λειτουργίας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

1. Οι βάφλες μπορεί να κολλούν ελαφρώς — χρησιμοποιήστε λίγο **λάδι ή βούτυρο** στη σχάρα.
2. Οι **βελγικές βάφλες** έχουν καλύτερη υφή όταν σερβίρονται φρέσκες. Αν θέλετε να τις διατηρήσετε, φυλάξτε τις σε **φούρνο στους 90°C** ή τυλίξτε τις με **χαρτί ψησίματος**.
3. Οι κατεψυγμένες βάφλες πρέπει να αποψύχονται πλήρως πριν ξαναζεσταθούν. Ζεστάνετέ τις σε **τοστιέρα ή φούρνο**.
4. Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε **μείγμα βάφλας** σύμφωνα με τη συνταγή του κατασκευαστή.