

cecotec

SmoothForce 2000 Smart

Συσκευή Ατμού για Εύκολο Σιδέρωμα



Εγχειρίδιο οδηγιών

3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Βγάλτε το προϊόν από το κουτί.
2. Βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα αξεσουάρ και ελέγξτε για τυχόν ορατές ζημιές.
3. Αφαιρέστε οποιοδήποτε αυτοκόλλητο ή προστατευτικό στοιχείο από την κεφαλή ατμού.
4. Ξετυλίξτε και ισιώστε το καλώδιο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ατμού για ρούχα για πρώτη φορά, αφήστε τη να εκπέμψει ατμό για λίγα λεπτά για να αφαιρέσετε τυχόν οσμές που ενδέχεται να έχουν απομείνει από τη διαδικασία κατασκευής.

4. ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

1. Αφαιρέστε τη δεξαμενή νερού, ανοίξτε το καπάκι ανοίγματος πλήρωσης νερού και ρίξτε νερό μέχρι το σημάδι MAX. Τοποθετήστε τη δεξαμενή νερού στη θέση της.
2. Εισάγετε τη βούρτσα ρούχων στην κεφαλή ατμού και πατήστε μέχρι να ακουστεί ένα κλικ, υποδεικνύοντας ότι είναι σωστά τοποθετημένη.
3. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα και πατήστε για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί αφής On / Off για να την ενεργοποιήσετε. Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει για λίγα δευτερόλεπτα, μόλις γίνει σταθερή, το προϊόν είναι έτοιμο για χρήση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μόλις η δεξαμενή νερού γεμίσει και η συσκευή συνδεθεί στην παροχή ρεύματος, αφήστε τη να προθερμανθεί για λίγα δευτερόλεπτα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην υπερβαίνετε το σημείο MAX κατά την πλήρωση της δεξαμενής νερού.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Η συσκευή ατμού για ρούχα είναι εύκολη στη χρήση και είναι ιδανική για την αφαίρεση των ζάρων από τα ρούχα και τις κουρτίνες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή ατμού ρούχων έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιείται σε όρθια θέση σε κρεμαστά ρούχα. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αερισμός πίσω από το ρούχο. Ρυθμίστε το θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία:

1. Πατήστε το κουμπί ατμού για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία σιδερώματος ατμού.





Πατήστε το κουμπί ECO για σιδέρωμα ευαίσθητων ρούχων. 

2. Πιέστε απαλά τη βούρτσα ρούχων στο ρούχο για να ατμίσει και μετακινήστε το πάνω-κάτω, εστιάζοντας ιδιαίτερα στις ζάρες και τσακίσεις.
3. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ατμού χωρίς τη βούρτσα ρούχων, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 5 cm μεταξύ της κεφαλής ατμού και του ρούχου.
4. Αφήστε το κουμπί ατμού για να σταματήσετε τη λειτουργία ατμού.
5. Σύρετε προς τα κάτω κουμπί ατμού για να παράγετε σταθερό ατμό χωρίς να χρειάζεται να πατήσετε το κουμπί πίεσης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: συνιστάται να χρησιμοποιείτε το εξάρτημα βούρτσας ρούχων κατά τον ατμό ευαίσθητων υφασμάτων όπως το μετάξι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: προτείνεται να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα βούρτσας ρούχων καθώς ατμίζετε ευαίσθητα υφασμάτα όπως το μετάξι.

Κουρτίνες ατμού:

Μόλις η κουρτίνα πλυθεί και στεγνώσει σωστά:

1. Κρεμάστε τη στη σωστή του θέση.
2. Ατμίστε τη σε όρθια θέση.
3. Τεντώστε ελαφρά την κουρτίνα με το ένα χέρι ενώ ατμίζετε για να αφαιρέσετε τις τσακίσεις πιο εύκολα.

Ταπετσαρία ατμού:

Το προϊόν μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε ταπετσαρίες,μαξιλάρια κ.λπ.

1. Κρατήστε τη συσκευή σε όρθια θέση.
2. Ατμίστε πάνω-κάτω, εστιάζοντας στις ζάρες και τις τσακίσεις.

Μετά από κάθε χρήση

- Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για περίπου 2 δευτερόλεπτα. και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το τροφοδοτικό.
- Αδειάστε το υπόλοιπο νερό στη δεξαμενή νερού.
- Στερεώστε τη συσκευή ατμού στη βάση της, σε όρθια θέση και αφήστε τη να κρυώσει.

6.ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Ως μέτρο ασφαλείας, η συσκευή σβήνει αυτόματα μετά από 8 λεπτά. Η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

7. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αφαιρέστε τη βούρτσα ρούχων από την κεφαλή ατμού και καθαρίστε τη με ένα υγρό πανί.
- Μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή λειαντικά καθαριστικά ή διαλύτες.
- Μην βάζετε τη συσκευή ατμού του ρούχου σε νερό ή άλλο υγρό.
- Αδειάζετε πάντα τη δεξαμενή νερού μετά από κάθε χρήση και ξεπλένετε με καθαρό νερό.
- Σκουπίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ένα νωπό πανί.
- Βεβαιωθείτε πάντοτε ότι η οπή εξόδου ατμού είναι καθαρή και απαλλαγμένη από απολέπιση και δεν είναι φραγμένη.
- Μόλις η συσκευή ατμού των ρούχων αποσυνδεθεί από την πρίζα, κρυώσει, αδειάσει από το νερό και καθαριστεί, συνιστάται να τυλίξετε το καλώδιο με ασφάλεια γύρω από τη συσκευή για να την αποθηκεύσετε σε όρθια θέση.

8. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή λύση
Η συσκευή ατμού δεν θερμαίνεται.	- Ελέγξτε ότι το κύριο βύσμα έχει εισαχθεί σωστά. - Ελέγξτε την παροχή ρεύματος. - Ελέγξτε το κουμπί λειτουργίας
Η συσκευή δεν παράγει ατμό.	- Ελέγξτε τη στάθμη του νερού και το κάλυμμα εισόδου δεξαμενής νερού είναι καλά καλυμμένο. - Πιέστε το κουμπί ατμού πιο σκληρά. - Κρατήστε τη συσκευή ατμού σε όρθια θέση.
Διαρροές νερού από τη δεξαμενή νερού.	- Βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν είναι πάνω από το MAX. σημάδι. - Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα εισόδου δεξαμενής νερού είναι σωστά κλειστό. - Χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε όρθια θέση.
Η συσκευή παράγει έναν επίμονο ήχο	- Ελέγξτε τη στάθμη του νερού και ξαναγεμίστε τη δεξαμενή νερού.
Η συσκευή ατμού δεν αφαιρεί σωστά τις ζάρες.	- Κρατήστε τη συσκευή σε όρθια θέση και τεντώστε το ύφασμα προς τα κάτω για να εξασφαλίσετε καλύτερα αποτελέσματα
Δεν είστε σίγουροι πότε να χρησιμοποιήσετε τη βούρτσα ρούχων.	- Όταν ατμίζετε ένα λεπτό ύφασμα, όπως το μετάξι για να μειώσετε εκ νέου τον κίνδυνο να στάξει νερό στο ένδυμα κατά τον ατμό.
Τα μεταλλικά αξεσουάρ στο ένδυμα αποχρωματίζονται.	- Μην ατμίζετε απευθείας πάνω στα μεταλλικά αξεσουάρ.