



02053272



Ηλεκτρικό Φουρνάκι 55 Lt 2200 W

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρικό φούρνο σας, θα πρέπει πάντα τηρούνται βασικές προφυλάξεις συμπεριλαμβανομένων των εξής:

1. Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες. Να χρησιμοποιείτε πάντα χειρολαβές ή λαβές μεταφοράς.
2. Μην χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά
3. Για προστασία από ηλεκτροπληξία, μην αφαιρείτε καλώδια, βύσματα ή Μέρη του φούρνου σε νερό ή άλλα υγρά
Βυθίζω κρέμονται ή αγγίζουν ζεστές επιφάνειες.
5. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ή βύσμα χρήση. Κανένας εξοπλισμός ελαττωματικός ή οποιουδήποτε είδους και κατεστραμμένο με οποιονδήποτε τρόπο. Η συσκευή για να πλησιέστερος αντιπρόσωπος για επιθεώρηση, επισκευή ή φέρνω στάση.
6. Χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή, είναι επικίνδυνο και μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
7. Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω ή κοντά σε καυτό Αναμμένος καυστήρας αερίου ή ηλεκτρικού.
8. Εξάλλου, συνεχίστε να λειτουργείτε τον ηλεκτρικό φούρνο
Οι σελίδες απέχουν τουλάχιστον 10 cm μεταξύ τους για να διασφαλιστεί ότι είναι επαρκείς
9. Όταν η συσκευή είναι καθαρισμένη ή δεν χρησιμοποιείται, φρεν Τραβήξτε το φιν από την πρίζα. Πριν κάνεις οτιδήποτε θέλουν να βάλουν ή να αφαιρέσουν και πριν από το Αφήστε τον καθαρισμό να κρύνει πρώτα.
10. Πριν την αποσυνδέσετε, ρυθμίστε πρώτα το χρονόμετρο στο OFF (ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ). Να τραβάτε πάντα το φιν, ποτέ το καλώδιο.
11. Απελευθερώστε όταν μετακινείτε το δίσκο σταγόνων με ζεστό λάδι ή άλλα ζεστά υγρά, να είστε προσεκτικοί.
12. Ούτε ο φούρνος, ούτε μερικώς με ένα
Σκεπάζουμε με μεταλλικό αλουμινοχαρτο, διαφορετικά ο φούρνος θα υπερθερμανθεί.

ΜΕΡΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- 1: Ελεγκτής άνω θέρμανσης
- 2: ελεγκτής λειτουργίας
- 3: Ελεγκτής θέρμανσης δαπέδου
- 4: Κουμπί ρύθμισης ώρας
- 5: πιλοτικός λαμπτήρας
- 6: λαβή
- 7: σχάρα για κέικ
- 8: Ταψί για κέικ
- 9: πένσα λαβής
- 10: θήκη ψησταριάς
- 11: ψησταριά



1. Απενεργοποίηση
2. Μεταγωγή
3. Ψησταριά
4. Ψησταριά

Πριν χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρικό φούρνο σας για πρώτη φορά

▲ Πριν χρησιμοποιήσετε τον ηλεκτρικό φούρνο σας για πρώτη φορά, θα πρέπει να:

1. Όλες οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο διαβάστε καλά.
2. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη
3. Όλα τα αξεσουάρ σε ζεστό σαπουνόνερο ή στο πλυντήριο πιάτων.
απλά συνδέστε το και είστε έτοιμοι
χρησιμοποιήστε τον νέο σας ηλεκτρικό φούρνο.
5. Σας προτείνουμε αφού χρησιμοποιήσετε ξανά το φούρνο συναρμολογημένο, ανάψτε το φούρνο για 15 λεπτά υψηλότερο επίπεδο, επίπεδο γκριλ (250°C) για να ζεσταθεί και το τελευταίο