



070059



Αναδιπλούμενο Ποδήλατο Γυμναστικής - Πεταλιέρα με
LCD Οθόνη 49 x 36 x 23 cm Small-Fit 500

Αγαπητέ πελάτη,

Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε επωνυμίας, επιλέγοντάς μας ως σίγουρη εγγύηση για τη βελτίωση της ποιότητάς ζωής σας. Στην Gridinlux εργαζόμαστε συνεχώς για να σχεδιάζουμε νέα προϊόντα που βοηθήστε να κάνετε την καθημερινότητά σας πιο εύκολη. Επενδύουμε τεράστια προσπάθεια για έρευνα και ανάπτυξη, είναι σε θέση να παράγει, ευχαριστώ με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, αποτελεσματικά συστήματα που βασίζονται στην πράγμα που εκτιμούμε περισσότερο: τους ανθρώπους. Από σήμερα, θα είμαστε κοντά σας για να σας βοηθήσουμε με κάθε τρόπο που χρειάζεστε. Αυτή είναι η υπόσχεσή μας προς εσάς.

Θυμάμαι:

1. Οι φωτογραφίες του προϊόντος στο εγχειρίδιο και στο κουτί αντιστοιχούν στο πιο πρόσφατο μοντέλο και χρησιμεύουν μόνο ως αναφορά.
2. Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει συστάσεις για χρήση.

Σωστή ανακύκλωση αυτού του προϊόντος

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, εντός της ΕΕ, αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Για την πρόληψη πιθανής βλάβης στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη εξάλειψη των απορριμμάτων, ανακυκλώστε τα με υπευθυνότητα για την προώθηση της βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών του πόρων.



- Συνιστάται να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη συναρμολόγηση και χρησιμοποιώντας αυτό το μηχάνημα. Πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι ήταν επιτυχής εγκατασταθεί για την αποφυγή τραυματισμών ή προβλημάτων με το προϊόν.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.
- Υποστηρίζει μέγιστο βάρος 120 kg, επομένως η χρήση του δεν ενδείκνυται για όσους το υπερβαίνουν βάρος.
- Το μηχάνημα πρέπει να μένει μακριά από διαβρωτικές ουσίες ή οποιοδήποτε άλλο είδος υγρού, καθώς μπορούν βλάπτουν και βλάπτουν τη δομή του και, επομένως, την αποτελεσματικότητά του.
- Προσέξτε να μην εισαγάγετε τα χέρια σας ανάμεσα στα μέρη του μηχανήματος. Είναι επίσης σημαντικό ότι κατά τη χρήση του δεν υπάρχουν αντικείμενα σε ακτίνα 2 m.
- Αυτό το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί μόνο για ενήλικες. Δεν συνιστούμε ότι τα παιδιά ή εξαρτώμενα οι άνθρωποι το χρησιμοποιούν χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί για οικιακή χρήση. Προσπαθήστε να το χρησιμοποιείτε πάντα σε εσωτερικό χώρο και να το τοποθετείτε επάνω δάπεδα όπου η επιφάνεια είναι επίπεδη και λεία.
- Συνιστούμε να φοράτε κατάλληλα ρούχα και υποδήματα για την προπόνησή σας. Η χρήση του με ακατάλληλο εξοπλισμό μπορεί να οδηγήσει σε ακούσιο τραυματισμό.
- Εάν παρατηρήσετε κάποιο ελάττωμα ή παρατηρήσετε ότι το μηχάνημα δεν είναι σε καλή κατάσταση, μην το χρησιμοποιήσετε ή χειριστείτε το. Για οποιοδήποτε ερωτήσεις ή επισκευές, επικοινωνήστε με την ειδική τεχνική υποστήριξη.
- Πριν από την προπόνηση, είναι σημαντικό να κάνετε ασκήσεις προθέρμανσης για να αποφύγετε τραυματισμούς.

- Το εκπαιδευτικό μηχανήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ένα άτομο τη φορά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν αισθανθείτε ζάλη, ναυτία, πόνο στο στήθος ή άλλα μη φυσιολογικά συμπτώματα ενώ προπόνηση, σταματήστε την προπόνησή σας και επικοινωνήστε με έναν γιατρό το συντομότερο δυνατό.

Η επωνυμία μας δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν τραυματισμούς ή προβλήματα που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση αυτό το προϊόν λόγω αδυναμίας να ακολουθήσει επαρκώς τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο.

Οδηγίες χρήσης

1. Ξεδιπλώστε τα πόδια του μίνι ποδηλάτου.

Τα πόδια του μίνι ποδηλάτου έρχονται διπλωμένα. τραβήξτε το το δαχτυλίδι καρφεράτων κλειδώματος και κινά τα πόδια μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Τοποθετήστε το σε ένα επίπεδο μέρος με αρκετό χώρο για άσκηση.

1



2. Ρυθμίστε τον τροχό ρύθμισης αντίστασης.

Τοποθετήστε τον τροχό ρύθμισης στην απή στο πίσω μέρος του μίνι ποδηλάτου, το οποίο βρίσκεται στο πλάι της οθόνης LCD. Σφίξτε το και γυρίστε το δεξιόστροφα για να αυξησετε την αντίσταση και αριστερόστροφα σε μειώστε την αντίσταση.

2



3. Η οθόνη LCD ενεργοποιείται αυτόματα.

Μόλις ξεκινήσετε την άσκηση, η οθόνη LCD θα ξεκινήσει-Τιγκ αυτόματα. Πιπτήστε το πορτοκαλί κουμπί για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε.

3



4. Αναδίπλωση των ποδιών του μίνι ποδηλάτου.

Τραβήξτε τους δακτυλίδες σε κάθε ένα από τα πόδια κάτω από το μίνι ποδήλατο, οι τύροι ασφαλείας στα δαχτυλίδια θα αποσυρθούν και θα μπορείτε να διπλώσετε το μίνι ποδήλατο.

4





CNT	Μέτρηση πεντάλ
Πεντάλι	Πεντάλ ανά λεπτό
ΣΑΡΩΣΗ	Εμφανίζει τον αθροιστικό αριθμό των: χρόνος (χρόνος) > θερμίδες (θερμίδες) > πεντάλια ανά λεπτό (Σ. Α. Λ.)
ΧΡΟΝΟΣ	Δείχνει το χρόνο από την έναρξη του άσκησης
Καλ	Δείχνει τις θερμίδες που καίγονται από την αρχή της άσκησης

Λειτουργία

Ξεκινήστε	Ξεκινήστε το πεντάλ για να ξεκινήσετε την άσκηση. Η επιδείξη αυτόματος-ενεργοποίηση παύσας και ο μετρητής θα αρχίσει να παρακολουθεί το δικό σας προαπαιτούμενο.
Λειτουργία επιλογή	Πατήστε το ποτακάκι κουμπί μέχρι να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε να δείτε στην οθόνη.
Δραστηριότητα ελεγχος	Η δραστηριότητα του γυμναστή θα αλλάξει κάθε 5 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί τα ακόλουθα δεδομένα: χρόνος άσκησης, θερμίδες που καίγονται και πο- δαί σκελετικά επαστάδια ανά λεπτό.
Οαυματο	Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από λίγα λεπτά της αδράνειας (περί. 4 λεπτά).
Επανακίνηση	Εάν όταν σταματήσετε την άσκηση θέλετε να συνεχίσετε την καταμέτρηση από εκεί που σταματήσατε, μην πατήσετε κανένα κουμπί και ξεκινήστε πετάλι ξανά, εάν η οθόνη έχει απενεργοποιηθεί, θα ενεργοποιηθεί αυτόματος. Εάν θέλετε να ξεκινήσετε ξανά, πρέπει να επαναφέρετε δεδομένων.
Επανάφω	Για να επαναφέρετε τα δεδομένα πατήστε και κρατήστε πατημένο το ποτακάκι κουμπί για 4 δευτερόλεπτα.

Εγγύηση και Επίσημο Τεχνικό Σέρβις

Αυτό το προϊόν είναι εγγυημένο για 3 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, εφόσον η το τιμολόγιο αγοράς είναι καλά διατηρημένο και μας αποστέλλεται όταν χρειάζεται, το προϊόν είναι άψογο φυσική κατάσταση και χρησιμοποιείται σωστά σύμφωνα με τις οδηγίες σε αυτό εγχειρίδιο οδηγιών .

Η εγγύηση δεν καλύπτει:

- Εάν το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί πέρα από τις δυνατότητες ή τη χρησιμότητά του, έχει κακομεταχειριστεί, έχει χτυπηθεί, εκτεθειμένο στην υγρασία, βυθισμένο σε οποιαδήποτε υγρή ή διαβρωτική ουσία, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλο σφάλμα που αποδίδεται στον καταναλωτή.
- Εάν το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από το επίσημο Τεχνικό Σέρβις της Gridinlux.
- Εάν το περιστατικό έχει προκληθεί από φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων λόγω της χρήσης του με την πάροδο του χρόνου.

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει όλα τα κατασκευαστικά ελαττώματα για 3 χρόνια βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, εκτός από τα αναλώσιμα ανταλλακτικά. Σε περίπτωση κακής χρήσης από τον χρήστη, η υπηρεσία εγγύησης δεν θα είναι υπεύθυνος για την επισκευή. Εάν σε οποιαδήποτε περίπτωση εντοπίσετε ένα περιστατικό με το προϊόν ή έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την Επίσημη Τεχνική Βοήθεια Gridinlux

Εξυπηρέτηση μέσω της διεύθυνσης email:

teayudamos@gridinlux.es

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΪΑ

ΜΕΓΙΣΤΟ. ΣΟΥΠ.ΒΑΡΟΣ	120 κλ
Καθαρό βάρος	2,2 kg
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ	2,6 kg
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ	49 x 36 x23 cm
ΜΕΤΡΑ ΚΟΥΤΙΟΥ	38X 18 X35 cm


Σχεδιασμένο στην Ισπανία
Κατασκευασμένο στη ΛΔΚ.

