

12155



Ψηφιακός Μετρητής Κατανάλωσης Ρεύματος 1-
3680W

Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας!

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες για τη σωστή χρήση του προϊόντος. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες στο μέλλον και να ακολουθήσει τις συστάσεις της, καθώς η μη συμμόρφωση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία.

Σημαντικό: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ!

-Διαβάστε το πλήρως πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.

-Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν λείπει ή έχει καταστραφεί κάποιο εξάρτημα.

-Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

- τάση: 230 V / 50 Hz
- ρεύμα εργασίας: μέγ. 16A
- μέγιστη ισχύς φορτίου: 3680 W
- Εμφάνιση ώρας: 0 δευτερόλεπτα - 9999 ημέρες
- οθόνη ισχύος: 0-9999W
- Ένδειξη τάσης: 0-9999V
- Ένδειξη συχνότητας: 0-9999Hz
- διαστάσεις (ύψος / μήκος / πλάτος): 15 / 7,5 / 8 cm
- βάρος στη συσκευασία: 0,24 kg
- βάρος με συσκευασία: 0,25 kg

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ:

ο μετρητής θα σας επιτρέψει να μετρήσετε με ακρίβεια την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι σας. Χάρη σε αυτό, μπορείτε εύκολα να ελέγξετε ποιοι συσκευές καταναλώνουν την περισσότερη ενέργεια, γεγονός που θα σας επιτρέψει να εξαλείψετε τους περιττούς «τρώγοντες ρεύματος». Μειώνοντας την ενέργειά σας κατανάλωση θα μειώσετε τους λογαριασμούς ρεύματος. Ο ψηφιακός μετρητής επιτρέπει τον πραγματικό υπολογισμό του κόστους κατανάλωσης ενέργειας, εάν ρυθμίσετε την τιμή για 1 kWh, το προϊόν θα υπολογίζει το κόστος της ενέργειας που καταναλώνεται σε συνεχή βάση. Το προϊόν διαθέτει μια μεγάλη, εύκολα αναγνώσιμη οθόνη που σας επιτρέπει να διαβάσετε με ακρίβεια δεδομένα όπως: τάση, ρεύμα, συχνότητα, ισχύς, ελάχιστη ισχύς, μέγιστη ισχύς, τρέχουσα ισχύς, ενέργεια που καταναλώνεται και κόστος κατανάλωσης (μετά την εισαγωγή του κόστους 1 kWh).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Αρχικά, αφαιρέστε την πλαστική γλωττίδα στο κάλυμμα της θήκης μπαταριών του μετρητή ισχύος και, δεύτερον, συνδέστε τις ηλεκτρικές συσκευές με το μετρητή δύναμης; Τέλος, συνδέστε αυτό το προϊόν στην πηγή τροφοδοσίας, η οθόνη LCD του μετρητή ισχύος θα εμφανιστεί σε όλο το περιεχόμενο και αυτό διαρκεί περίπου 3 δευτερόλεπτα.

1. Το πρώτο στοιχείο δείχνει την αθροιστική ώρα, εμφανίζεται ως 0:00. Ο πρώτος αριθμός είναι για λεπτά (μετά από 10 λεπτά, δύο αριθμοί θα εμφανιστεί, οι επόμενοι δύο αριθμοί θα είναι δευτερόλεπτα. Μετά από 60 λεπτά, ο πρώτος αριθμός θα είναι για την ώρα (μετά από 10 ώρες, θα εμφανιστεί δύο αριθμοί) οι επόμενοι δύο αριθμοί θα είναι για λεπτά. Όταν ο αθροιστικός χρόνος υπερβεί τις 24 ώρες, η πρώτη κατάταξη θα επανεκκινηθεί και η ημέρα συσσωρευτή θα είναι 1 ημέρα.

2. Η δεύτερη σειρά δείχνει τις ηλεκτρικές παραμέτρους, πατήστε το κουμπί "ENERGY" και στην οθόνη θα εμφανιστεί: τρέχουσα τάση (εύρος: 0,000 ~ 9999 V) → ρεύμα ρεύματος (εύρος: 0,000 ~ 9999A) → συχνότητα ρεύματος (εύρος: 0,000 ~ 9999 Hz) → τρέχων συντελεστής ισχύος (0.000 ~ 1.00 συντελεστής ισχύος) → υπερφόρτωση watt (εύρος: 0.000 ~ 9999 W, η αρχική παράμετρος υπερφόρτωσης είναι 3680 W) → παρούσα ισχύς (εύρος: 0.000 ~ 9999W).
3. Το τρίτο στοιχείο δείχνει την αποθηκευμένη παράμετρο, πατήστε το κουμπί «COST», θα εμφανιστεί με τη σειρά του: αθροιστική ηλεκτρική ισχύς (εύρος: 0.000 ~ 9999 kWh) → τιμή ηλεκτρικής ενέργειας (εύρος: 0.000 ~ 9999 COST/KWh, η αρχική τιμή παραμέτρου ηλεκτρικής ενέργειας είναι 1,00 COST/KWh) → αθροιστικές ημέρες (εύρος: 0,000-9999 ημέρες) → αθροιστικός όγκος CO₂ (εύρος: 0,00-9999 kg, ηλεκτρική ενέργεια 1 kWh θα εκπέμπει 0,998 kg CO₂) → σωρευτικό ηλεκτρικό φορτίο (εύρος: 0,00 ~9999 ΚΟΣΤΟΣ).
4. Πατήστε το κουμπί "SET" για να εμφανίσετε τρεις παραμέτρους ταυτόχρονα και να εμφανίσετε διαδοχικά ως εξής:
- 1). Η πρώτη σειρά δείχνει τον συσσωρευμένο χρόνο, η δεύτερη σειρά δείχνει την τρέχουσα τάση, η τρίτη σειρά δείχνει τη συσσωρευμένη ηλεκτρική εξουσία.
 - 2). Η πρώτη κατάταξη δείχνει τον συσσωρευμένο χρόνο, η δεύτερη κατάταξη δείχνει το τρέχον ρεύμα, η τρίτη κατάταξη δείχνει την τιμή ηλεκτρικής ενέργειας.
 - 3). Το πρώτο στάδιο δείχνει τον αθροιστικό χρόνο, το δεύτερο στάδιο δείχνει την τρέχουσα συχνότητα, το τρίτο στάδιο δείχνει τη αθροιστική
 - χρόνος.4). Η πρώτη σειρά δείχνει τον συσσωρευμένο χρόνο, η δεύτερη σειρά δείχνει τον τρέχοντα συντελεστή ισχύος, η τρίτη σειρά δείχνει τη συσσωρευμένη Όγκος CO₂.
 - 5). Η πρώτη σειρά δείχνει τον αθροιστικό χρόνο, η δεύτερη σειρά τα bat ρύθμισης υπερφόρτωσης.
 - 6). Η πρώτη κατάταξη δείχνει τον συσσωρευμένο χρόνο, η δεύτερη κατάταξη δείχνει την τρέχουσα ισχύ, η τρίτη κατάταξη δείχνει τη συσσωρευμένη ηλεκτρικό φορτίο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

1. Καθορισμός της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας:
 - 1). Πατήστε το κουμπί "COST" για περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα για να μεταβείτε στη λειτουργία ρύθμισης τιμής ηλεκτρικής ενέργειας και, στη συνέχεια, η οθόνη LCD εμφανίζει COST/KWh, πατήστε το κουμπί "SET" για να επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "ΕΠΑΝΩ" για ρύθμιση. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί "COST" για αποθήκευση.
 - 2). Η αρχική παράμετρος τιμής ηλεκτρικής ενέργειας είναι 1,00 COST/KWh
 - 3). Εάν τα κουμπιά δεν πατηθούν για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα, η λειτουργία ρύθμισης τιμής ηλεκτρικής ενέργειας θα τερματιστεί αυτόματα.
2. Ρύθμιση υπερφόρτωσης:
 - 1). Πατήστε το κουμπί "ENERGY" για περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα για να εισέλθετε στη λειτουργία ρύθμισης "OVERLOAD" watt και, στη συνέχεια, εμφανίζεται η οθόνη LCD "ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ", πατήστε το κουμπί "SET" για να επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί "ΕΠΑΝΩ", Για να ρυθμίσετε. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί "ENERGY" για να αποθηκεύσετε.
 - 2). Η αρχική παράμετρος υπερφόρτωσης είναι 3680W και η μέγιστη ισχύς φορτίου αυτού του μετρητή ισχύος είναι επίσης 3680W. Όταν το τρέχον φορτίο η ισχύς υπερβαίνει τη μέγιστη ισχύ φορτίου

