

Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας!

Πριν ξεκινήσετε τη χρήση, διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες για τη σωστή χρήση του προϊόντος. Διατηρήστε αυτές τις οδηγίες για το μέλλον και να ακολουθήσετε τις συστάσεις του, καθώς η μη συμμόρφωση μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία.

Σημαντικό: ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!

-Διαβάστε το πλήρως πριν από τη χρήση και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες στο εγχειρίδιο.

-Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν κάποιο τμήμα λείπει ή έχει υποστεί ζημιά.

- Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

ΧΡΗΣΗ:

Μίνι ελεγκτής ποντικιού / πληκτρολογίου, μέγεθος: 158 x 55 x 16,5 mm.

Σύστημα ασύρματης διαμόρφωσης: GFSK, συχνότητα διαμόρφωσης: 2.4 ~ 2,4835GHz.

Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 ~ 65. Τύπος μπαταρίας: 300mAh / 3.7V Li-ion, Συνολική κατανάλωση ισχύος: <15mA Αναμονή °C °C

Κατανάλωση ισχύος: 25uA, απόσταση τηλεχειριστηρίου:> 10m. Θύρα φόρτισης: micro USB. Το τηλεχειριστήριο είναι καθολικό χάρη στη συμβατότητα με πολλές συσκευές. Το προϊόν λειτουργεί με Windows, Android, MacOS, Linux. Υποστηρίζει επίσης Android TV Box, Mini PC, Smart TV, Projector, HTPC, Laptop, PC, TV, IPTV, Xbox 360 και άλλα.

Ποντίκι - μετατρέπει την κίνηση του τηλεχειριστηρίου στον αέρα σε ακριβή μετατόπιση στην οθόνη της συσκευής.

Πληκτρολόγιο - ενσωματωμένο στο πίσω μέρος, επιτρέπει εύκολη και βολική εισαγωγή κειμένου και επεξεργασία. Εάν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιείται, τίθεται σε αναστολή λειτουργίας.

Λειτουργία για 15 δευτερόλεπτα και μετά το μπλε LED σβήνει. Για να αφυπνίσετε τη συσκευή από τη λειτουργία αναστολής λειτουργίας, απλώς πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο.

Κουμπιά: 1. Ένδειξη LED 2. Μικρόφωνο 3. Κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης 4. Λειτουργία ποντικιού 5. Αρχική σελίδα 6. Μενού 7. Επιστροφή 8. Μείωση έντασης (Vol-) 9.

Αύξηση έντασης (Vol +) 10. Βοηθός φωνής.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ:

Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος, ώστε να μην εκτίθεται η συσκευή σε πλημμύρες που θα μπορούσαν να την καταστρέψουν.