

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ακροφύσιο κενού

Χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση αέρα από σάκους / δοχεία / φιάλες. Μην φράζετε αυτό το ακροφύσιο κατά την αναρρόφηση μιας σακούλας.

Κανάλι κενού

Τοποθετήστε το ανοιχτό άκρο της σακούλας μέσα στο θάλαμο. Τραβήξτε αέρα από τη σακούλα.

Στεγανοποιητική ταινία

Χρησιμοποιείται μαζί με τη λαστιχένια ράβδο, η ταινία στεγανοποίησης δημιουργεί μια στεγανοποίηση σε μια σακούλα με θερμότητα.

Μπάρα επαφής σιλικόνης

Βοηθήστε τη στεγανοποιητική ταινία να ολοκληρώσει τη διαδικασία στεγανοποίησης.

Φλάντζα σφράγισης αφρού Εξασφαλίστε ότι διατηρείται κενό στο κενό Κανάλι.

Αριστερό / Δεξί κουμπί απελευθέρωσης

Κλείστε το καπάκι και πιέστε σταθερά προς τα κάτω και στις δύο πλευρές του καπακιού. Θα ακούσετε έναν ήχο κλικ εάν το καπάκι είναι σωστά κλειστό. Η πόρπη στερεώνει τα άνω και κάτω καπάκια για να συμπιέσει τα άνω και κάτω στεγανοποιητικά στεγανοποιητικά αφρού για να σχηματίσουν έναν κλειστό θάλαμο αναρρόφησης. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία κενού και στεγανοποίησης, πατήστε ταυτόχρονα και τα δύο άκρα των κουμπιών απελευθέρωσης, αφήστε τις πόρπες για να ανοίξετε το καπάκι.

1. Πλατφόρμα

Ζυγίστε το φαγητό. Περιστρέψτε το για να το αφαιρέσετε όταν δεν χρησιμοποιείται.

2. Κουμπί απελευθέρωσης

Πατήστε τα κουμπιά και στις δύο πλευρές της συσκευής για ξεκλείδωμα.

Αφήστε το σφραγισμένο σάκο.

3. Κόπτης τσαντών

Φτιάξτε τσάντα προσαρμοσμένου μεγέθους από ρολό ή ανοίξτε τη σφραγισμένη τσάντα με τον κόπτη τσαντών. Αποθηκεύστε τον κόπτη τσαντών στη θήκη κοπής σάκου μετά τη χρήση.

4. Θύρα τροφοδοσίας AC

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό αντιστοιχεί στην ονομαστική τάση που αναγράφεται σε αυτήν τη συσκευή πριν την συνδέσετε.

5. Θύρα τροφοδοσίας DC

Αυτή η συσκευή παρέχει μια θύρα τροφοδοσίας 12V DC. Χρησιμοποιήστε ένα τυπικό καλώδιο DC για να συνδέσετε τη συσκευή στον αναπτήρα 12V DC του αυτοκινήτου για τροφοδοσία ρεύματος. Είναι βολικό για τους χρήστες να διατηρούν το φαγητό φρέσκο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αυτο-οδήγησης. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στον αναπτήρα και, στη συνέχεια, συνδέστε το άλλο άκρο στη θύρα τροφοδοσίας DC της συσκευής. Μην συνδέετε τη συσκευή σε αναπτήρα μόλις ξεκινήσετε τον κινητήρα του αυτοκινήτου. Διαφορετικά, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη στεγανωτική σκούπα. (Σημείωση: Μην συνδέετε τη συσκευή σε αναπτήρα τσιγάρου 24V ορισμένων σκαφών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας DC που παρέχεται από τον κατασκευαστή.)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΘΥΡΑΣ

Περιστρέψτε την πλατφόρμα δεξιόστροφα / αριστερόστροφα για να την εγκαταστήσετε / αφαιρέσετε.

2. ΟΘΟΝΗ LCD

Απεικονίζει το βάρος του φαγητού σας.

3. ΚΟΥΜΠΙ ΖΥΓΑΡΙΑΣ

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε τη ζυγαριά.

4. ΚΟΥΜΠΙ MODE

Επιλέξτε τη λειτουργία βάρους Οι λειτουργίες βάρους περιλαμβάνουν g, kg, oz και

lb. Μπορείτε να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες βάρους πατώντας αυτό το κουμπί.

5. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ TARE

Για να λάβετε το ακριβές βάρος των υγρών ή σε σκόνη σε ένα δοχείο, αφαιρέστε πρώτα το βάρος του δοχείου.

(1) Τοποθετήστε το δοχείο χωρίς το φαγητό στην πλατφόρμα.

(2) Πατήστε το κουμπί TARE. Το βάρος του δοχείου θα αφαιρεθεί. Η τιμή εμφάνισης θα επανέλθει στο "0".

(3) Προσθέστε απαλά το φαγητό στο δοχείο. Στην οθόνη LCD εμφανίζεται μόνο το βάρος του φαγητού. Επιπλέον, εάν η τιμή εμφάνισης δεν είναι "0" όταν δεν υπάρχει

στοιχείο στην πλατφόρμα, πατήστε αυτό το κουμπί για να επαναφέρετε την κλίμακα σε μηδενικό βάρος.

6. ΠΛΗΚΤΡΟ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ / ΥΓΡΩΝ

Για βέλτιστη αναρρόφηση και σφράγιση τροφίμων, πατήστε αυτό το κουμπί για να επιλέξετε τις ρυθμίσεις DRY / MOIST FOOD για διαφορετικά τρόφιμα. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Επιλέξτε τη ρύθμιση MOIST FOOD για υγρά ή ζουμερά τρόφιμα.

Επιλέξτε τη ρύθμιση DRY FOOD για τρόφιμα χωρίς υγρό. (Σημείωση: η συσκευή θα προεπιλογή στη ρύθμιση DRY FOOD όταν διακοπεί η τροφοδοσία.)

7. ΚΟΥΜΠΙ SEAL(ΣΦΡΑΓΙΣΗΣ)

Πατήστε αυτό το κουμπί για να δημιουργήσετε τη σφράγιση στη σακούλα χωρίς κενό.

(Σημείωση: Περιμένετε τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα μετά από κάθε χρήση.

8. ΚΟΥΜΠΙ ΓΙΑ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ / ΑΠΑΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Όταν σφραγίζετε εν κενώ ευαίσθητα τρόφιμα, πατήστε αυτό το κουμπί για να μεταβείτε στο GENTLE SPEED. Η ενδεικτική λυχνία GENTLE SPEED(Απαλή ταχύτητα)θα ανάψει. Για μεγαλύτερο έλεγχο μπορείτε να πατήσετε SEAL ανά πάσα στιγμή για να σταματήσετε τη διαδικασία κενού και να αρχίσετε να σφραγίζετε τη σακούλα. (Σημείωση: Η συσκευή εμφανίζει από προεπιλογή την ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ όταν διακόπτεται η τροφοδοσία.

9. ΚΟΥΜΠΙ VACUUM & SEAL

Αυτό είναι το πιο συχνά χρησιμοποιούμενο κουμπί. Πατήστε αυτό το κουμπί για να αφαιρέσετε τον αέρα από το εσωτερικό της σακούλας και να δημιουργήσετε ένα στενό σφράγισμα. (Σημείωση: Περιμένετε τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα μετά από κάθε χρήση.)

10. ΚΟΥΜΠΙ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑΤΟΣ(STOP)

Πατήστε αυτό το κουμπί κατά τη χρήση για να σταματήσετε αμέσως την τρέχουσα διαδικασία κενού ή στεγανοποίησης.

11. ΚΟΥΜΠΙ VAC & MARINTE

Πατήστε αυτό το κουμπί για να επιτύχετε το καλύτερο κενό για τα δοχεία ή τις φιάλες (αναβοσβήνει). Κρατήστε πατημένο αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία MARINATE (σταθερό φως).