

BN3518



Βραστήρας Ρυζιού 1.8 Lt GEM

Γενικά Μέτρα Ασφαλείας

1. Μην το χρησιμοποιείτε εάν έχετε κακό καλώδιο ή βύσμα ή μετά από κακό λειτουργία. Πρέπει πάντα να επισκευάζεται ή να εξετάζεται από εξειδικευμένο προσωπικό.
2. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε το καλώδιο ή τη συσκευή σε νερό ή άλλο υγρό. Επίσης, μην εκθέτετε σε βροχή ή υγρασία. το νερό που μπαίνει πάνω στη συσκευή θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3. Μην αφήνετε τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη, ειδικά εάν υπάρχουν παιδιά κοντά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών χρόνια.
4. Μην αφήνετε το καλώδιο κρεμασμένο ή σε καυτές επιφάνειες.
5. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
6. Η χρήση μη συνιστώμενων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αυτό.
7. Δεν είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση.
8. Μην το τοποθετείτε σε πηγές θερμότητας, όπως φούρνους, εστίες υγραερίου... κ.λπ.
9. Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτα υλικά όπως κουρτίνες, υφασμάτινα καλύμματα κ.λπ.
για την αποφυγή πυρκαγιάς.
10. Δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτό το προϊόν.
11. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι 8 ετών και άνω και επιβλέπονται από ενήλικα.
12. Για να αποσυνδέσετε, πιάστε το φικ και όχι το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για τη μεταφορά του συσκευής.
13. Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε πάντα ότι η τάση του μηχανήματος ταιριάζει με αυτό του ηλεκτρικού δικτύου που πρόκειται να το συνδέσετε.
14. Μόνο για οικιακή χρήση, όχι για εμπορική ή επαγγελματική χρήση.
15. Εάν η συσκευή διαθέτει πρίζα κινητού, πρέπει να αφαιρεθεί πριν τον καθαρισμό. Βάση Ο σύνδεσμος πρέπει να αφαιρεθεί πριν χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Απλά μωρό μου χρησιμοποιήστε την κατάλληλη κινούμενη πρίζα.

Συγκεκριμένες συμβουλές

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη Ρυζομάγειρα.

1. Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν με τη σωστή πρίζα AC.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο AC όταν η κουζίνα δεν είναι να είσαι μέσα
3. Εάν το κουμπί διακόπτη πιέζεται δύσκολα στη θέση απενεργοποίησης, «Μαγείρεψε», μην προσπαθήσεις να το πιέσεις με το ζόρι. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν το δοχείο δεν είναι εντελώς μπήκε ή απλά ψήθηκε.
4. Κλείνουμε πάντα τελείως το καπάκι αφού το σερβίρουμε μερίδα για να μην στεγνώσει ή να αποχρωματιστεί το ρύζι.
5. Μην αφήνετε ποτέ το κουτάλι του ρυζιού ή άλλο σκεύος στην κατσαρόλα όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία "Διατήρηση ζεστού".
6. Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία διατήρησης ζεστού για να ζεστάνετε ξανά το ρύζι. που έχει μαγειρευτεί προηγουμένως.
7. Το εσωτερικό δοχείο και η επιφάνεια της πλάκας θέρμανσης πρέπει να παραμένουν απαλλαγμένα από ύλη περίεργο για την αποφυγή δυσλειτουργιών.
8. Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

9. Αρκεί να είναι συνδεδεμένο σε πρίζα και ο διακόπτης να μην είναι ενεργοποιημένος ρυθμισμένο για μαγείρεμα, η λειτουργία "διατήρηση ζεστού" λειτουργεί.



Καθάρισμα

Αφού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε το καλώδιο AC και αφήστε τη μονάδα να κρυώσει.

1. Αφαιρέστε την εσωτερική κατσαρόλα και το καπάκι και πλύνετε με ζεστό νερό και σαπούνι, προσέχοντας να μην ξεπλύνετε καλά? στη συνέχεια στεγνώστε τα με ένα μαλακό πανί.
2. Σκουπίστε το εξωτερικό με ένα καθαρό, υγρό πανί. Ποτέ μην καθαρίζετε τα μαγειρικά σκεύη με λειαντικά. Αντίθετα, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι με ήπιο απορρυπαντικό και νερό.
για πιάτα. Μην βυθίζετε κανένα μέρος της κουζίνας σε νερό εκτός από την εσωτερική κατσαρόλα και το καπάκι.
3. Οι κόκκοι ρυζιού μπορεί να κολλήσουν στην πλάκα θέρμανσης. Αυτά πρέπει να είναι αφαιρείται για να αποφευχθεί το ανομοιόμορφο μαγείρεμα. Μπορεί να χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε ένα μαχαίρι ή παρόμοιο εργαλείο για την αφαίρεση του ρυζιού. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ατσάλινο μαλλί για να λειάνετε και γυαλίζετε την περιοχή, για να εξασφαλίσετε καλή επαφή μεταξύ της θερμάστρας και του πάτου της κατσαρόλας μέσα.
3. Ο ακατάλληλος καθαρισμός της κουζίνας μπορεί να προκαλέσει δυσάρεστες οσμές.
4. Οποιοδήποτε υπόλειμμα ξιδιού ή αλατιού μπορεί να προκαλέσει διάβρωση στην κατσαρόλα.

Οδηγίες χρήσης

Προσθέστε νερό στην κατσαρόλα σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:

1 Φλιτζάνι ΡΥΖΙ / 1 ΦΛΙΤΖΑΝΙ ΝΕΡΟ

1. Η μεζούρα είναι 180 ml.

2. Για να τοποθετήσετε σωστά, γυρίστε απαλά την κατσαρόλα δεξιά και αριστερά. Κλείσιμο το καπάκι σταθερά.

3. Συνδέστε το καλώδιο AC στην κουζίνα και συνδέστε το. Μην συνδέετε την πρίζα μέχρι να είστε έτοιμοι να μαγειρέψετε.

Διαφορετικά το ρύζι μπορεί να χαλάσει.

4. Πατήστε το διακόπτη. Η ενδεικτική λυχνία μαγειρέματος είναι κόκκινη και υποδεικνύει ότι το μαγείρεμα έχει τελειώσει.

ξεκίνησε.

5. Όταν τελειώσει το ρύζι, θα εμφανιστεί ο διακόπτης. Ταυτόχρονα το φως θα σβήσει. Τα "Cook" και "Keep Warm" θα ανάψουν, υποδεικνύοντας ότι η λειτουργία "Keep Warm" θα κρατήσει ακόμα ζεστό το ρύζι.

6. Αφού βγει ο διακόπτης, αφήνουμε το ρύζι σκεπασμένο για 6-8 λεπτά. αποσυνδέστε μετά τη χρήση. Κρατήστε το φιν, μην τραβάτε το καλώδιο.