

ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ ΦΟΡΗΤΗ



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ

Τάση: 6V / Λειτουργεί με 4 μπαταρίες AAA (δεν περιλαμβάνονται)

Μέτρα ασφαλείας και ορθή χρήση

- Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τη συσκευή ή το καλώδιο (εάν υπάρχει) σε νερό ή άλλα υγρά. Επίσης μην εκθέτετε σε βροχή ή υγρές συνθήκες. Το νερό που εισέρχεται στη συσκευή θα αυξήσει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Η χρήση μη συνιστώμενων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε αυτό.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομα με μειωμένη σωματική, διανοητική ή αισθητηριακή ικανότητα ή από άτομα που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις, εκτός εάν έχουν λάβει οδηγίες ή / και εποπτεία σχετικά με τη χρήση της από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά του. .
- Δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με αυτό το προϊόν. Ο καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά.
- Κατάλληλο μόνο για οικιακή χρήση, όχι για εμπορική ή επαγγελματική χρήση.

Εγκατάσταση και μπαταρίες

- Βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα των μπαταριών, τα θετικά και αρνητικά άκρα, είναι σωστά προσανατολισμένα όταν τοποθετείτε τη μπαταρία στη μονάδα.
- Εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τον τύπο μπαταριών που καθορίζεται για αυτό το προϊόν σε αυτό το εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες με αυτό το αντικείμενο. Μην προσπαθήσετε να τα ξεχωρίσετε.
- Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες. ούτε αλατούχο με αλκαλικό.
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε άμεση θερμότητα ή πετάτε σε φωτιά ή πυρακτωμένες φλόγες.
- Η κακή χρήση μπαταριών μπορεί να προκαλέσει διαρροή ηλεκτρολύτη προκαλώντας ζημιά σε κοντινά αντικείμενα και μπορεί να προκαλέσει κινδύνους πυρκαγιάς και τραυματισμό.
- Όταν το φως είναι πολύ χαμηλό, αντικαταστήστε τις μπαταρίες. Μόλις αφαιρεθούν, τοποθετήστε τα σε ασφαλές μέρος όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να φτάσει στα χέρια των μικρών παιδιών και να πέσει κατά λάθος.
- Κρατήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Εάν γίνει κατάποση κατά λάθος, συμβουλευτείτε αμέσως έναν γιατρό.

Μέρη



1. Φορητή ραπτομηχανή.
2. 10 μεγάλα καρούλια νήματος.
3. 10 καρούλια από μικρό νήμα.
4. 1 άξονας.
5. Άξονας στήριξης για σπείρωμα.
6. Άξονας στήριξης για σπείρωμα.
7. 1 κλωστή βελόνας.
8. 1 βελόνα.

Οδηγίες χρήσης

Σημείωση: Για σωστή λειτουργία συνιστάται η χρήση της ραπτομηχανής για 10 δευτερόλεπτα, με παύσεις 5 δευτερολέπτων.

1. Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα βρίσκεται σε κλειδωμένη θέση (δείτε το διάγραμμα αλλαγής μπαταρίας). Σηκώστε τον βραχίονα της βελόνας στην υψηλότερη θέση περιστρέφοντας τον περιστροφικό τροχό.

Σημείωση: ο περιστρεφόμενος τροχός μπορεί να περιστραφεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

2. Σηκώστε την πλάκα ασφάλισης, φροντίζοντας να μην σπρώξετε τη βελόνα προς τα κάτω (ο βραχίονας μπορεί να μετακινηθεί χειροκίνητα ακόμα και όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε κλειδωμένη θέση) Τοποθετήστε ένα ύφασμα ή ένα ένδυμα κάτω από την πλάκα στερέωσης.

3. Τραβήξτε το νήμα τουλάχιστον 5-6cm μέσω της βελόνας, από πίσω προς τα εμπρός πριν αρχίσετε να ράβετε.

4. Κρατήστε τη βελονιά με το δεξί σας χέρι και πατήστε το διακόπτη λειτουργίας με τον αντίχειρά σας.

5. Ξεκλειδώστε το μηχάνημα (δείτε το διάγραμμα για τον τρόπο αλλαγής των μπαταριών). Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας με το δεξί αντίχειρά σας. Χρησιμοποιήστε το αριστερό χέρι για να κρατήσετε ένα ύφασμα ή ένα ένδυμα ενώ ελέγχετε την κατεύθυνση. Όταν απαιτούνται ευρύτερα ραψίματα, τραβήξτε το ύφασμα προς τα αριστερά λίγο πιο γρήγορα καθώς συνεχίζετε το ράψιμο. Ακολουθήστε την κεντρική γραμμή στην πλάκα συγκράτησης υφάσματος για να εξασφαλίσετε ευθεία ραφή.

6. Για να ολοκληρώσετε το ράψιμο, σηκώστε τη βελόνα στην υψηλότερη θέση περιστρέφοντας τον περιστροφικό τροχό. Χρησιμοποιήστε το πίσω μέρος του ραφιού ή του ψαλιδιού για να αφαιρέσετε το νήμα περίπου 7 εκατοστά από το κόψιμο.

7. Σηκώστε την πλάκα συγκράτησης και αφαιρέστε το ύφασμα ή το ένδυμα προς τα αριστερά, φροντίζοντας να μην τραβήξετε το νήμα καθώς η ραφή θα ξεδιπλωθεί.

8. Στρέψτε προς το πίσω μέρος του υφάσματος ή του ενδύματος και καθοδηγήστε το 7cm του σπειρώματος που αναφέρεται στο σημείο 6. για να κάνετε τον κόμπο. Βάλτε το νήμα στο νήμα. Βγάλτε περίπου 3 εκατοστά. Καθοδηγήστε το νήμα μέσω του βρόχου και τραβήξτε το για να ολοκληρώσετε τον κόμπο.

Για να αντικαταστήσετε τη βελόνα, χαλαρώστε τη βίδα με ένα κατσαβίδι και αφαιρέστε την παλιά βελόνα. Χρησιμοποιείτε πάντοτε βελόνα ραψίματος DHx 1. Η βελόνα πρέπει να τοποθετείται με την επίπεδη πλευρά του άξονα της βελόνας στραμμένη προς το μέρος.



Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες (δείτε τα παρακάτω διαγράμματα). Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα βρίσκεται στη θέση ξεκλειδώματος πριν αντικαταστήσετε την μπαταρία.