

Καφετιέρα Φίλτρου 1.5 Lt Coffee 66 Heat Cecotec CEC-01554



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες. Όλες οι οδηγίες ασφαλείας πρέπει να τηρούνται προσεκτικά κατά τη χρήση της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη από την προβλεπόμενη χρήση. Η θερμοκρασία των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι υψηλή κατά τη χρήση και μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα. Μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες κατά τη χρήση ή αμέσως μετά. Μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό, και μην εκθέτετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις στο νερό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το βύσμα ή ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος όταν δεν τη χρησιμοποιείτε και πριν την καθαρίσετε. Τραβήξτε από το φις και όχι από το καλώδιο, για να το αποσυνδέσετε από την πρίζα. Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος. Μην χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν συνιστάται από τη Cecotec, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς ή

ζημιές. Μην στρίβετε, λυγίζετε, τεντώνετε και μην καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας με οποιονδήποτε τρόπο. Προστατέψτε το από αιχμηρές άκρες και πηγές θερμότητας. Μην το αφήνετε να αγγίξει ζεστές επιφάνειες. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας ή του πάγκου. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους. Μην χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε εστίες αερίου ή ηλεκτρικές εστίες, σε θερμαινόμενους φούρνους ή κοντά σε ανοιχτές φλόγες. Μην μετακινείτε τη συσκευή όταν είναι ενεργοποιημένη ή όταν περιέχει ζεστά υγρά. Πριν από τη σύνδεση ή την αποσύνδεση του καλωδίου από το τροφοδοτικό, βεβαιωθείτε ότι όλα τα κουμπιά και οι ελεγκτές είναι απενεργοποιημένα. Μην αφαιρείτε το κάτω κάλυμμα της συσκευής για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Επικοινωνήστε με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec για συμβουλές. Χρησιμοποιήστε εμφιαλωμένο νερό για καλύτερα αποτελέσματα. Μην χρησιμοποιείτε ζεστό νερό ή άλλα υγρά, μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Μην ανοίγετε το καλάθι φίλτρου ή σηκώνετε και μην αφαιρείτε το κάλυμμα της δεξαμενής κατά τη λειτουργία για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών, εφόσον τους παρέχεται συνεχής επίβλεψη. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή διανοητική ικανότητα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αρκεί να τους δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοήστε τους σχετικούς κινδύνους. Επιβλέψτε τα παιδιά, δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά. Σημείωση: Παρέχεται ένα σύντομο καλώδιο τροφοδοσίας για τη μείωση των κινδύνων εμπλοκής ή πτώσης ενός μακρύτερου καλωδίου. Τα καλώδια επέκτασης είναι διαθέσιμα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν εάν ασκείται φροντίδα κατά τη χρήση τους. Οδηγίες ασφαλείας για γυάλινο βάζο Το γυάλινο βάζο έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο με αυτό το προϊόν. Μην το χρησιμοποιείτε σε καμία άλλη καφετιέρα τύπου στάγδην ή σε φούρνο μικροκυμάτων. Μην ανακατεύετε μέσα στο βάζο με ένα κουτάλι ή άλλα σκεύη. Μην χρησιμοποιείτε σπασμένο γυάλινο βάζο ή βάζο με χαλαρή ή εξασθενημένη λαβή. Εάν το ποτήρι είναι ραγισμένο, μην το πίνετε. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε παγάκια μέσα στο βάζο και μην το τοποθετείτε μέσα στο ψυγείο. Ποτέ μην πίνετε απευθείας από το βάζο. Μην γέρνετε ή αναποδογυρίζετε το βάζο για να αποφύγετε τη ροή υγρών. Όταν μεταφέρετε το βάζο, χρησιμοποιείτε πάντα τη λαβή. Μην αφήνετε το γυάλινο βάζο κενό στην πλάκα θέρμανσης για να μην σπάσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτό το προϊόν έχει υποβληθεί σε έλεγχο ποιότητας πριν από την εμπορευματοποίησή του με σκοπό να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του. Μετά τον έλεγχο ποιοτικού ελέγχου, η συσκευή καθαρίζεται σχολαστικά, επομένως, αν και είναι απίθανο να συμβεί, μπορεί να υπάρχουν υπολείμματα νερού ή σταγόνες καφέ μέσα σε αυτήν.

1. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ. 1. Κορυφαίο κάλυμμα 2. Φίλτρο 3. Χωνί 4. Πλάκα θέρμανσης 5. Κουμπί τροφοδοσίας 6. Κάλυμμα βάζου 7. Βάζο 8. Λαβή βάζου

2. ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλές συνθήκες. Εάν παρατηρηθούν ορατά σημάδια ζημιάς, επικοινωνήστε αμέσως με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και συνδέστε την σε τροφοδοτικό. Ρίξτε νερό στη δεξαμενή μέχρι το Max. μαρκάρετε, διανείμετε αρκετές φορές νερό χωρίς καφέ και αδειάζετε το υπόλοιπο νερό. Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη του μηχανήματος με χλιαρό νερό.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα και γεμίστε τη δεξαμενή νερού με νερό. Η στάθμη του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει το Max. επίπεδο που σημειώθηκε μέσα στη δεξαμενή. Τοποθετήστε τη χοάνη μέσα στη δεξαμενή νερού και βεβαιωθείτε ότι

είναι σωστά συναρμολογημένη. Στη συνέχεια, εισαγάγετε το φίλτρο. Προσθέστε σκόνη καφέ στο φίλτρο και κλείστε το κάλυμμα. Σημείωση: Ένα κανονικό φλιτζάνι καφέ απαιτεί 1 κουταλιά αλεσμένου καφέ. Δοκιμάστε αυτήν την ποσότητα και μετά προσαρμόστε την στα γούστα σας. Τοποθετήστε το βάζο στην πλάκα θέρμανσης. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας για να λειτουργήσει το μηχάνημα για αστέρι, θα ανάψει η κόκκινη ένδειξη. Σημείωση: Το μηχάνημα θα παρασκευάζει καφέ με όλο το νερό στη δεξαμενή. 40 λεπτά αφού τελειώσει, θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η διαδικασία παρασκευής μπορεί να διακοπεί ανά πάσα στιγμή πατώντας το κουμπί λειτουργίας. Η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει ταυτόχρονα. Η ποσότητα του λαμβανόμενου καφέ θα είναι μικρότερη από το νερό που χύνεται, καθώς μέρος του νερού θα παραμείνει απορροφημένο από το έδαφος. Προειδοποίηση: Μόλις σταματήσει το μηχάνημα, περιμένετε 2 λεπτά μέχρι να διανεμηθούν όλες οι στάγδην νερό πριν αφαιρέσετε το βάζο. Αφαιρέστε το βάζο που το συγκρατεί από τη λαβή. Προσέξτε να μην καείτε!

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος και αφήστε την να κρυώσει πριν τον καθαρίσετε ή την επισκευάσετε. Καθαρίστε όλα τα αποσπώμενα μέρη του μηχανήματος με χλιαρό νερό και σαπούνη μετά από κάθε χρήση. Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, υγρό πανί για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή μαξιλάρια καθαρισμού καθώς θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια του προϊόντος. Στο εσωτερικό μέρος του καλύμματος, τα σταγονίδια νερού ενδέχεται να συσσωρευτούν λόγω συμπύκνωσης κατά τη λειτουργία. Στεγνώστε και καθαρίστε αυτήν την περιοχή με ένα μαλακό, στεγνό πανί μετά από κάθε χρήση. Η αφαίρεση αλάτων Calc εμφανίζεται συχνά σε στάγδην καφετιέρες. Αυτή η συσσώρευση είναι φυσιολογική και προκαλείται από μέταλλα που βρίσκονται συνήθως στο πόσιμο νερό. Περιοδικά, η καφετιέρα σας θα χρειαστεί καθαρισμό για να αφαιρέσει κλίμακες ή αποθέματα ορυκτών που μπορεί να σχηματιστούν. Γεμίστε τη δεξαμενή με νερό (4/5) και προϊόν αφαλάτωσης ή ξύδι (1/5) έως το σήμα MAX. Τοποθετήστε το βάζο στην πλάκα θέρμανσης. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά ευθυγραμμίζοντας το κέντρο του βάζου με την έξοδο παρασκευής. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας μία φορά, η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει κόκκινη. Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, το νερό θα διανεμηθεί αυτόματα. Μόλις το μηχάνημα διανείμει περίπου 1 φλιτζάνι νερό, απενεργοποιήστε το μηχάνημα. Αφήστε το διάλυμα να τεθεί σε ισχύ για 15 λεπτά και επαναλάβετε τα βήματα 3-5 ξανά. Ένεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί λειτουργίας και αφήστε το δοχείο νερού να αδειάσει. Λειτουργήστε τη συσκευή με νερό τουλάχιστον 3 φορές για να την ξεπλύνετε.

5. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Διατηρήστε την καφετιέρα πάντα καθαρή. Για να αποκτήσετε καφέ υψηλής ποιότητας με καλή γεύση, η καφετιέρα πρέπει να είναι καθαρή. Σύσταση: Συνιστάται η χρήση εμφιαλωμένου νερού κατά τη χρήση της συσκευής. Αποθηκεύστε τον αλεσμένο καφέ σε δροσερό, ξηρό μέρος. Αφού ανοίξετε μια συσκευασία αλεσμένου καφέ, σφραγίστε ξανά καλά και αποθηκεύστε το σε ψυγείο για να διατηρήσετε τη φρεσκάδα του. Για έναν γευστικό καφέ, από ολόκληρους κόκκους καφέ και αλέστε τους λίγο πριν από τη χρήση. Μην επαναχρησιμοποιείτε τον αλεσμένο καφέ.

Μην επαναθερμάνετε τον καφέ. Ο καφές φτάνει στο καλύτερο άρωμα και τη γεύση του αμέσως μετά την παρασκευή του. Κάποιο λάδι ή λίπος καφέ μπορεί να συσσωρευτεί λόγω της εκχύλισης αλεσμένου καφέ. Αυτό μπορεί να συμβεί συχνά όταν χρησιμοποιείτε έντονα ψημένο καφέ.

6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Μοντέλο: Coffee 66 Heat Αναφορά προϊόντος: 01554 950W, 220-240V ~, 50 / 60Hz Made in China | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

7. ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΑΛΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), ορίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να απορρίπτονται με τα κανονικά μη ταξινομημένα αστικά απόβλητα. Οι παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η

ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και να μειωθεί ο αντίκτυπος στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Το διαγραμμένο σύμβολο "τροχός κάδου" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε σωστά τη συσκευή. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη παλαιών συσκευών ή / και των μπαταριών τους.

8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, αρκεί να υποβληθεί η απόδειξη αγοράς, το προϊόν βρίσκεται σε τέλεια φυσική κατάσταση και έχει χρησιμοποιηθεί σωστά, όπως εξηγείται σε αυτό. εγχειρίδιο οδηγιών. Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες καταστάσεις: Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από εκείνους που προορίζονται για αυτό, κατάχρηση, ξυλοδαρμό, έκθεση σε υγρασία, βύθιση σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σφάλμα που οφείλεται στον πελάτη. Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, χωρίς εξουσιοδότηση από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec. Βλάβες που οφείλονται στη φυσιολογική φθορά των μερών του, λόγω χρήσης. Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, εκτός από αναλώσιμα ανταλλακτικά. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν θα ισχύει.

