



CEC-04288



Φριτέζα με Φίλτρο Καθαρισμού Λαδιού

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση το προϊόν. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά ή νέοι χρήστες.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση καθορίζεται στην ετικέτα ταξινόμησης του προϊόντος και ότι το βύσμα έχει σύνδεση γείωσης.

Επιθεωρείτε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ενδείξεις ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να επισκευαστεί από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Βοήθειας Cecotec για αποφύγετε κάθε είδους κίνδυνο.

Τοποθετείτε και αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε μια επιφάνεια επίπεδο και σταθερό.

Βεβαιωθείτε ότι οι λαβές του προϊόντος είναι τοποθετημένες σωστά και κλειδωμένο στη θέση του πριν χρησιμοποιήσετε το συσκευή.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη φριτέζα χωρίς λάδι ή λίπος, μπορεί να καταστραφεί.

Κατά τη διαδικασία του τηγανίσματος παράγεται ατμός. κρατώ α απόσταση ασφαλείας για να αποτρέψετε την παραγωγή ατμού εγκαύματα ή ζημιές.

Αυτή η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί χρονόμετρα ή εξωτερικά συστήματα τηλεχειρισμού.

Να βεβαιώνετε πάντα ότι η κυβέτα είναι τοποθετημένη σωστά πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία.

Η επιφάνεια της συσκευής θα φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια και μετά τη λειτουργία. Μην το αγγίζετε όσο να είναι σε λειτουργία. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει για τουλάχιστον 30 λεπτά πριν το αγγίξετε και χρησιμοποιήστε μόνο σκεύη αντιθερμικό. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη, όπως αυτά μπορεί να φτάσει σε υψηλές θερμοκρασίες.

Αποσυνδέετε τη συσκευή όποτε δεν χρησιμοποιείται, πριν από τον καθαρισμό και πριν από την συντήρηση.

Η χρήση αξεσουάρ ή εξαρτημάτων που δεν παρέχονται ή δεν συνιστάται από την Cecotec μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή ζημιά τόσο στους ανθρώπους όσο και στο προϊόν.

Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται πάνω από την άκρη της επιφάνειας εργασίας. εργασία ή πάγκο ή έρχονται σε επαφή με επιφάνειες ζεστό.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε ηλεκτρικές πλάκες ή αέριο, φλόγες ή μέσα σε φούρνους.

Να είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε συσκευές που περιέχουν λάδι ή άλλα ζεστά υγρά. Μην μετακινείτε τη συσκευή ενώ τρέχει.

Αφαιρέστε τα υπολείμματα υγρασίας από το φαγητό πριν το τηγανίσετε εμποδίστε το λάδι να εκπέμπει καπνό κατά την επαφή.

Μην αφήνετε το προϊόν χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία.

Καλύψτε τη συσκευή ή φέρτε την σε επαφή με υλικό εύφλεκτα όπως κουρτίνες, τοίχοι ή παρόμοια κατά τη διάρκεια της λειτουργία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Μην βάζετε κανένα αντικείμενο πάνω από το προϊόν όταν είναι σε χρήση.

Μην βάζετε μεγάλα τρόφιμα στη φριτέζα.

Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος για να το αποσυνδέσετε συσκευή; Αντίθετα, τραβήξτε την πρίζα.

Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη λαδιού βρίσκεται ανάμεσα στα σημάδια στο μέγιστο και ελάχιστο μέσα στην κυβέτα.

Μην συνδέετε ποτέ τη φριτέζα πριν τη γεμίσετε με λάδι ή λίπος,

Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν και να προκαλέσει διακοπή ρεύματος ηλεκτρικός.

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί μόνο για οικιακή χρήση,

μην το χρησιμοποιείτε για εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.

Μην ξεσπίνετε σε υπερβολικό λάδι ή λίπος για να το αποφύγετε

αφήστε το να πάρει φωτιά Σε περίπτωση πυρκαγιάς που προκαλείται από

υπερθέρμανση λαδιού, μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό

για να το απενεργοποιήσετε Μην εκθέτετε και μην βυθίζετε το καλώδιο, το βύσμα, τα αντικείμενα ηλεκτρικό ή οποιοδήποτε άλλο μη αφαιρούμενο μέρος του προϊόντος

σε νερό ή άλλα υγρά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα χέρια σας

στεγνώστε εντελώς πριν αγγίξετε το φινις ή το ενεργοποιήσετε

προϊόν.

Ο σύνδεσμος πρέπει να αποσυνδεθεί πριν καθαρίσετε τη συσκευή,

και η πρίζα πρέπει να είναι στεγνή πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.

Αυτό το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ή άτομα με

μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή με

έλλειψη εμπειρίας και γνώσης χωρίς επίβλεψη ή

χωρίς να έχετε λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής

με ασφάλεια και κατανόηση των κινδύνων που εμπεριέχονται.

Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Είναι απαραίτητο

δώστε αυστηρή επίβλεψη εάν το προϊόν χρησιμοποιείται

από ή κοντά σε παιδιά.

Επιβλέπετε τα παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν μαζί τους

το προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντική αναφορά ή για νέους χρήστες. Βεβαιωθείτε ότι η τάση δικτύου ταιριάζει με την τάση που αναφέρεται στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής και ότι η πρίζα είναι γειωμένος.

Ελέγχετε τακτικά το καλώδιο ρεύματος για ορατή ζημιά. Εάν το καλώδιο είναι έχει καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από την επίσημη τεχνική υποστήριξη Service της Cecotec για αποφυγή κάθε είδους κινδύνου.

Λειτουργείτε και αποθηκεύετε πάντα τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι οι λαβές του προϊόντος είναι σωστά συναρμολογημένες και κλειδωμένο στη θέση του πριν από τη χρήση.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη φριτέζα χωρίς λάδι ή λίπος γιατί αυτό θα μπορούσε ζημιά στη μονάδα.

Κατά το τηγάνισμα απελευθερώνεται ζεστός ατμός. Κρατήστε απόσταση ασφαλείας από τον ατμό για αποφυγή εγκαυμάτων και άλλων τραυματισμών.

Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω ενός εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

Να βεβαιώνετε πάντα ότι το εσωτερικό δοχείο του προϊόντος έχει τοποθετηθεί σωστά πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή.

Οι επιφάνειες της συσκευής ζεσταίνονται κατά τη διάρκεια και μετά λειτουργία. Μην αγγίζετε κατά τη χρήση. Αφήστε τη συσκευή να ψύξτε τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από το χειρισμό και χρησιμοποιήστε μόνο θερμοανθεκτικά εργαλεία. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά εργαλεία γιατί μπορεί να ζεσταθούν. Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα ενώ δεν τη χρησιμοποιείτε, πριν την καθαρίσετε και πριν από την εκτέλεση εργασιών συντήρησης.

Η χρήση αξεσουάρ ή εξαρτημάτων που δεν παρέχονται ή δεν συνιστάται από την Cecotec μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμούς άτομα και στο προϊόν.

Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή πάγκο ή αγγίξετε ζεστές επιφάνειες.

Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους, κοντά σε εστίες αερίου ή ηλεκτρικής εστίασης, σε θερμαινόμενους φούρνους ή κοντά σε ανοιχτές φλόγες.

Πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν μετακινείτε μια φριτέζα που περιέχει καυτό λάδι ή άλλα ζεστά υγρά. Μην μετακινείτε το συσκευή κατά τη χρήση.

Αφαιρέστε την υπερβολική επιφανειακή υγρασία από τα τρόφιμα πριν το μαγείρεμα για να μην αφρίζει το θερμαινόμενο λάδι όταν προστίθεται φαγητό.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη χρήση.

Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά εάν η συσκευή είναι καλυμμένη ή αγγίζει εύφλεκτο υλικό, συμπεριλαμβανομένων κουρτινών, κουρτινών, τοίχων και παρόμοια, όταν βρίσκεται σε λειτουργία. Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο πάνω από το συσκευή όταν βρίσκεται σε λειτουργία.

Μην βάζετε μεγάλα τρόφιμα στη φριτέζα.

Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο ρεύματος για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το η πρίζα τοίχου? Αντίθετα, τραβήξτε το φως.

Βεβαιωθείτε ότι το λάδι είναι εντός του μέγιστου και του ελάχιστου ορίου το εσωτερικό δοχείο λαδιού όταν χρησιμοποιείται.

Μην συνδέετε ποτέ τη φριτέζα πριν προσθέσετε λάδι ή λίπος, αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν και διακοπή ρεύματος.

Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση, μην τη χρησιμοποιείτε εμπορικούς ή βιομηχανικούς σκοπούς.

Ποτέ μην υπερθερμαίνετε το λάδι/λίπος διαφορετικά πιάνει φωτιά. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό για να σβήσετε τη φωτιά του μαγειρικού λαδιού.

Μην εκθέτετε και μην βυθίζετε το καλώδιο, το φως, τα ηλεκτρικά στοιχεία ή οποιοδήποτε μη αφαιρούμενο μέρος της συσκευής στο νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν χειριστείτε το βύσμα ή την ενεργοποίηση της συσκευής.

Ο σύνδεσμος πρέπει να αφαιρεθεί πριν καθαριστεί η συσκευή και ότι η είσοδος της συσκευής πρέπει να στεγνώσει πριν από τη συσκευή χρησιμοποιείται ξανά.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.

Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Κλείσε η επίβλεψη είναι απαραίτητη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από ή κοντά σε παιδιά.

Επιβλέπετε τα μικρά παιδιά για να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

1. ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Εικ. 1.

1. Λαβή καπακιού
2. Καπάκι
3. Λαβή καλαθιού
4. Καλάθι
5. Φως λειτουργίας
6. Κουμπί ελέγχου
7. Κουτί διακλάδωσης
8. Φίλτρο λαδιού
9. Γλάστρα
10. Σώμα
11. Λαβή σώματος

2. ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Βγάλτε το προϊόν από το κουτί και αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα και τα εξαρτήματα περιλαμβάνονται και σε καλή κατάσταση.

Εάν κάποιο από τα μέρη

παρουσιάζουν ορατά σημάδια ζημιάς, επικοινωνήστε αμέσως με την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της

Cecotec.

Καθαρίστε καλά τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά:

Ανοίξτε το καπάκι.

Αφαιρέστε το καλάθι.

Σκουπίστε το εσωτερικό του καπακιού, του καλάθιού και της εσωτερικής κατσαρόλας λαδιού με ένα υγρό πανί και στεγνώστε καλά.

Η φριτέζα είναι εξοπλισμένη με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη και ενδεικτικές λυχνίες. Το «ανοιχτό»

Το σύστημα τηγανίσματος εξασφαλίζει εξαιρετικά επαγγελματικά αποτελέσματα και εύκολο καθαρίσμα.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη πριν τη συνδέσετε σε πρίζα.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Τοποθετήστε τη φριτέζα σε στεγνή, σταθερή επιφάνεια.

Επειδή η φριτέζα ζεσταίνεται κατά τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι δεν είναι πολύ κοντά σε άλλα αντικείμενα.

Αφαιρέστε το καπάκι από τη φριτέζα και βγάλτε τα εξαρτήματα.

Γεμίστε τη φριτέζα με την επιθυμητή ποσότητα λαδιού ή λίπους. Βεβαιωθείτε ότι έχει γεμίσει όχι λιγότερο

από το ελάχιστο επίπεδο και όχι υψηλότερο από το μέγιστο επίπεδο όπως υποδεικνύεται στο εσωτερικό του

συσκευής. Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστούμε να μην αναμινύετε διαφορετικά είδη λαδιών μαζί.

Επιλέξτε τη θερμοκρασία, που είναι κατάλληλη για αυτό που τηγανίζετε. Συμβουλευτείτε τη θερμοκρασία τραπέζι.

Χρησιμοποιήστε τη λαβή για να τοποθετήσετε το καλάθι στη φριτέζα.

Τοποθετήστε το φαγητό που θα ψηθεί βαθιά στο καλάθι.

Για καλύτερα αποτελέσματα, βάλτε ξηρά τροφή στο καλάθι.

Χαμηλώστε αργά το καλάθι στο λάδι για να αποφύγετε τις υπερβολικές φυσαλίδες.

Η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει όταν επιτευχθεί η θερμοκρασία που έχετε επιλέξει.

Να περιμένετε πάντα μέχρι να επιτευχθεί η επιλεγμένη θερμοκρασία. Για να διατηρήσετε το λάδι στο επιλεγμένο

θερμοκρασία, ο θερμοστάτης ανάβει και σβήνει επανειλημμένα και η ενδεικτική λυχνία επίσης.

Ανεβάστε ξανά το καλάθι όταν παρέλθει ο χρόνος τηγανίσματος.

Αφαιρέστε το φισ από την πρίζα.

Ξεπλύνετε τη λαβή και το καλάθι μετά τη χρήση και στεγνώστε καλά.

Συμβουλές για τηγάνισμα

Χρησιμοποιήστε το πολύ 200 γραμμάρια τηγανιτές πατάτες ανά λίτρο λαδιού.

Όταν χρησιμοποιείτε τηγανητές πατάτες από φρέσκες πατάτες: στεγνώστε τις πατάτες μετά το πλύσιμο για να μην φύγει νερό

Τηγανίζουμε τις πατάτες σε 2 στάδια. Πρώτο στάδιο (προ τηγάνισμα): 5 έως 10 λεπτά στους 170
Δεύτερο στάδιο (τελικό τηγάνισμα) 2 με 4 λεπτά στους 190 βαθμούς. Στραγγίζουμε καλά.
Στα προϊόντα βαθιάς κατάψυξης χρησιμοποιήστε το πολύ 100 γραμμάρια γιατί κρυώνουν γρήγορα.
Κόψτε το φαγητό σε λεπτές και ομοιόμορφες φέτες για να βεβαιωθείτε ότι θα ψηθεί ομοιόμορφα.
Για να αποφύγετε το πιτσίλισμα του καυτό λάδι, στεγνώστε προσεκτικά τα τρόφιμα πριν τα
βυθίσετε στη φριτέζα.
Ανακινήστε τις περιττές επικαλύψεις (όπως τριμμένη φρυγανιά) πριν το μαγείρεμα.
Ανακινήστε τους κρυστάλλους πάγου πριν το μαγείρεμα.
Μην γεμίζετε υπερβολικά το καλάθι ή το εσωτερικό δοχείο.

Θερμοκρασίες και ώρες τηγανίσματος

Θερμοκρασία φαγητού (°)

Τσιπς προτηγανισμένα 170

Τσιπς 190

Φοντί παρμεζάνα 170

Τυροκροκέτες 170

Κροκέτες κρέας/ψάρι/πατάτα 190

Ψάρια 170

Μπαστούνια ψαριού 180

Τυροκροκέτες 180

Ντόνατς 190

Κροκέτες κρεατικών 190

Κοτόπουλο 190

Τηγανίτες scampi 180

Nuggets 190

Σημείωση:

Ο χρόνος θα ποικίλλει ανάλογα με διάφορους παράγοντες π.χ. ποσότητες φαγητού και λαδιού,
μέγεθος κομματιού τροφής,

θερμοκρασία έναρξης του φαγητού και προσωπική προτίμηση.

Μετά τη χρήση, ρυθμίστε τον θερμοστάτη στη χαμηλότερη ρύθμιση (στρέψτε τον θερμοστάτη
εντελώς αριστερόστροφα).

Αποσυνδέστε το φιν και αφήστε το λάδι ή το λίπος να κρυώσει. Μην μετακινείτε τη φριτέζα
μέχρι να κρυώσει αυτό και το περιεχόμενό του.

Αντικατάσταση λαδιού

Βεβαιωθείτε ότι η φριτέζα και το λάδι έχουν κρυώσει εντελώς πριν αντικαταστήσετε το λάδι
(βγάλτε το φιν από την πρίζα).

Αντικαταστήστε το λάδι τακτικά. Αυτό είναι σίγουρα απαραίτητο εάν το λάδι σκουρύνει ή πάρει α
διαφορετική μυρωδιά. Σε κάθε περίπτωση, αντικαθιστάτε το λάδι μία φορά μετά από κάθε 10
φορές χρήση. Αντικαταστήστε το λάδι

Όλα μαζί; μην ανακατεύετε παλιό και νέο λάδι. Το πεταμένο λάδι είναι επιβάρυνση για το
περιβάλλον. Μην

πετάτε στον κανονικό κάδο σκουπιδιών, αλλά ακολουθήστε τις οδηγίες του αστικού συλλέκτη
απορριμμάτων περιοχής σας.

4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς πριν τη χειριστείτε, την καθαρίσετε ή την επισκευάσετε. Πάντα να αποσυνδέετε και να απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν την επισκευάσετε ή την καθαρίσετε.

Εάν η φριτέζα δεν χρησιμοποιείται τακτικά, συνιστάται να αποθηκεύετε το λάδι ή το υγρό λίπος που χρησιμοποιείται, μετά ψύξη, σε δοχείο κατά προτίμηση στο ψυγείο ή σε κάποιο άλλο δροσερό μέρος. Θυμηθείτε να τεντώσετε λάδι πρώτα.

Αδειάστε τη φριτέζα και καθαρίστε το εσωτερικό μέρος της εσωτερικής κατσαρόλας λαδιού με χαρτοπετσέτα και μετά σκουπίστε με υγρό πανί βουτηγμένο σε σαπουνόνερο. Σκουπίστε με ένα υγρό πανί και αφήστε το να στεγνώσει. Ποτέ μην βυθίζετε το εσωτερικό δοχείο λαδιού (με το καλώδιο ρεύματος) σε νερό και μην καθαρίζετε αυτά τα μέρη από κάτω τρεχούμενο νερό.

Καθαρίζετε τακτικά το εξωτερικό μέρος της φριτέζας με υγρό πανί και στεγνώνετε με ένα μαλακό και καθαρό πετσέτα.

Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά απορρυπαντικά.

Καθαρίστε το καλάθι, το φίλτρο και τη λαβή σε ζεστό σαπουνόνερο ή στο πλυντήριο πιάτων. Ξηρός προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε ξανά.

Όλα τα εξαρτήματα, με εξαίρεση τα ηλεκτρικά μέρη, μπορούν να καθαριστούν με ζεστό σαπούνι νερό. Στεγνώστε καλά πριν τη χρήση.

Το καλάθι και το φίλτρο λαδιού πλένονται στο πλυντήριο πιάτων, αλλά δεν συνιστάται η τοποθέτηση στο πλυντήριο πιάτων τα υπόλοιπα εξαρτήματα.

Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό, καλά αεριζόμενο και ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά.

Αποθηκεύστε τη φριτέζα, με κλειστό καπάκι, σε σκοτεινό, ξηρό μέρος. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να αφήσετε το λάδι και το καλάθι στη φριτέζα κατά την αποθήκευση.

Φυλάσσεται στην αρχική του συσκευασία όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα για να μην λερωθεί.

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη μονάδα μόνοι σας, ούτε να αντικαταστήσετε ένα κατεστραμμένο καλώδιο. Αυτό απαιτεί ειδικά εργαλεία.

Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που να μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη στη φριτέζα σας. Μην επιχειρήσετε να το επισκευάσετε μόνοι σας.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

04287 CleanFry 3000

04288 CleanFry 3000 Μαύρο

04295 CleanFry 3000 Full Inox

1830-2180 W, 220-240 V~ 50/60 Hz

Κατασκευάζεται στην Κίνα | Σχεδιασμένο στην Ισπανία

6. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών Εξοπλισμός (ΑΗΗΕ), καθορίζει ότι οι παλιές οικιακές ηλεκτρικές συσκευές πρέπει να μην απορρίπτεται μαζί με τα κανονικά αδιαχώριστα αστικά απορρίμματα. Παλιές συσκευές πρέπει να συλλέγονται χωριστά, προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η ανάκτηση και η ανακύκλωση των υλικών που περιέχουν και μειώνουν τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Το διαγραμμένο σύμβολο "Κάδος με τροχούς" στο προϊόν σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απορρίψετε της συσκευής σωστά.

Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή λιανικής τους για πληροφορίες σχετικά με το σωστή απόρριψη των παλιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους.

7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ

Αυτό το προϊόν είναι υπό εγγύηση για 2 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, όσο η απόδειξη της αγοράς έχει υποβληθεί, το προϊόν είναι σε άριστη φυσική κατάσταση και έχει δοθεί σωστή χρήση, όπως εξηγείται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Το προϊόν έχει χρησιμοποιηθεί για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς που προορίζονται για αυτό, έχει χρησιμοποιηθεί κατάχρηση, ξυλοδαρμό, εκτεθειμένο σε υγρασία, βυθισμένο σε υγρές ή διαβρωτικές ουσίες, καθώς και σε οποιοδήποτε άλλο σφάλμα που αποδίδεται στον πελάτη.

Το προϊόν έχει αποσυναρμολογηθεί, τροποποιηθεί ή επισκευαστεί από άτομα, μη εξουσιοδοτημένα από το επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης της Cecotec.

Βλάβες που προέρχονται από τη φυσιολογική φθορά των εξαρτημάτων του, λόγω χρήσης.

Η υπηρεσία εγγύησης καλύπτει κάθε κατασκευαστικό ελάττωμα της συσκευής σας για 2 χρόνια, με βάση σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία, εκτός από τα αναλώσιμα μέρη. Σε περίπτωση κακής χρήσης, η εγγύηση δεν ισχύει ισχύουν.

Εάν οποιαδήποτε στιγμή εντοπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν σας ή έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, μη διστάσετε για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της Cecotec στο +34 963 210 728.

