



ERENDEMİR®

ΑΠΟ ΤΟ 1936



Εγχειρίδιο χρήσης φούρνου



Ενισχυμένο γυαλί



Ηλεκτροστατικό βαμμένο εξωτερικό σώμα

Διπλή αντίσταση





Εξαιρετική θερμότητα και ηλεκτρική μόνωση

Ελεγχόμενος θερμοστάτης



Πυρίμαχος βακελίτης

Διακόπτης φωτός

ΧΡΗΣΗ ΦΟΥΡΝΟΥ

- Συνδέετε πάντα το στρογγυλό φούρνο σε γειωμένη πρίζα.
 - Ξεκινήστε πατώντας το διακόπτη φωτός.
 - Ρυθμίστε χειροκίνητα τη θερμοκρασία του φούρνου σύμφωνα με το φαγητό που μαγειρεύετε.
 - Εάν το υλικό που μαγειρεύετε είναι λεπτό, ρυθμίστε το θερμοστάτη μεταξύ 200ο-250ο.
 - Όταν ο θερμοστάτης φτάσει στη θερμοκρασία που έχετε ορίσει, απενεργοποιείται αυτόματα. Όταν η θερμότητα μειώνεται, λειτουργεί ξανά και διασφαλίζει ότι το υλικό που μαγειρεύετε πάντα μαγειρεύεται με την ίδια συνέπεια.
 - Όταν τελειώσετε με το φούρνο, αφαιρέστε το γειωμένο βύσμα από την πρίζα πατώντας το διακόπτη φωτός για να το απενεργοποιήσετε.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να προσαρμόσετε τον θερμοστάτη (ρύθμιση θερμότητας) στην πιο κατάλληλη θερμοκρασία μαγειρέματος με βάση την εμπειρία σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- ΠΟΤΕ μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με το φούρνο και με τα κουμπιά ελέγχου.
- Φυλάσσετε υλικά συσκευασίας όπως νάilon και φελιζόλ μακριά από παιδιά για λόγους ασφαλείας, διαφορετικά μπορεί να είναι επικίνδυνο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας, φροντίστε να αφαιρέσετε όλα τα υλικά συσκευασίας.
- Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για τρόφιμα, γλυκά, κέικ, κ.λπ. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό εκτός από το μαγείρεμα. Είναι επικίνδυνο και ακατάλληλο για χρήση για οποιονδήποτε άλλο σκοπό (π.χ. θέρμανση του δωματίου). Η εταιρεία μας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε ανθρώπους, ζώα ή αντικείμενα ως αποτέλεσμα ακατάλληλης, εσφαλμένης ή ακατάλληλης χρήσης της συσκευής.
- Όταν ξεκινάτε τη συσκευή για πρώτη φορά, μια μοναδική οσμή μπορεί να προκληθεί από μονωτικά υλικά και θερμαντικά στοιχεία.
- Αποφύγετε την επαφή καθώς το εσωτερικό του φούρνου θα είναι εξαιρετικά ζεστό κατά τη χρήση.
- Η εταιρεία μας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από την επικίνδυνη και ακατάλληλη χρήση της συσκευής.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα ενώ μεταφέρετε, καθαρίζετε ή συντηρείτε το προϊόν.
- Μην προσπαθήσετε ποτέ να αφαιρέσετε το βύσμα από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο.
- Εάν τα χέρια ή τα πόδια σας είναι βρεγμένα ή υγρά, μην αγγίζετε ποτέ το προϊόν.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή ενήλικες να χρησιμοποιούν το προϊόν χωρίς επίβλεψη.
- Εάν ο φούρνος είναι σπασμένος ή δεν λειτουργεί σωστά, απενεργοποιήστε τον και αποσυνδέστε τον.
- Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Εάν δεν τηρηθεί οποιαδήποτε από τις παραπάνω προειδοποιήσεις, η συσκευή σας ενδέχεται να υποστεί ζημιά.
- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι όλες οι λειτουργίες είναι απενεργοποιημένες.
- Η εταιρεία μας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημιές σε ανθρώπους, ζώα ή αντικείμενα λόγω μη συμμόρφωσης με αυτές τις προειδοποιήσεις.
- Αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με νερό.
- Μην αποσυνδέετε το προϊόν κρατώντας το καλώδιο. Τυχόν ζημιά στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ηλεκτροπληξία.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε το φύλλο ελασμάτων. Μην έρθετε σε επαφή με το ηλεκτρικό καλώδιο με τα θερμαινόμενα μέρη του φούρνου.
- Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στο προϊόν είναι κατάλληλη για την τάση της τοποθεσίας σας.
- Χρησιμοποιήστε γειωμένη πρίζα. Η εταιρεία μας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν δυσλειτουργίες που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση διαφωνίας και υποβάλλονται σε επεξεργασία εκτός του πεδίου εγγύησης.
- Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο στο οποίο θα τοποθετήσετε το φούρνο σας είναι επίπεδο.
- Περιμένετε να ζεσταθεί ο φούρνος σας για 5 λεπτά, με το εσωτερικό του να είναι άδειο.
- Ο χρόνος μαγειρέματος του φούρνου σας ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο των τροφίμων.
- Προς το τέλος της διαδικασίας μαγειρέματος, απενεργοποιήστε τα κουμπιά του φούρνου σας πριν από 5 λεπτά. Έτσι, η διαδικασία μαγειρέματος συνεχίζεται για λίγο στην ίδια θερμοκρασία και ταυτόχρονα εξοικονομείτε ενέργεια.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη πριν από τον καθαρισμό. Μην ξεκινήσετε τον καθαρισμό προτού κρυώσει εντελώς ο φούρνος.
- Αφού σκουπίσετε την εξωτερική επιφάνεια της συσκευής με ένα υγρό και μαλακό πανί, στεγνώστε την με ένα στεγνό πανί.
- Οι όξινες ουσίες όπως το χυμένο λάδι και το λεμόνι πρέπει να αφαιρεθούν αμέσως.
- Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά ή λειαντικά χημικά .