



1. Χώρος μπαταρίας
2. Κουμπί για ενεργοποίηση / απενεργοποίηση του προβολέα
3. Κουμπί για εισαγωγή ρυθμίσεων (ADJ, SET)
4. Κουμπί για να ξεκινήσετε την εμφάνιση του ρολογιού στο ταβάνι
5. Οθόνη LCD / ρολόι
6. Θόλος προβολής
7. Οθόνη ρολογιού

Εγκατάσταση της μπαταρίας

1. Ανοίξετε 3 καπάκια διαμερίσματος μπαταρίας (1) κάτω από τη μονάδα ξυπνητηριού.
2. Τοποθετήστε μία μπαταρία AAA 1.5V σε κάθε διαμέρισμα (σύμφωνα με την ένδειξη πολικότητας)

3. Κλείστε τα καπάκια.

Ρυθμίσεις

Υπάρχουν δύο κουμπί: SET και ADJ (3) κάτω από τη συσκευή.
Εάν πατήσετε το κουμπί SET μόλις μπειτε στη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού (5) (τα ψηφία στην οθόνη θα αναβοσβήνουν). Σε αυτήν τη λειτουργία:

- Εάν πατήσετε το κουμπί ADJ, ενεργοποιείτε τη μονάδα ξυπνητηριού (το εικονίδιο ξυπνητηριού θα εμφανιστεί στην οθόνη (4))

- Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί ADJ, θα ενεργοποιηθεί ένα μόνο σήμα το οποίο θα ειδοποιεί ότι θα περάσει ολόκληρη η ώρα (το εικονίδιο κουδούνισματος θα εμφανίζεται στην οθόνη (4))

Όταν πατήσετε το κουμπί SET για δεύτερη φορά, μπαίνετε στη λειτουργία ρύθμισης της μονάδας συναγερμού. Μπορείτε να ορίσετε ώρες πατώντας το κουμπί ADJ. Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί SET, μπαίνετε στη λειτουργία ρύθμισης λεπτών (πατώντας το κουμπί ADJ). Εάν πατήσετε ξανά το κουμπί SET, εισάγετε τη λειτουργία ρύθμισης ημερομηνίας (μήνας, ημέρα) και την τρέχουσα ώρα (ώρες, λεπτά) - πατώντας το κουμπί ADJ.

Εμφάνιση της ώρας, της ώρας συναγερμού, της ημερομηνίας και των δευτερολέπτων
Όταν βρίσκεστε στη λειτουργία εμφάνισης ώρας και πατήσετε το κουμπί ADJ, η οθόνη LCD (5) θα εμφανίσει: τρέχουσα ώρα, ρύθμιση ώρας ξυπνητηριού, τρέχουσα ημερομηνία, χρονόμετρο.

Ενεργοποίηση της προβολής του ουρανού
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε την προβολή του ουρανού χρησιμοποιώντας το διακόπτη (2).

Μονάδα συναγερμού

Όταν βρίσκεστε στη λειτουργία ρύθμισης ενεργοποιείτε τη μονάδα ξυπνητηριού (η οθόνη LCD (5) θα εμφανίσει το εικονίδιο (4)), το ξυπνητήρι θα ενεργοποιηθεί την καθορισμένη ώρα.

Όταν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο και πατήσετε το κουμπί ADJ, η λειτουργία αναβολής θα ενεργοποιηθεί. Το ξυπνητήρι θα ενεργοποιηθεί ξανά μετά από 5 λεπτά. Η λειτουργία αναβολής ενεργοποιεί το ξυπνητήρι τρεις φορές. Όταν πατήσετε το κουμπί SET, το ξυπνητήρι θα απενεργοποιηθεί.

Εμφάνιση του χρόνου στο ταβάνι

Εάν πατήσετε τον ίδιο τον θόλο συναγερμού / προβολής (6), ο τρέχων χρόνος θα εμφανιστεί στο ταβάνι για περίπου 10 δευτερόλεπτα.