

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Καπάκι

Βάση της συσκευής με μοτέρ

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση παλμού

ανοξείδωτο μπολ

ανοξείδωτη λεπίδα

καρφίτσα από το καπάκι

Τρύπα στη βάση

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ

Πριν από την πρώτη χρήση, πλύνετε τη μονάδα όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση".

Σημείωση: κατά τον καθαρισμό της λεπίδας (5) προσέξτε ιδιαίτερα για να αποφύγετε τραυματισμούς.

Ο καφές πρέπει να παρασκευάζεται από φρέσκα αλεσμένους κόκκους αλλιώς θα χάσει τη γεύση και το άρωμά του.

1. Ξετυλίξτε εντελώς το καλώδιο τροφοδοσίας.
2. Βγάλτε το καπάκι τραβώντας το προς τα πάνω.
3. Βάλτε τους κόκκους στο ανοξείδωτο μπολ. Μην γεμίζετε το μύλο πέρα από το χείλος του ανοξείδωτου μπολ.
4. Επανατοποθετήστε το καπάκι στη βάση με τον μοτέρ και τοποθετήστε τον πείρο από το καπάκι στην οπή της βάσης.
5. Συνδέστε τη συσκευή σε μια ηλεκτρική πρίζα και πατήστε το κουμπί (3) για να ξεκινήσει η άλεση. Το πάχος των άλεσης μπορεί να ρυθμιστεί κατά τη διάρκεια της άλεσης. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την άλεση πατώντας το κουμπί (3) παλλόμενα.
6. Περιμένετε τουλάχιστον ένα λεπτό μέχρι την επόμενη άλεση.
7. Ο συνεχής χρόνος λειτουργίας είναι 30 δευτερόλεπτα.
8. Καθαρίστε το μύλο σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στο κεφάλαιο "Καθαρισμός και συντήρηση".

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Το καπάκι της μονάδας μπορεί να πλυθεί σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό.

2. Καθαρίστε το μπολ (4) και τη λεπίδα (5) από τους υπόλοιπους κόκκους και στη συνέχεια καθαρίστε με υγρό πανί και στη συνέχεια στεγνώστε.

3. Το περίβλημα καθαρίζεται με ένα υγρό πανί και απορρυπαντικό.

4. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες, ισχυρά απορρυπαντικά και αιχμηρά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο περίβλημα της συσκευής.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

Κατανάλωση ισχύος: 160W, Τάση: 230V, Συχνότητα: 50Hz,

Χωρητικότητα: 50g