

TELEFUNKEN



ΦΡΙΤΕΖΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει να ακολουθείτε τις βασικές οδηγίες ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι:

1. Διαβάστε τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής
2. Μην ακουμπάτε τις καυτές επιφάνειες, χρησιμοποιείτε τα χερούλια, ή τις ειδικές λαβές της συσκευής.
3. Μην βάζετε μέσα σε νερό το καλώδιο, την πρίζα, ή την συσκευή, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
4. Αποσυνδέστε από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή και πριν από τον καθαρισμό της. Αφήστε να κρυώσει πριν βάλετε, ή βγάλετε κάποιο εξάρτημα.
5. Μην λειτουργείτε τη συσκευή με φθαρμένο καλώδιο, ή πρίζα, ή μετά από οποιαδήποτε βλάβη της συσκευής. Μέσα στη συσκευή ΔΕΝ υπάρχουν μέρη που μπορούν να επισκευαστούν ή να αλλαχθούν από τον χρήστη.
6. Η χρήση περιφερειακών ή πρόσθετων που δεν συνιστά ο κατασκευαστής ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.
7. Να μην χρησιμοποιείται η συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.
8. Μην αφήνετε το καλώδιο να κρέμεται ή να ακουμπά σε καυτές επιφάνειες.
9. Μην την τοποθετείτε πάνω ή κοντά σε σόμπες, μάτια από κουζίνες που λειτουργούν ή φούρνους.
10. Προθερμάνετε τη συσκευή για περίπου 2 λεπτά πριν τη χρήση.
11. **Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.**
12. Απαιτείται επίβλεψη από ενήλικα, όταν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε παιδιά.
13. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή κοντά σε φυσικό αέριο, ή άλλα εύφλεκτα υλικά, όπως βενζίνη, διαλυτικό μιογιάς, σπρέι κτλ.
14. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
15. Αυτό το προϊόν ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται σε μέρη που υπάρχει νερό πολύ κοντά, όπως μπανιέρες, νεροχύτες, πισίνες κτλ., όπου και υπάρχει περίπτωση να βραχεί ή και να πέσει μέσα στο νερό.
16. Η χρήση περιφερειακών ή πρόσθετων που δεν πωλούνται ή δεν συστήνονται από τον επίσημο διανομέα ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.
17. Μην αφήνετε την συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν λειτουργεί.
18. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιοδήποτε άλλη χρήση, εκτός από αυτή που έχει κατασκευαστεί.
19. Πάντα να ενώνετε το καλώδιο τροφοδοσίας πρώτα στη συσκευή και μετά στην πρίζα.
20. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, αφαιρέστε την πρίζα από τον τοίχο.
21. Πολύ μεγάλη προσοχή θα πρέπει να εφαρμόζετε, όταν μετακινείτε μια συσκευή που περιέχει καυτό λάδι ή άλλα καυτά υγρά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ-ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

22. Αν το καλώδιο είναι φθαρμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, ή το επίσημο service του αντιπροσώπου.
23. Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) μειωμένων φυσικών, πνευματικών και αισθητικών ικανοτήτων, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

24. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται, για να βεβαιωθεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
25. Η συσκευή δεν έχει κατασκευαστεί για να λειτουργεί με εξωτερικό χρονοδιακόπτη, ή ξεχωριστό σύστημα απομακρυσμένου ελέγχου.
26. Η θερμοκρασία όλων των προσβάσιμων επιφανειών μπορεί να είναι καυτή , κατά τη λειτουργία.
27. Διατηρείτε το καπάκι ερμητικά κλειστό κατά τη λειτουργία.
28. Χρησιμοποιείτε πάντα το καλάθι για το τηγάνισμα.
29. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην αναμειγνύετε λάδι και λίπος, ούτε διαφορετικά λάδια/λίπη μαζί, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει υπερχέλιση στη συσκευή.
30. **Αν η συσκευή πιάσει φωτιά, ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΤΕ ΝΑ ΤΗ ΣΒΗΣΕΤΕ ΜΕ ΝΕΡΟ, αντίθετα χρησιμοποιείτε πυροσβεστήρα, ή προσπαθήστε να κλείσετε το καπάκι ή να περιορίσετε το οξυγόνο καλύπτοντας τη φωτιά με βρεμένο πανί.**

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ.

ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΣΗΜΑΔΙΑ ΦΘΟΡΑΣ, Η ΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, Η ΑΝ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Ποτέ μην ανάβετε τη συσκευή χωρίς λάδι, καθώς θα προκαλέσετε βλάβη. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε άλλα υγρά αντί λαδιού, π.χ. νερό.
2. Τοποθετείστε την φριτέζα σε σταθερή επιφάνεια. Καθώς ζεσταίνεται πολύ κατά τη λειτουργία, φροντίστε ώστε να μη βρίσκεται κοντά σε άλλα αντικείμενα.
3. Γεμίστε με ποσότητα λαδιού, η οποία δεν ξεπερνάει το μέγιστο σημείο και δεν είναι λιγότερη από το ελάχιστο σημείο (max/min), όπως αυτά είναι σημειωμένα στο εσωτερικό της συσκευής
4. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
5. Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία από τον θερμοστάτη.
6. Το λάδι θα είναι έτοιμο σε 20 με 25 λεπτά.
7. Χρησιμοποιείτε το χερούλι για να βάλετε το καλάθι μέσα στην φριτέζα.
8. Βάλτε την τροφή που θέλετε να μαγειρέψετε μέσα στο καλάθι .
9. Κατεβάστε το καλάθι μέσα στο λάδι, αργά για να μην πεταχτεί λάδι.
10. Η ενδεικτική λυχνία θα σβήσει όταν έχει επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκρασία. Πάντα να περιμένετε να σβήσει η λυχνία. Ο θερμοστάτης κρατάει το λάδι στην θερμοκρασία που επιλέξατε και η λυχνία θα ανάψει και θα σβήσει κάποιες φορές κατά τη λειτουργία.
11. Σηκώστε το καλάθι από το λάδι, όταν τελειώσει ο χρόνος που απαιτείται για το τηγάνισμα.
12. Αφήστε το καλάθι να στραγγίσει καλά, μην το κουνάτε.
13. Βάλτε το θερμοστάτη στο χαμηλότερο σημείο.
14. Αφαιρέστε το καλώδιο από την πρίζα.
15. Μετά τη χρήση, ξεπλύνετε το καλάθι και το χερούλι και στεγνώστε τα καλά.
16. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει εντελώς, πριν την αποθηκεύσετε.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η συσκευή δεν χρειάζεται πολλή συντήρηση. Δεν περιέχει εξαρτήματα που μπορούν να συντηρηθούν από το χρήστη. Μην προσπαθήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας, απευθυνθείτε στο εξειδικευμένο service.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Πάντα να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την αφήνετε να κρυώσει, προτού την καθαρίσετε.
- Δεν συνίσταται η χρήση πλυντηρίου πιάτων στα μέρη της συσκευής
- Να καθαρίζετε πάντα τη συσκευή, μετά από κάθε χρήση.
- Για να καθαρίσετε τα χερούλια και άλλα μέρη, χρησιμοποιείτε ένα υγρό πανί και σκουπίστε με ένα στεγνό πανί. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά και σφουγγάρια.
- Το καλάθι και το χερούλι καθαρίζονται με ζεστό σαπουνόνερο. Στεγνώστε καλά πριν τη χρήση.
- Καθαρίστε το εσωτερικό, αφού αδειάσετε το λάδι, σκουπίζοντας πρώτα με χαρτί κουζίνας και μετά με ένα πανί βουτηγμένο σε ζεστό σαπουνόνερο. Στεγνώστε καλά με ένα στεγνό πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΒΑΖΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΝΕΡΟ

ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΚΟΠΗ

Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, η θερμική ασφάλεια, θα σβήσει τη φριτέζα. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν η φριτέζα δεν είναι γεμάτη με αρκετό λάδι. Σε περίπτωση θερμικής αποκοπής, προχωρήστε ως εξής:

Αποσυνδέστε τη φριτέζα.

Αφήστε το λάδι ή το λίπος να κρυώσει εντελώς.

Η φριτέζα είναι τώρα έτοιμη για χρήση ξανά.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Μοντέλο.: 22361

Τροφοδοσία: 230V~50Hz Power:

Ισχύς:2000W