

ROYALTY LINE

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΚΟΥΠΑΣ RL-PSC1200.7

Συμβουλές Ασφαλείας

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας θα πρέπει να ακολουθείτε πάντα τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και κρατήστε τις για μελλοντική αναφορά.
- Μην αφήνετε την ηλεκτρική σκούπα εκτός της προσοχής σας όσο είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα: - Όταν δεν τη χρησιμοποιείτε - Πριν τον καθαρισμό ή την συντήρηση - Πριν συνδέσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα - Αμέσως μετά την χρήση
- Για την αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή και το καλώδιο του ρεύματος σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλη από την ενδεδειγμένη ή προτεινόμενη από τον κατασκευαστή χρήση.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές επιφάνειες.
Σημαντικό: Η συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την απορρόφηση οποιουδήποτε υγρού!
- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή από άτομα με μειωμένες σωματικές ή πνευματικές ικανότητες χωρίς επίβλεψη και αν δεν τους έχουν δοθεί ακριβής οδηγίες για την χρήση της συσκευής 3 από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλεια τους.
- Μην επιτρέπετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς επίβλεψη.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν τη συσκευή για παιχνίδι.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
- Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο του ρεύματος για τυχόν φθορές.
- Αν το καλώδιο του ρεύματος ή η πρίζα παρουσιάσουν βλάβη μην χρησιμοποιείτε την συσκευή και απευθυνθείτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.
- Το φινις της συσκευής πρέπει να τοποθετείται απευθείας στην πρίζα και να μη χρησιμοποιείται πολύμπριζα ή άλλη επέκταση καλωδίου.

- Σε περίπτωση που υπάρχει ελάττωμα, βλάβη ή πιθανή βλάβη μετά από πτώση, βγάλτε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. Μην βάζετε την ελαττωματική συσκευή σε λειτουργία και επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.
- Σε περίπτωση που η σκούπα έχει ξεχαστεί σε εξωτερικό χώρο ή έχει βραχεί, μην την χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή.
- Μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος να έρχεται σε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
- Μην τραβάτε την σκούπα από το καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο του ρεύματος σαν λαβή για τη μεταφορά της σκούπας, και μην φρακάρτε το καλώδιο με την πόρτα. Μην τραβάτε το καλώδιο γύρω από κοφτερές άκρες ή γωνίες. Μην πατάτε το καλώδιο με την σκούπα.
- Ποτέ μην σηκώνετε την συσκευή από το καλώδιό της. Πάντα να χρησιμοποιείτε την λαβή.
- Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Αποσυνδέστε την τραβώντας πάντα από την πρίζα.
- Ποτέ μην αφήνετε το καλώδιο του ρεύματος διπλωμένο κατά τη διάρκεια της χρήσης της συσκευής. Ξεδιπλώστε το τελείως.
- Κρατάτε πάντοτε το φινιρίσμα όταν τυλίγετε το καλώδιο στη σκούπα. Μην αφήνετε το φινιρίσμα να χτυπάει κατά τη διάρκεια του τυλίγματος του καλωδίου.
- Μην πιάνετε την πρίζα ή την συσκευή με βρεγμένα χέρια. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν συνδέσετε το καλώδιο στην πρίζα.
- Μην τοποθετείτε οποιοδήποτε αντικείμενο στα ανοίγματα της 4 συσκευής. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν κάποιο από τα ανοίγματα της είναι φρακαρισμένο.
- Κρατήστε τη συσκευή καθαρή, χωρίς σκόνη, τρίχες ή οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να μειώσει την ροή του αέρα.
- Κρατήστε τα ανοίγματα και τα αποσπώμενα μέρη της συσκευής μακριά από τα μέρη του σώματός σας, τα δάκτυλα, τα μαλλιά, τα αυτιά αλλά και τα ρούχα σας όσο το καλώδιο του ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. Μην βάζετε κανένα από τα εξαρτήματα της σκούπας στο στόμα σας σε καμία περίπτωση!
- Απενεργοποιείτε τη συσκευή πριν την αποσυνδέσετε από την πρίζα.
- Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να καθαρίσετε σκαλοπάτια.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα σε χώρους όπου μπορεί να υπάρχουν εύφλεκτα υλικά ή καύσιμα υγρά, όπως είναι η βενζίνη.
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα πολύ κοντά σε εστίες θέρμανσης όπως καλοριφέρ, τσιγάρα κτλ. Περιμένετε μέχρι να κρυώσουν οι στάχτες από τα τσιγάρα πριν τις μαζέψετε.

- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα για να μαζέψετε εύφλεκτα υλικά ή καύσιμα υγρά.
- Πάντα βγάζετε το καλώδιο από την πρίζα πριν συνδέσετε τον ελαστικό σωλήνα στη συσκευή.
- Μην μαζεύετε με την ηλεκτρική σκούπα ζεστές ουσίες ή οτιδήποτε καίγεται ή βγάζει καπνό, όπως τσιγάρα, σπύρτα, ή ζεστές στάχτες.
- Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς να είναι τοποθετημένα σωστά στη θέση τους η σακούλα και / ή το φίλτρο.
- Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη σκούπα, αφαιρέστε από το πάτωμα τα μεγάλα ή αιχμηρά αντικείμενα ώστε να αποφύγετε το ενδεχόμενο να καταστραφεί το φίλτρο.
Προσοχή: Αν το άνοιγμα απορρόφησης, ο σωλήνας απορρόφησης ή τηλεσκοπική ράβδος έχουν φράξει, θα πρέπει να διακόψετε αμέσως τη λειτουργία της σκούπας. Θα πρέπει πρώτα να ξεφράξετε τα παραπάνω εξαρτήματα, προτού βάλετε και πάλι σε λειτουργία την ηλεκτρική σκούπα. Σημείωση: Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να μαζέψετε στάχτες, άμμο, σκόνη από τσιμέντο ή παρόμοια υλικά, υπάρχει το ενδεχόμενο να φράξουν οι πόροι της σακούλας με αποτέλεσμα η ένδειξη αλλαγής σακούλας να ανάψει. Αλλάξτε τη σακούλα ακόμα κι αν δεν είναι γεμάτη.
- Για τον καθαρισμό της εξωτερικής επιφάνειας της σκούπας συνιστάται να αποφεύγετε την χρήση ισχυρών προϊόντων καθαρισμού με πιθανή διαβρωτική δράση.
- Φυλάξτε τη συσκευή μακριά από παιδιά.
- Κάθε επισκευή από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό του καταστήματος ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
- Για την ασφάλειά σας, η συσκευή αυτή συμμορφώνεται σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα, τους κανόνες ασφαλείας και τις οδηγίες (Περί Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Προστασίας του περιβάλλοντος κτλ).

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Προφυλάξεις Ασφαλείας

Αν το άνοιγμα απορρόφησης, ο σωλήνας απορρόφησης ή τηλεσκοπική ράβδος έχουν φράξει, θα πρέπει να διακόψετε αμέσως τη λειτουργία της σκούπας. Θα πρέπει πρώτα να ξεφράξετε τα παραπάνω εξαρτήματα, προτού βάλετε και πάλι σε λειτουργία την ηλεκτρική σκούπα.

1. Μην μαζεύετε με την ηλεκτρική σκούπα ζεστές ουσίες ή οτιδήποτε καίγεται ή βγάζει καπνό, όπως τσιγάρα, σπύρτα, ή ζεστές στάχτες.
2. Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι στεγνά πριν συνδέσετε το καλώδιο στην πρίζα.

3. Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη σκούπα, αφαιρέστε από το πάτωμα τα μεγάλα ή αιχμηρά αντικείμενα ώστε να αποφύγετε το ενδεχόμενο να καταστραφεί το φίλτρο και η σκούπα.

4. Ποτέ μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας την από το καλώδιο. Αποσυνδέστε την τραβώντας πάντα από την πρίζα.

Συναρμολόγηση της Σκούπας

Προσοχή: Αποσυνδέετε πάντα την συσκευή από την πρίζα, πριν συνδέσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα! Εφαρμογή του ελαστικού σωλήνα

- Τοποθετείστε τον εύκαμπτο σωλήνα μέσα στο άνοιγμα απορρόφησης μέχρι να εφαρμόσει καλά στη θέση του. Αφαίρεση του ελαστικού σωλήνα
- Αποσυνδέετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα. Στη συνέχεια αφαιρέστε τον ελαστικό σωλήνα από το άνοιγμα απορρόφησης

Χρήση.

- Πατήστε το πλήκτρο έναρξης / λήξης για να ξεκινήσει η λειτουργία της συσκευής .

Μετά τη χρήση, πατήστε το πλήκτρο έναρξης / λήξης για να τερματίσετε τη λειτουργία της συσκευής και βγάλτε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα.

- Για να μαζέψετε το καλώδιο, πατήστε το κουμπί με το ένα χέρι και κατευθύνετε με το άλλο χέρι το καλώδιο προς τη θέση αποθήκευσης προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ζημιές καθώς αυτό τυλίγεται. Προσοχή: Πάντα απενεργοποιείτε τη συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο έναρξης / λήξης, πριν βγάλετε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα.

Σημείωση: Μπορείτε να τοποθετήσετε το πέλμα και τον σωλήνα σε θέση παρκαρίσματος. Εισάγετε την προεξοχή που βρίσκεται πίσω από το πέλμα στην εσοχή που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής ώστε να στερεωθεί κάθετα ο σωλήνας της σκούπας.

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την απορροφητική δύναμη της συσκευής με δύο τρόπους:

1. Μετακινώντας τον ρυθμιστή ισχύος απορρόφησης που βρίσκεται επάνω στην λαβή του πλαστικού σωλήνα

2. Μετακινώντας τον ρυθμιστή ισχύος απορρόφησης που βρίσκεται επάνω στο κυρίως σώμα της συσκευής).

Σημείωση: Χρησιμοποιείτε τη μικρή ισχύ απορρόφησης για ευαίσθητες επιφάνειες, τη μεσαία για στρώματα, για ταπετσαρίες επίπλων και χαλιά και τη μέγιστη για πλακάκια, ξύλινα πατώματα και άλλες σκληρές επιφάνειες.

Μην χρησιμοποιείτε τη σκούπα χωρίς το δοχείο σκόνης και τα φίλτρα στη θέση του.

Η λεπτή σκόνη, όπως η σκόνη από γύψο ή το αλεύρι, πρέπει να καθαρίζονται μόνο σε πολύ μικρές ποσότητες.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να σηκώνετε αιχμηρά σκληρά αντικείμενα, μικρά παιχνίδια, καρφίτσες, κλιπ χαρτιού κλπ. Μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή.

Όταν σκουπίζετε, ορισμένα χαλιά ενδέχεται να προκαλέσουν μικρές στατικές φορτίσεις στη σακούλα ή τη ράβδο σκόνης που είναι αβλαβείς και δεν συνδέονται με την τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος.

Για να ελαχιστοποιήσετε οποιαδήποτε επίδραση από αυτό, μην βάζετε το χέρι σας και μην εισάγετε κανένα αντικείμενο στο δοχείο σκόνης αν δεν το έχετε εκκενώσει και το ξεπλύνετε με κρύο νερό. Ανατρέξτε στο τμήμα καθαρισμού του δοχείου σκόνης αυτού του εγχειριδίου λειτουργίας.

ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΔΟΧΕΙΟΥ ΣΚΟΝΗΣ

Αδειάστε το μόλις η ένδειξη φτάσει στο επίπεδο της σήμανσης ΜΑΧμην υπερχειλίσει.

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα προτού αδειάσετε το δοχείο.

Για να αφαιρέσετε τη μονάδα κυκλώνα και δοχείο σκόνης, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης στο άκρο της λαβής μεταφοράς, όπως φαίνεται.

Αφαιρέστε τον κυκλώνα και καθαρίστε το κύπελλο σκόνης.

Για να απελευθερώσετε τη βρωμιά, πιέστε το κουμπί απελευθέρωσης ολίσθησης.

Για να ελαχιστοποιήσετε την επαφή σκόνης / αλλεργιογόνου κατά την εκκένωση, τοποθετήστε τη σακούλα καθαρού σκονών σφιχτά σε πλαστική σακούλα και αδειαστε.

Αφαιρέστε προσεκτικά το καθαρό δοχείο σκόνης.

Σφραγίστε την τσάντα, απορρίψτε την κανονικά.

Κλείστε τη βάση για το κύπελλο σκόνης, ώστε να ασφαλίσει στη θέση της και να ασφαλίσει.

Τοποθετήστε το δοχείο σκόνης και το κυκλώνα στη θέση του στο μπροστινό μέρος του κύριου σώματος της συσκευής.

Η εσοχή στη βάση του δοχείου πρέπει να χωράει στην προεξοχή του βραχίονα εντοπισμού.

Σπρώξτε τη λαβή μεταφοράς προς τα κάτω, ώστε να κουμπώνει στη θέση της στην κορυφή του δοχείου και της μονάδας κυκλώνα.

Βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλές.

ΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΣΚΟΝΗΣ

Αφαιρέστε το κυκλώνα και το δοχείο σκόνης και, στη συνέχεια, ανοίξτε τη βάση του κυπέλλου σκόνης (ανατρέξτε στην ενότητα 'Εκκένωση δοχείου σκόνης' παραπάνω).

Για να ξεχωρίσετε τη μονάδα κυκλώνα από το δοχείο σκόνης, πιέστε το κουμπί στο δοχείο μέχρι να διαχωριστούν τα δύο μέρη.

Καθαρίστε μόνο με κρύο νερό.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, γυαλιστικά ή αποσμητικά χώρου για να καθαρίσετε τον καθαρό κάδο.

Μην τοποθετείτε δοχείο σκόνης σε πλυντήριο πιάτων.

Μη βυθίζετε ολόκληρο τον κυκλώνα στο νερό ή μη βάλετε νερό μέσα σε αυτό.

Βεβαιωθείτε ότι το καθαρό δοχείο σκόνης είναι εντελώς στεγνό πριν αντικαταστήσετε.

Για να αντικαταστήσετε, κλείστε πρώτα τη βάση για το δοχείο σκόνης, ώστε να ασφαλίσει στη θέση της και να ασφαλίσει.

Τοποθετήστε το καθαρό δοχείο σκόνης στον κυκλώνα. Για να το ασφαλίσετε, τοποθετήστε πρώτα την υποδοχή στο μπροστινό χείλος του δοχείου σκόνης πάνω στην προεξοχή στο μπροστινό μέρος του κυκλώνα. Στη συνέχεια, σπρώξτε το πίσω μέρος του δοχείου σκόνης στη θέση του, έτσι ώστε το κουμπί απελευθέρωσης να ασφαλίσει και να ασφαλίσει στη θέση του.

Τοποθετήστε τον κυκλώνα και καθαρίστε τη δοχείο σκόνης πάνω στη συσκευή (βλέπε 'Εκκένωση το δοχείο σκόνης' παραπάνω) .

ΠΛΕΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΦΙΛΤΡΑ

Η συσκευή σας διαθέτει δύο φίλτρα που μπορούν να πλυθούν καθ 'όλη τη διάρκεια ζωής, τα οποία βρίσκονται όπως φαίνεται σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας.

Ελέγχετε και πλένετε τα φίλτρα τακτικά σύμφωνα με τις οδηγίες για να διατηρήσετε την απόδοση.

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν ελέγξετε ή αφαιρέσετε τα φίλτρα.

Τα φίλτρα ενδέχεται να απαιτούν πιο συχνή πλύση, αν σκουπίζετε συχνά λεπτή σκόνη (γύψο, αλεύρι κλπ).

Πλύνετε τα φίλτρα μόνο με κρύο νερό.

Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά.

Μην τοποθετείτε τα φίλτρα σε πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο ρούχων, στεγνωτήριο, φούρνο και φούρνο μικροκυμάτων ή κοντά σε γυμνή φλόγα.

ΦΙΛΤΡΟ Α

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο φίλτρο Α, αφαιρέστε πρώτα το δοχείο σκόνης και τη μονάδα κυκλώνα (βλέπε εκκένωση δοχείου σκόνης' παραπάνω). Πιέστε το κουμπί στο σώμα του δοχείου σκόνης μέχρι να διαχωριστούν τα δύο μέρη. Γυρίστε το φίλτρο και, στη συνέχεια, σηκώστε το φίλτρο ή ακόμα κάντε το φίλτρο μαζί με την κεφαλή του.

Το φίλτρο Α πρέπει να ξεπλυθεί και να βγει έξω μέχρι να καθαριστεί το νερό και στη συνέχεια να βγει ξανά για να διασφαλιστεί ότι θα αφαιρεθεί όλο το περιττό νερό.

(Πατήστε το πλαστικό χείλος και όχι το υλικό φίλτρου). Αφήστε το να στεγνώσει εντελώς για 24 ώρες.

Φίλτρο Β

Για να αφαιρέσετε το φίλτρο Β:

-Πατήστε την κράμπα στην εξωτερική πλακέτα

-Αφαιρέστε το κάλυμμα

-Για την ανύψωση του φίλτρου

Το φίλτρο Β πρέπει να πλένεται με τον ίδιο τρόπο όπως το φίλτρο Α

Ασφαλής Απόρριψη της Συσκευής

Τα σήματα που εμφανίζονται πάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον, η την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε ώστε να βοηθήσετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έρθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή από όπου αγόρασαν το προϊόν είτε τις κατά τόπους υπηρεσίες προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Εγγύηση

- Η συσκευή, έχει εγγύηση δύο (2) χρόνων από την ημερομηνία αγοράς με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς. Σε αυτό το χρονικό διάστημα το κατάστημα μας αναλαμβάνει την επισκευή ή και την αντικατάσταση του προϊόντος.
- Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για ελαττώματα που θα προκύψουν από φυσιολογική φθορά χρόνου, λανθασμένη εγκατάσταση, χειρισμό ή συντήρηση του προϊόντος, αντικανονικές συνθήκες λειτουργίας, μη εφαρμογή των οδηγιών χρήσης, κακή χρήση, μετατροπή ή επισκευή του προϊόντος από επισκευαστές που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από εμάς.