

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή λειτουργία και ακολουθήστε τις οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Αφού αγοράσετε τη συσκευή, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο σύμφωνα με τις οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία της συσκευής. Κρατήστε αυτό έγγραφο για μεταγενέστερη αναφορά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Τα πνευματικά εργαλεία λειτουργούν με διαφορετική πίεση λειτουργίας. Η συνιστώμενη πίεση είναι 6 bar για τις περισσότερες συσκευές.

Η υψηλότερη πίεση θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής λόγω του μεγάλου φορτίου.

Το νερό στην είσοδο πεπιεσμένου αέρα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Επομένως, είναι απαραίτητο να αφαιρείτε τακτικά νερό από το συμπιεστή ή τις σωληνώσεις! Καθαρίστε το φίλτρο αέρα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα.

Εκκίνηση και συντήρηση εργαλείων αέρα

Κατά τη διάρκεια της παραγωγής των πνευματικών εργαλείων μας, εργαστήκαμε να σχεδιάσουμε τα εργαλεία με τέτοιο τρόπο ώστε η κατανάλωση αέρα να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη. Τα πνευματικά εργαλεία μπορούν να ξεκινήσουν, υπό ορισμένες συνθήκες, με συμπιεστή με ισχύ αναρρόφησης από 230 λίτρα. Η ιδανική ισχύς παρέχεται από έναν συμπιεστή με χωρητικότητα αναρρόφησης 300-400 λίτρα. Επομένως, συνιστούμε τη χρήση συμπιεστών από τις σειρές 300/11/40, 400/11/50, 400/11/60, 600/11/60, 600/11/90 και άνω.

Συγκεκριμένα, συνιστούμε τη χρήση συμπιεστή 631/10/90, 380 V, 10 bar. Όλα τα εργαλεία αέρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτόν τον συμπιεστή χωρίς κανένα περιορισμό.

Φροντίστε να ακολουθήσετε τις παρακάτω πληροφορίες πριν χρησιμοποιήσετε τα εργαλεία αέρα.

1. Τα εργαλεία αέρα πρέπει να λειτουργούν μόνο με τη συσκευή λίπανσης σε λειτουργία.
2. Η βαλβίδα μείωσης της πίεσης πρέπει να βρίσκεται στον συμπιεστή (όλοι οι συμπιεστές είναι εξοπλισμένοι με μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης).
3. Πριν εγκαταστήσετε τη συσκευή λίπανσης, εγκαταστήστε το φίλτρο νερού.
4. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας του εργαλείου αέρα είναι 6 bar. Εάν ρυθμίσετε τη βαλβίδα μείωσης πίεσης πάνω από 6 bar, το εργαλείο αέρα μπορεί να είναι υπερφορτωμένο.
5. Σε περίπτωση μεγαλύτερων διακοπών εργασίας με τη συσκευή, συνιστάται να καθαρίσετε και να λιπάνετε καλά τα πνευματικά εργαλεία με λάδι. Κατά την επανεκκίνηση, προσθέστε μια μικρή ποσότητα λαδιού στο εξάρτημα εργαλείου αέρα και, στη συνέχεια, λειτουργήστε τη μονάδα με το λιπαντικό ενεργοποιημένο. Ορισμένες συσκευές επιτρέπουν την ομαλή ρύθμιση της ταχύτητας και της ισχύος. Αυτή η ρύθμιση γίνεται με τη βίδα δίπλα στη σύνδεση πηγής αέρα.

KLUCZ UDAROWY 1/2"

Τεχνικά δεδομένα

Ταχύτητα χωρίς φορτίο	7500 στροφές./λεπτό.
Μέση κατανάλωση αέρα	184 l/λεπτό
Τετραπλή κίνηση	1/2"
Χωρητικότητα	3/8"
Μέγιστη ροπή	1200 Nm
Τύπος	Διπτό κρουστικό
Μήκος	7.3"
Βάρος	2.1 kg
Πίεση αέρα	90 psi
Μια είσοδος αέρα	1/4"
Συμπίεση αέρα	2 HP
Επίπεδο έντασης ήχου	92dB

Ποιότητα αέρα:

Ο αέρας που παρέχεται στη συσκευή πρέπει να είναι καθαρός.

Ελεγχος:

Η πίεση λειτουργίας που ρυθμίζεται στη βαλβίδα μείωσης είναι 6 bar.

Περιγραφή

N Περιγραφή

- A Στοιχείο για τη στερέωση των βιδών
- B Διακόπτης κατεύθυνσης
- Γ Απελευθέρωση μοχλού
- Δ Ρυθμιστής αέρα ή ροπής
- Ε Πνευματική σύνδεση



Σκοπός της συσκευής

Αυτή η συσκευή είναι ένα πνευματικό εργαλείο που έχει σχεδιαστεί για να βιδώνει και να ξεβιδώνει βίδες σε αυτοκίνητα (π.χ. κατά την τοποθέτηση ελαστικών, ξεβιδώνοντας βίδες πλασιού) και για την εκτέλεση διάφορων εργασιών συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης στη γεωργία.

Ο αέρας αποβάλλεται μέσω της πλευρικής εξόδου. Η τοποθέτηση αξεσουάρ είναι γρήγορη και πολύ απλή.

Ο πνευματικός σύνδεσμος είναι εξοπλισμένος με ένα γρήγορο ζεύκτη. Όταν σφίγγετε τα μπουλόνια και τα παξιμάδια, προσέξτε τη ροπή.

Σημειώστε τα εξής:

Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα όταν εργάζεστε με τη συσκευή.

Τηρείτε τους κανόνες ασφαλείας.

Ασφάλεια

Πρέπει να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τον περιβάλλοντα χώρο σας λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για την προστασία από ατυχήματα.

- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για σκοπούς άλλους από αυτούς που προορίζονται.
- Τα εργαλεία αέρα πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν ο χρήστης είναι πλήρως συγκεντρωμένος και ξεκουρασμένος.
- Η πίεση λειτουργίας πρέπει να ρυθμιστεί στη βαλβίδα ελέγχου.
- Μην χρησιμοποιείτε οξυγόνο ή καύσιμο αέριο για να τροφοδοτήσετε τη συσκευή.
- Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες επισκευής, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή πεπιεσμένου αέρα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Μην αφήνετε το μηχανήμα να λειτουργεί με πλήρη ταχύτητα χωρίς φορτίο.
- Φοράτε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα όταν εργάζεστε με τη συσκευή.

Βιδώστε το ζεύκτη στη σύνδεση αέρα (E) και στερεώστε με ταινία Teflon. Μετακινήστε το ζεύκτη στη θηλή ζεύξης (A). Ρυθμίστε τη σωστή κατεύθυνση περιστροφής (B) στο μοχλό διακόπτη:

Μετακίνηση προς τα πίσω = ξεβιδώστε τις βίδες

Μετακίνηση προς τα εμπρός = σφίξτε τις βίδες

Τοποθετήστε το ζεύκτη. Πατήστε τη σκανδάλη (C). Η παροχή αέρα μπορεί να ρυθμιστεί από τον ρυθμιστή αέρα (D).

Σήμανση 9 = μέγιστη ροπή σύσφιξης (4)

Σήμανση 0 = ελάχιστη ροπή σύσφιξης (1)

Ένας εύκαμπτος πνευματικός σωλήνας με γρήγορο ζεύκτη χρησιμοποιείται για τη σύνδεση της παροχής πεπιεσμένου αέρα.