

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε την εργασία

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας. Η ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ Η ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟ! Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ζημιά κατά τη μεταφορά ή μετά την αποσυσκευασία, ενημερώστε αμέσως τον προμηθευτή σας. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για: - χρήση που αντιστοιχεί στην περιγραφή και τις οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο σέρβις. όταν χρησιμοποιείτε καρούλι για κούρεμα γρασιδιού σε κήπους, κατά μήκος παρτέρια και γύρω από δέντρα ή στο χωράφι - Με τη χρήση ενός μεταλλικού δίσκου κοπής, η συσκευή κουρεύει γρασίδι, ζιζάνια και χαμηλή βλάστηση - η συσκευή δεν προορίζεται για το κόψιμο σκαντζόχοιρων ή θάμνων. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν είναι σύμφωνη με τον επιδιωκόμενο σκοπό. Εάν το προϊόν χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό από αυτόν που προορίζεται ή σε περίπτωση μη εξουσιοδοτημένης παρέμβασης, η νόμιμη εγγύηση και η νομική ευθύνη για ελαττώματα και ευθύνη του κατασκευαστή παύουν να ισχύουν. Μην υπερφορτώνετε! Χρησιμοποιήστε το προϊόν ως μέρος της εργασίας για την οποία σχεδιάστηκε. Επομένως, χρησιμοποιείτε πάντα τον κατάλληλο εξοπλισμό. Σημειώστε ότι τα προϊόντα μας δεν έχουν σχεδιαστεί για εμπορική ή βιομηχανική χρήση. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται εάν το προϊόν χρησιμοποιείται υπό αυτές ή παρόμοιες συνθήκες. Εάν είναι απαραίτητο, ακολουθήστε τις οδηγίες και τους νομικούς κανονισμούς για να αποτρέψετε πιθανά εργατικά ατυχήματα.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το προϊόν σε κοντινή απόσταση από άτομα, ειδικά παιδιά και κατοικίδια. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε τρίτους και στην περιουσία τους. Κρατήστε αυτές τις οδηγίες κοντά σας όποτε χρειάζεστε πρόσθετες πληροφορίες. Εάν δεν καταλαβαίνετε κάτι που περιγράφεται στο εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με τον πωλητή. Εάν παραδώσετε τη συσκευή σε άλλο άτομο, φροντίστε να παραδώσετε και τις οδηγίες λειτουργίας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Εκτός από τη λεπτομερή εκπαίδευση που διεξάγεται από εξειδικευμένο άτομο, δεν χρειάζονται ειδικά προσόντα για τη χρήση αυτής της συσκευής. • Μην επιτρέπετε ποτέ τη χρήση από παιδιά ή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτές τις οδηγίες. Οι τοπικοί νόμοι ενδέχεται να ρυθμίζουν το όριο ηλικίας

του χειριστή. • Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με αισθητηριακές ή ψυχικές διαταραχές ή από άτομα χωρίς την κατάλληλη εμπειρία και γνώση - εκτός εάν θα επιβλέπεται από άτομο; υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Επιπλέον, το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά και άτομα με μειωμένη κινητικότητα ή με ανεπαρκή φυσική διάθεση. Συνιστάται στις έγκυες γυναίκες να συμβουλευούνται τον γιατρό πριν από τη χρήση του μηχανήματος • Συμμορφωθείτε με τους εθνικούς/τοπικούς κανονισμούς σχετικά με το χρόνο χρήσης (ελέγξτε επίσης με τις τοπικές αρχές).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Όταν εργάζεστε, να είστε πάντα σε εγρήγορση, να εστιάζετε; για το τι κάνετε και χρησιμοποιήστε τη συσκευή με σύνεση. Η απροσεξία κατά την εργασία μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου του μηχανήματος. • Μη χρησιμοποιείτε καμία συσκευή ενώ είστε κουρασμένοι, άρρωστοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή φαρμάκων. • Κρατάτε τα χέρια και τα πόδια μακριά από όλα τα κινούμενα μέρη.. Να είστε πάντα σταθεροί και να κρατάτε την ισορροπία σας. Σε περίπτωση απροσδόκητης κατάστασης, η συσκευή θα παραμείνει υπό τον καλύτερο έλεγχο του χρήστη.. Ένα κλειδί ή ένα κατσαβίδι που έχει μείνει στην περιοχή εργασίας ενός περιστρεφόμενου τμήματος της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς. • Η παρατεταμένη χρήση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή της παροχής αίματος στα χέρια, λόγω κραδασμών. • Μην αφήνετε ποτέ τη συσκευή χωρίς επίβλεψη στο χώρο εργασίας.

Όλες οι αρχικές ασφάλειες και τα φώτα παρουσίας χειριστή πρέπει να λειτουργούν και να ελέγχονται σωστά. Μην παραβιάζετε ή απενεργοποιείτε τα συστήματα ασφαλείας και μην τροποποιείτε τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε κοντινή απόσταση από άλλα άτομα - ιδιαίτερα παιδιά - και κατοικίδια.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί με δύο χέρια. Κρατήστε σταθερά τις λαβές. Μην εργάζεστε ποτέ ενώ κρατάτε τη συσκευή με το ένα χέρι. Χρησιμοποιήστε τον ιμάντα ώμου όταν εργάζεστε.
- Μην προσπαθήσετε ποτέ να σταματήσετε μια συσκευή κοπής με το χέρι σας

- Μην διασχίζετε χωματόδρομους ή μονοπάτια με τη μονάδα συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού δεν είναι φραγμένες.
- Πριν φύγετε από το μηχάνημα, να το απενεργοποιείτε πάντα, να περιμένετε να καθαρίσουν όλα τα κινούμενα μέρη.

- Να ελέγχετε πάντα πριν από τη χρήση. Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα μέρη.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ που παρέχονται και συνιστώνται για χρήση. από τον κατασκευαστή.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Οποιαδήποτε εργασία δεν καθορίζεται σε αυτό το εγχειρίδιο ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΕΡΒΙΣ.

- Σας παρακαλούμε επισκεφτείτε έναν γιατρό εάν αισθανθείτε μυρμήγκιασμα, αδυναμία ή πόνο στα δάχτυλα, τα χέρια, τους καρπούς ή τους πήχεις σας. Όσο πιο γρήγορα διαγνωστεί το RSI, τόσο πιο πιθανό είναι να αποφευχθεί μόνιμη βλάβη στα νεύρα και τους μύες.

- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές στην υγεία.

ΑΝΑΚΡΟΥΣΗ • Αυτό το φαινόμενο θα συμβεί όταν ο δίσκος κοπής του χορτοκοπτικού χτυπήσει π.χ ένα δέντρο, έναν στύλο, ή άλλο σκληρό αντικείμενο κατά τη διάρκεια υψηλής περιστροφής και υψηλής ταχύτητας.

- Το κλώτσημα θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια ελέγχου της συσκευής, είναι πολύ επικίνδυνο.

Βεβαιωθείτε ότι το χλοοκοπτικό δεν χτυπά σκληρό αντικείμενο.

- Όταν κόβετε, παρακαλώ; κρατήστε τη λεπίδα σε επαφή με κούρεμα στο ένα τρίτο του αριστερού μπροστινού τμήματος.

. Εάν ο κινητήρας λειτουργεί, το τμήμα κοπής μπορεί να ξεκινήσει ξαφνικά και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ Ασπίδα

Χρησιμοποιείτε μόνο τον γνήσιο δίσκο κοπής που παρέχεται από τον κατασκευαστή. • Η ακατάλληλη χρήση της λεπίδας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. • Η λεπίδα είναι ειδικά σχεδιασμένη για κούρεμα

ζιζανίων, χόρτων και κοντών θάμνων. Για να αποτρέψετε την ανάκρουση ή τη θραύση του δίσκου, παρακαλούμε μην το χρησιμοποιείτε για κούρεμα δέντρων ή μεγαλύτερων θάμνων. • Κατεστραμμένοι ή φθαρμένοι δίσκοι μπορούν; προκαλούν ατυχήματα και σοβαρούς τραυματισμούς.

- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι σε καλή κατάσταση και ότι όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα άλλα εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά

Διατηρήστε όλα τα άκρα ασφαλείας σε καλή κατάσταση και στη θέση τους. • Ελέγξτε αν δεν υπάρχουν ίχνη στην εξάτμιση; ρωγμές, διάβρωση ή άλλες ζημιές. Εάν εντοπιστεί ζημιά, τοποθετήστε ανταλλακτικά πριν επανεκκινήσετε το μηχάνημα. • Πριν από κάθε χρήση, θα πρέπει να πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος για να διαπιστωθεί εάν η συσκευή έχει φθαρεί ή έχει υποστεί ζημιά. Τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα μέρη πρέπει να αντικατασταθούν. • Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα, ημιτελή συσκευή ή με συσκευή που έχει τροποποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεση του κατασκευαστή. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ συσκευή με κατεστραμμένο προστατευτικό εξοπλισμό. Πριν από τη χρήση, ελέγξτε την κατάσταση της συσκευής, του διακόπτη και των προστατευτικών καλυμμάτων. χώρο εργασίας • Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε εκρηκτικά υλικά όπως εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Το προϊόν προκαλεί σπινθήρες που μπορεί; ανάψει και άναψε φωτιά. • Ελέγξτε την περιοχή όπου θα χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και αφαιρέστε τυχόν αντικείμενα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν. να πιαστεί, να μπερδευτεί ή να απορριφθεί από τη συσκευή (, καρφιά, σύρμα, κ.λπ.). Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο σε καλό έδαφος και σε καλό φως. • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή στη βροχή ή κατά τη διάρκεια ηλεκτρικής καταιγίδας, ειδικά όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνού. • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε ολισθηρή επιφάνεια. • Κρατάτε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους σε επαρκή απόσταση όταν εργάζεστε με μηχανές. Διάσπαση της προσοχής Αιτία απώλεια; έλεγχο της συσκευής. • Κατά τη διάρκεια της εργασίας, θα πρέπει να διατηρείτε το σώμα σας σταθερά σε φόρμα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εργάζεστε σε απότομο έδαφος.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ένα μηχάνημα που έχει σχεδιαστεί για την εργασία λειτουργεί καλύτερα και ασφαλέστερα όταν χρησιμοποιείται για την εργασία για την οποία σχεδιάστηκε, επομένως να το χρησιμοποιείτε πάντα σωστά. • Η απόδοση του βενζινοκινητήρα που είναι τοποθετημένος στο μηχάνημα ενδέχεται να μην είναι

μικτή ισχύς. Αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, π.χ. τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται (καυσαέρια, αέριο, ψύξη, φίλτρο αέρα κ.λπ.), λειτουργικούς περιορισμούς, συνθήκες λειτουργίας (θερμοκρασία, υγρασία κ.λπ.) και τις διαφορές που προκύπτουν από την παραγωγή του δεδομένου κινητήρα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

. Ο κινητήρας παράγει μονοξείδιο του άνθρακα κατά τη λειτουργία. Είναι ένα άχρωμο, άοσμο, δηλητηριώδες αέριο. Η αναπνοή μονοξειδίου του άνθρακα μπορεί να προκαλέσει ναυτία, λιποθυμία, αναπαραγωγικά προβλήματα και ακόμη και θάνατο. /! \ ΠΡΟΣΟΧΗ! ο κινητήρας που λειτουργεί παράγει θερμότητα. Τα μέρη του κινητήρα και ο σιγαστήρας γίνονται; πολύ ζεστό. Αφού αγγίξουν, μπορούν προκαλούν σοβαρά εγκαύματα. Μπορεί να πιάσει φωτιά κοντά σε οποιοδήποτε εύφλεκτο υλικό, όπως φύλλα, χόρτα, θάμνους κ.λπ.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τα συμβατικά γυαλιά δεν είναι επαρκής προστασία. Τα εξειδικευμένα προστατευτικά γυαλιά παρέχουν επαρκή προστασία γιατί διαθέτουν ειδικό φακό ασφαλείας και είναι σωστά σφραγισμένα στα πλαϊνά.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το μηχάνημα είναι πολύ δυνατό.

- Άλλα πέλματα εμποδίζουν την ολίσθηση. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του ποδιού, ολίσθησης; σε υγρή ή ολισθηρή επιφάνεια.
- Ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός, όπως μια μάσκα κατά της σκόνης ή κράνος, μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού, ειδικά όταν το μηχάνημα προκαλεί περιστροφή κατά τη λειτουργία ή όταν υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσει εμπόδια.
- Ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός, όπως μια μάσκα κατά της σκόνης ή κράνος, μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού, ειδικά όταν το μηχάνημα προκαλεί περιστροφή του ερωτήματος κατά τη λειτουργία ή όταν υπάρχει κίνδυνος να χτυπήσει εμπόδια. • Η επαναλαμβανόμενη χρήση της συσκευής μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχή της παροχής αίματος στα χέρια, που προκαλείται από κραδασμούς. Ωστόσο, μπορείτε να αυξήσετε τον χρόνο λειτουργίας του εξοπλισμού φορώντας κατάλληλα γάντια ή κάνοντας τακτικά διαλείμματα. Λάβετε υπόψη το γεγονός ότι μεμονωμένες ισχυαμικές τάσεις, χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες και υψηλές δυνάμεις εργασίας μειώνουν τον επιτρεπόμενο χρόνο χρήσης της συσκευής. • Να φοράτε πάντα μακρύ παντελόνι

όταν κόβετε. Μη χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό όταν είστε ξυπόλητοι ή φοράτε ανοιχτά παπούτσια. • Να φοράτε κατάλληλα ρούχα. Μην φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα μέρη. Φαρδιά ρούχα, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη. • Φοράτε σκληρά γάντια εργασίας ανθεκτικά στην κοπή όταν εργάζεστε με το μηχάνημα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ: • Εάν ο κινητήρας αρχίσει να καίγεται μεταβείτε σε ασφαλές μέρος. • Χρησιμοποιήστε κατάλληλο πυροσβεστήρα για να σβήσετε μια φωτιά; • ΜΗΝ ΠΑΝΙΚΟΒΑΛΛΕΣΤΕ. Ο πανικός μπορεί να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερη ζημιά. **ΑΛΛΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ** Παρόλο που το προϊόν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες, δεν μπορούν να εξαλειφθούν όλοι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τον χειρισμό του. Οι ακόλουθοι κίνδυνοι ενδέχεται να προκύψουν από το σχεδιασμό του προϊόντος: • Θερμικοί κίνδυνοι που οδηγούν σε εγκαύματα ή εγκαύματα και άλλους τραυματισμούς που προκαλούνται από πιθανή επαφή με αντικείμενα ή υλικά υψηλής θερμοκρασίας, συμπεριλαμβανομένων των πηγών θερμότητας. • Κίνδυνος λόγω επαφής με επιβλαβή υγρά, αέρια, νέφη, καπνό και σκόνη που σχετίζεται με για αέρια (π.χ. εισπνοή). • Κίνδυνοι που προκύπτουν από την παραμέληση των εργονομικών αρχών στο σχεδιασμό του προϊόντος, όπως που προκαλούνται από ανθυγιεινή στάση ή υπερβολική καταπόνηση και όχι φυσικοί στην ανατομία των χεριών και των χεριών; • Κίνδυνος απροσδόκητης εκκίνησης, απροσδόκητη υπέρβαση ταχύτητας λόγω αστοχίας/αστοχίας του συστήματος ελέγχου που σχετίζεται με σε αστοχία στη λαβή και στη θέση του χειριστηρίου.

1.763 / 5.000

Αποτελέσματα μετάφρασης

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ • Αφού αποσυνεγράψετε το προϊόν από τη συσκευασία, ελέγξτε προσεκτικά όλα τα εξαρτήματα. • Μην πετάτε τα υλικά συσκευασίας μέχρι να ελέγξετε καλά ότι όλα τα εξαρτήματα είναι αποσυνσκευασμένα. • Φυλάξτε τα εξαρτήματα της συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, συνδετήρες κ.λπ.) μακριά από παιδιά, καθώς μπορεί να αποτελούν δυνητικό κίνδυνο. Κίνδυνος πνιγμού και ασφυξίας! • Εάν ανακαλύψετε ζημιά κατά τη μεταφορά ή την αποσυνσκευασία και εάν η παράδοση ήταν ελλιπής, ενημερώστε αμέσως τον προμηθευτή. Μην εκτελείτε ένα ημιτελές προϊόν. • Συνιστούμε να διατηρείτε τη συσκευασία για επαναχρησιμοποίηση. Κατά την απόρριψη, τηρήστε τους κανονισμούς προστασίας του περιβάλλοντος, ταξινομήστε τις συσκευασίες

σύμφωνα με το υλικό και παραδώστε τις για επαναχρησιμοποίηση σε κατάλληλα σημεία συλλογής.

ΠΡΙΝ ΕΚΚΙΝΗΣΕΤΕ ΤΟΝ

ΚΙΝΗΤΗΡΑ _____ Σημείωση: Όλα τα προϊόντα κινητήρα δοκιμάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να πληρούν τα πολύ αυστηρά όρια εκπομπών. Στο στάδιο της παραγωγής, οι οθόνες ελέγχονται από το λειτουργικό σύστημα για 8 λεπτά. Για το λόγο αυτό, είναι πιθανό οι σωλήνες εξάτμισης άλλων τμημάτων του κινητήρα να υφίστανται τέτοιες καταχρήσεις, χωρίς τις οποίες δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός.

Να φοράτε πάντα ζώνη μεταφοράς όταν εργάζεστε με το μηχάνημα. Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν ξεσφίξετε τη ζώνη μεταφοράς. Κίνδυνος ατυχήματος! 1. Φορέστε τη ζώνη μεταφοράς και κλείστε το φερμουάρ 2. Ρυθμίστε το μήκος της ζώνης έτσι ώστε να βρίσκεται το karabiricik; περίπου 10 cm κάτω από το ισχίο σας. 3. Συνδέστε το κλιπ караμπінєr στο κλιπ μεταφοράς στο σωλήνα του άξονα του μηχανήματος. 4. Αφαιρέστε τη συσκευή από τη ζώνη πριν ξεκινήσετε τον κινητήρα και μετά κρεμάστε τη συσκευή στον ιμάντα με τον κινητήρα σε λειτουργία.

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ (εικ. 9-10) Ξεκινήστε τον κινητήρα σε απόσταση τουλάχιστον 3 μέτρων από το σημείο πλήρωσης καυσίμου. 1. Πιθανές μηχανές; σε μια σκληρή, ακατέργαστη επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι το χλοοκοπτικό δεν έρχεται σε επαφή με το έδαφος ή άλλα αντικείμενα. 2. Βεβαιωθείτε ότι έχει αφαιρεθεί και το τελευταίο του κόφτη καλωδίου. Σε περίπτωση χρήσης μαχαριού και του καλύμματος του (εάν έχει τοποθετηθεί) 3. Τοποθετήστε το διακόπτη δύο θέσεων ® στη λαβή στη θέση "ON / I". 4. Όταν ξεκινάτε έναν κρύο κινητήρα, μετακινήστε το μοχλό; θέση γκαζιού N «START». 5. Πατώντας την αντλία πολλές φορές; καύσιμο (Primer) ®. Κατά την εκκίνηση ενός ζεστού κινητήρα, τα βήματα 4 και 5 ενδέχεται να μην εκτελούνται. 6. Για να εξασφαλίσετε αέριο, πατήστε ταυτόχρονα το διακόπτη ασφαλείας στη σκανδάλη γκαζιού ®, τη σκανδάλη γκαζιού © και μπλοκάρετε τη σκανδάλη γκαζιού ® στο μοχλό. Τώρα αφήστε το κλείδωμα του γκαζιού και το χειριστήριο του γκαζιού. Η παροχή αερίου είναι μπλοκαρισμένη.

7. Κρατήστε το μηχάνημα με το ένα χέρι στον επάνω σωλήνα. Με το άλλο χέρι, τραβήξτε γρήγορα το σχοινί στη λαβή της μίζας μέχρι να λειτουργήσει ο κινητήρας. Προσοχή! Μην τραβάτε πολύ μακριά το σχοινί εκκίνησης - μπορεί να σπάσει!

8. Εάν το μηχάνημα δεν εμπλακεί, αλλάξτε τη ρύθμιση του μοχλού του τσοκ και επαναλάβετε τα βήματα 6 έως 8. Εάν ο κινητήρας δεν ξεκινά, προσπαθήστε να εκκινήσετε τον κινητήρα χωρίς το γκάζι.

9. Τώρα απενεργοποιήστε το και αφήστε τον κινητήρα να ζεσταθεί.

10. Στη συνέχεια, πατήστε στιγμιαία τη σκανδάλη γκαζιού © και η προστασία αερίου θα απενεργοποιηθεί.

11. Στερεώστε τη συσκευή στη ζώνη που παρέχεται (βλ. κεφάλαιο "Φορώντας τη ζώνη μεταφοράς").

12. Για να κόψετε, κρατήστε ταυτόχρονα το μοχλό ασφάλισης του μοχλού και ενεργοποιήστε τους μοχλούς .

13. Για να απενεργοποιήσετε τον κινητήρα, ρυθμίστε το διακόπτη ON / OFF® στο "O F F / O".

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ • Διατηρείτε το μηχάνημα σε καλή κατάσταση. • Η προσεκτική χρήση της συσκευής και ο τακτικός καθαρισμός εξασφαλίζουν καλή λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα της συσκευής. • Εάν παρουσιαστούν μη φυσιολογικοί κραδασμοί, ακολουθήστε τις οδηγίες (δείτε οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων). • Διατηρείτε όλα τα παξιμάδια και τα μπουλόνια σφιγμένα για να διατηρείτε τη μονάδα σε ασφαλή και καλή κατάσταση. • Φροντίζετε πάντα τα ανοίγματα του αέρα ψύξης να είναι καθαρά και να μην είναι φραγμένα με υπολείμματα. • Τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα για λόγους ασφαλείας πρέπει να αντικαθίστανται. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά. • Εάν πρέπει να αντικαταστήσετε αυτοκόλλητα και ετικέτες ασφαλείας και οδηγιών, αντικαταστήστε τα με νέες. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΝΑΣ (εικ. 11)

1. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα τήξης.

2. Λειτουργήστε τη μονάδα στο έδαφος και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διαρροή καυσίμου και ότι η μονάδα στηρίζεται με ασφάλεια.

3. Ξεβιδώστε την κάψουλα της μπομπίνας με το χέρι; προς την κατεύθυνση των δεικτών του ρολογιού. Για να διευκολύνετε την εργασία σας, μπορείτε να κλειδώσετε τη βάση κεφαλής κοπής και το κάτω μπουλόνι με το παρεχόμενο μεταλλικό μπουλόνι.

4. Τραβήξτε προς τα πίσω το κάλυμμα του καρουλίου και αφαιρέστε τα συρμάτινα καρούλια από το καπάκι του καρουλίου. 5. Για να εγκαταστήσετε ένα νέο καρούλι, περάστε και τις δύο κουκέτες μέσα από τις οπές στην κάψουλα του καρουλίου. Πιέστε τα καρούλια μέσα στην κάψουλα. Προσέξτε να στερεώσετε το ελατήριο στη σωστή θέση. 6. Τραβήξτε ξανά προς τα πίσω το κάλυμμα της μπομπίνας και πιέστε προς τα κάτω στις οπές στο καπάκι της μπομπίνας. 7. Βιδώστε τα καπάκια της μπομπίνας αριστερόστροφα στη βάση συγκράτησης της κεφαλής. 8. Περικοπή του κέρδους; Μήκος 13 cm για μείωση του φορτίου στον κινητήρα στις φάσεις εκκίνησης και προθέρμανσης. ΑΚΟΝΙΣΜΑ ΤΟΥ ΚΟΠΤΗ 2 ΑΤΣΑΛΙ Φοράτε προστατευτικά γάντια για να αποφύγετε τραυματισμό. 1. Ξεβιδώστε τον κόφτη[®] από τον κόφτη. 2. Στερεώστε τον κόφτη καλωδίων σε μέγγενη και ακονίστε τον με μια λίμα πουλιού. Ακονίστε το κόφτη προσεκτικά και πάντα προς μία κατεύθυνση. 3. Βιδώστε τον αιχμηρό κόφτη στον κόφτη. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς τον κόφτη καλωδίων ή με κατεστραμμένο συρμάτινο κόφτη. Εάν η λεπίδα του κόφτη καλωδίων είναι κατεστραμμένη, βεβαιωθείτε ότι επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις μας. ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Αυτό το τμήμα πρέπει να είναι βρείτε γράσο και πρέπει να δοσολογηθεί αφού ξεβιδώσετε την κάτω βίδα ρελαντί. Πριν από την εκκίνηση του θαμνοκοπτικού, ο χρήστης θα πρέπει να ελέγξει την παρουσία γράσου (αφαιρώντας την κάτω βίδα) για την παρουσία γράσου και, εάν χρειάζεται, να πιέσει στατικό γράσο μέσα στην τρύπα (εικ. 13). ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ Εάν ο κινητήρας πρέπει να έχει κλίση για συντήρηση, η δεξαμενή καυσίμου πρέπει να είναι άδεια. Η στάμνα πρέπει πάντα να βρίσκεται; προς την κορυφή. Εάν το ρεζερβουάρ καυσίμου δεν αδειάζει και ο κινητήρας έχει κλίση με διαφορετικό τρόπο και προς διαφορετική κατεύθυνση, μπορεί να είναι δύσκολο να το εκκινήσετε αργότερα λόγω λαδιού και βενζίνης που χύθηκαν σε λάθος μέρος του κινητήρα, μόλυνσης του αέρα φίλτρο, μπουζί και άλλα. ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ 5 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: • Ελέγξτε όλες τις βιδωτές συνδέσεις ΚΑΘΕ 25 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΩΡΕΣ: • Ελέγξτε όλες τις βιδωτές συνδέσεις • Καθαρίστε γύρω από τον σιγαστήρα • Καθαρισμός του φίλτρου αέρα (εάν υπάρχει) • Ελέγξτε, καθαρίστε και, εάν χρειάζεται, αντικαταστήστε το μπουζί. ΚΑΘΕ 100 ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: • Αντικατάσταση μπουζί. • Ελέγξτε την κατάσταση του σωλήνα καυσίμου • Έλεγχος της ρύθμισης του καρμπυρατέρ (1) (1) υποβάλετε αυτό το έργο σε εξουσιοδοτημένη εγκατάσταση.

Ο κινητήρας λειτουργεί πολύ γρήγορα.

Ο κινητήρας είναι κρύος στο ρελαντί

Πιθανή αιτία: Υπερβολικά καυσαέρια στο καρμπυρατέρ ή καπνός

Πρόβλημα

Ο κινητήρας δεν ξεκινά

Πιθανή αιτία: Το μείγμα δεν έχει ρυθμιστεί σωστά / Λανθασμένο μείγμα καυσίμου

Πιθανή αιτία: Άδειο ρεζερβουάρ καυσίμου

Λανθασμένη σειρά ενεργειών

Ο κινητήρας πλημμύρισε

Κεριά καλυμμένα με αιθάλη, λανθασμένο διάκενο ηλεκτροδίων

Ζημιά στη φίσα του μπουζί ή στο καλώδιο ανάφλεξης.

Μόλυνση του καρμπυρατέρ, ακροφύσια, λανθασμένα πνιγμένο μείγμα στο καρμπυρατέρ

Βουλωμένο φίλτρο καυσίμου

Κεριά καλυμμένα με αιθάλη, λανθασμένο διάκενο ηλεκτροδίων

Λανθασμένη θέση μοχλού γκαζιού Ρυθμίστε το γκάζι στη θέση Ανοιχτό
Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το φίλτρο αέρα

Βρώμικο φίλτρο αέρα

Ο κινητήρας δεν λειτουργεί στη μέγιστη ισχύ

στο καρμπυρατέρ Λανθασμένο μείγμα καυσίμου

Ο δακτύλιος στεγανοποίησης του στροφαλοθαλάμου παρουσιάζει διαρροή

Λανθασμένη ανάφλεξη

Πώς να αφαιρέσετε

Ζεσταίνετε αργά τον κινητήρα, εάν χρειάζεται, κλείστε το γκάζι

Ρυθμίστε το καρμπυρατέρ σε συνεργείο! ειδικός

Ανεφοδιάστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες για την αφαίρεση

Γεμίστε τη δεξαμενή

Χαμηλώστε το γκάζι, ξεκινήστε τον κινητήρα πολλές φορές, αφαιρέστε, καθαρίστε και στεγνώστε τα μπουζί αν χρειάζεται

Καθαρίστε, ρυθμίστε ή αντικαταστήστε τα μπουζί

Αντικαταστήστε με νέα

Αναθέστε τον καθαρισμό και τη ρύθμιση του καρμπυρατέρ σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο

Αντικαταστήστε ή καθαρίστε το φίλτρο καυσίμου

Καθαρίστε, ρυθμίστε ή αντικαταστήστε τα μπουζί

Αναθέστε τον καθαρισμό του καρμπυρατέρ και τη ρύθμιση του εσφαλμένα ρυθμισμένου μείγματος σε ένα εξειδικευμένο συνεργείο

Μόλυνση του καρμπυρατέρ, των ακροφυσίων,

Ανεφοδιάστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες

Επιδιορθώστε τη βλάβη σε συνεργείο Φθαρμένος κύλινδρος, ειδικός ράβδου κυλίνδρου

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Για αυτό το προϊόν παρέχουμε εγγύηση, νομική ευθύνη για ελαττώματα εντός της περιόδου 24 μηνών, μετά την αγορά. Όλα τα προϊόντα προορίζονται για οικιακή χρήση, εκτός εάν το εγχειρίδιο χρήσης, η περιγραφή λειτουργίας ή το εγχειρίδιο χρήσης ορίζουν διαφορετικά. Όταν χρησιμοποιείται με διαφορετικό τρόπο ή χρησιμοποιείται σε αντίθεση με τις οδηγίες λειτουργίας, το παράπονο δεν θα θεωρείται δικαιολογημένο.

Η ακατάλληλη επιλογή προϊόντων και το γεγονός ότι το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο καταγγελίας. Ο αγοραστής γνώρισε τις ιδιότητες του προϊόντος.

Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον πωλητή να ελέγξει τη σωστή λειτουργία του προϊόντος και να εξοικειωθεί με τη λειτουργία του.

Η προϋπόθεση για την αποδοχή αξιώσεων εγγύησης είναι η συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης, λειτουργίας, καθαρισμού, αποθήκευσης και συντήρησης. Βλάβη από φυσική φθορά, υπερφόρτωση, ακατάλληλη επέμβαση εκτός του εξουσιοδοτημένου σέρβις κατά τη διάρκεια των περιόδων εγγύησης, εξαιρούνται από την εγγύηση. Η εγγύηση δεν καλύπτει επίσης τη φθορά των εξαρτημάτων, που συνήθως αναφέρονται ως αναλώσιμα (π.χ. υγρά λειτουργίας, φίλτρα αέρα και καυσίμου, μπουζί, ρουλεμάν, μίζα, μαχαίρια και δίσκους κοπής, κεφαλές και γραμμές κοπής...).

Διαρροή ακροφυσίων αερίου, φραγμένες γραμμές καυσίμου, κολλητικές βαλβίδες ή άλλη ζημιά από τη χρήση μολυσμένου ή παλιού καυσίμου. Χρησιμοποιήστε φρέσκια αμόλυβδη βενζίνη και σταθεροποιητή καυσίμου. Εξαρτήματα που έχουν φθαρεί ή λιπαίνονται επειδή ο κινητήρας έχει λειτουργήσει με ανεπαρκές λάδι, έχει μολυνθεί με λάδι ή με λάδι λανθασμένων προδιαγραφών. Χρησιμοποιήστε το λάδι που συνιστά ο κατασκευαστής.

Επισκευή ή ρύθμιση συνοδευτικών εξαρτημάτων ή κιτ, π.χ. ζεύκτη ταχυτήτων, τηλεχειριστήριο κ.λπ., τα οποία δεν είναι γνήσια.

Ζημιά ή φθορά εξαρτημάτων λόγω βρωμιάς που έχει εισχωρήσει στον κινητήρα ως αποτέλεσμα ακατάλληλης συντήρησης, είτε κατά την επανασυναρμολόγηση του καθαριστή αέρα είτε με τη χρήση καθαριστή ή φυσίγγιου φίλτρου διαφορετικό από το αρχικό. Μέρη που έχουν υποστεί ζημιά από υπερφόρτωση ή υπερθέρμανση λόγω βρωμιάς ή απόφραξης με γρασίδι, ρινίσματα και βρωμιά, ραβδώσεις στο σύστημα ψύξης ή στο γυροσκόπιο ή ζημιά που προκαλείται από τη λειτουργία του κινητήρα σε κλειστό, μη αεριζόμενο χώρο. Ζημιά στον κινητήρα ή στα εξαρτήματά του λόγω υπερβολικών κραδασμών που προκαλούνται από χαλαρές βάσεις κινητήρα, περιστρεφόμενα εξαρτήματα, πτερωτές, ακατάλληλη τοποθέτηση εξαρτημάτων στον άξονα του κινητήρα, υπερβολική ταχύτητα κ.λπ.

Ο στροφαλοφόρος λυγίζει ή θραύση μετά από πρόσκρουση με σκληρό αντικείμενο ή υπερβολικό σφίξιμο των ιμάντων V. Ζημιά στον κινητήρα ή σε ορισμένα εξαρτήματά του, π.χ. θαλάμους καύσης, βαλβίδες, σέλες βαλβίδων, οδηγούς βαλβίδων ή κάψιμο της περιέλιξης της μίζας από λάθος καύσιμο - π.χ. υγραέριο, φυσικό αέριο, επεξεργασμένη βενζίνη κ.λπ.