



MCZ-46



Ασύρματος Ηλεκτρικός Βραστήρας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας.

Απαιτείται εξαιρετική προσοχή σε περίπτωση παρουσίας παιδιών κοντά στη συσκευή!

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την αποστολή της.
- Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και το φινις της σε νερό ή άλλα υγρά.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία της.
- Βγάζετε πάντα το φινις από την πρίζα, εκτός εάν η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί ή πριν τον καθαρισμό του.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς της, επίσης εάν το καλώδιο ή το φινις της είναι κατεστραμμένο – σε αυτήν την περίπτωση η συσκευή θα πρέπει να παραδοθεί σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο για επισκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Μην κρεμάτε το καλώδιο σε αιχμηρές άκρες και αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με ζεστές επιφάνειες.
- Ποτέ μην γεμίζετε το βάζο πάνω από τη μέγιστη στάθμη ή κάτω από την ελάχιστη στάθμη - βρασμού
- Πιτσιλίσματα νερού είναι δυνατά σε περίπτωση υπεργεμισμένου βραστήρα
- Πριν τοποθετηθεί ο βραστήρας στη βάση, βεβαιωθείτε ότι είναι απενεργοποιημένος.
- Το καπάκι του βραστήρα πρέπει να κλείνει κατά τη διάρκεια του βρασμού του νερού.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον βραστήρα με τη σχετική βάση του.
- Μην στέκεστε τη συσκευή κοντά σε ηλεκτρικές κουζίνες και εστίες αερίου, καυστήρες, φούρνους κλπ.
- Χρησιμοποιείτε τον βραστήρα μόνο για βρασμό νερού.
- Μην αγγίζετε τις επιφάνειες του περιβλήματος κατά τη διάρκεια του βρασμού του νερού, αυτή η επιφάνεια μπορεί να είναι ζεστή
- Χρησιμοποιείτε τον βραστήρα μόνο με το αντίστοιχο φίλτρο.
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην πρίζα με πείρο γείωσης
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρία και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή.

Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.

Μην αφαιρείτε το φινις από την πρίζα τραβώντας το από το καλώδιο.

- Εάν εισέλθει νερό σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό στοιχείο μέσα στον βραστήρα ή στη βάση, προσέξτε και στεγνώστε αυτά τα στοιχεία πριν συνδέσετε τον βραστήρα στο ρεύμα.

- Μη λειτουργείτε τον βραστήρα όταν είναι άδειος.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού
- Μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Αφήστε τον βραστήρα να κρυώσει εντελώς πριν τον καθαρίσετε.
- Κρατήστε τα παιδιά σας ασφαλή: μην αφήνετε κανένα μέρος της συσκευασίας εύκολα προσβάσιμο (δηλαδή πλαστικές σακούλες, κουτιά από χαρτόνι, ένθετα πολυστυρενίου κ.λπ.).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με πλαστική μεμβράνη ή σακούλες. Πνιγμός/κίνδυνος ασφυξίας!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- βαμμένο περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα
- αφαιρούμενο καπάκι
- αντικαταστάσιμο φίλτρο
- φωτιζόμενος διακόπτης
- λαβή βραστήρα
- ένδειξη στάθμης νερού με κλίμακα
- περιστρεφόμενη βάση 360°



ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Ο βραστήρας πρέπει να τοποθετείται όρθιος ή επίπεδος, σταθερός και σε στεγνές επιφάνειες.
- Πριν από την πρώτη χρήση, γεμίστε το βραστήρα με νερό στο μέγιστο επίπεδο, βράστε το, στη συνέχεια αδειάστε και ξεπλύνετε με φρέσκο νερό. Επαναλάβετε μερικές φορές για να αφαιρέσετε την τυχούσα σκόνη κ.λπ.
- Ο βραστήρας θα σβήσει αυτόματα αφού βράσει το νερό. Ωστόσο, μπορεί να απενεργοποιηθεί από τον χρήστη ανά πάσα στιγμή μετακινώντας το διακόπτη "on/off" ⑤ στη θέση off, εάν χρειάζεται.
- Αφού βράσει το νερό ή σβήσει ο βραστήρας, περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα πριν το ενεργοποιήσετε ξανά.
- Ο άδειος βραστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα από το σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση. Σε αυτή την περίπτωση, ο βραστήρας πρέπει να αφεθεί να κρυώσει για 15 λεπτά πριν ξαναγεμίσει.

ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΒΡΑΣΤΗΡΑ

1. Αφαιρέστε τον βραστήρα από τη βάση του πριν τον γεμίσετε με νερό ⑥.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα του βραστήρα, ρίξτε νερό στο επιθυμητό επίπεδο (όμως, όχι λιγότερο από 0,7 λίτρα και κάντε
3. δεν υπερβαίνει το επίπεδο του 1,7 l).
4. Τοποθετήστε το κάλυμμα ② με ακρίβεια.
5. Τοποθετήστε τον βραστήρα στη βάση ⑥.
6. Ενεργοποιήστε τον βραστήρα μέσω του διακόπτη ⑤. Όταν το νερό έρθει σε βράση ο βραστήρας θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.
7. Το θερμόμετρο ③ δείχνει την τρέχουσα θερμοκρασία του νερού στον βραστήρα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο βραστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη βάση του να παραδίδεται σύμφωνα με το μοντέλο που αγοράσατε. Ποτέ μην ανοίξετε το καπάκι του βραστήρα κατά τη διάρκεια του νερού που βράζει.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Οι τεχνικές παράμετροι αναγράφονται στην πινακίδα δεδομένων του προϊόντος.

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 0,70 m

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Καθαρίζετε συχνά τον βραστήρα από άλατα. Χρησιμοποιήστε χημικές ουσίες αφαίρεσης αλάτων αφιερωμένες σε ηλεκτρικούς βραστήρες (και χρησιμοποιήστε τις οδηγίες χρήσης της χημικής ουσίας) ή μείγμα νερού με ξύδι ή κιτρικό οξύ.
- Η αποτυχία αφαλάτωσης του βραστήρα μπορεί να οδηγήσει σε αστοχία του. Καθαρίστε τον βραστήρα μέσα και έξω με ένα πανί.
- Μην καθαρίζετε με συρμάτινη βούρτσα, επιθέματα καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής, θα πρέπει να πετάξετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις πάρετε σε σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

