



MCZ-66



Ηλεκτρικός Βραστήρας 1.7 Lt

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας. Απαιτείται εξαιρετική προσοχή σε περίπτωση παρουσίας παιδιών κοντά στη συσκευή! Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την αποστολή της. Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και το φισ της σε νερό ή άλλα υγρά. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία της. Βγάζετε πάντα το φισ από την πρίζα, εκτός εάν η συσκευή χρησιμοποιείται ή πριν τον καθαρισμό της. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς της, επίσης εάν το καλώδιο ή το φισ της είναι κατεστραμμένο – σε αυτήν την περίπτωση η συσκευή θα πρέπει να παραδοθεί σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο για επισκευή. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο. Μην κρεμάτε το καλώδιο σε αιχμηρές άκρες και αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με καυτές επιφάνειες. Μην γεμίζετε ποτέ το βάζο πάνω από τη μέγιστη στάθμη ή κάτω από την ελάχιστη στάθμη – είναι δυνατές πιτσιλιές βραστό νερό σε περίπτωση υπεργεμισμένου βραστήρα. Βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας είναι απενεργοποιημένος, προτού το τοποθετήσετε στη βάση θέρμανσης. Το καπάκι του βραστήρα πρέπει να κλείνει κατά τη διάρκεια του βρασμού του νερού. Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον βραστήρα με τη σχετική βάση του. Μην στέκεστε τη συσκευή κοντά σε ηλεκτρικές κουζίνες και εστίες αερίου, καυστήρες, φούρνους κ.λπ. Χρησιμοποιείτε τον βραστήρα μόνο για βρασμό νερού. Μην αγγίζετε τις επιφάνειες του περιβλήματος κατά τη διάρκεια του βρασμού του νερού, αυτή η επιφάνεια μπορεί να είναι ζεστή. Χρησιμοποιείτε το βραστήρα μόνο με το αντίστοιχο φίλτρο. Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην πρίζα με πείρο γείωσης. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής σε ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή. Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μην αφαιρείτε το φισ από την πρίζα τραβώντας το από το καλώδιο. Εάν εισχωρήσει νερό σε οποιοδήποτε ηλεκτρικό στοιχείο μέσα στον βραστήρα ή στη βάση, στεγνώστε προσεκτικά αυτά τα στοιχεία πριν συνδέσετε τον βραστήρα στην πρίζα. Μην λειτουργείτε τον βραστήρα όταν είναι άδειος. Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού. Μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια. Αφήστε τον βραστήρα να κρυώσει εντελώς πριν τον καθαρίσετε. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από αυτά.

. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Σώμα βραστήρα - κανάτα
 2. Αρθρωτό καπάκι
 3. Αφαιρούμενο φίλτρο
 4. Λαβή κανάτας
 5. Διακόπτης on/off
 6. Ένδειξη στάθμης νερού διπλής όψης με κλίμακα
 7. Περιστρεφόμενη βάση 360 ° του βραστήρα
- Φωτιζόμενο εσωτερικό του βραστήρα Ελάχ. /Μέγιστη. 0,5/1,7 l Καλυμμένος θερμαντήρας

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, αφαιρέστε όλες τις σακούλες, τα αυτοκόλλητα, τις ταινίες και τις κλειδαριές μεταφοράς από τη συσκευή και τα αξεσουάρ της.

1. Ο βραστήρας πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδες, σταθερές και στεγνές επιφάνειες.
2. Πριν από την πρώτη χρήση, γεμίστε τον βραστήρα στο μέγιστο επίπεδο, βράστε το νερό, αδειάστε το και ξεπλύνετε τον βραστήρα. Επαναλάβετε τη λειτουργία πολλές φορές για να αφαιρέσετε τις εργοστασιακές εναποθέσεις κ.λπ.
3. Ο βραστήρας σβήνει αυτόματα όταν το νερό βράσει. Ωστόσο, εάν είναι απαραίτητο, μπορεί να απενεργοποιηθεί νωρίτερα χρησιμοποιώντας το διακόπτη (5)

4. Αφού βράσετε νερό ή σβήσετε τον βραστήρα, περιμένετε περίπου 15-20 δευτερόλεπτα πριν τον ανάψετε ξανά.
5. Εάν ο βραστήρας είναι ενεργοποιημένος χωρίς νερό, το σύστημα προστασίας από υπερθέρμανση θα τον απενεργοποιήσει. Αφήστε τον βραστήρα να κρυώσει για περίπου 15 λεπτά πριν τον ξαναγεμίσετε.

Πριν γεμίσετε με νερό, αφαιρέστε την κανάτα από τη βάση (7).2

. Ανοίξτε το καπάκι της κανάτας (2) και γεμίστε τη με νερό στο επιθυμητό επίπεδο (αλλά όχι λιγότερο από 0,5 l και όχι περισσότερο από 1,7 l).

3. Κλείστε το κάλυμμα (2) προσεκτικά.

4. Τοποθετήστε τον βραστήρα στη βάση ισχύος (7).

5. Ενεργοποιήστε τον βραστήρα χρησιμοποιώντας το διακόπτη (5). Όταν το νερό αρχίσει να βράζει, ο βραστήρας θα σβήσει αυτόματα ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο βραστήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τη βάση που παρέχεται με το μοντέλο. Μην ανοίγετε το καπάκι του βραστήρα ενώ βράζει νερό. Η λειτουργία του φωτιζόμενου εσωτερικού χώρου λειτουργεί όταν ο βραστήρας είναι ενεργοποιημένος

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ!

Καθαρίζετε τακτικά την κανάτα από εναποθέσεις ασβέστη σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό του βραστήρα, αφαιρέστε το φινι από την πρίζα και περιμένετε να κρυώσει η κανάτα.

1. Γεμίστε την κανάτα με νερό και ξύδι ή χυμό λεμονιού (οξύ) ή χρησιμοποιήστε ειδικό αφαλάτωση που διατίθεται στα καταστήματα οικιακών συσκευών.
2. Αφήστε το βραστήρα για 1 ώρα και μετά βράστε το νερό.
3. Αδειάστε την κανάτα και ξεπλύνετε καλά με κρύο νερό.
4. Επαναλάβετε 1-3 φορές αν χρειάζεται.
5. Για να φύγει η μυρωδιά του ξιδιού, βράστε το νερό πολλές φορές και ρίξτε το.
6. Σκουπίστε την κανάτα μέσα και έξω με ένα πανί.
7. Η μη αφαλάτωση του βραστήρα μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Μην βυθίζετε τη συσκευή και μην την αφήνετε σε νερό ή άλλα υγρά. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, λειαντικές πάστες, διαλύτες και άλλα ισχυρά χημικά για τον καθαρισμό - η χρήση τους μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Οι τεχνικές παράμετροι αναγράφονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών του προϊόντος
Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας: 0,68 m