

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



1. Θήκη φριτέζας
2. Κουμπί ON / OFF Χρονοδιακόπτης με σήμα ήχου στο τέλος του κύκλου λειτουργίας
3. Έλεγχος θερμοκρασίας (έως 190 ° C)
4. Φως σήματος
5. Κουμπί απελευθέρωσης καπακιού
6. Καπάκι
7. Παράθυρο προβολής

8. Κάλυμμα φίλτρου αλουμινίου
9. Αφαιρούμενο δοχείο λαδιού (ελάχ. / μέγ. 2 L / 2,5 L)
10. Καλάθι τηγανίσματος με άνετη και δροσερή λαβή
11. Λαβή καλαθιού
12. Κουμπί κλειδώματος λαβής καλαθιού
13. Αντιολισθητικά πόδια

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΡΙΤΕΖΑΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

1. Σκουπίστε το καπάκι της φριτέζας (6) και το περίβλημα (1) με ένα υγρό πανί. Ποτέ μην βυθίζετε το περίβλημα της φριτέζας σε νερό. Ποτέ μην καθαρίζετε τα στοιχεία του καπακιού ή τη βάση της φριτέζας στο πλυντήριο πιάτων.
2. Ανοίξτε το καπάκι της φριτέζας (6) πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης (5).
3. Βραβεύστε την αναδιπλούμενη λαβή του καλαθιού (11) μακριά από το κάθισμά της στο μπροστινό περίβλημα (1) και φέρτε την προς τα πάνω για να ασφαλίσει. Η λαβή μπορεί να διπλωθεί στη θέση της μετακινώντας το μάνδαλο (12) προς τα κάτω.
4. Αφαιρέστε το καλάθι (10) από τη δεξαμενή (9) και ακολουθήστε αφαιρώντας τη δεξαμενή (9) από τις πλευρικές λαβίδες από τη φριτέζα.
5. Πλύνετε το καλάθι (10) και το δοχείο (9) σε ζεστό νερό με λίγο απορρυπαντικό, ξεπλύνετε και αφήστε το να στεγνώσει.
6. Επανατοποθετήστε τη δεξαμενή (9) ξανά στη φριτέζα.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εισαγάγετε τη δεξαμενή στη φριτέζα τοποθετώντας τα κάτω πόδια της δεξαμενής στα αντίστοιχα καθίσματα μέσα στη συσκευή.

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή μόνο σε στεγνές, σταθερές και ανθεκτικές στη θερμότητα επιφάνειες μακριά από τις άκρες της.

1. Μην το χρησιμοποιείτε σε ερμάρια. Ο ατμός που διαφεύγει μέσω των αεραγωγών μπορεί να προκαλέσει ζημιά. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε χωρίς το δοχείο 9.
2. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε χωρίς λάδι ή με ανεπαρκή ποσότητα λαδιού. Ποτέ μην υπερβαίνετε τη μέγιστη στάθμη λαδιού! Ελάχιστα (MIN) και μέγιστα (MAX) επίπεδα υποδεικνύονται μέσα στο δοχείο 9.
3. Χρησιμοποιείτε μόνο αξιόπιστο ποιοτικό φυτικό λάδι .
Το τηγάνισμα με βούτυρο, μαργαρίνη, ελαιόλαδο ή ζωικό λίπος δεν συνιστάται λόγω της χαμηλότερης θερμοκρασίας εξάτμισης.
4. Πριν το τηγάνισμα αφαιρέστε το υπερβολικό νερό από τα τρόφιμα για να αποφύγετε τον υπερβολικό αφρισμό και το πιτσίλισμα. Μην βάζετε βρεγμένα τρόφιμα σε ζεστό λάδι! Ακόμη και μικρή ποσότητα νερού οδηγεί σε πιτσίλισμα!
5. Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο από την πρίζα μετά τη χρήση. Αφήστε πάντα τη φριτέζα να κρυώσει εντελώς πριν ρίξετε το λάδι ή καθαρίσετε! Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση!

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΗΣΕΤΕ

1. Ανασηκώστε το καπάκι (6) .
2. Αφαιρέστε το καλάθι (10) από το δοχείο (9) και αφήστε το στην άκρη.
3. Γεμίστε το δοχείο 9 με λάδι ή συντομεύστε μέχρι τη γραμμή στάθμης λαδιού MAX, αλλά όχι κάτω από τη γραμμή στάθμης MIN.
4. Κλείστε το καπάκι (6) και συνδέστε τη μονάδα στην πρίζα. Ρυθμίστε την επιθυμητή θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τον ελεγκτή θερμοκρασίας (3). Αφού ρυθμίσετε το κουμπί (2), θα ανάψει η ένδειξη θερμοστάτη (4). Όταν η μονάδα φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, ανάβει η ένδειξη θερμοστάτη. Η συνιστώμενη ρύθμιση στις περισσότερες περιπτώσεις είναι 190°C. Ο χρόνος προθέρμανσης είναι περίπου. 20 λεπτά.
5. Ενώ η προθέρμανση του λαδιού προετοιμάζει τα τρόφιμα για μαγείρεμα

Προσοχή! Για να αποφύγετε τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού ή υλικών ζημιών, προσέξτε ιδιαίτερα όταν τηγανίζετε με ζεστό λάδι.

6. Γεμίστε το καλάθι (10) έως 2/3 με τρόφιμα.

Με θερμαινόμενο λάδι, πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης καπακιού (5) για να το ανοίξετε.

Προσοχή! Η συσκευή διαθέτει ένα ειδικό δροσερό περίβλημα αφής - η φριτέζα είναι πολύ ζεστή - μην την αγγίζετε!

7. Ανασηκώστε αργά το καπάκι (6) με ιδιαίτερη προσοχή, ώστε να μην αγγίζετε τις ζεστές επιφάνειες. Τοποθετήστε το γεμάτο καλάθι 10 μέσα στο δοχείο έτσι ώστε η λαβή να είναι τοποθετημένη στην υποδοχή στο μπροστινό άκρο του εξαρτήματος.
8. Σφίξτε και κλείστε το καπάκι (6).

9. Αφήστε το κουμπί κλειδώματος (12) και κατεβάστε τη λαβή (11). Το καλάθι (10) κατεβαίνει αυτόματα σε λάδι.

10. Είναι φυσιολογικό το παράθυρο προβολής (7) να έχει ατμό για τα πρώτα αρκετά λεπτά. Ο ατμός θα εξαφανιστεί κατά το τηγάνισμα με την προϋπόθεση ότι το παράθυρο προβολής είναι καθαρό.

Προσοχή! Είναι φυσιολογικό ο ατμός να διαφεύγει μέσω των αεραγωγών καλύμματος ενώ τηγανίζει. Για να αποφύγετε τα εγκαύματα ατμού, κρατήστε τα χέρια και το πρόσωπο μακριά από τους αεραγωγούς του καλύμματος.

11. Όταν έχει παρέλθει ο χρόνος τηγανίσματος, σηκώστε τη λαβή καλαθιού (11) μέχρι να ασφαλίσει σε όρθια θέση - αυτό θα σηκώσει αυτόματα το καλάθι (10) στη θέση αποστράγγισης.

12. Πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης (5) για να ανοίξετε το καπάκι (6). Αφήστε τον ατμό να διαφύγει και, στη συνέχεια, σηκώστε προσεκτικά το καπάκι (6) στην όρθια θέση χωρίς να αγγίξετε τις ζεστές επιφάνειες. Ελέγξτε εάν το φαγητό είναι καλά τηγανητό. Εάν απαιτείται περισσότερος χρόνος μαγειρέματος, κλείστε το καπάκι και κατεβάστε το καλάθι σύμφωνα με το σημείο 4-6.

13. Μόλις το φαγητό τηγανιστεί, σηκώστε το καλάθι (10) από τη φριτέζα και βγάλτε το φαγητό σε ένα πιάτο.

Προσοχή! Μην αφήνετε το κουμπί κλειδώματος ενώ αφαιρείτε το καλάθι από τη φριτέζα!



Χρονοδιακόπτης

Ο χρονοδιακόπτης 2 μπορεί να ρυθμιστεί στο μέγιστο. 30 λεπτά. Για να το κάνετε αυτό, γυρίστε το κουμπί δεξιόστροφα στην επιθυμητή τιμή. Το ηχητικό σήμα υποδεικνύει το τέλος του καθορισμένου χρόνου και την απενεργοποίηση της συσκευής. Περιστροφή του χρονοδιακόπτη 2 αριστερόστροφα στη θέση ON θα ρυθμίσει τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς χρονικό όριο.