



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας.

Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.

Απαιτείται εξαιρετική προσοχή σε περίπτωση παρουσίας παιδιών κοντά στη συσκευή! Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοπούς διαφορετικούς από αυτούς για τους οποίους έχει σχεδιαστεί. Μην βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και την πρίζα της σε νερό ή άλλα υγρά. Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη κατά τη λειτουργία της.

Βγάζετε πάντα το φις από την πρίζα, εκτός εάν η συσκευή έχει χρησιμοποιηθεί ή πριν τον καθαρισμό του.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς της, καθώς και εάν το καλώδιο ή το φις της είναι κατεστραμμένο – σε αυτήν την περίπτωση, η συσκευή θα πρέπει να παραδοθεί σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο για επισκευή.

■ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.

Μην κρεμάτε το καλώδιο σε αιχμηρές άκρες και αποφύγετε οποιαδήποτε επαφή με καυτές επιφάνειες. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καυτές επιφάνειες.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ηλεκτρικές κουζίνες και γκαζιού, εστίες, φούρνους κ.λπ. Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε πάντα ότι όλα τα μέρη της συσκευής έχουν εγκατασταθεί σωστά. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς, πυρκαγιάς ή τραυματισμού, χρησιμοποιείτε πάντα τα προσαρτήματα που συνιστώνται επισκευάζεται από τον κατασκευαστή.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και αν κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή.

Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών. Μην αφαιρείτε το φις από την πρίζα τραβώντας το από το καλώδιο.

Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

Μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από αυτά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με το αλουμινόχαρτο όπως υπάρχει

κίνδυνος ασφυξίας!

Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή πριν την αποσυνδέσετε από την πρίζα.

Επιθεωρείτε περιοδικά το καλώδιο τροφοδοσίας για ζημιά.

Μην θέσετε σε λειτουργία τον λέβητα αυγών χωρίς νερό!
Κρατήστε μόνο την κουκούλα και τη θήκη αυγών στις λαβές τους.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Από το άνοιγμα ατμού διαφεύγει ζεστός ατμός και τότε ανοίγοντας την κουκούλα! Κίνδυνος ζεματίσματος!
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Χειριστείτε το μεζούρα με προσοχή. Περιέχει το αυγό τρυπητή στο κάτω μέρος. Κίνδυνος τραυματισμού!
Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην πρίζα με πείρο γείωσης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Καυτή επιφάνεια!

1. Μονάδα βάσης
2. Διακόπτης on/off με οπίσθιο φωτισμό
3. Θωράκιση θερμαντήρα από ανοξείδωτο χάλυβα / θύρα πλήρωσης νερού
4. Αφαιρούμενος δίσκος αυγών (για 7 αυγά)
5. Λαβή δίσκου αυγών
6. Καπάκι από ανοξείδωτο χάλυβα
7. Λαβή καπακιού
8. Εξαερισμός ατμού
9. Κύπελλο μέτρησης νερού
10. Τρυπητής αυγών



ΠΡΙΝ ΤΗ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αποσυσκευάστε τη συσκευή από το αρχικό κουτί από χαρτόνι. Αφαιρέστε όλα τα αυτοκόλλητες ταινίες, τις κλειδαριές ασφαλείας μεταφοράς και τα ένθετα/αποστάτες.
2. Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στην Ενότητα «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».
3. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, σταθερή και στεγνή επιφάνεια.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.

1. Τοποθετήστε το δίσκο αυγών (4) στο προστατευτικό κάλυμμα του θερμαντήρα (3) έτσι ώστε η στρογγυλή άκρη του καλοριφέρ (3) να εισχωρεί άνετα στο δίσκο αυγών (4).
2. Ανάλογα με τον αριθμό των αυγών που θα μαγειρέψετε και το ψήσιμο, μετρήστε αρκετό κρύο νερό με τη μεζούρα και ρίξτε το πάνω στη θερμάστρα (3). Μπορείτε να μαγειρέψετε 1 έως 7 αυγά ταυτόχρονα (Σκληρά: βραστά αυγά· Μέτρια: αυγά ημι-ποσέ· Μαλακά: αυγά μαλακής ποσέ· 1-7: ο αριθμός των μαγειρεμένων αυγών).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το κύπελλο μέτρησης νερού έχει ένα αυγό τρυπημένο στο κάτω μέρος. Κίνδυνος κοπής!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο όγκος του νερού που απαιτείται για το μαγείρεμα των αυγών μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την αρχική θερμοκρασία του νερού και τη θερμοκρασία, το μέγεθος και τη φρεσκάδα των αυγών. Το αποτέλεσμα μαγειρέματος εξαρτάται επίσης από τη σκληρότητα του νερού, τη βαρομετρική πίεση και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

3. Τρυπήστε απαλά τη μία άκρη κάθε αυγού που πρόκειται να μαγειρέψετε με το τρυπάνι αυγών (10) στον πάτο της κούπας μέτρησης νερού (9). Τρυπήστε πιέζοντας σταθερά το αυγό μέσα στο τρυπητή αυγού, αλλά προσέξτε να μην σπάσει το αυγό. Βάλτε τα τρυπημένα αυγά με τις τρυπημένες τρύπες επάνω στο δίσκο αυγών (4). Ο αριθμός των αυγών στο δίσκο αυγών πρέπει να ταιριάζει με τον όγκο νερού που μετρήθηκε και χύθηκε με το κύπελλο μέτρησης νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βγάζετε τα αυγά από το ψυγείο αρκετή ώρα πριν τα μαγειρέψετε, ώστε να φτάσουν στη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Πάντα να πλένετε τα αυγά πριν τα μαγειρέψετε. Τα αυγά σε ή κοντά στη θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι λιγότερο επιρρεπή στο ραγίσμα κατά το μαγείρεμα. Το τρύπημα των αυγών μειώνει επίσης τον κίνδυνο ραγίσματος. Τρυπήστε τη στενή άκρη του αυγού.

4. Κλείστε το καπάκι (6) και βεβαιωθείτε ότι τα αυγά είναι πλήρως καλυμμένα από κάτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μαγειρέψτε τα αυγά μόνο με το καπάκι και κλειστό. Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος και ζημιάς στη συσκευή.

5. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και μετακινήστε το διακόπτη on/off (2) στο "1". Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, ο οπίσθιος φωτισμός του διακόπτη on/off (2) είναι αναμμένος. Η συσκευή θα αρχίσει να μαγειρεύει τα αυγά. Ανάλογα με τον αριθμό των αυγών και το ψήσιμο, το μαγείρεμα θα διαρκέσει 3 έως 15 λεπτά.

CAUTION! Hot steam will be flow from the steam vent (8) during cooking. Keep clear to prevent scalding.

6. Όταν τελειώσει το μαγείρεμα, η συσκευή θα εκπέμπει ένα συνεχόμενο ηχητικό σήμα. Μετακινήστε το διακόπτη on/off (2) στο "0" και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μετά το μαγείρεμα, να απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή χρησιμοποιώντας το διακόπτη on/off (2). Όταν η συσκευή δεν είναι απενεργοποιημένη, θα συνεχίσει να λειτουργεί αφού κρυώσει.

7. Χρησιμοποιήστε τη λαβή (7) για να αφαιρέσετε προσεκτικά το καπάκι (6) και αφήστε το μακριά όπου είναι ασφαλές.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ο ζεστός ατμός θα ανέβει κάτω από το καπάκι. Χρησιμοποιήστε γάντια κουζίνας για την ασφάλειά σας.

8. Μετακινήστε το δίσκο αυγών (4) από τη λαβή (5) σε κρύο νερό ή ξεπλύνετε τα αυγά στο δίσκο αυγών με κρύο τρεχούμενο νερό. Αυτό θα κάνει τα αυγά πιο κρύα και θα τελειώσει το μαγείρεμα.

9. Τοποθετήστε ξανά το δίσκο αυγών στη μονάδα βάσης (1) και αφήστε το να κρυώσει. Στη συνέχεια, καθαρίστε τη συσκευή (βλ. «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην καθαρίζετε με συρμάτινη βούρτσα ή άλλα αιχμηρά εργαλεία.

Καθαρίστε μόνο με ένα μαλακό πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ποτέ μην καθαρίζετε με επιθετικά απορρυπαντικά, νάφθα εξαγωγής (white spirit) ή διαλύτες. Χρησιμοποιείτε μόνο εμπορικά προϊόντα καθαρισμού κουζίνας.

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει εντελώς.

2. Καθαρίστε το καπάκι (6), το δίσκο αυγών (4) και τη δοσομέτρηση νερού (9) με νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και στεγνώστε. Το καπάκι (6) και ο δίσκος αυγών (4) πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

3. Σκουπίστε τη μονάδα βάσης (1) με ένα υγρό πανί (μην καθαρίζετε το προστατευτικό του καλοριφέρ (3)) και, στη συνέχεια, στεγνώστε.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ποτέ μην βυθίζετε τη μονάδα βάσης σε νερό.

4. Μπορείτε να βρέξετε τη θωράκιση του καλοριφέρ (3) με λίγο απορρυπαντικό κουζίνας, να σκουπίσετε με ένα νωπό πανί με καθαρό νερό και μετά να στεγνώσετε.

5. Αφαιρείτε συχνά την κλίμακα από όλες τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με το νερό όταν η συσκευή λειτουργεί. Αφαλάτωση τη συσκευή με παράγοντες αφαλάτωσης κιτρικού οξέος. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης από τον κατασκευαστή του αφαλατωτικού. Μην αφήνετε το μέσο αφαλάτωσης να εισέλθει στο εσωτερικό της μονάδας βάσης κατά την αφαλάτωση της θωράκισης του θερμαντήρα (3).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην θερμαίνετε ποτέ κανένα παράγοντα αφαλάτωσης με τη συσκευή.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Δείτε την πινακίδα του προϊόντος για τις τεχνικές προδιαγραφές. Μήκος καλωδίου ρεύματος: 0,65 m

