



MGR-11M



Ψηστιέρα - Γκριλιέρα 2 σε 1 2000 W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας.
- Απαιτείται εξαιρετική προσοχή σε περίπτωση παρουσίας παιδιών κοντά στη συσκευή!
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για άλλη χρήση από την προβλεπόμενη.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και το φινιρίσμα στο νερό ή άλλα υγρά.
- Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη στην πορεία της λειτουργίας του.
- Βγάζετε πάντα το φινιρίσμα από την πρίζα, εκτός εάν η συσκευή χρησιμοποιείται ή πριν τον καθαρισμό της.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς, ακόμη και αν το καλώδιο της ή το φινιρίσμα έχει καταστραφεί – σε αυτήν την περίπτωση η συσκευή θα πρέπει να είναι παραδοθεί σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο για επισκευή.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς, πυρκαγιάς ή τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε πάντα τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- Μην κρεμάτε το καλώδιο σε αιχμηρές άκρες και αποτρέψτε τυχόν επαφή με καυτές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ηλεκτρικό ρεύμα και αέριο κουζίνες, εστίες, φούρνοι κ.λπ.
- Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες κατά το ψήσιμο – ανοιχτό το ψήσιμο μέσω βάσης που έχει σχεδιαστεί μόνο για αυτόν τον σκοπό.
- Όταν ανοίγετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια του ψησίματος, συνεχίστε προσεκτικά λόγω της ζεστής υγρασίας από την περιοχή κάτω από τα πάνελ θέρμανσης!!
- Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην πρίζα με πείρος γείωσης.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Τοποθετήστε τη σχάρα πρέσας σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μην τοποθετείτε τη σχάρα πρέσας σε επιφάνειες κατασκευασμένες ή φινιρισμένες με πλαστικό, βινύλιο, χρώμα/βερνίκι ή άλλα εύφλεκτα υλικά.
- Μην μετακινείτε τη σχάρα πρέσας όταν είναι ζεστή ή σε λειτουργία.
- Πριν καθαρίσετε τη σχάρα πρέσας μετά τη χρήση, περιμένετε να κρυώσει προς τα κάτω, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και αδειάστε το ταψί σταγόνων λίπους.
- Η σχάρα πρέσας είναι κατάλληλη μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικό χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών
- ετών και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται.
- Καθαρισμός και συντήρηση χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Καυτή επιφάνεια!

- Η θερμοκρασία των επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα αντικείμενα, όπως κουρτίνες, τραπεζομάντιλα κ.λπ.
- Μην αφαιρείτε το φινιρίσμα από την πρίζα τραβώντας από το κορδόνι.
- Μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από αυτά.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με πλαστική μεμβράνη ή τσάντες. Κίνδυνος πνιγμού/ασφυξίας!
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα λάδια και τα λίπη μπορεί να καούν όταν υπερθερμανθούν.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Βάση γκριλ
2. Πάνω καπάκι
3. Αντικολλητικές πλάκες θέρμανσης
4. Μάνταλο ολίσθησης πάνω καπακιού
5. Λαβή πάνω καπακιού
6. Πίνακας ελέγχου
ένα. Διακόπτης ρεύματος με ένδειξη LED
 - a. κουμπί ελέγχου με κουμπί για το κάτω εστία
 - b. κουμπί ελέγχου με κουμπί για το επάνω εστία μαγειρέματος
 - c. Κουμπί ρύθμισης χρόνου καθυστερημένης απενεργοποίησης "-", "+"
 - d. Ενδεικτική λυχνία κάτω εστίας
 - e. ενδεικτική λυχνία πάνω εστίας
 - f. χρόνος λειτουργίας καθυστερημένης απενεργοποίησης εμφάνιση (TIME)
 - g. Θερμοκρασία ρύθμισης της κάτω εστίας απεικόνιση
 - h. Θερμοκρασία ρύθμισης της πάνω εστίας απεικόνιση
7. Ταψί σταγόνων
8. Κουμπί απελευθέρωσης της κάτω εστίας
9. Κουμπί απελευθέρωσης της πάνω εστίας
10. Πτυσσόμενα πόδια



Ανάλογα με τη συνταγή ή/και το ψητό προϊόν διατροφής ή/και το μέγεθος ή την ποσότητα του, η σχάρα πρέσας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δύο διαμορφώσεις:
 Με τις εστίες κλειστές: η επάνω και η κάτω πλευρά των τροφίμων ψήνονται ταυτόχρονα. ο Τα τρόφιμα επεξεργάζονται γρήγορα και με καλά ελεγχόμενη, σχεδόν ομοιόμορφη προετοιμασία και στις δύο πλευρές.
 Με ανοιχτές τις εστίες: αυτή η διαμόρφωση είναι το επόμενο καλύτερο πράγμα από το φυσικό ψήσιμο σε ανοιχτή κουζίνα φλόγα; η επιφάνεια ψησίματος είναι δύο φορές μεγαλύτερη από ό,τι όταν οι εστίες είναι κλειστές

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αποσυσκευάστε τη σχάρα πρέσας και αφαιρέστε όλες τις πλαστικές σακούλες, τα αυτοκόλλητα ετικετών, τα υλικά πλήρωσης και κλειδαριές μεταφοράς.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι τιμές ισχύος στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της ψησταριάς ταιριάζουν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο Σύστημα.
3. Σύρετε το μάνταλο του ολισθητήρα του επάνω καπακιού **4** ανοίξτε το μέχρι το σημάδι «OPEN» και ανασηκώστε το επάνω καπάκι **2** ανοιχτό. Η κορυφή Το καπάκι μπορεί να κλειδωθεί κλειστό με το μάνταλο του ολισθαίνοντος άνω καπακιού στο σημάδι «LOCK». Ελέγξτε εάν η θέρμανση

Οι πλάκες ③ είναι σωστά τοποθετημένες στη συσκευή. Ξεδιπλώστε τα πτυσσόμενα πόδια (10) πατώντας το

μοχλός που βρίσκεται στην υποδοχή ποδιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ποτέ μην ξεκινάτε τη συσκευή χωρίς σωστά τοποθετημένες θερμαντικές πλάκες.

4. Καθαρίστε καλά τις εστίες ③ και το τηγάνι λίπους ⑦ με ένα βρεγμένο πανί και σκουπίστε τις στεγνός.

5. Πριν ψήσετε για πρώτη φορά στη σχάρα, οι εστίες πρέπει να προετοιμαστούν σωστά με λειτουργία

τα ζεστά. Τοποθετήστε τη σχάρα πρέσας σε μια σταθερή, στεγνή, επίπεδη και λεία επιφάνεια, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας

στο ρεύμα και θερμάνετε και τις δύο πλάκες στους 230°C για 5 λεπτά. Η αναλυτική περιγραφή του

πώς να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου, να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και την ώρα μπορείτε να βρείτε το «ΧΡΗΣΗ ΓΚΡΙΛ»

κεφάλαιο. Μετά τη διαδικασία απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει

εντελώς. Οι θερμαντικές πλάκες ενδέχεται να καπνίζουν ελαφρώς κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Αυτό είναι φυσικό και δεν θα γίνει επανεμφανιστεί κατά την περαιτέρω χρήση.

6. Σκουπίστε τις καυτές πλάκες με ένα υγρό πανί και σκουπίστε τις.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΗΣ ΓΚΡΙΛ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΖΕΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν ξεκινήσετε τη σχάρα πρέσας, βεβαιωθείτε ότι είναι στεγνή και ότι ο χώρος αερίζεται καλά.

1. Τοποθετήστε τη σχάρα πρέσας σε μια σταθερή, στεγνή, επίπεδη και λεία επιφάνεια.

2. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο λίπους ⑦ είναι τοποθετημένο στη συσκευή.

3. Ξεκλειδώστε το μάνταλο του ολισθητήρα του επάνω καπακιού ④ και ανασηκώστε το επάνω καπάκι όρθιο.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σηκώστε το επάνω καπάκι ② από τη λαβή ⑤ μόνο.

4. Απλώστε λίγο μαγειρικό λίπος στις πλάκες θέρμανσης ③. Κλείστε το επάνω καπάκι.

5. Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό δίκτυο - αυτό σηματοδοτείται από την παλμική ένδειξη LED στο

διακόπτη τροφοδοσίας 6a. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το διακόπτη τροφοδοσίας 6a - η ένδειξη LED στον διακόπτη λειτουργίας θα ανάψει σταθερά.

6. Ενεργοποιήστε την κάτω εστία πιέζοντας το κουμπί 6b και περιστρέψτε το κουμπί αριστερά/δεξιά για να ρυθμίσετε την

επιθυμητή θερμοκρασία στόχου της κάτω εστίας. Η θερμοκρασία υποδεικνύεται στο οθόνη 6 ώρες. Προχωρήστε με τον ίδιο τρόπο για την επάνω εστία χρησιμοποιώντας το κουμπί 6c και παρατηρώντας την οθόνη 6i. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία εντός της περιοχής από 60°C έως 230°C, με α

Αύξηση 10°C, ανεξάρτητα για κάθε εστία. Αυτό σας επιτρέπει να ελέγχετε πλήρως το ψήσιμο

επεξεργάζομαι, διαδικασία. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Για να ψήσετε απαλά

ευαίσθητα τρόφιμα χρησιμοποιούν χαμηλότερες θερμοκρασίες. Για κρέατα

χρησιμοποιήστε υψηλότερες θερμοκρασίες. Με τον καιρό εσύ

θα μπορεί να βελτιστοποιήσει τη διαδικασία ψησίματος ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία των πιάτων. Προς την

απενεργοποιήστε την πλάκα, πατήστε ξανά το σχετικό κουμπί 6b ή 6c .

7. Ανασηκώστε το επάνω καπάκι, τοποθετήστε τα τρόφιμα στην κάτω εστία και κλείστε το επάνω καπάκι ενώ

πιέζοντάς το απαλά προς τα κάτω. Κατά την τοποθέτηση των προϊόντων διατροφής προσέξτε να μην εμποδίσετε τα

ροή λίπους στο πίσω μέρος της εστίας, όπου βρίσκεται η έξοδος στο ταψί. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή για να ψήσετε κρέας, ψάρι, σουβλάκια, λαχανικά κ.λπ. Αν τα ψητά τρόφιμα έχει μια λεπτή δομή, κλειδώστε το επάνω καπάκι στην ελαφρώς ανοιχτή θέση σύροντας τη διαφάνεια (4) για να φτάσει σε μία από τις πέντε θέσεις μεταξύ LOW και HIGH.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Η εστία είναι ζεστή. Μην αγγίζετε τις εστίες.

8. Οι ενδείξεις LED των θερμοστατών 6e και 6f υποδεικνύουν την κατάσταση λειτουργίας της συσκευής:

- κόκκινο – θέρμανση ή αναθέρμανση της εστίας
- πράσινο – έχει επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία

Όταν η ψησταριά λειτουργεί, η ένδειξη LED για την ενεργοποιημένη εστία θα ανάβει περιοδικά

αλλάξτε το φως του, το οποίο δείχνει ότι η συσκευή διατηρεί τη θερμότητα.

9. Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά 6d μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα μετά την οποία θα σβήσει η ψησταριά (λειτουργία "TIME"). Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα μεταξύ 1 και 99 ωρών με προσαύξηση 1 λεπτού.

εμφανίζεται στην οθόνη 6g και μετράται αντίστροφα σε συνεχή βάση. Μετά την καθορισμένη ώρα

παρέλθει, η σχάρα θα σταματήσει να λειτουργεί και θα εκπέμψει 5 ηχητικά σήματα.

10. Ο καυτός ατμός μπορεί να σκάσει όταν ανοίγετε και κλείνετε το επάνω καπάκι για να ελέγξετε την ετοιμότητα. Αυτό είναι ένα

φυσιολογικό αποτέλεσμα της επεξεργασίας τροφίμων με θερμότητα. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ψησίματος με το κουμπί του θερμοστάτη σύμφωνα με το επιθυμητό αποτέλεσμα ψησίματος.

11. Το λίπος που έχει λιώσει από το φαγητό θα ρέει στο ταψί 7. Αδειάζετε συχνά το δοχείο συλλογής λίπους για να αποφύγετε την υπερχειλίση και τη διαρροή.

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Κίνδυνος εγκαυμάτων! Το λίπος που ρέει προς το ταψί είναι καυτό!

12. Αφαιρέστε τα επεξεργασμένα τρόφιμα από την πρέσα ψησταριάς με λαβίδες ψησίματος ή ξύλινα σκεύη.

Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη, μπορεί να καταστρέψουν την αντικολητική επίστρωση των εστιών.

13. Όταν τελειώσετε το ψήσιμο, μπορείτε είτε να βάλετε άλλη μια μερίδα στη σχάρα πρέσας. Αφού ολοκληρώσετε το ψήσιμο, απενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το διακόπτη τροφοδοσίας 6a και αποσυνδέστε την από την πρίζα.

14. Αφήστε τη σχάρα πρέσας να κρυώσει και καθαρίστε την όπως εξηγείται στην Ενότητα «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΚΡΙΛ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν ξεκινήσετε τη σχάρα πρέσας, βεβαιωθείτε ότι είναι στεγνή και ότι ο χώρος αερίζεται καλά.

1. Τοποθετήστε τη σχάρα πρέσας σε μια σταθερή, στεγνή, επίπεδη και λεία επιφάνεια.

2. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο λίπους 7 είναι τοποθετημένο στη συσκευή.

3. Σύρετε το ρυθμιστικό 4 στη λειτουργία "BBQ MODE" (Μπάρμπεκιου)

τοποθετήστε και κρατήστε το, ενώ σηκώνετε την επάνω πλάκα 2 όλα

το δρόμο προς τα πίσω μέχρι να ακουμπήσει η λαβή 5

η επιφάνεια. Και οι δύο πλάκες θέρμανσης είναι τώρα στραμμένες προς τα επάνω (Εικ. 1).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην ανοίγετε τελείως τη σχάρα πρέσας όταν είναι ζεστή.

4. Απλώστε λίγο μαγειρικό λίπος στις πλάκες θέρμανσης ③.
5. Συνδέστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε και τις δύο εστίες με τον τρόπο που περιγράφεται στο προηγούμενο κεφάλαιο, σημείο 6. Επειδή είναι δυνατό να ρυθμίσετε διαφορετικές θερμοκρασίες πιάτων, μπορείτε να ψήσετε προϊόντα που απαιτούν διαφορετικές θερμοκρασίες ταυτόχρονα.
6. Τοποθετήστε το φαγητό που θα ψήσετε και στις δύο εστίες. Ο τύπος ψησίματος θα εξαρτηθεί από το φαγητό προϊόντα που θέλετε να επεξεργαστείτε. Αναποδογυρίστε το φαγητό μετά από κάποιο χρονικό διάστημα για να γίνει ομοιόμορφα. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ψησίματος με το ρυθμιστικό του θερμοστάτη σύμφωνα με το επιθυμητό ψήσιμο αποτέλεσμα. Κατά την τοποθέτηση προϊόντων, προσέξτε να μην μπλοκάρете τα κανάλια λίπους.
7. Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο μετά τον οποίο θα σβήσει η ψησταριά (λειτουργία "TIME") – δείτε την περιγραφή στο προηγούμενο κεφάλαιο, σημείο 9.
8. Το λίπος που έχει λιώσει από το φαγητό θα ρέει για το ταψί ⑦. Αδειάζετε συχνά το δοχείο συλλογής λίπους για να αποφύγετε την υπερχειλίση και τη διαρροή. ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος εγκαυμάτων! Το λίπος που ρέει προς το ταψί είναι καυτό! ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διαδικασία του ψησίματος παράγει ζεστό ατμό. Κίνδυνος εγκαυμάτων.
9. Αφαιρέστε τα επεξεργασμένα τρόφιμα από τη σχάρα πρέσας με λαβίδες ψησίματος ή σκεύη από ξύλο. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη, μπορεί να καταστρέψουν την αντικολλητική επίστρωση του καυτού πιάτα.
10. Όταν τελειώσετε το ψήσιμο, μπορείτε είτε να βάλετε άλλη μερίδα στη σχάρα πρέσας. Αφού ολοκληρώσετε το ψήσιμο, απενεργοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το διακόπτη τροφοδοσίας 6α και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
11. Αφήστε τη σχάρα πρέσας να κρυώσει και καθαρίστε την όπως εξηγείται στην Ενότητα «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».
- ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην κλείνετε το επάνω καπάκι μέχρι να κρυώσει τελείως η σχάρα πρέσας. Κίνδυνος εγκαυμάτων!

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πριν επιχειρήσετε να καθαρίσετε τη σχάρα πρέσας (και όταν τελειώσετε το ψήσιμο), απενεργοποιήστε τον διακόπτη 6α, αποσυνδέστε την από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.
- ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην βυθίζετε τη σχάρα πρέσας σε νερό ή άλλα υγρά! Μην σκουπίζετε τις καυτές πλάκες με τραχιά σφουγγάρια ή σφουγγάρια καθώς μπορεί να καταστρέψετε τις εστίες.
2. Καθαρίστε τις καυτές πλάκες από λίπος με χάρτινο πύργο. Αφαιρούμε τις εστίες και τις πλένουμε με ζεστό νερό και ένα απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά με νερό και στεγνώστε. Για να αφαιρέσετε το ζεστό πιάτα, πιέστε το κουμπί ⑧ με το ένα χέρι και αφαιρέστε την κάτω εστία με το άλλα. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ⑨ για να αφαιρέσετε την επάνω εστία με τον ίδιο τρόπο. Και οι δύο εστίες είναι ίδιες και εναλλάξιμα. Τοποθετήστε κάθε θερμαινόμενη πλάκα συνδέοντας τις δύο αυλακώσεις της εστίας με τις δύο γλωττίδες στο κάθισμα της εστίας. Στη συνέχεια, πιέστε προς τα κάτω την εστία μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

3. Η επιφάνεια όπου τοποθετούνται οι θερμαντικές πλάκες μέσα στη συσκευή μπορεί να σκουπιστεί με α χαρτοπετσέτα.
4. Πλένουμε το ταψί με χλιαρό νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό πιάτων και τα ξεπλένουμε καθαρίστε και αφήστε να στεγνώσει.
5. Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της σχάρας πρέσας με ένα υγρό πανί και σκουπίστε τις.
6. Μπορείτε να πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων τις εστίες ❸ και το δοχείο λίπους ❷

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μήκος καλωδίου ρεύματος:0,7 μ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής, θα πρέπει να πετάξετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις πάρετε σε σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

