



MGR-12



Ψηστιέρα - Γκριλιέρα 2 σε 1 2000 W

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο λειτουργίας.

Απαιτείται εξαιρετική προσοχή σε περίπτωση παρουσίας παιδιών κοντά στη συσκευή!

Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή για άλλη χρήση από την προβλεπόμενη.

Μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο και το φιλτράκι της στο νερό ή άλλα υγρά.

Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη στην πορεία της λειτουργίας του.

Βγάζετε πάντα το φιλτράκι από την πρίζα, εκτός εάν η συσκευή χρησιμοποιείται ή πριν τον καθαρισμό της.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περίπτωση ζημιάς, ακόμη και αν το καλώδιο της ή το φιλτράκι έχει καταστραφεί – σε αυτήν την περίπτωση η συσκευή θα πρέπει να είναι παραδοθεί σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο για επισκευή.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζημιάς, πυρκαγιάς ή τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε πάντα τα εξαρτήματα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Μην κρεμάτε το καλώδιο σε αιχμηρές άκρες και αποτρέψτε τυχόν επαφή με καυτές επιφάνειες.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ηλεκτρικό ρεύμα και αέριο κουζίνες, εστίες, φούρνοι κ.λπ.

Μην αγγίζετε καυτές επιφάνειες κατά το ψήσιμο – ανοιχτό το ψήσιμο μέσω βάσης που έχει σχεδιαστεί μόνο για αυτόν τον σκοπό.

Όταν ανοίγετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια του ψησίματος, συνεχίστε προσεκτικά λόγω της ζεστής υγρασίας από την περιοχή κάτω από τα πάνελ θέρμανσης!!

Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στην πρίζα με πείρος γείωσης.

Τοποθετήστε τη συσκευή σε στεγνή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

Τοποθετήστε τη σχάρα πρέσας σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια. Μην τοποθετείτε

η σχάρα πρέσας σε επιφάνειες κατασκευασμένες ή φινιρισμένες με πλαστικό, βινύλιο, χρώμα/βερνίκι ή άλλα εύφλεκτα υλικά.

Μην μετακινείτε τη σχάρα πρέσας όταν είναι ζεστή ή σε λειτουργία.

Πριν καθαρίσετε τη σχάρα πρέσας μετά τη χρήση, περιμένετε να κρυώσει προς τα κάτω, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και αδειάστε το ταψί σταγόνων λίπους.

Η σχάρα πρέσας είναι κατάλληλη μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.

Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικό χρονόμετρο ή ξεχωριστό σύστημα τηλεχειρισμού.

Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών

ετών και άτομα με μειωμένη σωματική, αισθητηριακή

ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης,

εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχονται. Καθαρισμός και συντήρηση χρήστη

δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή.

Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Καυτή επιφάνεια!

Η θερμοκρασία των επιφανειών μπορεί να είναι υψηλότερη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται.

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά εύφλεκτα αντικείμενα, όπως κουρτίνες, τραπεζομάντιλα κ.λπ.

Μην αφαιρείτε το φιν από την πρίζα τραβώντας από το κορδόνι.

Μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.

Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από αυτά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με πλαστική μεμβράνη ή τσάντες. Κίνδυνος πνιγμού/ασφυξίας!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τα λάδια και τα λίπη μπορεί να καούν όταν υπερθερμανθούν.

Σε παρακαλώ να προσέχεις!

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Βάση γκριλ
2. Πάνω καπάκι
3. Αντικολλητικές πλάκες θέρμανσης
4. Μάνταλο ολίσθησης πάνω καπακιού
5. Λαβή πάνω καπακιού
6. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε
7. Ενδεικτική λυχνία κατάστασης λειτουργίας
8. Ενδεικτική λυχνία θερμοστάτη
9. Ρυθμιστικό θερμοστάτη
10. Τηγάνι λίπους
11. Κουμπί απελευθέρωσης της κάτω θέρμανσης πλάκα
12. Κουμπί απελευθέρωσης της άνω θέρμανσης πλάκα
13. Αντιολισθητικά πόδια
14. Κουμπί συντονισμού χρονοδιακόπτη
15. Ανοίξτε το ρυθμιστικό λειτουργίας

Ανάλογα με τη συνταγή ή/και το ψητό προϊόν διατροφής ή/και το μέγεθος ή την ποσότητα του, η σχάρα πρέσας

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε δύο διαμορφώσεις:

Με τις εστίες κλειστές: η επάνω και η κάτω πλευρά των τροφίμων ψήνονται ταυτόχρονα. ο

Τα τρόφιμα επεξεργάζονται γρήγορα και με καλά ελεγχόμενη, σχεδόν ομοιόμορφη προετοιμασία και στις δύο πλευρές.

Με ανοιχτές τις εστίες: αυτή η διαμόρφωση είναι το επόμενο καλύτερο πράγμα από το φυσικό ψήσιμο σε ανοιχτή κουζίνα

φλόγα; η επιφάνεια ψησίματος είναι δύο φορές μεγαλύτερη από ό,τι όταν οι εστίες είναι κλειστές.

Η ψησταριά είναι εξοπλισμένη με ανοιγόμενη κλειδαριά του επάνω καλύμματος που διευκολύνει την αποθήκευση και τη μετακίνηση ο εξοπλισμός.



ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Αποσυνεχάστε τη σχάρα πρέσας και αφαιρέστε όλες τις πλαστικές σακούλες, τα αυτοκόλλητα ετικετών, τα υλικά πλήρωσης και κλειδαριές μεταφοράς.
2. Βεβαιωθείτε ότι οι τιμές ισχύος στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της ψησταριάς ταιριάζουν με το ηλεκτρικό σας δίκτυο Σύστημα.
3. Σύρετε το μάνταλο του ολισθητήρα του επάνω καπακιού **4** ανοίξτε το μέχρι το σημάδι «OPEN» και ανασηκώστε το επάνω καπάκι **2** ανοιχτό. Η κορυφή Το καπάκι μπορεί να κλειδωθεί κλειστό με το μάνταλο του ολισθαίνοντος άνω καπακιού στο σημάδι «LOCK». Ελέγξτε εάν η θέρμανση Οι πλάκες **3** είναι σωστά τοποθετημένες στη συσκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ποτέ μην ξεκινάτε τη συσκευή χωρίς σωστά τοποθετημένες θερμαντικές πλάκες.
4. Καθαρίστε καλά τις εστίες **3** και το τηγάνι λίπους **10** με ένα βρεγμένο πανί και σκουπίστε τις στεγνός.
5. Εκτελέστε τη λειτουργία προθέρμανσης των πλακών γκριλ πριν από την έναρξη της λειτουργίας της ψησταριάς. Από αυτή την άποψη, τοποθετήστε τον εξοπλισμό σε μια σκληρή, στεγνή, οριζόντια και επίπεδη επιφάνεια,

συνδέστε το στο ηλεκτρικό δίκτυο, ενεργοποιήστε το με τη χρήση του διακόπτη ❹ και ρυθμίστε το κουμπί ρύθμισης του θερμοστάτη ❸ στο MAX. θέση. Ρυθμίστε το χρονόμετρο (14) για 5 λεπτά. Μετά την απενεργοποίηση, αποσυνδέστε το ηλεκτρικό δίκτυο και περιμένετε μέχρι να κρυώσει τελείως. Ένας ελαφρύς καπνός

Η εκπομπή μπορεί να συνοδεύει την προθέρμανση των πλακών, αλλά θα εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια περαιτέρω περίοδο λειτουργίας.

6. Σκουπίστε τις καυτές πλάκες με ένα υγρό πανί και σκουπίστε τις.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΕΣΗΣ ΓΚΡΙΛ ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΖΕΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν ξεκινήσετε τη σχάρα πρέσας, βεβαιωθείτε ότι είναι στεγνή και ότι ο χώρος αερίζεται καλά.

1. Τοποθετήστε τη σχάρα πρέσας σε μια σταθερή, στεγνή, επίπεδη και λεία επιφάνεια.

2. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο λίπους ❶ είναι τοποθετημένο στη συσκευή.

3. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό ❷ για να απελευθερώσετε το κλείδωμα του καλύμματος (ρυθμιστικό στη θέση του

) και ανοίξτε το κάλυμμα στην κατακόρυφη θέση.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σηκώστε το επάνω καπάκι ❸ από τη λαβή ❹ μόνο.

4. Απλώστε λίγο μαγειρικό λίπος στις πλάκες θέρμανσης ❺. Κλείστε το πάνω καπάκι.

5. Συνδέστε τον εξοπλισμό στο ηλεκτρικό δίκτυο και ενεργοποιήστε τη μονάδα με διακόπτη ❶. Η ενδεικτική λυχνία ❷ θα ανάψει όταν ενεργοποιηθεί το γκριλ.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί ρύθμισης του θερμοστάτη ❸ για να ρυθμίσετε τη σωστή θερμοκρασία ψησίματος. Όταν το γκριλ φτάσει στην καθορισμένη θερμοκρασία, ο θερμοστάτης

Η ενδεικτική λυχνία ❸ θα ανάψει με πράσινο χρώμα. Χρησιμοποιήστε χαμηλότερες θερμοκρασίες για αθόρυβο ψήσιμο ευαίσθητων τροφίμων και υψηλότερες θερμοκρασίες για το κρέας.

6. Τοποθετήστε το φαγητό που θα ψήσετε και στις δύο πλάκες θέρμανσης. Ο χρόνος ψησίματος θα εξαρτηθεί από τον τύπο του φαγητού που θα ψηθεί στη σχάρα. Γυρίζετε περιοδικά το φαγητό από την άλλη πλευρά για να τηγανίζετε ομοιόμορφα. Ανάλογα με τα αποτελέσματα και τις γαστρονομικές σας προτιμήσεις, προσαρμόστε τη θερμοκρασία ψησίματος. Όταν τοποθετείτε φαγητό στη σχάρα, βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζετε τη ροή του λίπους στο λίπος δοχείο.

7. Κατά το ψήσιμο στη σχάρα, η ενδεικτική λυχνία του θερμοστάτη ❷ και ❸ θα σβήσει και θα ανάψει πολλές φορές για να υποδεικνύουν ότι ο εξοπλισμός διατηρεί τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Λόγω της μεγαλύτερης ανταλλαγής θερμότητας με το περιβάλλον, ο εξοπλισμός θα πραγματοποιήσει αυτή τη λειτουργία συχνότερα από όταν το κάλυμμα είναι κλειστό.

8. Ο καυτός ατμός μπορεί να σκάσει όταν ανοίγετε και κλείνετε το επάνω καπάκι για να ελέγξετε την ετοιμότητα. Αυτό

είναι ένα φυσιολογικό αποτέλεσμα της επεξεργασίας των τροφίμων με θερμότητα.

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ψησίματος με το

κουμπί θερμοστάτη σύμφωνα με το επιθυμητό αποτέλεσμα ψησίματος.

9. Το λίπος που έχει λιώσει από το φαγητό θα ρέει για το ταψί ❶. Αδειάζετε συχνά το δοχείο συλλογής λίπους για να αποφύγετε την υπερχειλίση και τη διαρροή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος εγκαυμάτων! Το λίπος που ρέει προς το ταψί είναι καυτό!

10. Αφαιρέστε τα επεξεργασμένα τρόφιμα από την πρέσα ψησταριάς με λαβίδες ψησίματος ή ξύλινα σκεύη.

Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη, μπορεί να καταστρέψουν την αντικολλητική επίστρωση των εστιών.

11. Όταν τελειώσετε το ψήσιμο, μπορείτε είτε να βάλετε άλλη μερίδα στην πρέσα ψησταριάς, είτε να κλείσετε την πρέσα γκριλ: σύρετε το ρυθμιστικό του θερμοστάτη στο 0, απενεργοποιήστε το διακόπτη ❹ και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το ηλεκτρικό δίκτυο.

12. Αφήστε τη σχάρα πρέσας να κρυώσει και καθαρίστε την όπως εξηγείται στην Ενότητα «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΓΚΡΙΛ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΖΕΣΤΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν ξεκινήσετε τη σχάρα πρέσας, βεβαιωθείτε ότι είναι στεγνή και ότι ο χώρος αερίζεται καλά.

1. Τοποθετήστε τη σχάρα πρέσας σε μια σταθερή, στεγνή, επίπεδη και λεία επιφάνεια.

2. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο λίπους ❿ είναι τοποθετημένο στη συσκευή.

3. Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό ❸ για να απελευθερώσετε το κλείδωμα του καλύμματος (ολίσθηση στη θέση) και ανοίξτε το κάλυμμα προς τα κατακόρυφα

θέση. Μετακινήστε το ρυθμιστικό ❶ προς τα αριστερά και κρατήστε το

ένα χρησιμοποιείτε το άλλο σας χέρι για να πιάσετε τη λαβή

❺ και γείρετε το επάνω κάλυμμα ❷ προς το πίσω μέρος του

μονάδα έτσι ώστε το κάλυμμα ❷ να ακουμπά με τη λαβή ❺ επάνω

ο πάγκος. Οι θερμαντικές πλάκες θα σχηματίσουν 180°

γωνία (εικ. 1).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην ανοίγετε τελείως τη σχάρα πρέσας όταν είναι ζεστή.

4. Απλώστε λίγο μαγειρικό λίπος στις πλάκες θέρμανσης ❸.

5. Συνδέστε τον εξοπλισμό στο ηλεκτρικό δίκτυο και ενεργοποιήστε τη μονάδα με το

διακόπτη ❹. Η ενδεικτική λυχνία ❷ θα ανάψει όταν ενεργοποιηθεί το γκριλ.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί ρύθμισης του θερμοστάτη ❾ για να

ρυθμίσετε τη σωστή θερμοκρασία ψησίματος. Όταν το γκριλ φτάσει στην καθορισμένη

θερμοκρασία, η ενδεικτική λυχνία του θερμοστάτη ❸ θα ανάψει με πράσινο χρώμα.

Χρησιμοποιήστε χαμηλότερες θερμοκρασίες για αθόρυβο ψήσιμο

ευαίσθητα τρόφιμα και υψηλότερες θερμοκρασίες για το κρέας.

6. Τόπος το φαγητό να ψηθεί και στις δύο εστίες. Ο τύπος ψησίματος θα εξαρτηθεί από το φαγητό

προϊόντα που θέλετε να επεξεργαστείτε. Αναποδογυρίστε το φαγητό μετά από κάποιο χρονικό διάστημα για να γίνει ομοιόμορφα.

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία ψησίματος με το ρυθμιστικό του θερμοστάτη σύμφωνα με το επιθυμητό ψήσιμο

αποτέλεσμα. Κατά την τοποθέτηση προϊόντων, προσέξτε να μην μπλοκάρете τα κανάλια λίπους.

7. Κατά το ψήσιμο στη σχάρα, η ενδεικτική λυχνία του θερμοστάτη ❷ και ❸ θα σβήσει και θα ανάψει πολλές φορές

για να υποδείξει ότι ο εξοπλισμός διατηρεί τη ρυθμισμένη θερμοκρασία.

8. Το λίπος που έχει λιώσει από το φαγητό θα ρέει για το ταψί ❿. Αδειάζετε συχνά το δοχείο συλλογής λίπους για να αποφύγετε την υπερχειλίση και τη διαρροή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος εγκαυμάτων! Το λίπος που ρέει προς το ταψί είναι καυτό!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η διαδικασία του ψησίματος παράγει ζεστό ατμό. Κίνδυνος εγκαυμάτων.

9. Αφαιρέστε τα επεξεργασμένα τρόφιμα από τη σχάρα πρέσας με λαβίδες ψησίματος ή σκεύη από

ξύλο. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη, μπορεί να καταστρέψουν την αντικολλητική επίστρωση του καυτού πιάτα.

10. Όταν τελειώσετε το ψήσιμο, μπορείτε είτε να βάλετε άλλη μερίδα στη σχάρα πρέσας, είτε να την απενεργοποιήσετε

πατήστε το γκριλ: σύρετε το ρυθμιστικό του θερμοστάτη στο 0, απενεργοποιήστε το διακόπτη ❸ και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από το δίκτυο.

11. Αφήστε τη σχάρα πρέσας να κρυώσει και καθαρίστε την όπως εξηγείται στην Ενότητα «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ».

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην κλείνετε το επάνω καπάκι μέχρι να κρυώσει τελείως η σχάρα πρέσας. Κίνδυνος εγκαυμάτων!

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Πριν επιχειρήσετε να καθαρίσετε τη σχάρα πρέσας (και όταν τελειώσετε με το ψήσιμο), απενεργοποιήστε τον διακόπτη ❸, αποσυνδέστε το από το ρεύμα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην βυθίζετε τη σχάρα πρέσας σε νερό ή άλλα υγρά! Μην σκουπίζετε τις καυτές πλάκες με τραχιά

σφουγγάρια ή σφουγγάρια καθώς μπορεί να καταστρέψετε τις εστίες.

2. Καθαρίστε τις καυτές πλάκες από λίπος με χάρτινο πύργο. Αφαιρούμε τις εστίες και τις πλένουμε με

ζεστό νερό και ένα απορρυπαντικό. Ξεπλύνετε καλά με νερό και στεγνώστε. Για να αφαιρέσετε το ζεστό

πιάτα, πατήστε το κουμπί ❾ με το ένα χέρι και αφαιρέστε την κάτω εστία με το

άλλα. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ❿ για να αφαιρέσετε την επάνω εστία με τον ίδιο τρόπο.

Και οι δύο εστίες είναι ίδιες

και εναλλάξιμα. Τοποθετήστε κάθε θερμαινόμενη πλάκα συνδέοντας τις δύο αυλακώσεις της εστίας με

τις δύο γλωττίδες στο κάθισμα της εστίας. Στη συνέχεια, πιέστε προς τα κάτω την εστία μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

3. Η επιφάνεια όπου τοποθετούνται οι θερμαντικές πλάκες μέσα στη συσκευή μπορεί να σκουπιστεί με χαρτοπετσέτα.

4. Πλένουμε το ταψί με χλιαρό νερό και ένα ήπιο απορρυπαντικό πιάτων και τα ξεπλένουμε καθαρίστε και αφήστε να στεγνώσει.

5. Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες της σχάρας πρέσας με ένα υγρό πανί και σκουπίστε τις.

6. Μπορείτε να πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων τις εστίες ❸ και το δοχείο λίπους ❿.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Δείτε την πινακίδα του προϊόντος για τις τεχνικές προδιαγραφές.

Μήκος καλωδίου δικτύου: 0,75 m

ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)

Αυτό το σύμβολο στο προϊόν υποδεικνύει ότι το προϊόν, μετά τη διάρκεια ζωής του, δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με άλλο

οικιακά απορρίμματα. Για την αποφυγή επιβλαβών επιδράσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία λόγω ανεξέλεγκτων απόρριψη απορριμμάτων, πετάξτε τη συσκευή απορριμμάτων στο σημείο σέρβις απορριμμάτων οικιακών συσκευών ή αναφέρετε συλλέγοντάς το από το σπίτι. Για να λάβετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία και τον τρόπο απόρριψης τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με ασφαλή τρόπο, επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής ή το τοπικό τμήμα Προστασίας του Περιβάλλοντος. Μην απορρίπτετε τη συσκευή μαζί με άλλα αστικά απορρίμματα.