



MPR-08



Ηλεκτρική Κεραμική Βούρτσα Ισιώματος

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

- Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα!
- Κρατήστε τη μονάδα μακριά από το νερό.
- Μην βάζετε ποτέ τη μονάδα, το καλώδιο ή το βύσμα σε νερό ή άλλα υγρά.
- Λάβετε ιδιαίτερες προφυλάξεις εάν υπάρχουν παιδιά κοντά.
- Μην κρεμάτε το καλώδιο σε αιχμηρές άκρες και μην το αφήνετε να αγγίζει καυτές επιφάνειες.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ κατεστραμμένη μονάδα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο αγωγός ή ένα βύσμα είναι ελαττωματικό - Σε αυτή την περίπτωση, αναθέστε την επισκευή της μονάδας σας σε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Η χρήση αξεσουάρ διαφορετικών από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής μπορεί προκαλέσει ζημιά στη μονάδα, πυρκαγιά ή τραυματισμό σώματος.
- Να βγάζετε πάντα το φικ από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή ή πριν έναρξη οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων συντήρησης.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη μονάδα όταν κάνετε μπάνιο!
Σε περίπτωση που η μονάδα πέσει στο νερό, αποσυνδέστε τη μονάδα αμέσως!
- Μην αφήνετε ποτέ μια ενεργοποιημένη μονάδα χωρίς χειριστήριο!
- Μην αγγίζετε τα καυτά στοιχεία της μονάδας – μπορεί να καείτε!
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα σε καυτές επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα λειτουργίας ή τη ζεστή πάνω σε πανιά, π.χ. τραπεζομάντιλα, ταπετσαρίες, κουβέρτες ή χαλιά ή άλλα εύφλεκτα αντικείμενα (κουρτίνες, χαρτί, ξύλο κ.λπ.) όπως καθώς και εύφλεκτα υγρά.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο στη μονάδα!
- Η μονάδα έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε νοικοκυριό.
- Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρα, ντους, πισίνα ή οποιοδήποτε παρόμοιο δεξαμενή νερού, δοχείο ή δοχείο.
- Αφού τελειώσει η χρήση της μονάδας στο μπάνιο, αποσυνδέστε την από την πρίζα γιατί το νερό μπορεί να είναι επικίνδυνο ακόμα και σε περίπτωση που η μονάδα είναι απενεργοποιημένη. Για την παροχή πρόσθετης προστασίας, συνιστάται η στερέωση ενός διακόπτη κυκλώματος RCD για αλλαγή ρεύματος, που λειτουργεί σε επίπεδο 30 mA στο κύκλωμα στο μπάνιο.
- Ζητήστε συμβουλές επαγγελματία ηλεκτρολόγου.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εάν κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους. Καθάρισμα και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Μην τραβάτε το φικ κρατώντας το καλώδιο ρεύματος.
- Μη συνδέετε το φικ ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, λεκάνες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια των παιδιών σας, κρατήστε όλες τις συσκευασίες (πλαστικές σακούλες, κουτιά, πολυστυρένιο κ.λπ.) μακριά από αυτά.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αφήνετε τα μικρά παιδιά να παίζουν με το αλουμινόχαρτο όπως υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας!
- Η βούρτσα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για βούρτσισμα ζώων ή τεχνητές τρίχες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1. Περίβλημα βούρτσας
2. Ένδειξη θερμοκρασίας (LED)
3. Κουμπί αύξησης θερμοκρασίας (+)
4. Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας (-)
5. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
6. κεραμική επένδυση
7. Κάλυμμα ιονιστή
8. Περιστρεφόμενο καλώδιο ρεύματος.



ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ ΜΑΛΛΙΩΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν χρησιμοποιήσετε τη βούρτσα πλύνετε, στεγνώστε και χτενίστε τα μαλλιά σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για βούρτσισμα Τεχνητών τριχών ή ζώων

1. Τοποθετήστε το φινις σε μια πρίζα. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη, στεγνή και λεία επιφάνεια. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν ακουμπά το λειτουργικό μέρος της βούρτσας.
2. Ενεργοποιήστε τη βούρτσα πατώντας και κρατώντας για λίγο το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (5) - η προεπιλογή θα εμφανιστεί θερμοκρασία 180°C (2) και η βούρτσα θα αρχίσει να θερμαίνεται μέχρι την υποδεικνυόμενη επίπεδο θερμοκρασίας.
3. Ρυθμίστε την προβλεπόμενη θερμοκρασία λειτουργίας της βούρτσας χρησιμοποιώντας την αύξηση θερμοκρασίας και κουμπιά μείωσης (3), (4). Το εύρος θερμοκρασίας είναι μεταξύ 80°C και 230°C με βήματα 10°C:
150°C - 190°C - βαμμένα, ευαίσθητα, λεπτά μαλλιά,
200°C - 210°C - κανονικά μαλλιά
220°C - 230°C - σγουρά, πυκνά, γεμάτα μαλλιά
80°C - 140°C - απαλό μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής
Η συσκευή θα είναι έτοιμη για χρήση μετά από 5 λεπτά από τη ρύθμιση της προβλεπόμενης θερμοκρασίας.
4. Ξεκινήστε το ίσιωμα (styling) από τις ρίζες μέχρι τις άκρες των μαλλιών σας. Με σκοπό να αποκτήσει ομοιόμορφη εμφάνιση, είναι σημαντικό οι επόμενες τρίχες να πέφτουν σε μία γραμμή. Σε θερμοκρασία κάτω από 200°C μπορείτε πρώτα να τοποθετήσετε τη βούρτσα κάτω από ένα σκέλος και να προχωρήσετε πολύ αργά και μετά επαναλάβετε το ίσιωμα από έξω. Η επιφάνεια του λειτουργικού μέρους (6) είναι εξοπλισμένη με τρισδιάστατες κεραμικές πλάκες χάρη στις οποίες είναι δυνατό να φορμάρετε φαρδιές τρίχες. Οι κεραμικές πλάκες έχουν ειδικές άκρες για απαλό μασάζ στο τριχωτό της κεφαλής.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην διαμορφώνετε ένα σκέλος δύο φορές εάν η θερμοκρασία του πινέλου είναι πάνω από 200°C
5. Η βούρτσα είναι εξοπλισμένη με ιονιστή χάρη στον οποίο οι τρίχες δεν φριζάρουν. Ο ιονιστής ενεργοποιείται αυτόματα, ταυτόχρονα με τη βούρτσα, και λειτουργεί μέχρι η βούρτσα να σβήσει.
6. Όταν ολοκληρώσετε το styling των μαλλιών σας, απενεργοποιήστε τη βούρτσα πιέζοντας και κρατώντας για λίγο το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης (5). Η συσκευή θα σηματοδοτήσει την απενεργοποίησή της εμφανίζοντας το μήνυμα "OFF". Στη συνέχεια, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει με ασφάλεια. Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης μετά από 60 λεπτά λειτουργίας.
7. Αφού κρυώσει, καθαρίστε τη βούρτσα ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην ενότητα «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν από τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη και έχει κρυώσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά!

1. Σκουπίστε τη συσκευή με ένα βρεγμένο πανί και στη συνέχεια σκουπίστε τη. Χρησιμοποιήστε λίγο απαλό απορρυπαντικό για την αφαίρεση της επίμονης βρωμιάς.

2. Αφαιρέστε τα μαλλιά και την πιτυρίδα από το λειτουργικό μέρος (6) χρησιμοποιώντας μαλακές τρίχες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το λειτουργικό μέρος της βούρτσας είναι επικαλυμμένο με κεραμικό στρώμα.

Χρησιμοποιήστε μόνο απαλά υφάσματα ή απαλές τρίχες για καθαρισμό.

3. Καθαρίστε το χώρο κάτω από το κάλυμμα του ιονιστή (7) με μια μαλακή μπατονέτα. Ο ιονιστής καθαρίζει άμεσα και επηρεάζει την απόδοσή του.

4. Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη συσκευή!

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,75μ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής, θα πρέπει να πετάξετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις πάρετε σε σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.

