



PM-NE-1800C



Ηλεκτρικό Ψαλίδι Μπορντούρας - Κλαδευτήρι 1800 W

ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για το κόψιμο και τη διαμόρφωση φρακτών, θάμνων και θάμνων

διακοσμητικοί θάμνοι για οικιακή χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση δεν επιτρέπει ρητά σε αυτό το εγχειρίδιο, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά στον εξοπλισμό και μπορεί να είναι σοβαρή

κίνδυνος για τον χρήστη.

Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής στη βροχή ή σε υγρό περιβάλλον. Κατασκευαστής αρ ευθύνεται για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση ή ακατάλληλος χειρισμός.

Για λόγους ασφαλείας, η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών και από άτομα υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων ουσιών μεθυστικά.

Όσοι δεν έχουν διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο, παρακαλούμε να το διαβάσουν προσεκτικά διαβάστε πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά.

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Αυτή η ενότητα ασχολείται με βασικούς κανονισμούς ασφαλείας κατά την εργασία με ηλεκτρικά ψαλίδια φρακτών.

Γενικές Συμβουλές Ασφαλείας

Πριν ξεκινήσετε να εργάζεστε με αυτήν τη συσκευή, φροντίστε να εξοικειωθείτε με όλες στοιχεία λειτουργίας. Εξασκηθείτε στο χειρισμό της συσκευής και ρωτήστε έναν επαγγελματία σχετικά

επεξήγηση λειτουργιών, λειτουργίας και τεχνικών εργασίας. Βεβαιωθείτε ότι θα είστε εκεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

μπορεί να απενεργοποιήσει τη συσκευή αμέσως. Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής μπορεί

οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

Η προστατευτική συσκευή και ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός προορίζονται για την προστασία των δικών σας

υγεία και υγεία τρίτων και εγγυώνται την άψογη λειτουργία της συσκευής.

☑ Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά και εξαρτήματα που παρέχονται και συνιστώνται από του παραγωγού.

☑ Ποτέ μην πιάνετε τη συσκευή από τις λεπίδες και μην την κρατάτε από το προστατευτικό κάλυμμα της συσκευής. Όχι

μετακινήστε τη συνδεδεμένη συσκευή σας κρατώντας το δάχτυλό σας στον διακόπτη on/off.

☑ Αποσυνδέστε το φισ από την πρίζα εάν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν θέλετε να τη μεταφέρετε ή

το αφήνετε χωρίς επίβλεψη και όταν το επιθεωρείτε, το καθαρίζετε ή

αφαιρείτε τα κλαδιά που μπλοκάρουν τα μαχαίρια.

☑ Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας, εκτός εάν διαθέτετε τον κατάλληλο εξοπλισμό

εκπαίδευση. Οποιαδήποτε εργασία δεν περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να είναι εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένα σημεία σέρβις.

☑ Μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο της. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο για να τραβήξετε το φισ από την πρίζα. Προστατεύω

κορδόνι από υψηλές θερμοκρασίες, λάδι και αιχμηρές άκρες.

5

☑ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτό

υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.

- ⚠ Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για ατυχήματα ή τραυματισμούς σε άλλους και για ζημιές στην περιουσία τους.
- ⚠ Χρησιμοποιείτε πάντα το προστατευτικό λεπίδας κατά τη μεταφορά και αποθήκευση του μηχανήματος. Κατάστημα κρατήστε τη συσκευή σε ξηρό μέρος μακριά από παιδιά.
- ⚠ Χειριστείτε τη συσκευή σας με προσοχή. Διατηρήστε το μηχάνημα σε τέτοια κατάσταση ώστε οι λεπίδες ήταν αιχμηρά και καθαρά για να μπορούν να λειτουργούν καλύτερα και ασφαλέστερα. Ακολουθήστε τους κανονισμούς συντήρησης.
- Προστασία από ηλεκτροπληξία
- ⚠ Προσέξτε εάν η τάση δικτύου είναι σύμφωνη με τα δεδομένα στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών.
- ⚠ Εάν είναι δυνατόν, συνδέστε τη συσκευή μόνο σε πρίζες με συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος με ρεύμα μέτρησης όχι μεγαλύτερο από 30 mA.
- ⚠ Πριν από κάθε χρήση, ελέγχετε τη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας με το βύσμα κάτω κατά της ζημιάς. Αποφύγετε την επαφή του σώματος με γειωμένα μέρη (π.χ. μέταλλο φράχτη, μεταλλικός στύλος).
- ⚠ Ο σύνδεσμος του καλωδίου επέκτασης πρέπει να προστατεύεται από πιτσίλισμα νερού, κατασκευασμένος από καουτσούκ ή καουτσούκ σκεπαστός. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης που προορίζονται για εξωτερική χρήση ουρανό και έχουν κατάλληλες σημάνσεις. Η περιοχή διατομής του κορδονιού επέκτασης πρέπει να βρίσκεται στο τουλάχιστον 1,0 mm². Ξετυλίξτε τελείως το καλώδιο προέκτασης πριν το χρησιμοποιήσετε τύμπανο. Ελέγξτε το καλώδιο για ζημιά.
- ⚠ Τοποθετήστε το καλώδιο μακριά από την περιοχή εργασίας και κρατήστε το πίσω από το άτομο συσκευή.
- ⚠ Χρησιμοποιήστε το ανακουφιστικό καταπόνησης που παρέχεται για τη σύνδεση του καλωδίου επέκτασης.
- ⚠ Μη χρησιμοποιείτε κατεστραμμένα καλώδια, υποδοχές, βύσματα ή μη συμμορφούμενα καλώδια σύνδεσης. Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο ή κομμένο τραβήξτε αμέσως το φισ από την πρίζα.
- ⚠ Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν ο διακόπτης δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί. Ανταλλαγή
- Οι κατεστραμμένοι διακόπτες θα πρέπει να παραγγελθούν στο σημείο εξυπηρέτησης πελατών.
- ⚠ Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Λειτουργήστε μόνο εντός του καθορισμένου εύρους ισχύος. Μη χρησιμοποιείτε μηχανές χαμηλή ισχύς για βαριές εργασίες. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζεται που προορίζονται.
- Οδηγίες ασφαλείας για την εργασία με ψαλίδια φρακτών
- ⚠ Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Απαγορεύεται η εργασία με αυτό συσκευή και σε άτομα που δεν είναι πλήρως εξοικειωμένα με τις οδηγίες λειτουργίας χρήση της συσκευής. Μπορεί να προβλεφθούν νόμοι και τοπικοί κανονισμοί την ελάχιστη ηλικία της για άτομα που επιτρέπεται να χειρίζονται τέτοιες συσκευές.
- ⚠ Μην αφήνετε άλλους να αγγίζουν τη συσκευή ή το καλώδιο επέκτασης. μην πλησιάζεις με αυτή τη συσκευή σε άτομα, ειδικά παιδιά και κατοικίδια.
- Διατηρήστε μια ασφαλή απόσταση 3 μέτρων γύρω σας. Σταματήστε να εργάζεστε αν υπάρχει κάποιος

είναι κοντά σας.

☒ Εξοικειωθείτε με το περιβάλλον σας και ενημερωθείτε για πιθανούς κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσετε ενώ εργάζεστε σε υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να μην ακούτε.

☒ Επιθεωρήστε προσεκτικά το τμήμα που πρόκειται να κοπεί και αφαιρέστε τυχόν καλώδια ή άλλα ξένα σώματα.

☒ Φοράτε κατάλληλα ρούχα εργασίας, δηλ. γερά παπούτσια με αντιολισθητικές σόλες, στιβαρά

μακρύ παντελόνι, γάντια εργασίας και γυαλιά ασφαλείας. Μην φοράτε ογκώδη ρούχα ή κοσμήματα, καθώς μπορεί να πιαστούν σε κινούμενα μέρη της συσκευής. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν είσαι ξυπόλητος ή φοράς ανοιχτά σανδάλια.

☒ Διατηρήστε σταθερή στάση όταν εργάζεστε, ειδικά σε σκαλοπάτια και σκάλες. Αποφύγει μη φυσιολογική στάση. Να οδηγείτε πάντα τη συσκευή και με τα δύο χέρια. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί

όταν εργάζεστε σε επικλινές έδαφος. Πριν από την ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν υπάρχει

επαφή με άλλα αντικείμενα. Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν την αφήσετε.

☒ Μην εργάζεστε με αυτό το μηχάνημα εάν είστε κουρασμένοι ή αποσπασμένοι ή μετά κατανάλωση αλκοόλ ή λήψη δισκίων. Κάντε έγκαιρα διαλείμματα από τη δουλειά. Προσεγγίστε την εργασία με προσοχή.

☒ Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στη βροχή, σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, σε υγρές συνθήκες ή για να κόψετε υγρούς φράκτες. Δουλέψτε μόνο με το καλό φωτισμός.

☒ Μην εργάζεστε σε κατεστραμμένη, ελλιπή ή τροποποιημένη συσκευή χωρίς άδεια του παραγωγού. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν ο προστατευτικός εξοπλισμός της έχει υποστεί ζημιά.

Πριν από τη χρήση, ελέγξτε την κατάσταση ασφαλείας της συσκευής, ειδικά καλώδιο ρεύματος και διακόπτης και προστατευτικό χεριού.

☒ Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν όλες οι λαβές και τα προστατευτικά στοιχεία είναι στη θέση τους σωστά εγκατεστημένο.

☒ Πριν από τη χρήση, ελέγξτε ότι τα μέρη της συσκευής κοπής, όπως μαχαίρια και βίδες, είναι άθικτα

οι λεπίδες λειτουργούν σωστά, δεν μπλοκάρουν και δεν είναι κατεστραμμένες ή φθαρμένες πολύ. Κάνω την δουλειά

μόνο όταν η συσκευή κοπής είναι σε λειτουργία.ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Τραβήξτε την πρίζα πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στη συσκευή πρίζα.

Εργασίες που δεν περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο θα πρέπει να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο

εξυπηρέτηση πελατών. Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

Φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε μαχαίρια.

Εκτελείτε τακτικά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής που αναφέρονται παρακάτω.

Χάρη σε αυτό θα το κάνετε

είχε εγγύηση μακροπρόθεσμης και αξιόπιστης απόδοσης της συσκευής.

☒ Να ελέγχετε πάντα τη μηχανή κοπής φρακτών πριν τη χρήση

ορατά ελαττώματα όπως χαλαρά, φθαρμένα ή κατεστραμμένα στοιχεία. Ελέγξτε για σωστή σύσφιξη

βίδες ράβδου μαχαιριού.

☒ Ελέγξτε τα καλύμματα και τις προστατευτικές συσκευές για ζημιές, σωστή στερέωση.

Αντικαταστήστε τα εάν χρειάζεται.

▣ Διατηρείτε τις σχισμές εξαερισμού καθαρές. Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί ή πανί για αυτό το σκοπό

βούρτσες. Μην ψεκάζετε τη συσκευή με νερό και μην τη βυθίζετε σε νερό.

▣ Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλυτικά. Θα μπορούσες έτσι αμετάκλητα ζημιά στη συσκευή. Οι χημικές ουσίες μπορούν να επιτεθούν στα εξαρτήματα της συσκευής κατασκευασμένο από πλαστικό

▣ Καθαρίζετε προσεκτικά τη ράβδο κοπής μετά από κάθε χρήση. Σκουπίστε το με ένα πανί εμποτισμένο με λάδι ή σπρέι με σπρέι περιποίησης μετάλλων.

▣ Αποθηκεύστε τη μηχανή κοπής φράχτη στο κλειστό προστατευτικό λεπίδας σε στεγνό μέρος, μακριά από την πρόσβαση ιστοσελίδας για παιδιά. Το προστατευτικό μαχαιριού μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βάση τοίχου εάν απαιτείται.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα ηλεκτρικά μηχανήματα κοπής φρακτών διαθέτουν ηλεκτροκινητήρα. Για ασφάλεια η συσκευή έχει προστατευτική μόνωση και δεν απαιτεί γείωση. Τα μηχανήματα κοπής φράχτη έχουν ως μηχανισμό κοπής διπλής όψης, ασφαλισμένη ράγα μαχαιριού. Κατά το κόψιμο, τα στοιχεία κοπής κινούνται γραμμικά εμπρός και πίσω. Επιπλέον κάλυμμα Η προστασία από σύγκρουση αποτρέπει τις δυσάρεστες κρούσεις σε περίπτωση πρόσκρουσης σε τοίχο, φράχτη κ.λπ.

Για την προστασία του χρήστη, η συσκευή μπορεί να τεθεί σε λειτουργία μόνο όταν πατηθεί ο μοχλός πιέζεται. Το προστατευτικό χεριών προστατεύει επίσης από κλαδιά.

1 Πίσω διακόπτης on/off

2 Μπροστινός διακόπτης ασφαλείας

3 Μπάρα κοπής με λεπίδες

4 Προφυλακτήρας χεριών

5 Υποδοχή καλωδίου

6 Καλώδιο ρεύματος

7 Κουμπί κλειδώματος ρύθμισης λαβής



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΞΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το προστατευτικό χεριών. Όταν εργάζεστε με αυτή τη συσκευή, φορέστε

φοράτε πάντα ασφαλή ρούχα εργασίας και γάντια εργασίας. Πάντα πριν ξεκινήσετε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά.

Ο διακόπτης on/off και ο διακόπτης ασφαλείας δεν πρέπει να είναι κλειδωμένοι. Μετά το κλείσιμο

διακόπτη, ο κινητήρας πρέπει να σταματήσει. Εάν κάποιος από τους διακόπτες είναι κατεστραμμένος,

τότε απαγορεύεται η εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας με αυτή τη συσκευή. Σημείωση ότι η τάση δικτύου είναι σύμφωνη με τα δεδομένα στην πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών της συσκευής.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση

1. Για ανακούφιση από καταπόνηση, κάντε μια θηλιά στο άκρο του καλωδίου επέκτασης, βάλτε το μέσα από την τρύπα στη λαβή και γαντζώστε το στη βάση του καλωδίου, το λεγόμενο σύλληψη ανακούφισης καταπόνησης στις λαβές (5).

2. Συνδέστε τη συσκευή στο δίκτυο

3. Θυμηθείτε να διατηρήσετε μια σταθερή στάση, κρατήστε τη συσκευή σταθερά με τα δύο χέρια στη σωστή θέση

απόσταση από το σώμα σας. Πριν από την ενεργοποίηση, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν διαθέτει

επαφή με οποιοδήποτε αντικείμενο.

4. Για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε το κουμπί του μπροστινού διακόπτη ασφαλείας (2) και μετά πατήστε

διακόπτη on/off (1), το ψαλίδι θα λειτουργεί με τη μέγιστη ταχύτητα.

5. Ο τερματισμός λειτουργίας συμβαίνει όταν απελευθερωθεί κάποιο από τα κουμπιά, η λειτουργία του φρένου μπορεί

προκαλούν σπινθήρες κοντά στις άνω οπές εξαερισμού. Αυτό είναι φυσιολογικό και ακίνδυνο για τη συσκευή.

Εργασία με ηλεκτρικό ψαλιδάκι φράχτη

Κατά την κοπή, προσέξτε να μην αγγίξετε αντικείμενα όπως συρμάτινο φράχτη ή στύλους στηρίγματα φυτών. Αυτό μπορεί να καταστρέψει τη ράβδο κοπής. Αν μπλοκάρει το μαχαίρι από σκληρά αντικείμενα, απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή, τραβήξτε το φιν από την πρίζα και, στη συνέχεια, αφαιρέστε τη

είδος.

Να εργάζεστε πάντα μακριά από την πρίζα. Επομένως, προσδιορίστε την κατεύθυνση της κοπής πριν ξεκινήσετε

δουλειά. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο είναι τοποθετημένο σε μια ορισμένη απόσταση από την περιοχή εργασίας. Ποτέ

μην περνάτε το κορδόνι πάνω από φράκτες όπου θα μπορούσε εύκολα να πιαστεί από μαχαίρια. Αποφύγει

υπερφόρτωση της συσκευής κατά τη λειτουργία.

Βγάλτε αμέσως το φιν από την πρίζα εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, μπερδεμένο ή Τομή.

Τεχνικές κοπής

☐ Κόβουμε πρώτα χοντρά κλαδιά με κλαδευτήρι.

☐ Η αναστρέψιμη ράβδος μαχαιριού επιτρέπει την κοπή και προς τις δύο κατευθύνσεις ή εναλλασσόμενες κοπές προς μία κατεύθυνση την άλλη πλευρά σε μια αιωρούμενη κίνηση.

☒ Όταν κόβετε κάθετα, μετακινήστε το ψαλίδι ομοιόμορφα προς τα εμπρός ή σε ένα τόξο πάνω ή κάτω.

☒ Όταν κόβετε οριζόντια, μετακινήστε τη μηχανή κοπής φράχτη με δρεπανοκίνητη κίνηση προς την άκρη του φράχτη ώστε τα κομμένα κλαδιά να πέσουν στο έδαφος.

☒ Για μακριές, ευθείες γραμμές, συνιστάται να λύσετε το κορδόνι περισφίξης.

Κόψιμο φρακτών

Συνιστάται να κόβετε τους φράκτες σε τραπεζοειδές σχήμα για να αποφύγετε το

ξεγύμνωμα των κάτω κλαδιών. αντιστοιχεί

τη φυσική ανάπτυξη του φυτού και επιτρέπει στο φυτό να αναπτυχθεί βέλτιστα. Κατά την κοπή, αφαιρείται μόνο

τα νέα φετινά γυρίσματα. Αυτό δημιουργεί πυκνά κλαδιά και καλή κάλυψη από τα μάτια τρίτους.

1. Κόψτε πρώτα τις πλευρές του φράχτη. Για να το κάνετε αυτό, μετακινήστε τη μηχανή κοπής φράχτη προς την κατεύθυνση

ανάπτυξη από κάτω προς τα πάνω. Αν περνάτε το ψαλίδι από πάνω προς τα κάτω, τότε μικρότερα

τα κλαδιά θα κινηθούν προς τα έξω, με αποτέλεσμα στενώσεις ή τρύπες.

2. Στη συνέχεια κόψτε την επάνω άκρη ευθεία, σε σχήμα οροφής ή σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας

γύρος.

3. Μοντελοποιήστε τα νεαρά φυτά στο επιθυμητό σχήμα. Το κύριο γύρισμα πρέπει να παραμείνει άθικτο,

μέχρι ο φράκτης να φτάσει στο επιθυμητό ύψος. Όλοι οι άλλοι βλαστοί κόβονται στο μισό.

11

Φροντίδα ελεύθερα αναπτυσσόμενων φράχτων

Ενώ οι φράκτες ελεύθερης ανάπτυξης δεν μοντελοποιούνται, πρέπει να περιποιούνται τακτικά

έτεινε έτσι ώστε ο φράκτης να μην μεγαλώνει πολύ.

Περίοδοι κοπής

☒ Φυλλοβόλοι φράκτες: τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο

☒ Κωνοφόροι φράκτες: τον Απρίλιο και τον Αύγουστο

☒ Αειθαλείς φράκτες κωνοφόρων: από τον Μάιο

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, αυτό το προϊόν δεν πρέπει να πετιέται

μέσω των κανονικών οικιακών απορριμμάτων, αλλά πρέπει να μεταφερθούν σε σημείο

συλλογής ιανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Αυτό υποδεικνύεται από

το σύμβολο τοποθετείται στο προϊόν, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία. Ευχαριστώ

επαναχρησιμοποίηση, επαναχρησιμοποίηση υλικών ή άλλων μορφών

Συμβάλλετε σημαντικά στην προστασία χρησιμοποιώντας άχρηστο εξοπλισμό

το περιβάλλον μας.

