



POWERMAT
THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

PM-OD-30M PRO



Επαγγελματική Βιομηχανική Ηλεκτρική Σκούπα Υγρών και
Στερεών 30 Lt 1600 W

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- Η βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα Powermat είναι μια συσκευή σχεδιασμένη για στεγνή και υγρή λειτουργία (έως αφαίρεση νερού) και επιτρέπει τον καθαρισμό οποιωνδήποτε επιφανειών σε σαλόνια και χρησιμότητα. Χάρη στη λειτουργία φυσήματος, η ηλεκτρική σκούπα σας επιτρέπει να φυσάτε τη βρωμιά από τις διαθέσιμες θέσεις. Μια πρόσθετη πρίζα σας επιτρέπει να συνδέσετε ένα ηλεκτρικό εργαλείο ή μια ηλεκτρική σκούπα άλλη ηλεκτρική συσκευή. Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση μόνο σε νοικοκυριά και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί επαγγελματικά, δηλαδή σε χώρους εργασίας και για πληρωμένη δουλειά. Η σωστή, αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία του οργάνου εξαρτάται από τη σωστή εκμετάλλευση.
- Δεν προορίζεται οποιαδήποτε χρήση εκτός από αυτή που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο που προκαλείται από ακατάλληλη χρήση ή αλλαγές στη δομή
- Η ζημιά ή ο τραυματισμός της συσκευής είναι ευθύνη του χρήστη/κατόχου και όχι του κατασκευαστή.
- Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων της, ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα εμφάνισης μικρές διαφορές σε αυτό το εγχειρίδιο που πρέπει να προσέξετε.
- Η συσκευή επιτρέπεται να επισκευαστεί και να συντηρηθεί μόνο σε εξουσιοδοτημένη υπηρεσία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών της ηλεκτρικής σκούπας πριν ξεκινήσετε την εργασία στο εξής θα αναφέρεται ως ηλεκτρική σκούπα. Κρατήστε το για μελλοντική αναφορά. Πίσω ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ζημιά που προκύπτει από τη μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος εμφανίζεται όταν εκτελείτε τις ακόλουθες απαγορευμένες δραστηριότητες:

- α) Χρήση της ηλεκτρικής σκούπας από παιδιά και άτομα με περιορισμένες χειρωνακτικές δεξιότητες, σωματική και ψυχική.
- β) Χρήση της ηλεκτρικής σκούπας υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή άλλων τοξινών.
- γ) Χρήση της ηλεκτρικής σκούπας για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- δ) Χρήση της ηλεκτρικής σκούπας από άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με το εγχειρίδιο οδηγιών.
- ε) Χρήση της ηλεκτρικής σκούπας χωρίς κατάλληλο, προστατευτικό χειριστή.
- στ) Χρήση της ηλεκτρικής σκούπας με φθαρμένο περίβλημα ή καλώδιο ρεύματος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ

Σχετικά με την ηλεκτρική ασφάλεια

- α) Τα βύσματα του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζουν με την πρίζα. Δεν πρέπει ποτέ να τροποποιηθεί με κανέναν τρόπο βύσματα. Μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης με ηλεκτρικά εργαλεία με καλώδιο με προστατευτικό καλώδιο γείωσης.
 - Καμία τροποποίηση στα βύσματα και τις πρίζες μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ηλεκτρικός.
- β) Αποφύγετε να αγγίζετε γειωμένες ή γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμάστρες, καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης και ψυγεία.
 - Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας εάν αγγίζετε γειωμένα ή γειωμένα μέρη ηλεκτρικό ρεύμα.
- γ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε βροχή ή υγρές συνθήκες.

- Εάν εισέλθει νερό σε ένα ηλεκτρικό εργαλείο, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ηλεκτρικός.
- δ) Μην τεντώνετε τα καλώδια σύνδεσης. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ καλώδιο σημείο σύνδεσης για τη μεταφορά, το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου φωλιές. Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από θερμότητα, λάδι και αιχμηρές πηγές άκρες ή κινούμενα μέρη.
- Τα κατεστραμμένα ή μπερδεμένα καλώδια ρεύματος αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ηλεκτρικός.
- ε) Εάν το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο, τα καλώδια ρεύματος πρέπει να επεκταθεί με καλώδια επέκτασης σχεδιασμένα για εξωτερική χρήση.
- Η χρήση καλωδίου επέκτασης σχεδιασμένου για εξωτερική χρήση μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξία.
- στ) Όπου η λειτουργία ενός ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, όπως προστασία από την τάση τροφοδοσίας, χρησιμοποιήστε συσκευή υπολειπόμενου ρεύματος (RCD).
- Η χρήση RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

Σχετικά με τη θέση

- α) Ο χώρος εργασίας πρέπει να διατηρείται καθαρός. Βεβαιωθείτε ότι είναι καλό φωτεινός.
- Ο ανεπαρκής φωτισμός ή η ακαταστασία στο χώρο εργασίας μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα.
- β) Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εκρηκτικό περιβάλλον, σε εύφλεκτο περιβάλλον υγρά, αέρια ή σκόνες.
- Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθήρες που μπορεί να αναφλεγούν εύφλεκτης ουσίες.
- γ) Κρατάτε τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους μακριά από χώρους όπου χρησιμοποιούνται ηλεκτρικά εργαλεία.
- Η απόσπαση της προσοχής του χρήστη κατά την εργασία με τη συσκευή μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια έλεγχο του εργαλείου και πρόκληση προσωπικού τραυματισμού.

Σχετικά με την προσωπική ασφάλεια

- α) Να είστε προβλέψιμοι, να προσέχετε τι κάνετε και να χρησιμοποιείτε την κοινή λογική όταν το χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια ναρκωτικά, αλκοόλ ή φάρμακα.
- Μια στιγμή απροσεξίας κατά τη λειτουργία ενός ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό υλικές ζημιές.
- β) Να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό.
- Η χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, όπως προστατευτικά γάντια, υπό κατάλληλες συνθήκες, μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού.
- γ) Πρέπει να αποφεύγεται η ακούσια εκκίνηση. Πριν από τη σύνδεση στην πηγή ρεύματος και πριν

Το εργαλείο πιάνει ή μετακινείται, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης του ηλεκτρικού εργαλείου είναι στη θέση απενεργοποίησης.

- Μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου με το δάχτυλό σας στον διακόπτη ή σύνδεση του ηλεκτρικού εργαλείου στο ρεύμα

τροφοδοσία ρεύματος με κλειστό αυτόματο διακόπτη μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

δ) Όταν εργάζεστε με τη συσκευή, αποφύγετε αφύσικες θέσεις. Καταλαμβάνεται από τον χειριστή η στάση εργασίας της συσκευής πρέπει να είναι σταθερή και ισορροπημένη. Η σωστή στάση εργασίας σας δίνει καλύτερο έλεγχο του ηλεκτρικού εργαλείου απρόβλεπτες καταστάσεις.

ε) Ντυθείτε κατάλληλα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Θα πρέπει να διατηρηθεί κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα και τα γάντια σας μακριά από την άκρη του κολλητηρίου.

- Φαρδιά ρούχα, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορούν να πιαστούν σε κινούμενα μέρη.

στ) Κατά τη διάρκεια της εργασίας, δεν πρέπει να επιτρέπεται η επαφή με το καυτό άκρο του συγκολλητικού σιδήρου.

- Το άκρο του κολλητηρίου θερμαίνεται σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, απευθείας επαφή του άκρου με το δέρμα

μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

- Η επαφή του θερμαινόμενου άκρου με εύφλεκτες ουσίες/υλικά μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά

Φωτιά.

ζ) Χρησιμοποιήστε κατάλληλες λαβές και σφιγκτήρες.

- Οι κατάλληλες βάσεις για συγκολλημένα αντικείμενα θα σας επιτρέψουν να κρατάτε τη συσκευή με δύο

χέρια και περισσότερο έλεγχο στο κολλητήρι.

Για σωστό χειρισμό

α) Μην ενεργοποιείτε τη συσκευή εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί. Στο τέλος της εργασίας ή στη διαδικασία αντικατάστασης εργαλεία, βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης on/off δεν έχει ενεργοποιηθεί κατά λάθος πατημένο.

- Η κατά λάθος ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

β) Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Εάν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε άλλη συσκευή με περισσότερη ισχύ. Χρήση

μόνο συσκευές χωρίς ζημιά, ιδίως με λειτουργικό διακόπτη on/off,

η δυσλειτουργία του οποίου μπορεί να προκαλέσει ανεξέλεγκτη εκκίνηση της συσκευής.

- Η κατά λάθος ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ατύχημα.

γ) Εάν είναι απαραίτητο, επιθεωρήστε τη συσκευή, επιστρέψτε τα κατεστραμμένα μέρη για επισκευή, κατά προτίμηση εξουσιοδοτημένο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ.

- Η επισκευή της συσκευής μόνοι σας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο για την υγεία.

δ) Πριν από τη ρύθμιση του μηχανήματος, την αλλαγή εργαλείων εργασίας ή μετά τη διακοπή της εργασίας με το εργαλείο, αφαιρέστε το φως από την πρίζα.

- Αυτή η προφύλαξη αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.

ε) Όταν μεταφέρετε ένα ηλεκτρικό εργαλείο, αποσυνδέετε πάντα το φως από την πρίζα ηλεκτρική εγκατάσταση. Η λαβή της συσκευής χρησιμοποιείται για τη μεταφορά της.

- Μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος

στ) Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, απενεργοποιήστε αμέσως το ηλεκτρικό εργαλείο και αφαιρέστε το φως από αυτό φωλιές. Στη συνέχεια, ελέγξτε την αιτία της βλάβης και ζητήστε τη συντήρηση της συσκευής σε εξουσιοδοτημένο ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ.

- Η αυτοεπισκευή του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη ή δημιουργία του

επικίνδυνες καταστάσεις.

ζ) Για να αποφευχθεί η εμφάνιση επικίνδυνης κατάστασης, το ηλεκτρικό εργαλείο πρέπει να μεταφερθεί μέσα αρχική συσκευασία.

Σχετικά με την εργασία με ηλεκτρικές σκούπες

α) Μην σκουπίζετε με ηλεκτρική σκούπα αιχμηρές άκρες, ζεστές επιφάνειες και διαβρωτικά υλικά.

β) Μην εκθέτετε την ηλεκτρική σκούπα σε υψηλές θερμοκρασίες.

γ) Αφού ολοκληρώσετε τις εργασίες, αποσυνδέστε την ηλεκτρική σκούπα από την παροχή ρεύματος. Κατά την αποσύνδεση, τραβήξτε το φως, όχι για το καλώδιο.

δ) Μην τοποθετείτε αντικείμενα στα ανοίγματα της ηλεκτρικής σκούπας. Μην εκκινείτε το εργαλείο όταν οι τρύπες είναι ανοιχτές

είναι μπλοκαρισμένα. Καθαρίστε τα ανοίγματα από ακαθαρσίες (σκόνη, τρίχες κ.λπ.)

ε) Μη χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα χωρίς να έχει τοποθετηθεί σωστά η δεξαμενή ή το φίλτρο.

στ) Μην μαζεύετε αλεύρι ή τσιμέντο. Αυτό μπορεί να επιβαρύνει την ηλεκτρική σκούπα.

ζ) Καθαρίζετε το εργαλείο μόνο με ένα υγρό πανί. Μην βυθίζετε την ηλεκτρική σκούπα μέσα σε νερό. Μην καθαρίζετε με διαλύτες.

η) Το εργαλείο δεν προορίζεται για εμπορική χρήση.

ι) Αποφύγετε την επαφή του ακροφυσίου ή της βούρτσας με έπιπλα.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Αδιάβροχος διακόπτης | 11. Υποδοχή σωλήνα αναρρόφησης |
| 2. Πρίζα | 12. Χείλος δεξαμενής |
| 3. Λαβή | 13. Ρυθμιζόμενη λαβή |
| 4. Επάνω κάλυμμα | 14. Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας |
| 5. Μεσαίο κάλυμμα | 15. Βούρτσα υγρού και στεγνού δαπέδου |
| 6. Μεταλλικό κλιπ | 16. Μύτη σχισμής 2 σε 1 |
| 7. Μεταλλική δεξαμενή | 17. Βαμβακερό φίλτρο |
| 8. Βάση | 18. Σφουγγάρι φίλτρο |
| 9. Τροχός | 19. Πλενόμενο φίλτρο HEPA |
| 10. Πλαστικός σωλήνας | |



ΜΟΝΤΕΛΟ PM-OD-30M PRO
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ 230V / 50Hz
ΜΕΓΙΣΤΗ. ΙΣΧΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 1600W
ΜΕΓΙΣΤΗ. ΠΡΙΖΑ ΙΣΧΥΟΣ 2200W
ΙΣΧΥ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ $\geq 20\text{kPa}$
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΟΧΕΙΟΥ 30L
ΠΙΣΩ ΣΩΛΗΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ 32mm
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΟΥ 1,5μ
ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΡΟΣ 8,5kg

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ

- α) Ανοίξτε τη συσκευασία και μετά βγάλτε τη συσκευή.
 - β) Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη και την προστασία μεταφοράς (εάν υπάρχει).
 - γ) Ελέγξτε ότι η συσκευασία περιέχει αφαιρούμενα εξαρτήματα και κλειδιά.
 - δ) Ελέγξτε ότι η συσκευή και τα εξαρτήματα δεν έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά.
 - ε) Φυλάξτε τη συσκευασία.
- ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συσκευή και η συσκευασία δεν είναι για παιχνίδι! Μακριά από παιδιά, κίνδυνος κατάποση ή πνιγμό.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροί της αντιστοιχούν παραμέτρους που αναγράφονται στην πινακίδα της συσκευής. Μη συνδέετε τη συσκευή στο δίκτυο

υψηλότερη τάση από αυτή που απαιτείται από τη συσκευή, μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία

ηλεκτροπληξία και ζημιά στη συσκευή. Η σύνδεση σε δίκτυο χαμηλότερης τάσης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα συσκευές.

Εκκίνηση της συσκευής

- α) Συνδέστε το καλώδιο στο ρεύμα
- β) Ρυθμίστε το κουμπί στη θέση "I" για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή
- γ) Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, γυρίστε το διακόπτη στη θέση "O" για να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα.

Συγκρότημα σωλήνα

Εισαγάγετε τον σύνδεσμο του σωλήνα στην οπή εισόδου αέρα όπως φαίνεται στην εικόνα σχέδιο; βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος είναι σφιγμένος.

Ρύθμιση ισχύος αναρρόφησης. Καθώς το κάλυμμα ρύθμισης ροής αέρα ανοίγει, η ισχύς αναρρόφησης μειώνεται σταδιακά όταν είναι κλειστό, η ισχύς αναρρόφησης αυξάνεται σταδιακά

Υποδοχή εγκατάλειψης (εάν υπάρχει)

Η πρίζα χαμηλής τάσης προορίζεται για τη σύνδεση ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Θυμηθείτε τη μέγιστη ισχύ η εξωτερική συσκευή δεν υπερβαίνει τη μέγιστη ισχύ της πρίζας της ηλεκτρικής σκούπας αναγράφεται στην πινακίδα.

Άδειασμα της δεξαμενής

Αποσυνδέστε το μετά τη χρήση ή όταν το ρεζερβουάρ είναι γεμάτο (σημαντικά μειωμένη ισχύς αναρρόφησης).

αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα και καθαρίστε τη δεξαμενή από ακαθαρσίες.

α) Αφαιρέστε την κλειδαριά του ρεζερβουάρ, ανασηκώστε το επάνω κάλυμμα.

β) Αφαιρέστε τη σακούλα φίλτρου και καθαρίστε τη δεξαμενή απορριμμάτων.

γ) Τοποθετήστε ξανά τη σακούλα φίλτρου και επανατοποθετήστε το επάνω κάλυμμα.

Καθαρισμός του φίλτρου

Το υφασμάτινο φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται με καθαρό, ζεστό νερό. Εάν είναι απαραίτητο, είναι δυνατόν

είναι η χρήση ήπιου απορρυπαντικού/

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε δραστηριότητα συντήρησης ή σέρβις, είναι απολύτως απαραίτητο να αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα.

Το ηλεκτρικό εργαλείο δεν απαιτεί καμία ειδική συντήρηση εκτός από τακτική φροντίδα για τη σωστή κατάσταση συσκευής.

Υπηρεσία

Οι επισκευές ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ασφάλεια χρήσης της συσκευής.

Αποθήκευση

Αποθηκεύστε το ηλεκτρικό εργαλείο και τα εξαρτήματά του σε στεγνό και καθαρό μέρος, μακριά από αυτό από εύφλεκτα υγρά. Αποθηκεύστε το ηλεκτρικό εργαλείο με τα εργαλεία αποσυναρμολογημένα. Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στη συσκευή.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, το προϊόν και/ή η μπαταρία πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από οικιακά απορρίμματα. Όταν αυτό το προϊόν φτάσει στο τέλος της ζωής, θα πρέπει να πετάξετε τις μπαταρίες/συσσωρευτές και να τις πάρετε σε σημείο συλλογής που ορίζεται από τις τοπικές αρχές. Οι καταναλωτές πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή τους για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των παλαιών συσκευών ή/και των μπαταριών τους. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω οδηγίες θα βοηθήσει στην προστασία του περιβάλλοντος.



